## **UPS WEB/SNMP MANAGER**

## CS121 Serie

+ Zusatzkomponenten

(CS121-Erweiterungen)

Benutzerhandbuch - Deutsch

#### Urheberrechts-Erklärung zum geistigen Eigentum und Umgang mit vertraulichen Informationen

Die Informationen in diesem Benutzerhandbuch sind nicht bedingte Anweisungen und können ohne Ankündigung verändert werden. Obwohl GENEREX versucht hat, präzise Informationen in diesem Dokument bereitzustellen, übernimmt GENEREX keine Verantwortung für die Genauigkeit dieser Informationen.

GENEREX ist nicht verantwortlich für jeden indirekten, speziellen, daraus folgenden oder unbeabsichtigten Schaden, ohne Einschränkungen, verlorener Gewinne oder Einkommen, Kosten von Austausch Gütern, Verlust oder Beschädigung von Daten, die sich durch den Gebrauch dieses Dokumentes oder das hier beschriebenen Produkt ergeben.

GENEREX als Hersteller der genannten Produkte, übernimmt keine Verpflichtungen mit diesen Informationen. Die Produkte, die in diesem Handbuch beschrieben werden, wurden auf der alleinigen Basis von Informationen für Geschäftspartner gegeben, damit diese ein besseres Verständnis für die GENEREX Produkte erhalten.

GENEREX erlaubt seinen Geschäftspartnern die Informationen, die in diesem Dokument enthalten sind, an Dritte weiterzugeben, ebenso an das Personal in deren Firma oder ihren eigenen Kunden, elektronisch, manuell, in Form von Fotokopien oder Ähnlichem. GENEREX gibt an, dass der Inhalt nicht verändert oder angepasst werden darf, ohne schriftliche Genehmigung von GENEREX.

Alle Rechte, Titel und Interessen am GENEREX Markenzeichen BACS oder Firmenzeichen (registriert oder nicht registriert) oder der Geschäftswert bzw. das geistige Eigentum von GENEREX, das Urheberrecht und die Produkt-Patente sind exklusiv und ohne Einschränkungen im Eigentum von GENEREX.

GENEREX wird jede Beanstandung über den Inhalt dieses Dokumentes zeitnah abwickeln. Kommentare oder Beanstandungen zu diesem Dokument sollten an die GENEREX Systems Vertriebsgesellschaft mbH adressiert werden.

Das Urheberrecht der Europäischen Union ist gültig (Copyright EU). Copyright (c) 1995-2016 GENEREX GmbH, Hamburg, Deutschland. Alle Rechte vorbehalten. **Benutzerhandbuch - Deutsch** 

Eine englische Version dieses Handbuchs erhalten Sie unter download bei www.generex.de.

Benutzerh	andbuch - Deutsch	3
1.	Die CS121-Familie	6
1.1	Der CS121-Adapter	6
1.1.1	Allgemeine Informationen	6
1.2	Modellübersicht	6
1.3	Lieferumfang	8
1.3.1	Funktionsübersicht des CS121	9
1.3.2	Funktionsumfang des CS121	11
1.4	Die Kommunikation mit dem CS121-Adapter	12
1.5	CS121-Übersicht der Anschlüsse und Meldeleuchten	13
1.6	Fine typische Installation – Der CS121 im Netzwerk	15
2	Schnellstart	15
<u>-</u> . 3	Grundinbetriebnahme CS121	16
31	Der Anschluß des CS121	16
211	übor das LAN	10
212	über die serielle Schnittstelle	10
3.1.Z	Liberprüfung der CS121 Angeblügge	10
3.2	Einrichtung der Co121-Allschlusse	10
0.0 0.04	DUCD Automotionhon Devictor since ID Advance	17
2.2.1	Monuelle Einrichtung der etetischen CS121 Netzwerkedresse	10
3.3.Z	Manuelle Einfichlung der statischen CS121 Netzwerkadresse	10
3.3.3	HTTP/webblowsel-Koniguration	10
3.3.4		20
3.3.4.1	Hauptmenu & IP-Einstellungen	20
3.3.4.2	USV-Einstellungen	21
3.3.4.3	Speichern der Konfiguration	22
3.4	Adapter-Neustart und Boot-Vorgang	23
4.	Die Konfiguration des CS121	23
4.1	CS121 Menü "Status"	24
4.2	CS121 Menü "Configuration"	25
4.2.1	Datenübernahme und Sichern	25
4.2.2	USV-Modell & System	26
4.2.3	Netzwerk & Sicherheit	27
4.2.4	Der CS121 mit DHCP-Nutzung	28
4.2.5	Der CS121 mit ICMP Check	29
4.2.6	Funktion Deaktivierung HTTP Links	29
4.2.7	Konfiguration Static ARP Entries	30
4.2.8	Email	30
4.2.9	Email Trap	31
4.2.10	Email Trap Konfiguration	32
4.2.11	Timeserver	33
4.2.12	Sprache	34
4.2.13	Ereignisse / Alarm	36
4.2.13.1	Grundlagen der Ereignissteuerung	36
4.2.13.2	Threshold events	37
4.2.13.3	Logfile-Einträge	38
4.2.13.4	Email-Job	39
4.2.13.5	Email-To-SMS	39
4.2.13.6	RCCMD	40
4.2.13.7	AUX-Port und COM 3	40
4.2.13.8	SNMP	41
4.2.13.9	COM2 & AUX	45
4.2.13.10	SENSORMANAGER	48
4.2.13.11	RAS-Konfiguration	49
4.2.13.12	Scheduled Actions	50
4.2.13.13	Speichern der Konfiguration / Reboot	51
4.2.13.14	Lesen der Logfiles	51

4.3	RCCMD	54
4.3.1	RCCMD-Jobs	54
4.3.2	RCCMD-Jobs	55
4.3.3	Konfiguration von RCCMD Traps	55
4.3.3.1	RCCMD-Shutdown	57
4.3.3.2	Automatisches Zurücksetzen des Redundanz Alarms	61
4.3.3.3	RCCMD-Nachrichten ("Send RCCMD Message")	62
4.3.3.4	RCCMD-Execute, -Command	62
4.3.3.5	Send RCCMD Trap	65
4.3.3.6	Send UPS shutdown	65
4.3.3.7	Wake on LAN (WOL)	66
4.3.3.8	Geplante Aufgaben (Scheduled Actions)	66
4.4	CS121 für Transfer Switches	67
5.	Adapter Software-Updates (Firmware)	68
5.1	Firmwareupdate via Setup-tool	69
5.2	Firmwareupdate via FTP	69
5.3	Firmware-Flash, -Erneuerung, -Wiederherstellung	69
5.4	Anleitung zum Zurückspielen der "upsman.cfg"	70
6.	Zusätzliche Software	73
6.1	RCCMD	73
6.1.1	RCCMD mit SSL auf Windows	73
6.1.2	RCCMD mit eigenen SSL Zertifikaten	75
6.1.3	RCCMD-Client als Relais-Station	75
6.1.4	Lizenzbestimmungen	75
6.2	jChart (DataLog Chart für alle Web-Browser)	76
6.3	gChart (DataLog Chart als Windows Internet Explorer Plug in)	79
6.4	USV-Monitor (UPSMON)	81
7.	CS121-Erweiterungen	82
7.1	SiteSwitch4 (SS4) und SiteSwitch4AUX (SS4AUX)	82
7.1.1	SS4 - Funktionsübersicht	83
7.1.2	SS4 - Inhalt	83
7.1.3	Installation	83
7.1.4	Technische Daten	84
7.2	Sensor SM_T_COM	84
7.2.1	SM_T_COM Konfiguration	85
7.3	SENSORMANAGER & SENSORMANAGER II	86
7.3.1	Allgemeine Informationen	86
7.3.2	Installation und Netzwerkintegration	87
7.3.3	Besonderheiten des SENSORMANAGER II	90
7.3.4	Konfiguration des SENSORMANAGER II	91
7.3.5	Alarm Matrix des SENSORMANAGER II	92
7.4	RASMANAGER	93
7.5	GSM Modem – Benachrichtigung via SMS	94
7.6	LED-Matrix	96
1.1	MODBUS / PROFIBUS/LONBUS	97
7.8	UNMS (UPS-Network Management System)	98
8.	Fehlerbeseitigung – FAQ	99
8.1	Lösungen	99
Anhang/Ap	pendix	109
	A.1 CS121 - Technical data	109
	A.2 CE- and UL-Certification	110
	A.3 Cable and Circuit board configuration, Pin/AUX-Ports, SensorMan	110
	A.4 CS121 WDP – Watchdog & Powermanager	114
	A.5 Modbus Interface General information	115
	A.6 Available Modbus Function Codes	115

A.7	Exception Codes	116
A.8	MODBUS Modes in the CS121 M (ASCII and RTU)	116
A.9	UPS Parameter	117
A.10	UPSMAN Status Bytes - Standard Device Status Bits	140
A.11	Bus termination	141
A.12	Configuration via Terminal or Telnet	142
A.13	TCP/IP - UDP Ports	142
A.14	MODBUS Cables	143
A.15	Available Variables of the CS121	143
A.16	Pin layout of Input-sockets of the SENSORMANAGER unit	145
A.17	Events/Alarms des CS121 – Beschreibung der Alarme	145
A.18	Beschreibung der Alarme für einphasige USVen	149
A.19	Konfiguration Microsoft SCOM 2007 als CS121 Trap Receiver (I 150	Monitor)
A.20	Telnet-Verbindungsaufbau	160
A.21	DHCP-Konfiguration via Telnet:	160
A.22	RARITAN Dominion PDU Configuration	161
Abbildungsverze	ichnis	164

#### 1. Die CS121-Familie

#### 1.1 Der CS121-Adapter

#### 1.1.1 Allgemeine Informationen

Die CS121 Series ist eine Reihe von Produkten, die besonders für die Anlagenverwaltung im Bereich des kritischen Ressourcenmanagements für technische Einrichtungen entwickelt wurden. Alle diese Geräte besitzen dieselbe Kernfunktion als Endgerätemanager mit SNMP<sup>1</sup>Eigenschaften.

Die CS121 Geräte bekommen über SNMP Statusmeldungen von der USV und leiten daraus Info- und Störungsmeldungen ab. Diese werden an ausgewählte Clients gesendet und/oder im Netz zur Ansicht präsentiert.

Weiterhin kann ein Shutdown und Reboot ausgewählter Clients ausgelöst werden. Das geschieht über RCCMD<sup>2</sup> - Software, die auf den jeweiligen Clients installiert sein muss.

Dieses Handbuch beschreibt sowohl die Kernfunktion des CS121, als auch die Funktionen von zusätzlichen Komponenten.

Der Aufbau und die Konfiguration der CS121 Geräte sind sehr universell. Die Anpassung muss an viele verschiedene USV-Anlagen von weltweit angesiedelten Herstellern erfolgen können, die vielfach unterschiedliche Fachterminologie verwenden. Dieses Handbuch kann diesbezüglich nicht auf alle Varianten eingehen. Verschiedene Ausdrücke, Bildschirmmasken und beschriebene Details müssen daher ggf. sinngemäß interpretiert werden.

#### 1.2 Modellübersicht

#### Die CS121-Modelle:

Es gibt die CS121 als

- externe Adapter und als
- Slotversionen (Herstellerspezifische Einschubkarte)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> SNMP = Simple Network Management Protocol

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RCCMD = Remote Control Command

Gerät	Funktion	Anmerkungen
CS121L	SNMP-Adapter	externer Adapter mit AC/DC-Wandler Stromversorgung
		(Standard Modell mit externem Netzteil, 12V)
CS121SC	SNMP-Adapter	Slot Adapter für chinesische USV mit Slot.
CS121F	SNMP-Adapter	Slot Adapter für FUJI UPS Japan
CS121R	SNMP-Adapter	Slot Adapter für PILLER/CTA/RIELLO/AROS UPS Italien
CS121MOD	SNMP-Adapter	Externer Adapter mit MODBUS Ausgang (RS485)
CS121CS MOD	SNMP-Adapter	Slot Adapter mit MODBUS Ausgang (RS485)
CS121BL	SNMP-Adapter	Externer Adapter BUDGET-Model (ohne COM2- und AUX-
		port)
CS121BSC	SNMP-Adapter	Slot Adapter BUDGET-Model (ohne COM2- und AUX-port)

und weitere externe Geräte auf Basis des CS121 mit zusätzlichen Funktionen:

Gerät	Funktion	Anmerkungen
SITEMANAGER	SNMP-Adapter + Überwachung	Modem möglich
	von USV-Anlagen und	
	Sensorenwerten.	
	Ansteuerung von Aktoren	
SITEMONITOR	SNMP-Adapter+ Überwachung von	Modem möglich
	USV-Anlagen und Sensorenwerten.	
	Ansteuerung von Aktoren	
SITESWITCH4	SNMP-Adapter	
BACS	Batterieüberwachung	

Eigenschaften der verschiedenen CS121-Geräte:

CS121 MODELS	FEATURES and OPTIONS	Supported UPS models	CS121 COMMON FEATURES FOR ALL MODELS *
CS121L external	Second mini din 9 COM port for RS232. AUX port for digital input/ output. MODBUS RS485 option. Remote RAS management	All 1400 UPS models from over 80 different UPS manu- facturers.	All these CS121 <ul> <li>devices are capable of managing the UPS models for which they are compatible via the UPS's native serial protocol. Each CS121 integrates seamlessly into all contemporary SNMP facility management systems.</li> </ul>
CS121SC slot	Uite CS121 L external.	All Chinese/ Taiwanese standard slot UPS models.	<ul> <li>models have their own web server with configurable event management for automating responses to power and UPS status conditions. This includes Emails transmission, RCCMD net work messages and shutdowns, logfile</li> </ul>
CS121F FUJI slot	Second mini din 9 COM port for RS232. AUX port for digital input/ output. Remote RAS management options.	FUJI UPS	<ul> <li>entries, grafical logfile for statistics, UPS shutdown functions and wake-up calls for computers which have been shutdowned before (wake-on-lan).</li> <li>may be configured individually for all actions and events</li> </ul>

CS121R Riello slot	Like CS121 F.	Riello and Aros UPS	•	have a built-in scheduler for regular tasks like battery tests, battery calibration and UPS shutdown/restore. have a wide range of network management features for alarming users
CS121BL BUDGET external	Economic CS121 with LAN UPS management only. (No AUX port for dry contacts, no COM2 interface for modem or environmental sensors.	All 1400 UPS models from over 50 different manufacturer.	•	and managing other SNMP devices and general overall Computer and Power resource management via RCCMD. > 4MB include MODBUS-over-IP and an optional MODEM interface. offer a COM2 for connecting environmental sensors or for connecting other products and software to manage
CS121BSC BUDGET slot	Like CS121 BUDGET External	All Chinese/ Taiwanese standard slot UPS models.	•	have 2 years warranty and a free update period of 3 years. are made in Germany.
CS121 MiniSlot	Like CS121 BSC plus COM2 Multipurpose Port	Minislots from Soltec, Voltronic and others		

#### 1.3 Lieferumfang

Der Lieferumfang des CS121-Adapter beinhaltet standardmäßig eine Netzwerk-Adapter-Einheit mit ergänzender Soft- und Hardware. (Bitte beachten Sie, daß in den Budget-Ausführungen nicht alle Funktionen enthalten sind). Optional erhältlich ist auch ein Montageset für die Wand- und Schienenmontage.

Produkt	Im Lieferumfang enthalten						
	Externe Strom- versorgung <sup>1</sup>	Benutzer- handbuch auf CD	Konfigura- tionskabel <sup>2</sup>	Mini-8 Anschl. (MODBUS)	RS-485 via COM2		
CS121L (Extern)	x	х		x			
CS121 <mark>SC</mark> (Slot Chinese)		х		x			
CS121 <mark>SCM</mark> (Slot Chinese)		х		х	x		
CS121 <mark>F</mark> (Slot FUJI)		х		x			
CS121 <mark>R</mark> (Slot RIELLO/AROS)		x		x			

CS121 <mark>LM</mark> (Extern)	x	х	х	х
CS121 <mark>BL</mark> (Budget Extern) <sup>3</sup>	x	х		
CS121 <mark>BSC</mark> (Budget Slot Chinese) <sup>3</sup>		х		

- <sup>1</sup> (Für USA/CA UL: Supplied by NEC Class 2 Power supply only)
- <sup>2</sup> für die Konfiguration über die serielle Schnittstelle mit Terminalsoftware und für den Anschluß von optionalen Geräten an den CS121
- <sup>3</sup> (Konfiguration nur mit Netzwerkkabel)

#### 1.3.1 Funktionsübersicht des CS121

Im SNMP Betrieb arbeitet der CS121 Adapter mit einem eingebauten Simple Network Management Protocol (SNMP) Software Agent. Dieser Agent tauscht mit der USV über die Funktionen (Befehle) "get" und "set" Statusdaten aus und leitet sog. "trap messages" an vorbestimmte Empfänger weiter. Diese "trap messages" können den Benutzer über kritische Situationen der Unterbrechungsfreien Stromversorgung (USV) informieren. Hierzu zählt z.B. das Umschalten auf Batteriebetrieb. Zusätzlich kann der SNMP Adapter Remote Console Command (RCCMD) Signale versenden. Auf Rechnern, auf denen die Software RCCMD installiert ist, können bestimmte Funktionen ausgelöst werden. Besonders wichtig ist hier die Möglichkeit eines gezielten Shutdowns und Restarts.

Andererseits ist auch eine Steuerung der USV über diesen Weg möglich, z.B USV auf Bypass schalten.

RCCMD ist eine für jeden Rechner einzeln lizenzpflichtige Zusatzsoftware.

## Funktionsübersicht CS121 Professional



## Funktionsübersicht CS121 BUDGET

Einbindungsmöglichkeiten über das Interface Ethernet

Verwaltung aller Plätze im Netzwerk über RCCMD

Kompatibel mit 1400 unterschiedlichen USVen und Stromversorgungsgeräten



## Funktionsübersicht CS121 MINI



Funktionsübersicht CS121 R II



#### 1.3.2 Funktionsumfang des CS121

• SNMP Adapter CS121L/CS121 Slot: Der SNMP Adapter nimmt aufgrund seiner kompakten Ausmaße nur wenig Platz in Anspruch. Der Adapter hat eine Größe von 69x126 mm. (Externer SNMP Adapter.) – oder der Adapter kann in einen Erweiterungssteckplatz der USV integriert werden (abhängig vom USV Modell)

• Serielle Schnittstelle (COM 1 = UPS): Mit den DIP-Schaltern kann die serielle Schnittstelle (COM2) in eine Konfigurations-Schnittstelle zur Installation bzw. in eine Kommunikations-Schnittstelle für Modembetrieb umgeschaltet werden. Bei der MODBUS-Version wird COM2 als RS 485 ausgelegt und steht für die Konfiguration nicht mehr zur Verfügung.

• **SNMP Traps senden:** Grundaufgabe des Adapters ist es Alarmzustände der USV an eine Überwachungsstation zu senden (Traps) oder alle USV Daten im Netzwerk zur Abfrage bereitzustellen. Mit dieser Funktion kann z.B. die Spannungsversorgung und der Batteriezustand einer USV von einer SNMP Managementstation überwacht werden. Über den Menüpunkt "Events & Alarms "können SNMP traps zu Testzwecken auch simuliert werden.

• **Fernbedienung:** Über diese Funktion kann die USV beispielsweise auf Bypass geschaltet werden (herstellerabhängig); ausgelöst wird dieses durch ein entsprechendes Kommando über die Network Management Station oder durch die zur USV gehörige USV Management Software für das Web.

• **Telnet:** Per Telnet kann jeder Adapter (nach der erstmaligen Initialisierung und Vergabe einer IP-Adresse) über das Netzwerk basiskonfiguriert, umkonfiguriert weden. Andererseits können auch die aktuellen Messwerte der USV über diesen Weg angezeigt werden.

• Kompatibilität mit allen gängigen Network Management Systemen (NMS<sup>1</sup>): Der SNMP Adapter ist mit fast allen gebräuchlichen Network Management Systems kompatibel, z.B. HP Open View HP UNIX und Microsoft Windows NT, Novell NMS, Spectrum, Sun NetManager, IBM Net View/600 u.a. Alle SNMP Systeme, die das Eincompilieren einer MIB erlauben – oder bereits die Management Information Base (MIB<sup>2</sup>) Request for Comment (RFC<sup>3</sup>) 1628 für USV Systeme enthalten, können mit dem Adapter betrieben werden.

• Multiserver shut down via RCCMD: Der SNMP Adapter Typ CS121 kann mit allen RCCMD Modulen der UPS-Management Software einen Netzwerk-Shut-Down einleiten. Ein auf TCP/IP basierendes RCCMD Sendesignal wird an alle RCCMD Empfänger (Server im Netzwerk mit RCCMD Empfänger Software) versendet. Damit kann z.B. ein Shutdown auf unbegrenzt vielen Computern ausgelöst werden, unabhängig von deren Betriebssystem. RCCMD ist optionaler Bestandteil der USV Management Software. USV-Management Software und RCCMD Lizenzen sind beim USV Fachhändler erhältlich.

• **RS-232 USV Protokoll Router – Pipe- through:** Der SNMP Adapter Typ CS121 kann das USV Protokoll, welches über COM1 gelesen wird, direkt auf COM2 wieder ausgeben. Damit ergibt sich die Möglichkeit weitere Software oder CS121 Daisy Chain an die USV anzuschließen ohne zusätzliche Hardware (RS-232 Multiplexer) einzusetzen.

• Zeitgenaues Logfile: Der CS121 besitzt ein eigenes Logfile, welches bei Verwendung eines Timeservers im Netzwerk (Atomuhr im Internet oder ein Server mit Zeitserver Software als Referenz) festhält, welche Alarme bisher aufgetreten sind. Auf dieses Logfile kann vom UPSMON, JAVAMON<sup>4</sup> oder via FTP zugegriffen werden. Die Logfile Grösse beträgt 250 Zeilen. Bei Eintag einer neuen Zeile wird die ältste automatisch gelöscht. Die Logfile Grösse beträgt 250 Zeilen und löscht älteren Einträge automatisch und die internen Logfiles.

• Email Client: Die CS121 Modelle besitzen einen Simple Mail Transfer Protokoll (SMTP) kompatiblen Email Client, der automatisch Emails bei Alarmen versenden kann.

<sup>1</sup> NMS	=	Network Management System
------------------	---	---------------------------

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> MIB = Management Information Base

<sup>4</sup> UPSMON = Windows grafische Anzeige der USV Daten, seit 2012 ersetzt durch UPSVIEW

JAVAMON = Java Software zur Anzeige von USV-Daten, seit 2010 ersetzt durch UPSVIEW

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> RFC = Request for Comment

• **Netzwerk settings:** Die CS121 Modelle können auf Ihre Netzwerkumgebung abgestimmt werden, so kann z.B. 10Mbit oder 100 Mbit, Autosensing on/off eingestellt werden.

• **Webserver:** Die CS121 Modelle besitzen einen Webserver, der alle Informationen des Gerätes anzeigt. Mit dem UPSView kann auch eine grafische Darstellung der Daten angezeigt werden (Das JAVAMON Modul wird nicht bei allen Versionen implementiert).

• Netzwerkanschluss: Einen möglichen Einsatz des SNMP Adapters zeigt die Darstellung, in der der SNMP-Adapter eine USV in einem Ethernet-Netzwerk überwacht. Der SNMP Adapter kommuniziert mit der USV, um beispielsweise Informationen über die Spannungsversorgung Ihres Systems zu erhalten.



Abbildung 1: CS121 in einer Netzwerk-Umgebung

#### 1.4 Die Kommunikation mit dem CS121-Adapter

#### MODBUS

Modbus ist in industiellen Anwendungen das Standard-Protokoll, das zur Gebäudeüberwachung und im Gebäudemanagement eingesetzt wird. Alle CS121 enthalten eine MODBUS over IP-Schnittstelle und MODBUS over RS232. Das CS121MODBUS besitzt keine RS232-Schnittstelle am COM2-Anschluß, sondern eine RS485-Schnittstelle. Bitte sehen Sie hierzu auch den Anhang, in dem sowohl die Ausgangs-, als auch die Eingangsschnittstelle dokumentiert ist.

#### • SNMP

Das SNMP (Simple Network Management Protocol) ist ein Internet-Standard-Protokoll, um Anlagen über IP-Netzwerke zu überwachen. Das Protokoll ist definiert und standardisiert in sog. Request for Comments (RFCs)-Spezifikationen. USV-Systeme verwenden im Allgemeinen als Management Information Base (MIB) die RFC 1628-Spezifikation, die USV-spezifische Geräte definiert.

Ihr Adapter "spricht" SNMP USV Standard MIB RFC 1628. Diese MIB wird von den meisten SNMP Software Produkten unterstützt. Daher ist es meist nicht notwendig eine MIB in die SNMP Software einzucompilieren. Systeme, welche diese Standard UPSMIB noch nicht beinhalten, können die RFC1628 von unserer Website herunterladen und die MIB nachträglich eincompilieren.

Hierzu kopieren Sie die MIB-Datei in das entsprechende MIB-Verzeichnis Ihrer SNMP Station und compilieren Sie diese Datei. Suchen Sie zuerst jedoch im MIB2-Baum nach einer UPSMIB. Diese sollte einer RFC1628 Standard MIB entsprechen.

#### • UPSTCP

Der gängigste Weg um mit dem CS121-Adapter zu kommunizieren ist TCP. CS121 beinhaltet UPSTCP, welches ihnen eine komplette API-Schnittstelle bietet, um ihren Adapter in das Netzwerk zu integrieren. Alle anderen Anwender verwenden TCP für den Zugriff über ein Webinterface (UPSVIEW, UPSMON, UNMS) oder SNMP oder MODBUS over IP.

#### 1.5 CS121-Übersicht der Anschlüsse und Meldeleuchten

Für CS121L, LM, SC, SCM und andere Steckkarten-Ausführungen



• (zu Abb. 1, Nr (1): LED-Status der Netzwerkverbindung: Die LED's, die in der RJ45-Buchse integriert sind, (vgl. Abbildung 2:) zeigen Grün, wenn eine Verbindung zum Netzwerk besteht und Gelb bei Netzwerk-Kommunikation. Gelbes Blinken zeigt den Traffic an. Diese gelbe LED sollte nicht ständig an sein, da sonst im Netzwerk erheblicher Broadcast Traffic die Kommunikation stört.

• (zu Abb. 1, Nr (3): LED-Status des CS121 HW131: Die folgende Tabelle gilt nur für CS121 HW131. Bei Modellen vor 2006 gibt es den Zustand "rot und grün während Bootphase" nicht.

Grüne LED	Rote LED	Adapter
AUS	AN	Der Adapter versucht, die USV zu initialisieren. Diese Startprozedur kann bis zu 3 Minuten dauern.
Blinken	AUS	Normale Datenübertragung
AN	AN	Kommunikation mit der USV unterbrochen

Startprozedur 1, Entpacken des Betriebssystems	rot blinkend, grüne LED aus, kann bis 3 Minuten dauern. Wenn ein Fehler auftritt, geht die rote LED nicht aus.
Startprozedur 2, Bootphase des Betriebssystems	rot lange an
Wenn an Ihrem CS121 HW131 während der Bootphase die rote UND die grüne LED leuchten sollten, liegt das an erheblichem Broadcast-Traffic in Ihrem Netzwerk "receive buffer overflow". Die grüne LED symbolisiert beim Booten, dass der "Traffic-Buffer" voll ist. Hinweis: Broadcast sollte nach Möglichkeit über den Switch ausgefiltert werden, da dies nur zu unnötigen Performanceverlusten des CS121 HW131 führt.	rot und grün während Bootphase
Normalbetrieb	grün langsam blinkend, dies signalisiert die Abfragefrequenz zur USV
Kommunikation zur USV verloren	rot dauernd an

• Abb. 1, Nr (5): DIP-Switches: Die DIP- (Kipp-) Schalter unterscheiden zwei verschiedene Funktionen: Den Konfigurations- und den Betriebs-Modus und DHCP.



Abbildung 3: DIP- (Kipp-) Schalter: CS121L (links) im Konfigurationsmodus (IP 10.10.10.10) und CS121SC (rechts) im normalen Betriebsmodus

Switch 1	Switch 2	Beschreibung
AN	AUS	Normaler Betriebsmodus, der Adapter läuft mit der konfigurierten IP-Adresse.
AUS	AUS	Konfigurationsmodus mit der voreingestellten IP-Adresse 10.10.10.10 und mit aktiver COM2-Schnittstelle zur Konfiguration mit Terminalsoftware

Hinweis: Im Konfigurationsmodus ist nicht die vollständige Funktionalität des CS121 verfügbar! Bitte ändern sie die Netzwerkadresse des Adapters und stellen Sie den DIP-Schalter 1 in Position ON, sobald Sie die Basis-Netzwerkeinstellungen vorgenommen haben. Fahren Sie erst danach mit der weiteren Konfiguration fort. Bitte folgen Sie dabei dem Ablauf in Abschnitt 2 Schnellstart.

Zusätzliche Information für den CS121BL/CS121BSC: Die BUDGET-Versionen haben keine externe Schnittstelle COM2.

• (zu Abb. 1, Nr (7): Stromzufuhr: Ein Netzteil (9-12V DC) versorgt den Adapter mit Strom (nur bei den externen Modellen CS121L, CS121MOD, CS121BL).



i.

Hinweis: Wenn Sie nicht das mitgelieferte Netzteil verwenden, beachten Sie bitte, daß die Polarität richtig gesetzt ist. Der Adapter kann beschädigt warden, wenn die falsche Polarität anliegt. Die Stromzufuhr sollte mindestens 9V betragen, 12V werden empfohlen. Für die externen CS121-Modelle C und Steckkarten-Ausführungen gibt es keine separate Stromzufuhr, da die Geräte ihre Stromversorgung direkt von der USV erhalten. Beide Varianten beinhalten einen variablen Eingang von 9-30V.

USV Schnittstellenkabel (nur bei externen Geräten): Verwenden Sie bitte das serielle Kabel des Herstellers, das sie mit Ihrer USV erhalten haben, um die USV mit dem COM 1 des CS121-Adapters zu verbinden. Bei Fragen kontaktieren Sie bitte den USV-Hersteller. Verwenden Sie bitte ausschließlich das bei Ihrer USV mitgelieferte Original-RS232-USV-Kabel für die Kommunikation. Wenn eine Kontakt-USV einsetzen, verwenden Sie bitte das spezielle Hersteller Kabel. Bei Fragen bezüglich spezieller Anschlußkabel konsultieren Sie bitte Ihren USV-Händler.

#### 1.6 Eine typische Installation – Der CS121 im Netzwerk

Eine typische Installation des CS121-Adapters, der eine USV in einem Ethernetzwerk steuert, zeigt die folgende Abbildung. Der CS121-Adapter kommuniziert mit der USV, um Informationen über den aktuellen Systemstatus der USV zu erhalten und entsprechend auszuwerten.



Abbildung 4: CS121 in einer Netzwerk-Umgebung

#### 2. Schnellstart

Der Schnellstart gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die grundlegenden Funktionen des CS121, gibt eine Anleitung, wie der SNMP-Adapter mit dem Netzwerk und der USV verbunden werden kann und erläutert die grundlegenden Einstellmöglichkeiten.

Der SNMP-Adapter kann mit 3 verschiedenen Methoden konfiguriert werden: Telnet, Terminal und HTTP. Diese Methoden unterscheiden sich im Typ der Benutzerschnittstelle und in dem erforderlichen Anschluss: Die Telnet-Methode verwendet, wie die HTTP-Methode, für die Kommunikation eine Netzwerkverbindung mit IP-Adresse und hat die gleiche Benutzerschnittstelle, wie die Terminal-Methode. Die Terminal-Methode setzt voraus, dass der SNMP-Adapter mit einem seriellen Kabel an den Hostrechner angeschlossen ist. Die Terminal- und die Telnet-Methode bieten dem Benutzer auf alphanumerischen Zeichen basierende Textmenüs, mit denen die Konfigurationseinstellungen und Kommandos vorgenommen werden können. Die HTTP-Methode bietet dem Benutzer eine auf Formularen basierende Konfiguration, in der die Auswahlmöglichkeiten direkt eingegeben oder per Drop-down-Menü ausgewählt werden können.

Wenngleich alle Konfigurationsmöglichkeiten, Telnet, Terminal und HTTP, im allgemeinen verfügbar sind, wird später in diesem Handbuch vielfach nur die Konfiguration über HTTP beschieben.

Nachdem Sie das Hardware-Setup beendet und den SNMP-Adapter angeschlossen haben, stehen Ihnen zur Konfiguration alle 3 Methoden zur Verfügung. Abhängig von der Konfigurationsmethode muss der Adapter auf unterschiedliche Weise mit dem Netzwerk verbunden werden, entweder mit einer seriellen Terminal-Verbindung oder indem eine Netzwerk-Route für die Telnet- oder HTTP-Verbindung eingerichtet wird.

In jedem Fall ist für den Verbindungsaufbau ein Passwort erforderlich. Der CS121 akzeptiert zur Anmeldung ausschließlich den Benutzernamen "admin", das voreingestellte Passwort lautet:

#### "cs121-snmp"

#### 3. Grundinbetriebnahme CS121

#### 3.1 Der Anschluß des CS121 ...

Im Allgemeinen können Sie für die Konfiguration des CS121 zwischen 3 Möglichkeiten wählen:

• Über die LAN-Verbindung können Sie die Konfiguration über einen Webbrowser vornehmen.

• Über die LAN-Verbindung können Sie die Konfiguration über Telnet. Die Konfiguration über Telnet unterstützt die gleiche Oberfläche wie die Konfiguration mit Terminalprogramm

• Über die serielle Schnittstelle (nur Modelle mit COM2) können Sie die Konfiguration mit einem Terminalprogramm, wie z.B. Microsoft-HyperTerminal o. ä. und dem Konfigurationskabel (nicht im Lieferumfang) durchführen. Dieser Konfigurationsmodus erlaubt Ihnen, die grundlegenden Einstellungen zur Netzwerkverbindung vorzunehmen und um Ereignisse und Aktionen zu konfigurieren.

Die Konfiguration mit Webbrowser ist die weitgehendste und erlaubt Ihnen die vollständige Auswahl aller Einstellungen. Wenn sie irgendeine Möglichkeit haben, empfehlen wir Ihnen, die Konfiguration des CS121-Adapters über diesen Weg vorzunehmen.

#### 3.1.1 ... über das LAN

Verbinden Sie den CS121 mit einem RJ45 Kabel (wird nicht mitgeliefert) mit Ihrem LAN. Mittels TELNET oder Webbrowser wird dann die Konfiguration vorgenommen.

#### 3.1.2 ... über die serielle Schnittstelle

Der SNMP-Adapter beinhaltet drei serielle Ports (nicht bei den BUDGET-Modellen), wobei COM1 (vgl. obige Abbildung) für die Verbindung zur USV, COM2 für die Konfiguration des SNMP-Adapters verwendet wird und COM3 für BACS.

#### Konfigurationskabel (nicht im Lieferumfang):

Das Konfigurationskabel des CS121 verbindet die serielle Schnittstelle COM2 des SNMP-Adapters mit dem seriellen Port des PCs. Für die Konfiguration ist ein Dump-Terminal oder ein Terminal-Emulationsprogramm, wie z.B. MS-HyperTerminal, ausreichend. Vergewissern Sie sich bitte während der Konfiguration des SNMP-Adapters, daß sich die DIP-Schalter in der richtigen Position befinden.

#### CS121MINI/CS121 R\_II:

1

Der DIP Switch Schalter 2 der für alle Geräte ,DHCP ein und ausschaltet, muss bei diesem Typ auf OFF bleiben, weil das Gerät sonst nicht startet (gilt für Baureihe CS121Minislot/CS125/CS121R\_II built 2008- 2010 from serial number 0123M-0001 to 0123M-1135).

#### 3.2 Überprüfung der CS121-Anschlüsse

Nachdem der CS121-Adapter mit der USV und mit der seriellen Schnittstelle oder über das LAN mit dem PC verbunden ist, sollten Sie die Verbindungen überprüfen bevor Sie mit der Konfiguration des CS121 beginnen. Verfolgen Sie dabei bitte

Überprüfung der roten und grünen Status-LEDs gemäß Tabelle auf Seite 13

- <sup>2</sup> Überprüfung der gelben und grünen Status-LEDs der RJ45 Buchse gemäß Tabelle auf Seite 13
- <sup>3</sup> Pingen des SNMP-Adapters

Setzen Sie ein PING-Kommando von einer SNMP-Station oder von einem anderen PC in Ihrem Netzwerk bzw. NMS ab. Wenn Sie keine Antwort erhalten, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung und die IP-Adresse des Adapters. Die IP-Adresse des Adapters lautet 10.10.10.10, wenn der DIP-Schalter 1 auf Position OFF steht. (Konfigurationsmodus).

Hinweis: Unterschiedliche Antwortzeiten beim "Ping" deuten nicht auf einen Fehler hin. Aufgrund unterschiedlich ausgelegter USV-Protokolle beantwortet der Adapter nicht jedes Ping-Signal mit derselben Geschwindigkeit. Wenn die USV-Protokolle außerordertlich groß sind, kann sogar kurzfristig ein Timeout auftreten. Bei einem permanenten Timeout handelt es sich jedoch um einen Fehler.

#### 3.3 Einrichtung der Basis-Netzwerkkonfiguration

Hinweis Für den Betrieb des CS121 mittels CrossCable (Ethernet-Kabel für Direkt-Anschluss) empfehlen wir folgende Einstellung: Den PC mit Cross-Cable auf eine IP Adresse aus dem gleichen Netzwerk-Segment setzen, z.b. 10.10.10.11 UND als Gateway 0.0.0.0 angeben.

Verbinden Sie die Stromversorgung mit dem CS121 und verbinden Sie ein Netzwerkkabel mit Ihrem Netzwerk-Switch/Hub oder ihrer PC/Workstation-Netzwerkkarte (Cross Kabel erforderlich). Ein Netzwerk-Cross-Kabel ist ein PC-PC Netzwerkkabel, das keinen Switch oder Hub zwischen 2 Netzwerk Computern erfordert. (2) Wenn Sie solch ein Kabel nicht zur Verfügung haben, verbinden Sie bitte den CS121 und Ihren PC mit einem Switch oder Hub. (1)



Abbildung 5: (1) Verbindung PC-Switch/Hub und CS121 (2) Verbindung PC-Cross-Kabel/Netzwerkkabel und CS121

#### 3.3.1 DHCP - Automatisches Beziehen einer IP-Adresse

Standardmäßig ist DHCP AUS bei allen CS121. Ab der CS121 FirmWare Version 4.25.x kann über den DIP-Switch 2 DHCP eingeschaltet werden. Dann wird automatisch eine DHCP-IP-Adresse beim Booten vom DHCP Server bezogen. Um die erhaltene IP Adress oder Hostnamen herauszufinden sollten Sie die MAC Adresse notieren und an ihrem DHCP Server suchen bzw. das Tool "Netfinder" sich von der GENEREX Website laden. Dieses Tool sucht automatisch alle CS121 und BACS Geräte im Netzwerk: <u>http://www.generex.de/generex/download/software/install/NetFinder.zip</u>

Da der CS121 auch für Multi-Servershutdown via RCCMD benutzt wird, und es sein kann, dass der DHCP Server ausfällt, empfehlen wir statische IP Adressen zu verwenden. Aus diesem Grund ist der Auslieferungszustand der CS121 immer mit DHCP OFF.



ACHTUNG: Diese Funktion DHCP ON/OFF über DIP SW 2 gilt nur für folgende Modelle: CS121 HW 131 alle Modelle und BACS Webmanager Budget alle Modelle (gilt nicht für CS121 HW 121, SiteManager, SiteMonitor, MiniSlot, CS121\_RII, Piller I/O Board)!

#### 3.3.2 Manuelle Einrichtung der statischen CS121 Netzwerkadresse

Die Mindestanforderung für die Inbetriebnahme des SNMP-Adapters ist die Einstellung der IP-Adresse, Subnetmaske und des USV-Modells.

• Für die Konfiguration sind zuerst die DIP-Schalter des SNMP-Adapters zu setzen. Um den Adapter in den Konfigurationsmodus zu bringen, müssen beide DIP-Schalter 1 und 2 auf der Position OFF stehen. (Zu den DIP-Schaltern vgl. auch Abbildung 3:)



i

Hinweis Bei den Ausführungen mit slot card müssen Sie das Gerät aus dem Steckplatz herausnehmen und wieder einstecken, um den Reboot-Prozess zu erzwingen. Das Aus- und Einstecken des Adapters hat keine Auswirkung auf die USV; wir empfehlen Ihnen aber dennoch dies nur zu tun, wenn an die USV keine Last angeschlossen ist.

• Sobald die Netzwerk-LED blinkt, fügen Sie bitte eine TCP/IP-Route für die IP-Adresse 10.10.10.10 an ihrem Rechner hinzu. Öffnen Sie hierzu ein cmd-Fenster (Eingabeaufforderung) und geben Sie den Befehl **"route add 10.10.10.10 <your computers IP address>**" ein. Weitere Informationen über die Routen erhalten Sie mit dem Befehl "route print". Hilfe zum Route-Befehl erhalten Sie mit "route -?".

• Testen Sie, ob der Adapter nun mit einem Ping zu erreichen ist: Geben Sie den Befehl "ping 10.10.10.10" ein und sehen Sie, ob der Adapter antwortet. Dann könnnen Sie die Konfiguration mit jeder Browser-, Telnet-, oder Terminal-Software beginnen.

#### 3.3.3 HTTP/Webbrowser-Konfiguration

ACHTUNG: Für alle Eingaben von Konfigurationsdaten in die Web-Browser-Masken gilt:

- Schließen Sie ALLE Eingabemasken über den Button Apply ab.
- Wenn Sie alle Eingaben gemacht haben, wechseln Sie in das Menü Save Configuration und wählen Save, Exit & Reboot.
- WICHTIG: Lassen Sie während des Speichervorganges das Telnet, Terminal oder Webbrowser-Fenster offen, bis die Verbindung zum Adapter unterbrochen wurde, oder bis Sie eine Nachricht erhalten, dass der Adapter jetzt neu bootet. Wenn Sie das Konfigurationsfenster zu schnell schließen, kann die Konfigurationsdatei "upsman.cfg" beschädigt werden.

Beachten Sie bitte, dass das Booten des CS121 bis zu 3 Minuten dauern kann. Während der Bootphase kompiliert der CS121 die Einstellungen und wartet auf Antwort vom Timeserver. Sobald die Startup-Prozedur abgeschlossen ist und alle angeforderten Daten verfügbar (oder time-out) sind, beginnt die USV-Kommunikation, die rote LED erlischt und die grüne LED blinkt, um den USV RS232-Datenverkehr anzuzeigen. Jetzt ist das Gerät betriebsbereit, und Sie können die USV-Werte mit dem Webbrowser (http://<IP-Adresse>) oder SNMP/MODBUS-Software abfragen. Natürlich ist dies auch mit den Tools UPSMON, UPSVIEW, UNMS o. ä. möglich.

Die vollständige Konfiguration kann nur mit dem Webbrowser vorgenommen werden. Benutzen Sie für die Verbindung die IP-Adresse 10.10.10.10, den

#### Benutzernamen "admin"

Und das

Passwort ("cs121-snmp").

Beachten Sie für die Konfiguration mit Webbrowser Folgendes:

Wir empfehlen den Einsatz von Microsoft Internet Explorer 6.x (oder höher) oder Mozilla 1.3x. Beachten Sie bitte, dass Java-Scripting aktiviert ist. Beim Internet Explorer befinden sich die Einstellungen unter "Extras, Internetoptionen - Sicherheit".

Ferner empfehlen wir Ihnen, niemals die "Zurück"-Funktion des Browser zu verwenden, da dadurch Daten verloren gehen können.

Nachdem Sie eine HTTP-Verbindung aufgebaut haben (Eingabe der Adresse http://10.10.10.10), werden sie zur Eingabe von Benutzername ("admin") und Passwort ("cs121-snmp") aufgefordert.

G http://192.168.222.210,		C X G CS121 SNMP/Web Adapter X	በ ጵ
	Device Status AUX Status:	UPS Status	
Status     System & licinvork Status     Device Status     Device Status     device Functions     Aux Status     Configuration     Wet Particles     NetWork & Security     LED Despit     Despit     Configuration     Schedule Actions     SMMP     Bead     TORE Partic     SMMP     End     SMMP	UPS Power Status UPS Model Input Voltage Input Voltago Utput Voltag Output Freque Load Load in per Battery Cap	Status URG STATUS OK Window: Sickerheit Der Server 192:168.222:210" an "admin" erfordert einen Benutzernamen und ein Kennwort. Warnung: Diese: Server fordert das Senden von Benutzernamen und Kennwort auf unsichere Art an (Basisauthentfrüerung ohne eine sichere Verbindung).  i damin i damin i Anmeldedaten speichen OK Abbrechen	2 Testfeld 1 Absicherung 0 39 60 V 100.0 % 999 00 minutes 21 0 2 100.0 % 100.0 %

Abbildung 6: HTTP - Administrator Anmeldung

Hinweis: Wenn die HTTP-Methode nicht verfügbar ist, überprüfen Sie bitte, ob die Anzeige **UPS Status** oben in der Monitormaske **grün** leuchtet.

Rufen Sie das Menü "UPS Model & System" auf, und wählen Sie Ihr USV Model aus der Drop Down-Liste. Weitere Einstellungen wie Power, Baud Rate, Cable Type etc. werden dann automatisch gesetzt und brauchen nicht bearbeitet zu werden. Bitte verändern Sie die Default-Einstellungen nur, wenn Sie genaue Angaben von Ihrem USV-Hersteller haben!

			_
		THE OK	
	UPS Status: UPS STA	TUS OK	
GENEREX	AUX Status: 💽 💽 🌑	👂 💫 Sensor Status: 🔵 🌑	
			1
	UPS Model & System S	ettings	
CS121 SNMP/Web Adapter	UPS Model:	XANTO RT 1000	
	Demos ()(A)	1000	
	Power (VA).	1000	
CS121 Status	Load (VA):	1000	
System & Network Status	Hold Time (min):	6	
UPS Status	noid finite (finity.		
UPS Functions	Recharge Time (h):	5	
AUX & SensorMan Status	Baud Rate:	2400 -	
Configuration	Cable Type:	Serial -	
IIDS Model & System	cubic type.		
Network & Security	Exchange COM Ports:		
RAS Configuration			
Scheduled Actions			
CHIND			

Abbildung 7: HTTP - USV Model & System-Einstellungen

Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit dem "Apply"-Button auf der rechten Seite.

▶ Wechseln Sie in das Menü "Network & Security", und geben Sie die gewünschte IP-Adresse, das Gateway and Subnet Mask Ihres CS121-Adapters an.



Abbildung 8: HTTP – Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen

▶ Wechseln Sie in das Menü "Save Configuration", und wählen Sie die Funktion "Save, Exit & Reboot ".

#### 3.3.4 Konfiguration mit Telnet / MS-HyperTerminal

Die TELNET bzw. Terminalkonfiguration wird ab CS121 FirmWare 4.x nicht mehr für alle Einstellungen verwendet, sondern bietet nur noch die Grundfunktionen (IP Adresse und andere Netzwerkeinstellungen). Um den CS121 vollständig zu konfigurieren, muss mittels Webbrowser die Konfiguration abgeschlossen werden.

#### 3.3.4.1 Hauptmenü & IP-Einstellungen



Abbildung 9: Telnet - Hauptmenü

Um aus dem Hauptmenü eine Option zu wählen, geben Sie die entsprechende Nummer ein, und drücken Sie <ENTER>. Das Programm zeigt Ihnen dann das gewünschte Menü.

▶ Wählen Sie Option "1", um das Menü "IP Settings" aufzurufen. Innerhalb dieses Menüs werden die grundlegenden Netzwerkeinstellungen, wie IP-Adresse, Gateway etc. gemacht.

🐼 Telnet 192.168.202.164	
IP Settings	
Local Address: 192.168.202.164 Mac Address: 00-02-C0-A8-CA-A0 Gateway Address: 192.168.202.001 Subnet Mask: 255.255.2000 DNS Server: 000.000.000 sysContact: sysName: CS-121	
sýsLocation: Attached Devices: UPS protected devices	
COMMANDS: [ 1] Set IP address [ 2] Set gateway address [ 3] Set subnet mask [ 4] Set DNS server [ 5] Set sysContact [ 6] Set sysLocation [ 7] Set sysLocation [ 8] Set UPS Attached Devices. (ex. 1 PC, 1 Printer) [ 0] Back to Main Menu EXAMPLE: to set the IP address to 128.100.90.57 => 1 128.100.90.57	
Enter Command => _	-

Abbildung 10: Telnet – IP-Einstellungen

Zur Änderung von Werten geben Sie die Nummer der Option, gefolgt von einem Leerzeichen und dem neuen Wert ein. Bestätigen Sie dann mit <Enter>, und der neue Wert erscheint oben im Menü. Wenn Sie zum Haupmenü zurückkehren möchten, drücken Sie 0 (Null) und <Enter>.

Zum Beispiel: Um die IP-Adresse des SNMP-Adapters, das Gateway und das Subnet zu ändern, geben Sie ein:

1, <Leerzeichen>, die neue IP-Adresse des SNMP-Adapter, <Enter>

- Enter Command => 1 192.10.200.0
- Enter Command => 2 192.10.200.254
- Enter Command => 3 255.255.255.0

Um einen System-Kontaktnamen einzugeben, wählen Sie Option 5, gefolgt von einem Leerzeichen und dem Namen, der für den Adapter zuständig ist.

Enter Command => 5 Mr. Harry Hirsch

Entsprechend gehen Sie vor, wenn Sie den System-Namen oder den Standort setzen wollen.

- Enter Command => 6 USV 1
- ▶ Enter Command => 7 Gebäude 12

#### 3.3.4.2 USV-Einstellungen

▶ Wählen Sie Option 4 aus dem Hauptmenü, um das Menü "UPS Settings" aufzurufen. In diesem Menü stellt der Benutzer das USV-Modell ein, mit dem der SNMP-Adapter verbunden ist. (i.d.R. an COM1).

🗪 Telnet 192.168.202.164 \_ [0] X - UPS Settings \* 1] UpsModel : XANTO RT 1000 E Г 21 Location 1000 Ē 3] Power (VA) : 1 5] Hold time(m): 6 [ 4] Load (VA) : 1000 [ 6] Recharge time(h): Г 5 71 UpsID [ 8] Baudrate : 2400 Е : 0 Е 9] Battery Installation Date: 01.01.2005 D] System shutdown (minutes before battery end - downtime): 6 El Exchange COM Ports: No [ 0] Back to Main Menu. COMMANDS : Enter 1 for a UPS-Model list. To enter a Model type 1 <modelnr>,ex.: 1 1 selects No UPS Model def ined. To alter default parameters enter datafield number and value. ex.: 3 3000 sets Power to 3000VA ex.: 9 01.02.2002 sets Battery Installation Date to 1st of February 2002 Enter Command => \_

Abbildung 11: Telnet – USV-Einstellungen

Der CS121-Adapter unterscheidet hier zwischen Kabel- und seriellen Modellen. Bei Kabel wird der Adapter und die Kontakt-Schnittstelle der USV mit einem speziellen Kabel verbunden. Serielle USVs schliessen den Adapter mit dem seriellen USV-Kabel an (wird vom USV-Hersteller mitgeliefert). Die Standardeinstellung ist seriell, wenn der Benutzer das USV-Modell wählt. Wenn eine Kabel-Verbindung besteht, wählen Sie bitte das entsprechende USV- und Kabel-Modell aus der Liste.

Der CS121 unterstützt sowohl serielle Modelle mit eigenem RS232-Protokoll als auch Kontakt-USVs mit Kabeltyp O,C,1-10. Diese Kontaktkabel sind USV- oder Alarmsystem spezifisch und sollten vom entsprechenden Hersteller unterstützt werden. In unserer Kabel-Dokumentation finden Sie verschiedene Beispiele individueller Kabel.

Bitte wählen Sie das entsprechende USV-Modell mit den entsprechenden Parametern.

Hinweis: Wenn Sie das USV-Modell wählen, wird zur gleichen Zeit das Kommunikationsprotokoll gewählt. Wenn Ihre USV nicht in der Liste aufgeführt ist, fragen sie bitte Ihren USV-Hersteller, ob ein anderes Modell derselben Serie gewählt werden kann.

Wählen Sie Option 1 um eine Auswahlliste mit den möglichen USV-Modellen zu erhalten.

Nachdem Sie Ihr Modell ausgewählt haben, können Sie die Default-Werte des Modells ändern, in dem Sie die Option gefolgt von dem entsprechenden Wert eingeben.

## 1

Hinweis: Bitte verändern sie die Default-Einstellungen des USV-Modells nicht (wie z.B. Baudrate), es sei denn, sie haben abweichende Angaben von Ihrem USV-Hersteller.

Bitte beachten Sie Option "D": "System Shutdown (minutes before battery end – downtime)": Dieser Wert legt fest, wieviele Minuten vor einer kompletten Batterie-Entladung das Ereignis "System Shutdown" ausgelöst wird. Die Shutdown-Zeit muss dabei so gross gewählt werden, dass genügend Zeit für den System-Shutdown verbleibt, bevor die USV die Stromversorgung verliert. Kalkulieren Sie diesen Wert deshalb grosszügig. Beträgt z. B. die Batteriezeit der USV 10 Minuten, während für die Abarbeitung der eingestellten Aktionen für das Ereignis Shutdown 2,5 Minuten benötigt werden, dann konfigurieren Sie für den Start des Shutdown 3 Minuten bevor die USV ausgeht. Somit stellen Sie sicher, dass auf jeden Fall genügend Zeit verfügbar ist, um die entsprechenden Aktionen der Ereignisse abzuschliessen.

#### 3.3.4.3 Speichern der Konfiguration

▶ Wählen Sie im CS121 "Save Configuration" Menü die Funktion "**Save, Exit and Reboot**" des Hauptmenüs (es kommt eine Meldung, dass die Verbindung zum Adapter verloren ist).

ACHTUNG: Lassen Sie das Telnet, Terminal oder Webbrowser-Fenster offen, bis die Verbindung zum Adapter unterbrochen wurde, oder bis Sie eine Nachricht erhalten, dass der Adapter jetzt neu bootet. Wenn Sie das Konfigurationsfenster zu schnell schliessen, kann die Konfigurationsdatei "upsman.cfg" beschädigt werden.



Hinweis: Unter Telnet und Terminal sind zur Konfiguration zahlreiche Optionen und Einstellungen möglich, wie z. B. die Vergabe von Zugriffsberechtigungen für SNMP, das Setzen von Anzeigen etc. Allerdings bietet die Konfiguration über HTTP/Webbrowser einen viel bequemeren Weg, um den CS121 zu konfigurieren. Wenn Sie die Möglichkeit haben, sollten Sie deshalb die Webbrower-Konfiguration nutzen.

#### 3.4 Adapter-Neustart und Boot-Vorgang

- Wichtig: Versäumen Sie bitte nicht das Speichern (siehe Abschnitt 3.3.4.3), bevor Sie die weiteren Schritte unternehmen.
- ▶ Nachdem Sie die Basis-IP- und Netzwerkeinstellungen vorgenommen haben, sollten Sie DIP-Schalter 1 in die Position ON stellen (DIP-Schalter 2 bleibt auf OFF) und den Adapter neu booten.

Sie können den Bootvorgang einleiten, in dem Sie die Stromversorgung aus dem CS121 entfernen und warten, bis der Adapter neu gestartet ist. Alternativ können sie den Adapter auch mit der Reboot-Option im "Save Configuration"-Menü starten. Sie erhalten dann den folgenden Hinweis:

#### Adapter is rebooting now !

Saving logfiles, configuration and battery capacity to flash memory...

### Adapter will reboot now !

Saving logfiles, configuration and battery capacity to flash memory...

Please wait at least 60 seconds then press reload.

#### Abbildung 12: HTTP – Hinweis: Adapter Neustart

Ein erfolgreicher Neustart des Adapters wird mit den CS121 USV- und Netzwerk-LED's angezeigt. Verbinden Sie Ihren Webbrowser erneut mit dem Adapter, in dem Sie jetzt die konfigurierte IP-Adresse verwenden (z.B. http://192.168.123.123).

Der CS121-Adapter ist jetzt bereit für die weitere Konfiguration!



i

Hinweis: Wenn der HTTP-Dienst des Adapters nicht erreichbar ist, prüfen Sie, ob die grüne Status LED blinkt. Erst wenn diese leuchtet, ist der Webserver bereit und die USV Kommunikation aktiv. Testen Sie ausserdem, ob der Adapter mit einem Ping erreichbar ist. Führen Sie hierfür den Befehl "ping <IP-Adresse>" aus. Wenn der Adapter nicht antwortet, prüfen Sie die Netzwerkverbindung und das Routing.

#### 4. Die Konfiguration des CS121

Hinweis: Nach dem Abschluss der Basis-Netzwerkkonfiguration, sollten Sie den DIP-Schalter 1 in die Position ON gestellt haben (DIP-Schalter 2 bleibt auf OFF, oder wenn Sie DHCP nutzen möchten auf ON). Bei den Steckkarten-Ausführungen müssen Sie dafür den Adapter aus seinem Steckplatz entfernen und den DIP-Schalter in die ON-Position stellen. Stecken Sie den Adapter dann erneut auf seinen Steckplatz. Info: Das Ein- und Ausstecken der Karte ist unkritisch und hat keinen Einfluss auf die USV-Stromversorgung.

#### 4.1 CS121 Menü "Status"

Das Menü "System & Network Status" gibt Ihnen einen Überblick über die allgemeinen Einstellungen.

	System Info & Network Status				
System Informa	tion				
CS121 Hardware	CS131	Location			
CS121 Firmware	CS121-SNMP v 4.17.12 090831	System Name CS-121			
	HyVer0S Rel. 2.4.1.32(pduc) - Aug 27, 2009 1"Target Server Rel. 2.4.1.15(pduc) - Aug 00, 2009 DRIVER Generics CS122 Rel. 2.4.17(pduc) - Aug 25, 2008 Loader: BOOTCS123, ROM-Version: 2.3.131(pduc) - Jun 05, 2009 UPS driver.714	System Contact Attached Devices UPS prote System Time 02.09.2003 Uptime 0 days 0 hu	ted devices ) 12:17:07 purs 10 minutes 3 seconds		
<b>UPS Manufacture</b>	r Generex	Total Uptime Approx. 0 d	lays 0.2 hours		
UPS Model	smart offline UPS GSM Signal Quality -10953 dBm				
Network Status					
MAC Address	00-03-05-0E-07-19	Teinet Server	On		
Network Speed	AUTO	HTTP Server	On		
IP Address	192.168.222.186	Upsmon Server	On		
Subnet Mask	255.255.255.0	Use RCCMD2 Traps	Yes		
Default Gateway	192.168.222.100	SNMP Server	On		
DNS Server	192.168.222.100	Use SNMP Coldboot Trap	No		
EMail Server	not configured	Use SNMP Authentication Trap	No		
Time Server	129.6.15.29	Modbus Server	On		

Abbildung 13: HTTP - System & Network Status

Das Menü "**UPS Status**" zeigt Informationen über die aktuellen USV-Daten, vor allem über den Ladezustand der Batterien und über die aktuell angeschlossene Last.





Das Menü "**UPS Functions**" enthält Möglichkeiten, USV-Test- und Kontrollszenarios wie Batterietests etc. durchzuführen. Die für diesen Menüpunkt angezeigten Masken können daher sehr unterschiedlich sein. Sie sind auf das verwendete USV-Modell zugeschnitten, um dessen Funktionsumfang darstellen zu können. Manche USVs lassen lediglich den An-/Aus-Zustand zu, andere bieten mehr Funktionen.

UPS Configuration / Test / Control Functions					
UPS Configuration Enable Auto-Reboot	Battery Tests Short Test Batteries of UPS will be tested for some seconds!				
Enable / Disable Buzzer Action General off C E D Bypass operation C E D	Custom Test 3 Min. Biart Cancel Batteries of UPS will be tested for the time above!				
Battery operation E D E/D the cancelling of buzzer by key control	Long Test Blart Cancel Batteries will be tested until battery low appears!				
Bypass operation C E D Battery operation C E D Eauth Lon of LIPS Receive Show	Attention: Power up reset of load is being carried out! UPS OF In 1 min. / UPS ON in 2 min.1				

Abbildung 15: HTTP – Beispiel USV Funktionen bei einer AEG USV

#### AUX & TEMPMAN Status:

Der AUX & TEMPMAN Status zeigt die aktuellen Messwerte der angeschlossenen Umgebungssensoren SM\_T\_COM, SENSORMANAGER, TEMPMAN, CON\_AUX oder CON\_R\_AUX.

🚈 C5121 SNMP/Web Adapter - Micro	soft Interne	t Explorer				_ [] ×	
Datel Bearbeiten Ansicht Eavoriten Eistras 2							
↓ • → • ② ② ♂ ♂ ◎ ◎ ◎	13 3-	ᢖ 🕅 🔹 🛛 Adresse 🧭 htt	tp://cs121/			•	
UPS Status:         0 UPS STATUS OK           AUX Status:         0 0 0           0 0 0         0 0							
CS121 SNMPAVeb Adapter			AUX & Temp	oMan Statu	s		
	AUX Sta	tus				?	
CS121 Status		1: Fileserver	2: AUX Port 2	3: AUX Port	3	4: AUX Port 4	
System & Network Status UPS Status AUX & TempMan Status		💡 ON	♀ OFF	OFI	F	OFF	
Sitemanager Status JavaMonitor (Java runtime 1.4x required) UPS Status		Switch Off	Switch On				
Configuration	TomuM	an Statuc (TomeMan not -	sonnosto/D			2	
Network & Security	Sensor	Location	Value Unit	Threshold (Low)	Threshold (High)	Scaling Factor	
SNMP	1	Temperature Sensor 1	0.0 Degree Celsius	0.0	100.0	1.00	
EMail	2	Temperature Sensor 2	0.0 Degree Celsius	0.0	100.0	1.00	
Timeserver	3	Temperature Sensor 3	0.0 Degree Celsius	0.0	100.0	1.00	
COM2 & AUX	4	Temperature Sensor 4	0.0 Degree Celsius	0.0	100.0	1.00	
Save Configuration							
-							
Logfiles							
AlarmLog							
ExternalDeside on							
CE424 Online Manual							
CS121 Firmware Undate							
Java Runtime Environment							
Eertin					A lak	ales Intranet	

Abbildung 16: HTTP - AUX & SensorMan Status

In der obigen Abbildung sehen Sie 2 Buttons, mit dem die Ports 1 und 2 an- und ausgeschaltet werden können. Eine gelb leuchtende Glühlampe zeigt an, dass der Ausgang des entsprechenden Ports aktiviert ist, während eine graue und unbeleuchtete Glühlampe anzeigt, dass der Port ausgeschaltet ist und dadurch das angeschlossene Gerät nicht mit Strom versorgt wird. Die Buttons "Switch Off" und "Switch On" sind Passwort geschützt (mit dem Passwort, das auch für die Konfiguration eingestellt ist). Die Ports 3 & 4 sind konfiguriert als Input Sensoren, die OFF-Symbole zeigen hier einen offenen Kontakt, ein Alarm würde mit einem geschlossenen Kontakt angezeigt. Der AUX-Port des CS121 kann als Aus- oder Eingang konfiguriert werden oder als eine Mischung aus beidem.

#### 4.2 CS121 Menü "Configuration"

#### 4.2.1 Datenübernahme und Sichern

ACHTUNG: Für alle Eingaben von Konfigurationsdaten in die Webbrowser-Masken gilt:

- Schließen Sie alle Eingabemasken über den Button Apply ab.
- Wenn Sie Alle Eingaben gemacht haben, wechseln Sie in das Menü Save Configuration und führen Sie Funktion Save, Exit & Reboot aus.
- WICHTIG: Lassen Sie das Telnet, Terminal oder Webbrowser-Fenster offen, bis die Verbindung zum Adapter unterbrochen wurde, oder bis Sie eine Nachricht erhalten, dass der Adapter jetzt neu bootet. Wenn Sie das Konfigurationsfenster zu schnell schließen, kann die Konfigurationsdatei "upsman.cfg" beschädigt werden.

Beachten Sie bitte, dass das Booten des CS121 bis zu 3 Minuten dauern kann. Während der Bootphase kompiliert der CS121 die Einstellungen und wartet auf Antwort vom Timeserver. Sobald die Startup-Prozedur abgeschlossen ist und alle angeforderten Daten verfügbar (oder time-out) sind, beginnt die USV-Kommunikation, die rote LED erlischt und die grüne LED blinkt, um den USV RS232-Datenverkehr anzuzeigen. Jetzt ist das Gerät betriebsbereit, und Sie können die USV-Werte mit dem Webbrowser (http://<IP-

Adresse>) oder SNMP/MODBUS-Software abfragen. Natürlich ist dies auch mit den Tools UPSMON, UPSVIEW, UNMS o. ä. möglich.

#### 4.2.2 USV-Modell & System

Verwenden Sie dieses Menü für die Einstellungen zur Kommunikation zwischen dem CS121-Adapter und der USV.

UPS Model & System Se	ettings				?
UPS Model:	XANTO RT 1000	-	UPS ID:	0	
Power (VA):	1000		System Name:	C8121	
Load (VA):	1000		System Location:	Hamburg	
Hold Time (min):	6		System Contact:	CS121-administrator	
Recharge Time (h):	5		Attached Devices:	UPS protected devices	
Baud Rate:	2400 💌		Battery Installation Date:	01.01.2005	
Cable Type:	Serial 💌		System Shutdown Time:	6 minutes	
Exchange COM Ports:					
					Apply
Custom Values					?
Custom Text1:			Custom Text4:		
Custom Text2:			Custom Text5:		
Custom Text3:			Custom Text6:		
					Apply

Abbildung 17: HTTP - UPS Model & System

Die Parameter UPS ID, System Name, -Location, -Contact sind vorgesehen, um Beschreibungen zur USV und CS121/UNMS II abzulegen.



Hinweis: Verändern Sie bitte nicht die Parameter wie z.B. Baud Rate und Hold Time etc., es sei denn, Sie haben spezielle Anweisungen von Ihrem USV-Hersteller.

Beachten Sie bitte das Feld "System Shutdown Time": Dieser Wert legt fest, wieviele Minuten vor einer kompletten Batterieentladung das Ereignis "System Shutdown" ausgelöst wird. <u>Achtung</u>: Dieses Event ist die letzte Aufgabe/Job, die der CS121 abarbeiten kann, bevor die USV endgültig abschaltet. Verwenden Sie dieses Ereignis nicht, um Shutdown-Signale mit RCCMD auszulösen, da die verbleibende Zeit in diesem Status nicht sicher ist! Es wird deshalb dringend empfohlen, das Ereignis "Powerfail" für RCCMD Shutdowns zu verwenden, da diese in der Regel länger dauern!

Der Bereich "Custom Values" beinhaltet 6 Felder, die verwendet werden können, um Kundenspezifische Kommentare zu Ihrer USV abzulegen.

#### 4.2.3 Netzwerk & Sicherheit

Netzwerk & Sicherheitseinstellungen				
MAC-Adresse:	00-03-05-18-2C-B0		TOD MCC.	Automatisch
Geschwindigkeit der Netzwerkkarte:	AUTO 👻		TCP MSS:	I460 Bytes
Lokale Adresse:	192.168.222.219		Service & Update Port:	4000
Gateway Adresse:	192.168.222.100		Telnet Server aktivieren:	
Subnetzmaske:	255.255.255.0		FTP Server aktivieren:	
DNS Server:	0.0.0.0		HTTP Server aktivieren:	
DHCP verwenden:	0.0.0.0		HTTP Port:	80
Hostname			HTTPS verwenden:	
Konfiguriertes Gateway zwingend verwenden			HTTPS Port:	443
ICMP Check verwenden:			HTTP Aktualisierungszeit:	10
	0.0.0.0		HTTP Standard Seite:	UPS Status 👻
	0.0.0.0		HTTP Tooltipps aktivieren:	
	0.0.0.0		HTTP Caching aktiviert:	
			Verberge HTTP Geräte Funktionen Link:	
Administrator Passwort andern:				_
Bestätige Passwort:			UNMS Server Aktivieren:	
			UNMS Port:	5769
UNMS Server Passwort Andern:		Loschen	RCCMD2 Traps verwenden:	
Bestätige Passwort:			RCCMD Empfänger aktivieren:	
UNMS Server Passwort für Webseiten verwenden:			RCCMD Empfänger Port:	6002
Svetom Namo	08-121		RCCMD Timeout:	180
System Standards	00121		RCCMD SSL verwenden:	
System Standolt:				
System Runtakt:			Modbus over 1P aktivieren:	¥.
Angebaute Geräte:	UPS protected devices		Modbus Slave Address:	1
DACHAN, CID Adverses			Modbus Modus:	RTU 👻
rasiian_o ip aulesse.	0.0.0.0		Save Loutiles automatically	
KASMAN_6 IP POIC	8000		Sale Lognos automatodily.	
Automatischer Update der ARP Cache Tabelle:				Übernehmen
Statische ARP-Einträg	e			

Abbildung 18: HTTP - Network & Security Settings

Dieses Menü konfiguriert die Einstellungen der CS121-Netzwerkkarte, Passwörter und erlaubt das Ein- und Ausschalten einiger Adapter- und Netzwerkdienste.



- Hinweis: Wir empfehlen den Network Card Speed NICHT auf Auto einzustellen, sondern fest auf die Geschwindigkeit Ihres Switches. Ausserdem empfehlen wir, nur die TCP/IP und UDP Ports zu öffnen, die der CS121 benötigt. Bitte schauen Sie in das Kapitel Appendix A.12 für weitere Informationen.
- Wichtig: Um Fremdreboots aus dem Netzwerk abzuwehren, empfehlen wir, den Port 4000 an Ihrem Switch zu schliessen. Es muss allerdings bedacht werden, dass damit auch die CS121 Firmware-Update-Möglichkeit abgeschaltet wird. Bitte öffnen Sie den Port wieder, wenn Sie die Firmware updaten möchten.

Unter anderem können Sie hier einstellen, daß der CS121 auch als RCCMD-Listener agieren soll. Dies ermöglicht es für einen anderen UPSMAN Manager, CS121, SiteManager oder anderen RCCMD kompatiblen Sender dem Adapter RCCMD-Signale zu senden, wie den Zustand eines AUX-Ports oder andere Aktionen.

Ab der CS121 FirmWare Version 4.30.x gibt es die Möglichkeit, den TCP MSS Wert zu verändern. Die Maximum Segment Size definiert die Anzahl von Bytes, die als Nutzdaten in einem TCP-Segment versendet werden können. Der Standard ist 1460. Sollten Probleme mit einer VPN-Leitung auftreten, verändern Sie den TCP MSS Wert auf 1100. Der TCP MSS Wert ist nur für HTTP gültig!

Außerdem können in diesem Menü die MODBUS-Einstellungen vorgenommen werden. Die Konfiguration erfordert nur die folgenden Einträge:

• Enable Modbus over IP: Jedes CS121-Modell kann auch USV-Daten über das MODBUS over IP-Protokoll übertragen. (Port 502) Sie können jeden beliebigen MODBUS-Client verwenden, um USV- Werte vom CS121 zu lessen. In den MODBUS-Varianten des CS121 ist auch eine RS485-Schnittstelle verfügbar (erfordert spezielle Hardware). Als Standard-Einstellung ist das Modbus over IP-Protokoll bereits aktiviert.

• Modbus Slave Address: Tragen Sie hier die Nummer ein, in welcher (Bus-) Kette der Adapter sich befindet (bis max. ID 247).

• Modbus Mode: RTU (binärer Modus) oder ASCII Modus Text Output. Wählen Sie hier den Wert aus der Auswahlbox.



# Hinweis: ASCII Modbus arbeitet mit Parameter 7,N,2. Bei gerader Parität (EVEN) : 7,E,1 Bei ungerader Parität (ODD) : 7,O,1. Im RTU Mode (binär) arbeitet MODBUS mit 8,N,1.

• Change Administrator Password: Das Passwort schützt den CS121 gegen unberechtigte Zugriffe (Default: "cs121-snmp"). Für den Fall, dass Sie Ihr Passwort vergessen haben, gibt es die Möglichkeit, ein neues Passwort zu generieren. Sprechen Sie hierfür bitte mit Ihren Hersteller.

• Change UPSMON & SS4 Password: Die UPS Functions und SS4- (SITESWITCH 4) Funktionen werden durch ein separates Passwort (Default: "cs121-snmp") geschützt. Mit diesem Passwort, das auch für die TCP/IP Verbindung zum UPSMON gilt, kann der Benutzer die USV ein- und ausschalten, Batterietests durchführen, SITESWITCH 4 (SS4) Ausgänge schalten etc.; Der Benutzer hat damit aber nicht die Berechtigung, die Konfiguration des CS121 zu verändern. Ausnahme: Wenn das Administrator Passwort (default identisch) nicht verändert wurde. Der UPSMON ist ein Windows Client, der sich ebenfalls über Netzwerk auf den CS121 verbinden kann. Das UPSMON & SS4 Passwort wird dabei als Zugangsschutz verwendet. Hinweis: Um den CS121 mit diesem Passwort zu aktivieren, muss das neue UPSMON Passwort gespeichert (APPLY) und der CS121 danach mit "SAVE & EXIT & REBOOT" neu gestartet werden, sonst wird die Einstellung nicht übernommen.

Ab der CS121 FirmWare Version 4.52.x gibt es die Möglichkeit, einen **Hostnamen** einzutragen, wenn man **DHCP** verwendet.

Ausserdem ist die Funktion "Force configured Gateway" als Standard ausgeschaltet. Das bedeutet, dass alle Anfragen direkt zu der anfragenden IP-Adresse und deren MAC Adresse geroutet werden. Wenn man diese Funktion anschaltet, werden alle Anfragen exklusiv über das definierte Gateway geroutet.

#### 4.2.4 Der CS121 mit DHCP-Nutzung

Ab der *FirmWare Version 4.xx* können Sie DHCP nutzen. Mit DHCP wird Ihrem CS121 automatisch eine IP Adresse vom DHCP Server zugewiesen. Bitte beachten Sie, dass diese Adresszuweisung "fix" sein sollte, da sonst RCCMD, welches die Absenderadressen prüft, eventuell nicht mehr funktioniert. Wir empfehlen daher DHCP nicht zu verwenden, sollten Sie dies doch wünschen, so beachten Sie bitte diesen Hinweis.

Network & Security Settings		
MAC Address:	00-03-05-18-00-65	Enable Telnet Server:
Network Card Speed:	AUTO 🔽	Enable HTTP Server:
Local Address:	192.168.222.201	HTTP Port:
Gateway Address:	192.168.222.100	HTTP Refresh Time:
Subnet Mask:	255.255.255.0	HTTP Default Page:
DNS Server:	192.168.202.8	Enable HTTP Tooltips:
Use DHCP:	255.255.255.255	Enable UpsMon Server:
Change Administrator Password: Confirm Password:	Use DHCP Receive IP address from DHCP server. You can configure a specific DCHP server or use 255.255.	255.255 for DHCP broadcast. RCCMD Listener Port:
Change UpsMon & SS4 Password;	Clear	RCCMD Timeout:
Confirm Password:		Use RCCMD SSL:

Klicken Sie in der CS121 Configuration auf "Network & Security", und setzen Sie den Haken vor "Use DHCP".

Abbildung 19: HTTP - Network & Security DHCP Settings

Klicken Sie auf "Apply", und booten Sie den CS121 mit der "Save, Exit & Reboot" Funktion.

**Fallback Adresse**: Für den Fall, dass der DHCP Server nicht erreichbar ist, reicht ein Neustart des CS121, um die "Fallback" Adresse zu benutzen. Diese Adresse entspricht dann der in diesem Menü konfigurierten Einstellungen. Sobald DHCP wieder zur Verfügung steht, kann mittels Neustart des CS121 wieder die DHCP Adresse verwendet werden.

#### 4.2.5 Der CS121 mit ICMP<sup>1</sup> Check

Ab der FirmWare Version 4.26.x kann der CS121 nicht nur ICMP Anfragen beantworten, sondern er kann auch selbst ICMP Anfragen versenden, um die Netzwerkqualität zu testen und im Notfall sich selbst neuzustarten.

Use ICMP Check:		Hide HTTP Device Status Graphic Link:				
	192.168.222.100	Hide HTTP Device Functions Link:				
	192.168.222.29		_			
	192.168.222.155	Enable UpsMon Server:				
		UpsMon Port:	5769			
Change Administrator Password:	Use ICM Mark this	P Check checkbox and enter up to 3 IP addresses to enable the ICMP check.				
Confirm Password:	This will p It is recor	This will periodically send a Ping to the configured addresses to check the state of the CS121 TCP/IP It is recommended to use the Gateway address here.				
	-	RCCMD Listener Port:	6002			

Abbildung 20: HTTP - Network & Security ICMP Check

Es können bis zu 3 IP-Adressen eingetragen werden, die per ICMP geprüft werden. Bevor der ICMP Check wie geplant funktioniert muss mindestens eine der eingetragenen Adressen zunächst erreichbar sein. Erst nach erfolgreichem Ping ist die Funktion aktiv.

Sollten alle 3 Adressen nicht mehr erreichbar sein, rebootet sich der CS121 nach 750 Sekunden (default) selbst. Wir empfehlen, die IP-Adresse des Gateways sowie von 2 weiteren, ständig erreichbaren Rechnern zu verwenden. Sollten Sie nur 1 oder 2 Adressen eintragen und die anderen bleiben auf "0.0.0.", so reduziert sich die Anzahl der zu prüfenden Adressen und die Wahrscheinlichkeit einen Reboot unnötigerweise einzuleiten, erhöht sich, weil weniger Alternativadressen zur Prüfung der Netzwerkqualität zur Verfügung stehen. Sollte sich der CS121 bei aktivem ICMP Check sehr häufig rebooten, so wird eine Netzwerkanalyse (z. B. Wireshark) benötigt, um die Ursache zu finden. Sollte dies nicht möglich sein, so sollte als Sofortmassnahme auf Ihrem Switch alle Ports, die nicht vom CS121 verwendet werden, gespert werden, um unnötigen Netzwerktraffic auszuschliessen. Die vom CS121 verwendeten Ports finden Sie im Appendix A.12 auf Seite 108.

6

Hinweis:

Der CS121 unterstützt 3 Funktionen von ICMP via RFC 792 :

- 0 Echo reply
- 3 Destination unreachable
- 8 Echo request

#### 4.2.6 Funktion Deaktivierung HTTP Links

Ab der CS121 FirmWare Version 4.23 gibt es die Möglichkeit, folgende HTTP Links im Menü "Network & Security" zu deaktivieren:

Network & Security Settings			?
MAC Address:	00-03-05-18-00-81	Enable Telnet Server:	
Network Card Speed:	AUTO 👻	Enable HTTP Server:	$\checkmark$
Local Address:	192.168.222.186	HTTP Port:	80
Gateway Address:	192.168.200.1	HTTP Refresh Time:	10
Subnet Mask:	255.255.255.0	HTTP Default Page:	BACS Status -
DNS Server:	0.0.0.0	Enable HTTP Tooltips:	
Use DHCP:	0.0.0.0	Hide HTTP Device Status Link:	
		Hide HTTP Device Status Graphic Link:	
Change Administrator Password:		Hide HTTP Device Functions Link:	
Confirm Password:			

=

#### 4.2.7 Konfiguration Static ARP<sup>1</sup> Entries

Ab der CS121 FirmWare Version 4.x gibt es die Möglichkeit, statische ARP Einträge im Menü "Network & Security" über "Static ARP Entries" zu konfigurieren.

AR	P Settings				
	IP Address	MAC Address		IP Address	MAC Address
01	192.168.200.17	00:11:85:17:E9:B5	17		
02	192.168.200.18	00:11:85:17:E9:B6	18		
03	192.168.200.19	00:11:85:17:E9:B7	19		
04			20		
05			21		
06			22		
07			23		
08			24		
09			25		
10			26		
11			27		
12			28		
13			29		
14			30		
15			31		
16			32		

Abbildung 22: HTTP – Network & Security ARP Settings

In den ARP Settings kann festgelegt werden, welche IP-Adresse zu welcher MAC-Adresse fest zugewiesen ist. Dadurch läuft für diese IP-Adresse der ARP-Eintrag nicht ab. Die ARP Tabelle wird fest eingetragen und läuft somit niemals ab! Anwendungsfall: HP Teaming oder wo ein fester ARP Eintrag gewünscht wird und die ARP Tabelle nicht automatisch erneuert werden kann.

#### 4.2.8 Email

Wenn Sie mit dem CS121 auch Aktionen einrichten möchten, um abhängig von bestimmten Ereignissen, Emails zu versenden, ist die Einstellung der Email-Parameter erforderlich.

E-Mail Einstellungen			
Mail Server:	192.168.200.1	E-Mail Authentifizierung verwenden:	
SMTP Port:	25	Benutzerkennung:	someone
TLS Verschlüsselung verwenden:	STARTTLS -	E-Mail Passwort:	
Absender-Adresse:	someone@somewhere.com	Bestätige Passwort:	
Sende E-Mail zum CS121 Administrator			
bei allen Ereignissen:			
bei geplanten Jobs:		UNMS E-Mail-Trap Einstellungen	
CS121 Admin Konto:	admin@somewhere.com		
E-Mail Betreff:	Tests		
AlarmLog an E-Mail anhängen:			
Anhängen aller Data-Logs an E-Mail:			
E-Mail Datenbank-Schnittstellen-Format:	<b>V</b>		
E-Mail Logfunktion:	Immer, wiederholend 💌		
	Niemals		
	Immer, wiederholend		
	Nurrenier		Einstellungen zurücksetzen Ubernehmen

Abbildung 23: HTTP - Email Settings

In diesem Menü geben Sie bitte zunächst den Internet-Namen Ihres Mail Servers an. Wenn Sie keinen DNS konfiguriert haben (Menü "Netzwerk & Sicherheit"), tragen Sie hier bitte die IP-Adresse des Mail Servers ein. Beachten Sie bitte auch, dass der Absender-Name (z.B. ups@mailserver.de) kein zufälliger Name sein darf. Bitte verwenden Sie ein existierendes Mail-Konto. Die meisten Server erfordern genaue Konto- und Serverbezeichnungen, z. B. wäre someone@somewhere.com gültig,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> ARP = Address Resolution Protocol

während nur someone als Kontoname nicht ausreicht. Wenn der Servername oder Kontoname nicht gültig ist, erhalten Sie die folgende Nachricht im CS121-Logfile "Mail: bad answer from mail server: 501 UPSIP204@wrong server.com sender domain must exist." Im Logfile wird auch jede Email protokolliert, die erfolgreich versendet wurde.

Wählen Sie die entsprechende TLS Verschlüsselung aus:

- Kein
- STARTTLS = Wenn der angegebene Mail Server STARTTLS Flaggen unterstützt, wird die Email Kommunikation verschlüsselt
- SSL/TLS = Die Email Kommunikation wird verschlüsselt

**Funktion "Attach AlarmLog to Email"**: Diese Funktion kann an jede Email, die der CS121 sendet, automatisch die AlarmLog Datei anhängen. Mit der Konfiguration Funktion « **Attach all DataLogs to Email** » in der Email Konfiguration werden die AlarmLog, die UPSDataLog und die ExternalDataLog Dateien automatisch angehängt. Zusätzlich enthält die Email die Parameter *MAC-Address, UPS Model, UPS Location, IP-Adresse* des CS121, die *System Time* und *Actual Event*.

**Funktion Email database interface format:** Diese Funktion « Email database interface format » führt zu einem Emailformat, welches maschinell lesbar ist. Dadurch wird die Überwachung und Interpretation der Alarme durch die Email-Software ermöglicht.

Funktion Email logging: Hier kann die Anzahl bzw. Häufigkeit der Email Meldungen, die in das Logfile geschrieben werden, definiert werden:

- Never = Niemals
- Always = Immer
- Errors only = Nur Fehler, das bedeutet, es werden nur Emails von den Fehlern geloggt

Mail Server, die sich ausserhalb des LAN's befinden, verlangen einen Benutzernamen und ein Passwort. Das Login richten Sie ein, in dem Sie "Use EMail authentication" aktivieren und den Benutzernamen und das Passwort (2fach) eingeben. Achtung: Verwenden Sie die "EMail Authentication" nur, wenn der Mail Server ein Login verlangt. Das Passwort sollte mindestens 3 und maximal 63 Zeichen lang sein.

► Senden Sie eine Test-Email, um Ihre Einstellungen zu überprüfen, nach dem Sie die Einstellungen bestätigt (Apply Button) haben. Ein kurzer Hinweis informiert sie darüber, ob die Nachricht versendet werden konnte oder nicht.

Um die Einstellungen im Live-Betrieb nutzen zu können, müssen Sie den CS121 Adapter mit der "Save, Exit & Reboot" Funktion booten.



Hinweis: Wenn der Mail Server nicht erreicht werden konnte, vergewissern Sie sich bitte, ob Sie im Menü "Network & Security" einen DNS angegeben haben. Es können maximal 511 Zeichen übertragen werden.

#### 4.2.9 Email Trap

Die « Email Trap » Funktion ermöglicht Geräten, deren Daten über das POP-Protokoll an den UNMS II Dienst zu übermitteln. In der UNMS II AdminConsole kann dieser Verbindungstyp, wie die anderen (UPSTCP, SNMP, RAS), per Gerät konfiguriert werden, um damit eine Fernüberwachung ihres CS121 zu erlauben. Im Unterschied zu anderen Fernüberwachungslösungen können mit den EmailTraps nur per Email Daten versendet werden, eine Rückmeldung bzw. Eingriff durch die Fernwartung ist nicht möglich. Fernwartung wird damit sehr einfach, aber beschränkt auf das Beobachten und ist daher insbesondere für sicherheitskritische Kunden geeignet.

- Transfer-Protokoll : POP
- Nutzdaten : IDP, VDP, propritäre Daten
- **Datenformat** : JSON (als Attachment)
- Konfiguration Mail Server : Global für alle Verbindungen, in UNMS II AdminConsole

- Konfiguration Mail Client : Per Gerät als Verbindungstyp, in UNMS II AdminConsole
- Ein Email-Postfach/User für alle Geräte, unterschieden wird via IP- und MAC-Adresse

EMail Settings			
Mail Server:	192.168.200.1	Use EMail Authentication:	
SMTP Port:	25	Login Name:	someone
Use TLS Encryption:	if available 👻	EMail Password:	
Sender Account Name:	someone@somewhere.com	Confirm Password:	
Send EMail to CS121 Admin			
on all Events:			
on scheduled jobs:		UNMS Email-Trap Settings	
CS121 Admin Account:	someone@somewhere.com		
Email Subject:	UPS1		
Attach AlarmLog to EMail:			
Attach all DataLogs to EMail:			
EMail database interface format:			
			Clear Settings Apply

Abbildung 24: CS121 Email Settings

Das UNMS Email Trap Settings Fenster öffent die Konfiguration, die im folgenden Kapitel beschrieben wird.

Wenn Email Trap eingericht ist, und die UNMS II eine TeleService Lizenz besitzt, dann kann jedes Gerät mittels Emails überwacht werden. Auf der UNMS II wird dann jedes Gerät mit einem grafischen Screen alle Messwerte mit einem Zeitstempel der letzten Aktualisierung anzeigen. Sobald ein Statuswechsel stattfindet, werden diese Werte umgehend aktualisiert, wenn keine Statusänderung vorkommt, werden die Messwerte nun im Zeittakt des « Heartbeat » erneuert.

O gaim3/unms/ Almm: 06.01.2012 13:41: CS121 HW131 : APOSTAR AR 1/6 Almm: 06.01.2012 13:41: CS121 HW131 : APOSTAR AR 1/6 Almm: Redundancy LogFile		ि - C) 🚷 - Google Sign out । Help । About	P A D
€ ⊛ mail trap tests: Mail Trap Agent 246	_	۲	•
PX60/ 80k/ 14	Status		
mail proc success	DataChart LogFile		

Last update: 22.12.2011 12:37:20

Abbildung 25: UNMS II Screen mit Zeitstempel der letzten Messwertaktualisierung

#### 4.2.10 Email Trap Konfiguration

Durch einen Eintrag in die Email Trap Konfiguration wird das System aktiviert. Mit dem Löschen der Einträge wird es deaktiviert.

**Import Settings:** Für eine schnelle Übernahme der Einträge aus der Email Konfiguration der vorhergehenden Seite, wurde der « IMPORT Settings » Knopf erstellt, damit können Sie ihre Email Konfiguration aus der vorhergehenden Seite einfach übernehmen.

Hinweis : Die Email Trap Konfiguration entspricht der normalen Text Email Konfiguration auf der vorhergehenden Seite, allerdings wird hier empfohlen, ein eigenes Email-Konto für die UNMS II Email Traps einzurichten, weil sonst diese Emails nicht für den Benutzer lesbar sind und daher ihr Email-Konto unnötig belastet. Wir empfehlen ein eigenes Email-Konto für Email Traps einzurichten, welches ausschliesslich von der UNMS II mit TELESERVICE verwendet wird. Nach der IMPORT Settings Funktion sollten also die Parameter dem neuen Konto angepasst werden.

Der « Heartbeat » via Email ist ein zusätzliches Feature für die UNMS II mit TeleService. Es gibt einen neuen « Heartbeat Timeout » für den Fall, dass die erwartete « Heartbeat-Email » nicht angekommen ist. Damit wird eine Unterbrechung der Verbindung zum CS121/BACS überwacht. Bleibt bei der UNMS II die « Heartbeat » Email länger als 12 Stunden aus, wird ein Alarm erzeugt.

Das Intervall für den Heartbeat wird auf dem CS121 konfiguriert Wir empfehlen als Bereich des Heartbeat-Intervalls 12 Stunden. Ab der CS121 Firmware Version 5.16.x besteht die Möglichkeit, einen Intervall für die Heartbeats im Alarmzustand zu definieren.

UNMS E-Mail-Trap Einstellungen						
Mail Server:	192.168	200.1	E-Mail Authentifizierung verwenden:			
SMTP Port:	25		Benutzerkennung:		someone	
TLS Verschlüsselung verwenden:	wenn verfügbar 🔹		E-Mail Passwort:			
Absender-Adresse:	someone@somewhere.com		Bestätige Passwort:			
Empfänger:	someone@somewhere.com					
E-Mail Betreff:	EMail Trap Tests 196					
Send Heartbeat:	<b>V</b>					
Heartbeat Period:	3	Stunden 👻				
Period In Case of Alarm:	4	Minuten 👻	Einstellungen importieren	Einstellungen zurücksetze	n Test Üt	ernehmen

Abbildung 26: UNMS Email Trap Settings

Mit dem Test-Button für die Email Trap Konfiguration kann manuell ein Abholen der Email ausgelöst werden. In dem CS121 Logfile wird dann ein Text erscheinen, der das Absenden protokolliert. Bei der UNMS II mit TeleService sollten nach 2-3 Minuten neue Messwerte erscheinen.

EMail-Trap Events			
1: Powerfail	43: Alarm Analog Input 3 Low off	🗵 85: PreAlarm Analog Input 5 High	127: Alarm Marker 7 off
2: Power restored	44: Alarm Analog Input 4 Low off	🗹 86: PreAlarm Analog Input 6 High	128: Alarm Marker 8 off
3: System shutdown	45: Alarm Analog Input 5 Low off	87: PreAlarm Analog Input 7 High	129: BACS started
4: UPSMAN started	46: Alarm Analog Input 6 Low off	📝 88: PreAlarm Analog Input 8 High	130: BACS Discharging Phase
5: UPS connection lost	47: Alarm Analog Input 7 Low off	89: PreAlarm Analog Input 1 High off	131: BACS Charging Phase
6: UPS connection restored	48: Alarm Analog Input 8 Low off	90: PreAlarm Analog Input 2 High off	I32: BACS System Alarm
7: Battery fault or SWB open	49: PreAlarm Analog Input 1 Low	91: PreAlarm Analog Input 3 High off	133: BACS System Alarm off
8: Battery Normal	50: PreAlarm Analog Input 2 Low	92: PreAlarm Analog Input 4 High off	134: BACS Voltage High Alarm
9: Mains 1 fault or SWIN open	51: PreAlarm Analog Input 3 Low	93: PreAlarm Analog Input 5 High off	135: BACS Voltage High Alarm off

Abbildung 27: UNMS Email Trap Events

Die Standard-Auswahl der **Email Trap Events** zeigt an, welche kritischen Ereignisse wichtig zu übermitteln sind (Standard). Wenn weitere Ereignisse gewünscht werden, so können diese hier aktiviert werden und mit dem « APPLY » Knopf übernommen werden. Bitte vergessen Sie nicht, dass nach ihren Einstellungen ein « SAVE & EXIT & REBOOT » notwendig ist.

#### 4.2.11 Timeserver

Der CS121 benötigt den Zeitserver-Dienst, um die richtige Datums-/Zeitangaben von Ereignissen in das lokale Logfile zu protokollieren. Wenn kein Zeitserver konfiguriert wurde, verwendet der CS121 einen Zeitstempel von 1970.

Timeserver Settings			?					
SNTP or RFC868 TCP co To disable the timeserve	3NTP or RFC868 TCP compatible timeserver listening on port 37 required. To disable the timeserver feature set timeserver address 1 to 0.0.0.0.							
An exemplary public time 129.6.15.29 : National In	server can be found here stitute of Standards and T	(could be used Fechnology	for both protocols):					
or uy using a windows c	imputer in the local netw	UIK.						
Current system time:	Thu Jan 6 17:37:50	2011						
Timeserver Address 1:	129.6.15.29	SNTP -	Test					
Timeserver Address 2:	0.0.0.0	SNTP -	Test					
Timeserver Address 3:	0.0.0.0	SNTP -	Test					
Connection Retries:	2							
Timezone:	(GMT+01:00) Amst	erdam, Berlin, B	ern, Rome, Stockholm, Vienna 👻					
Automatically adjust clo for daylight saving change	:k es: ☑ (implemented f	✓ (implemented for european timezones only)						
Synchronize Time:	on incoming R4	on incoming RAS connection						
	on outgoing RA	S connection						
	Synchronize CS1	21 With Timeser	ver					
			Apply					
Cot Contorn Three Mars								
Set System Time Man	iany	dia Daar Daar	Obseldentes 100-see					
Date Time: (GM	+01.00) Amsterdam, Be	nin, Bern, Rome	, Slocknoim, Vienna 👻					
Dateornine. Date	: 6 ▼ Jan ▼ 20	50						
	: 1/ <b>▼</b> 3/ <b>▼</b>	50 👻						
Se	System Time							

#### Abbildung 28: HTTP - Timeserver Settings

Der Adapter unterstützt bis zu 3 verschiedene Timeserver IP-Adressen. Beide Protokolle, RFC868 und SNTP sind dabei möglich. Tragen Sie die IP-Adresse eines beliebigen Timeservers in Ihrem LAN oder aus dem Internet ein. Im Internet gibt es zahlreiche Timeserver-Dienste, die RFC868-TCP-Anfragen unterstützen, z. B. unter 129.6.15.29 das "National Institute of Standards and Technology" oder die "Physikalisch-Technische Bundesanstalt" unter der Adresse 192.53.103.103.



Hinweis: Der Timeserver wird unmittelbar nach dem Neustart des Adapters initialisiert. Wenn die Synchronisierung fehl schägt, versucht der Adapter nach kurzer Zeit, den nächsten konfigurierten Timeserver zu erreichen. Auf diese Weise versucht sich der Adapter alle 24 Stunden mit dem Zeitserver zu synchronisieren. Ausserdem ist es erforderlich, den UDP Port 123 in der Firewall freizuschalten!

Ab der CS121 FirmWare Version 4.28.x gibt es die Möglichkeit, die Zeit manuell zu synchronisieren. Bitte beachten Sie, dass beim nächsten Reboot diese Synchronisierung verloren geht.

**Hinweis für NEWAVE USV Type CONCE:** Die NEWAVE USV hat eine Besonderheit: Zeitsynchronisierung via MODBUS Kommando 99. Mit diesem Signal wird die interne Uhr des CS121 jede Nacht auf 01:00 Uhr zurückgesetzt, um die Korrektheit der internen Uhr zu optimieren. Um zu verhindern, dass der CS121 Internet-Synchronisierungs-Prozess die interne Uhrzeit wieder verändert (regulärer Prozess nach jedem Neustart und alle 24 Stunden), ist es erforderlich, den SNTP Zeitserver im CS121 zu deaktivieren.

Jeder Windows-Computer bietet auch über die "Windows-Zeit" einen Zeitserver an, der die lokale Zeit des PCs mit einer Internet-Zeit synchronisiert. Falls der CS121-Adapter keinen Internet-Zugang besitzt, können Sie auch selbst einen Zeitserver-Dienst einrichten. Sie können hierfür jede beliebige Freeware aus dem Internet verwenden. Alternativ können Sie auch unter www.generex.de einen Timeserver-Dienst herunterladen.

• Test der Timeserver-Verbindung: Diese Buttons testen die Verbindungen zu den Zeitservern. Beachten Sie bitte, dass die Verbindung zu den Timeservern im Konfigurationsmodus nicht möglich ist (IP 10.10.10.10).

U Hinweise zur Verwendung eines Windows Rechners oder Linux Rechners als Timeserver, finden Sie im Abschnitt FAQ.

#### 4.2.12 Sprache

Ab der CS121 FirmWare Version 5.x unterstützt der CS121 die folgenden Sprachen:

- Deutsch
- Englisch
- Chinesisch
- Französisch
- Spanisch
- Polnisch
- Portugiesisch



Abbildung 29: Sprachkonfiguration

Um dieses Feature nutzen zu können, könnte es erforderlich sein, in Ihrem Webbrowser Folgendes einzustellen (Beispiel Internet Explorer 8) :

- Öffnen Sie im IE8 die Extras, Internetoptionen
- Klicken Sie auf « Sprache »
- Listen Sie die Sprachen, die Sie verwenden möchten, in der gewünschten Reihenfolge auf. Damit wird der CS121 immer in der von ihnen gewählten Sprache angezeigt. Mittels Klick auf die "Flagge", kann die Umstellung aber auch im laufenden Betrieb vorgenommen werden, würde aber beim nächsten Browser Neustart wieder die Standardsprache annehmen.

Internetoptionen	N N
Spracheinstellung	
Spracheinstellung Listen Sie die Sprachen, die Sie zum Lesen von verwenden, in der gewünschten Reihenföge an die hinzu, die Sie wirklich verwenden, da einige Imitierung von Websites in anderen Sprachen v können. Sprache:	Websites uf. Fügen Sie nur Zeichen zur verwendet werden
Deutsch (Deutschland) [de-DE] Englisch (Großbritamien) [en-GB] Spanisch (Spanien, internationale Sortierun	Nach oben Nach unten Entfernen Hinzufügen
Präfix- und Suffixoptionen Rein "www" an den Anfang eingegebener W hinzufügen Legen Sie das Suffix fest (z. B., de), das zu ein Webadressen bein Drücken von "Strg + Umsch hinzugefügt werden soll. Suffix:	febadressen gegebenen alt + Eingabe"
ОК	Abbrechen
Darstellung Farben Sprachen Schrift	tarten Barrierefreiheit
ОК	Abbrechen Übernehmen

Abbildung 30: IE8 Internetoptionen - Sprachen

#### 4.2.13 Ereignisse / Alarm

#### 4.2.13.1 Grundlagen der Ereignissteuerung

Die Konfiguration des CS121 basiert auf Ereignissen, wobei ein Ereignis ein USV initiiertes Ereignis, wie z. B. ein Stromausfall, geringer Batterieladezustand etc., als auch ein Ereignis sein kann, das vom CS121-Adapter ausgelöst wird, wie Ereignisse vom AUX-Port oder von einem angeschlossenen SENSORMANAGER.

Die CS121Konfiguration erlaubt Ihnen, zu jedem Ereignis eine oder mehrere Aktionen zuzuordnen. Eine Aktion kann z. B. das Senden einer Email-Nachricht an spezifische Benutzer sein oder ein Shutdown-Signal an einige Arbeitsstationen zu senden. Ausserdem ist es möglich anzugeben, wann und wie oft eine Aktion ausgeführt werden soll.

Die Menüs im Bereich "Events / Alarms" bieten die grundlegenden Möglichkeiten zur Steuerung von Ereignissen. Die Konfiguration des CS121 baut dafür auf einer Zuordnung von Ereignissen und Aktionen auf. Der CS121 definiert zahlreiche Ereignisse, wie z. B. "Powerfail", "UPS Battery bad", "Battery low" etc. Für jedes dieser Ereignisse gibt Ihnen der CS121 die Möglichkeit, eine oder mehrere Aktionen auszulösen. Eine Aktion kann z. B. ein Logfile-Eintrag sein (per Default werden fast alle Ereignisse protokolliert), das Versenden von Emails oder das Auslösen eines RCCMD-Befehls (z.B. Shutdown-Signale an verschiedene RCCMD-Clients).

In diesem Menü wird die Beziehung zwischen Systemereignissen (Alarmen) und den einzuleitenden Aktionen definiert.

► Zur Konfiguration von Ereignissen und Aktionen öffnen Sie bitte das Menü "Events / Alarms", das Ihnen einen Überblick über die Ereignisse mit der Anzahl von konfigurierten Aktionen zeigt.

			vei		ingui	alivi	1			
Event Overview ?										
	Event	Log	EMail	RCCMD Shutdown	RCCMD Message	RCCMD Execute	UPS Shutdown	AUX	Dialer	RCCMD Trap
1	Powerfail	0	0	1	1	1	0	0	0	1
2	Powelle Powerfail	4 Jobs	;							
3	System s1. RCCMD M	<b>sg</b> 192.	168.20	02.147						
4	UPSMAN 3 RCCMD S	D 192.1	68.202 168.20	2.147						
5	UPS con 4. RCCMD T	rap Pov	verfail	on #SERVE	R UPS can	power sy	ystem for #	AUTO	NOMTI	ME min.
								-	-	

Event Configuration
Abbildung 31: HTTP - Event Configuration mit Tool-Tip

Wählen Sie das zu konfigurierende Ereignis, um in den Event Editor zu gelangen.

GENEREX	UPS Status: CUPS STATU AUX Status: C C C	S OK Sei	nsor Status: 🔘 🌔 🔘		
CS121 SNMPWeb Adapter			Event Edito Event:'Powerfail'	r	
CS121 Status System & Network Status UPS Status UPS Functions AUX & SensorMan Status	Event Jobs for "Powerfail" Job Type 1 Edit Del Test Log 2 Edit Del Test RCCMD Trap	When P100 O	Parameter 1 Powerfail Powerfail on #MODEL , Autonomietime #AUTONOMTIME min.	Parameter 2 Parameter 3	?
Configuration UPS Model & System Network & Security	Add new job Back to event overview				

Abbildung 32: HTTP - Event Editor

Der Event Editor ermöglicht Ihnen das Bearbeiten, Löschen und Testen von bereits eingerichteten Aktionen, sowie die Definition von weiteren Aktionen. Klicken Sie bitte auf die gewünschte Aktion, um in den Job Editor zu gelangen, mit dem Sie die Konfiguration durchführen können.

#### Es folgt ein kurzes Beispiel zur Konfiguration eines RCCMD-Shutdown-Signals.

• Im Allgemeinen wird das Ereignis "Powerfail" (wird in manchen Umgebungen auch als "On Battery Mode" bezeichnet) verwendet, um RCCMD-Shutdown-Signale zu senden, wenn gewünscht mit Verzögerung ("do after") oder abhängig von der "Remaining time" (verbleibender Autonomiezeit).

Εv	ent J	obs	for 'F	'owerfail'				?
				Job Type	When	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1	Edit	Del	Test	Log	P100	Powerfail		
2	Edit	Del	Test	RCCMD Msg	0	192.168.202.51	6003	Atterntion: Powerfail occured!!!
3	Edit	Del	Test	RCCMD SD	P12	192.168.123.123	6003	

Abbildung 33: HTTP – Event Editor, Beispiel einer Shutdown-Konfiguration

# • Zusätzlich sollten alle Aktionen von dem Ereignis "Powerfail" auch im Ereignis "Battery Iow" ohne Verzögerung eingetragen werden.

• Der Event Editor bietet Ihnen 3 Befehle für jeden Job: Edit, Delete und Test. Bitte beachten Sie: Der Test löst die Ausführung des Jobs unmittelbar aus, was u. a. bedeutet, dass der Test eines RCCMD-Shutdowns unmittelbar das Shutdown-Signal an den Client sendet! Sie sollten deshalb den Shutdown erst testen, wenn Sie das Shutdown-Skript auf der Client-Seite deaktiviert haben (RCCMD Konfiguration, Button Configure shutdown).

• Alle Jobs sind erst gespeichert, nachdem Sie über das CS121 "Save Configuration" Menü die Funktion "Save, Exit & Reboot" ausgeführt haben, das Gerät neu gestartet wurde und im normalen Betriebsmodus läuft.

Die Anzahl der Jobs pro Ereignis ist begrenzt. Die CS121-Serie mit 4MB erlaubt bis zu 50 Jobs, ab 16MB sogar mehr als 100 Jobs möglich (ungefähre Angabe, abhängig von den eingerichteten Jobs) Wenn Sie mehr Jobs einrichten wollen, müssen Sie RCCMD als Relaisstation konfigurieren (siehe Kapitel 6.1.4).

Im Appendix "Events of CS121" dieses Handbuches werden die Alarme / Events des CS121 anhand diverser USV Modelle beschrieben.

# 4.2.13.2 Threshold events

Manche USV-Modelle erlauben Ihnen, die Grenzwerte für einige USV-spezifische Ereignisse selbst individuell festzulegen. Der CS121 unterstützt diese Funktionen, wenn die USV diese Option zur Verfügung stellt. In diesem Fall, wird im Menü "Event configuration" am unteren Ende der Seite ein zusätzlicher Link "Configure threshold events" angezeigt. Nach dem Klick gelangen Sie zum Konfigurations Menü "Threshold Events", in dem Sie sog. individuelle Grenzwert-Ereignisse neu anlegen können.

Device Status: UPS : Sensor Status: O	STATUS OK						
				Threshold	Event	s	
Threshold Events							
1 SM_analogue 1<13.00 2 SM_analogue 1>37.00	Edit Event Edit Event	Delete Event	Edit Jobs Edit Jobs	V C T	/ariable: Direction: 'hreshold:	Add Threshold Event Battery voltage Seconds on Battery Battery voltage Battery voltage Battery Autonomy (m) Battery charge (%) UPS Temperature Input voltage P-N Output load (%) SM_analogue 2 SM_analogue 2 SM_analogue 4 SM_analogue 4 SM_analogue 6 SM_analogue 6 SM_analogue 8	Add as new event

Abbildung 34: HTTP – Treshold event

Ab der CS121 FirmWare Version 4.27.x besteht die Möglichkeit, auch für die analogen Sensor-Eingänge (Temperatur, Luftfeuchte etc.), zusätzliche Vor-Schwellenwerte zu konfigurieren. In diesem Beispiel wurde für einen SM\_T\_COM Temperaturfühler ein Vor-Schwellenalarm für den Wert Temperatur niedrig von 13°C und für den Wert Temperatur hoch von 37°C konfiguriert. Die analogen Werte für externe Sensoren sind durch die Variabel "SM\_analogue 1-8" konfigurierbar. Die eigentlichen Schwellenwerte für Temperatur niedrig von 10°C und Temperatur hoch von 40°C wurden im Menü "COM2 & AUX" für den SM\_T\_COM definiert.

COM2 Settings					
COM2 Mode:	SM_T_COM	•	<b>D</b>		
COM2 Baud Rate:	38400 👻		Please note: COW2 is always used to	or configuration as long as DIP	SWITCH 1 IS OTT:
COM2 Parity:	None 👻				
					Apply
SM_T_COM Settings					
Location		Unit	Threshold (Low)	Threshold (High)	Offset
Temperatur Testfeld		Degree Celsius	10.0	40.0	0.0
					Apply

Abbildung 35: HTTP – COM2 Treshold event SM\_T\_COM

## 4.2.13.3 Logfile-Einträge

Für die meisten Ereignisse sind bereits Logfile-Einträge vorkonfiguriert. Um einen neuen Eintrag zu konfigurieren, geben Sie bitte im Feld "Text" den gewünschten Logfile-Eintrag ein und wählen auf der rechten Seite, wann und wie oft die Nachricht ins Logfile geschrieben werden soll.

GENEREX	UPS Status AUX Status	UPS STATUS	OK Sensor Status: (			
CS121 SNMP/Web Adapter				Job	Edito	r
	'Powerfai	' Job 1				?
CS121 Status	Function:	Write to Logfile		*	When:	C Immediately, once
System & Network Status	Text:	Powerfail				C Always
UPS Status						Every 100 seconds
AUX & SensorMan Status						C After 100 seconds
Configuration						C After 100 seconds & repeat
UPS Model & System						C After 100 seconds on battery
Network & Security RAS Configuration						C At 100 seconds remaining time
Scheduled Actions						
SNMP						Apply Cancel
EMail						

Abbildung 36: HTTP - Job Editor: Logfile-Eintrag

Beispiel: Wenn Sie den Text "Stromausfall" als Text eingeben, wird alle 100 Sekunden zyklisch ins Logfile die Nachricht "**Powerfail**" geschrieben, solange das Ereignis aktiv ist. Auch andere Aktionen wie z. B. das Generieren von Emails, RCCMD-Shutdown, USV-Dialer etc., werden in ähnlicher Weise konfiguriert. Für jedes Ereignis kann eine unbegrenzte Anzahl von Aktionen, die sofort oder mit Verzögerung ausgeführt werden, eingerichtet werden.

#### 4.2.13.4 Email-Job

'Powerfail' Jo	ob 3			?
Function:	Send an EMail 📃	When:	<ul> <li>Immediately, once</li> </ul>	
Receiver:	someone@somewhere.com		C Always	
Text:	Narm #MODEL - #AUTONOMTIME min.left		C Every 0 seconds	
Use text as	Yes 💌		C After 0 seconds	
subject:			C After 0 seconds & repeat	
			C After 0 seconds on battery	
			C At 0 seconds remaining time	
			Apply Cance	el

Abbildung 37: HTTP - Job Editor: Email-Job

Die Anlage eines Email Jobs ersehen Sie aus der obigen Abbildung.

ſ

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Einstellungen im Menü "Email" gültig sind!

Neben reinen Text-Nachrichten (bis zu 511 Zeichen) können auch Variablen in die Email des CS121 Adapters integeriert werden. Eine Liste von möglichen Variablen ist im Anhang dokumentiert. Bitte beachten Sie, dass die Variablen nur gefüllt werden, wenn das Ereignis tatsächlich eintritt, **nicht beim Test** (Eine Simulation ist daher nicht möglich; die vollständig generierte Nachricht erhalten Sie nur, wenn Sie einen wirklichen Alarm auslösen).

Vgl. Sie bitte die Abbildung 36: Dort werden die Variablen #MODEL und #AUTONOMTIME ersetzt durch ihre aktuellen Werte zum Zeitpunkt des Auslösens der Aktion. Beachten Sie bitte auch die Syntax, dass jede Variable mit dem Zeichen # beginnen muss und am Ende ein Leerzeichen hat.

▶ Bestätigen Sie die Einstellungen, und testen Sie den Job im "Event Editor", um sicherzustellen, dass die Email richtig versendet wird.

## Kontinuierliche Jobs:

Um einen Job zu definieren, der kontinuierlich, z. B. täglich, ausgeführt wird, richten Sie einen Job im Ereignis "**UPSMAN started**" ein, wie in der folgenden Abbildung gezeigt:

'UPSMAN started' Job 2					?
Function:	Send an EMail	-	When:	C Immediately, once	
Receiver:	someone@somewhere.com			C Always	
Text:	CS121 at 192.168.10.123 is alive!			Every 86400 seconds	
Use text as subject:	No 💌			C After 86400 seconds	
				C After 86400 seconds & repeat	
				C After 86400 seconds on battery	
				C At 86400 seconds remaining time	
					Apply Cancel

Abbildung 38: HTTP - Job Editor: Continuous event job

# 4.2.13.5 Email-To-SMS

Um eine SMS Nachricht als Event Benachrichtigung zu versenden, empfehlen wir die Methode Email-To-SMS. Dies ist zwar teurer als die kostenfreie Modemvariante, jedoch zuverlässiger und funktioniert in allen Ländern mit GSM Netzwerken. Hierbei wird eine E-Mail Adresse eines Mobilfunkteilnehmers als Empfänger angegeben. Die USV Eventbenachrichtigung erfolgt als SMS beim Empfänger. Bitte beachten Sie hierzu bitte folgende Methode:

#### GSM Provider T-Systems D1

Ihre D1 E-Mail-Adresse lautet D1Nr.@t-d1-SMS.de (z.B.:01711234567@t-dsms.de). Wichtig ist dabei, dass Sie Ihren E-Mail Empfang am Handy öffnen. Dieses erfolgt, in dem Sie eine SMS mit dem Inhalt OPEN an die Nummer 8000 schicken. Sie erhalten als Antwort Ihre Email als SMS.

Nur der Betreff oder das Textfeld von der Email wird als SMS gesendet (max. 160 Zeichen).

Wichtig: Wenn Sie das Empfangen von Emails stoppen möchten, senden Sie eine SMS mit dem Inhalt "CLOSE" an die Nummer 8000.

#### **GSM** Provider Vodafone

In Deutschland lautet der Vodafone Email-To-SMS Servername "vodafone-sms.de", die Email-Adresse z. B. <u>01634337890@vodafone-sms.de</u>.

Wichtig ist dabei, dass Sie Ihren E-Mail Empfang am Handy öffnen. Dieses erfolgt, in dem Sie eine SMS mit dem Inhalt OPEN an die Nummer 3400 schicken. Sie erhalten als Antwort Ihre Email als SMS.

Nur der Betreff oder das Textfeld von der Email wird als SMS gesendet.

Wichtig: Wenn Sie das Empfangen von Emails stoppen möchten, senden Sie eine SMS mit dem Inhalt "CLOSE" an die Nummer 3400.

#### Andere Provider

Bitte kontaktieren Sie Ihren Mobilfunk Anbieter für weitere Informationen zur Nutzung und Einstellung der Email-To-SMS-Funktion in Ihrem Land.

#### 4.2.13.6 RCCMD

Die Funktionen des RCCMD sind so umfangreich, dass diese in einem eigenen Abschnitt behandelt werden.

#### 4.2.13.7 AUX-Port und COM 3



Abbildung 39: HTTP - Job Editor: Switch AUX-Port

Im Allgemeinen wird der AUX-Port für zusätzliche Kontakte verwendet, die als Ein- oder Ausgang konfiguriert werden können (z. B. als Eingang für Alarm-Kontakte einer Klimaanlage und als Ausgang, um eine Steckerbuchse zu schalten, die einen Beeper startet etc.). Wenn die Kontakte als Input geschaltet sind, können sie als Ereignis im Menü "Event Settings" behandelt werden. Umgekehrt können für die Kontakte Jobs eingerichtet werden, wenn sie als Ausgänge geschaltet sind.

Ausserdem wird der AUX-Port genutzt, um einen SITESWITCH4/AUX Stromabnehmer anzuschliessen, wodurch die AUX-Portfunktionen als Ausgänge behandelt werden. Für den AUX-Port bieten wir verschiedene "Add-ons" an, wie z. B. SS4AUX, SM\_IO Relaybox, SM\_BUZZ Alarmbeeper etc. Ein vollständiger Überblick über die verschiedenen Zusatzmodule für den AUX-Port finden sie im Abschnitt 7 CS121-Erweiterungen dieses Handbuchs, sowie in den jeweiligen Datenblättern (auf www.generex.de). Wir empfehlen für die Verwendung von Alarmkontakten den Terminaladapter CON\_AUX für eingehende Alarme und das Modell CON\_R\_AUX für eingehende und ausgehende

Alarme (Outputs). Diese Geräte sind bereits für die Verwendung am AUX vorgesehen und sorgen für eine betriebssichere Verbindung zu ihren externen Alarmgeräten.

Weitere Details zu AUX und COM 3 finden Sie in den FAQs.

#### 4.2.13.8 SNMP

In diesem Menü definieren Sie die Zugriffsberechtigungen für die SNMP-Communities. Dies betrifft z. B. die SNMP-Management-Tools, Trap-Empfänger etc. Die CS121 Firmware Version 4.44.x unterstützt SNMP V3. SNMP V3 erfordert die Definition von mindestens einem SNMP V3 User auf beiden Seiten (CS121, SNMP Management Tool). Die folgenden SNMP V3 Security Level stehen zur Verfügung:

- No auth, no priv: Keine Authentifizierung und kein Privatbereich nötig, aber ein SNMP V3 User
- Auth, no priv: Authentifizierung (SNMP V3 User, SNMP V3 Passwort), aber kein Privatbereich
- Auth, priv: Authentifizierung (SNMP V3 User, SNMP V3 Passwort) und SNMP V3 Privatbereich Passwort

Ge	neral SNMP Sett	ings						
Ena SN Usi Usi	uble SNMP Agent: MP Version: e SNMP Authentica e SNMP Coldboot T	ation Traps: Traps:		v sn 3 → sn v	MP v3 Security Le MP v3 User:	vel:	no auth, no priv 👻 generex	Apply
SN	MP Communities	& Trap Receivers						
SN	MP Communities			SN	MP Trap Receiver	s		
	Address	Community	Permission		Address	Community		
1	0.0.0.0		Read only 👻	1	0.0.0			
2	0.0.0.0		Read only -	2	0.0.0.0			
3	0.0.0.0		Read only -	3	0.0.0.0			
4	0.0.0.0		Read only -	4	0.0.0.0			
5	0.0.0.0		Read only 👻	5	0.0.0.0			
6	0.0.0.0		Read only 👻	6	0.0.0.0			
7	0.0.0.0		Read only 👻	7	0.0.0.0			
8	0.0.0.0		Read only 👻	8	0.0.0.0			
9	0.0.0.0		Read only 👻	9	0.0.0.0			
10	0.0.0.0		Read only 👻	10	0.0.0.0			
Ple Any usi	ase note: / IP has SNMP acc ng SNMP v3.	ess unless you defir	ne IP addresses here. This lis	st will be ignored if				Apply
Tes	t SNMP Traps							

You can send a powerfail trap and a power restored trap to the receivers defined below. Please note: To test newly added receivers, you must save the configuration and reboot the CS121 first.



Bitte verwenden Sie folgende Sicherheits-Algorithmen in Ihrem SNMP Management:

- Auth Algorithm = MD5
- Privacy Algorithm = DES



Hinweis: Wir empfehlen bei der Abfrage von Werten via SNMP auf die gleichzeitige Verwendung von Modbus zu verzichten, da Sie ansonsten mit Unterbrechungen und Performanceeinbußungen rechnen müssen.

Test

Advanced Prop	erties of SNMP Agent	23
Address	192, 168, 222, 196	
Port	161	
Read Community		_
Weite Community		
write Community		
SNMP version	3	•
	erik	
Security Level		_
Security Level	audi, priv	•
Auth Algorithm		▼.
Auth Password		_
Privacy Algorithm	DES	•
Privacy Password	****	_
Context Name		
Engine ID	0x 80 00 05 4C 03 00 03 05 18 13 56	
Localized Auth Key	0x 96 FE 8D BD 45 8F BD EC 04 9F BA E0 68 65 FB D4	
Localized Priv Key	0x 96 FE 8D BD 45 8F 8D EC 04 9F 8A E0 68 65 FB D4	

Abbildung 41: HTTP – SNMP Algorithmen

#### Netzwerk Server Einstellungen

Im Menü "Network & Security" kann der Benutzer hierfür verschiedene Optionen aktivieren oder SNMP oder kann anoder ausgeschaltet deaktivieren. Telnet werden. und der UPSVIEW/UNMS/RCCMD Traps/UPSMON-Zugriff kann blockiert werden. Auch kann die Netzwerkgeschwindigkeit ausgewählt werden, sowie der gewünschte Sicherheitslevel.



Hinweis: Bitte stellen Sie sicher, dass im Menü "Network & Security" die Option "SNMP Agent" aktiviert ist.

Das Menü bietet eine Spalte für 10 Manager IP-Adressen mit den entsprechenden Zugriffsberechtigungen, den Befehlen und einem Beispiel. Tragen sie hier die Manager ein, die auf den SNMP-Adapter Zugriff erhalten sollen, die Community-Namen (Passwort) und welches Recht der Manager erhalten soll, lesen und schreiben oder nur lesen.



Hinweis: Ab CS1221 FirmWare 4.x bedeutet kein Eintrag, dass alle Zugriff haben! Ab einem Eintrag hat **nur noch** diese IP-Adresse Zugriff!

#### • Einrichten von Trap-Empfängern

Legen Sie hier fest, welche IP-Manager von Ihrem SNMP-Adapter Traps (Nachrichten) erhalten sollen. Tragen Sie hierfür als Trap-Receiver die IP-Adressen der SNMP-Manager ein.

In diesem Menü tragen Sie auch die Berechtigungen und "cold boot traps" ein. Wenn aktiviert, werden diese Traps an den SNMP Trap-Empfänger in der Empfänger-Liste gesendet.

#### • SNMP Trap Test

In diesem Menü können SNMP-Traps getestet werden, wobei die Traps nur für Testzwecke verwendet werden und keine "echten" Traps darstellen. Der Empfänger muss auch in der Liste konfiguriert sein, um diesen Test durchzuführen. Speichern Sie ausserdem ihre Einstellungen, und booten sie den CS121, bevor sie die Kommunikation mit den konfigurierten IP-Adressen testen (nicht möglich im

Konfigurationsmodus). Beim Auslösen eines SNMP Test Traps, erhalten Sie die Abfolge "Powerfail" und " Power restored", also die Simulation eines Stromausfalls als SNMP Trap.

Die CS121 können neben UPSMON, Webbrowser, MODBUS, PROFIBUS, LONBUS, Email usw. auch via SNMP (z. B. Nagios) überwacht werden. Die RFC1628 UPS MIB ist vorhanden. Die Installation und Einrichtung des SNMP-Browsers auf Ihrem Rechner ist in Anhang A.19 beschrieben.

Um auf die USV-Funktionen mit SNMP zugreifen zu können, müssen Sie zunächst den SNMP-Dienst für Windows installieren:

- Öffnen Sie den Assistenten f
  ür Windows-Komponenten. (Klicken Sie zum 
  Öffnen des Assistenten f
  ür Windows-Komponenten auf Start, klicken Sie auf Systemsteuerung, doppelklicken Sie auf Software, und klicken Sie dann auf Windows-Komponenten hinzuf
  ügen/entfernen).
- Klicken Sie unter Komponenten auf Verwaltungs- und Überwachungsprogramme, ohne jedoch das zugehörige Kontrollkästchen zu aktivieren oder zu deaktivieren, und klicken Sie dann auf Details.
- Aktivieren Sie das Kontrollkästchen SNMP (Simple Network Management Protocol), und klicken Sie auf OK.
- Klicken Sie auf Weiter.

Nachdem Sie den SNMP-Dienst installiert haben, können Sie ebenfalls über die Systemsteuerung mit Hilfe des Symbols *Verwaltung/Dienste* den SNMP-Dienst konfigurieren. Geben Sie den Community String Ihrer Management-Station sowie die Adresse als TrapTarget an, und füllen Sie die Systemgroup aus.

Allgemein	Anmelden	Wieder	rherstellung				
Traps	Sicher	ieit	Abhängigke				
🔽 Authoritifizior	ungetren eenden						
Muchentinzier	ungstrap senden						
Akzeptierte C	ommunitynamen						
Community		Rec	hte				
public LESEN SCHB							
pablic		LEG	EN SUHR)				
public		LEG	EN SUHR				
public		LEG	EN SUHR				
Hinzufi	igen Bearb	eiten	Entfernen				
Hinzufi	igen Bearb	eiten	Entfernen				

Abbildung 42: SNMP-Dienst Eigenschaften

Aktivieren Sie die Funktion "SNMP-Pakete von jedem Host annehmen".

Starten Sie den SNMP-Dienst über die Kommandozeile mit dem Kommando

#### net start snmp

oder starten Sie den SNMP-Dienst mit Hilfe des Symbols *Dienste* aus der Systemsteuerung. Bei erfolgreicher Installation sollten Sie jetzt auf Ihrer Management-Konsole einen Coldboot-Trap empfangen. Ebenso können Sie die Daten der Systemgroup abfragen.

#### MIB-Einbindung in Ihre NMS

Standard-NMS-Installationen erfordern für jedes zu überwachende Gerät die spezifische MIB (Management Information Base). Um den CS121 zu überwachen ist im allgemeinen die für USV-Systeme Standard-MIB RFC1628 in Ihre NMS einzubinden.

Um CS121-Adapter in Ihrem Netzwerk zu identifizieren, können sie die MAC-Adresse verwenden. Die MAC-Adresse der CS121-Adapter beginnt immer mit 00-03-05-XX-XX-XX; die vollständige Adresse des Adapters sehen Sie auf der Webbrowser-Konfigurationsseite im Menü "System & Network Status". Der Adapter sollte bereits vollständig installiert und funktionsfähig sein. Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise zur Konfiguration und die Funktionsbeschreibungen des Adapters:

Die MIB muss auf jeder Management-Station geladen werden, auf der eine USV über einen USV SNMP-Agent überwacht werden soll. Die MIB bestimmt, welche USV-Parameter überwacht werden können und kontrolliert die SNMP-Befehle "get" und "set".

Um die Installation und Konfiguration des SNMP-Adapters abzuschliessen, müssen Sie die erforderlichen MIBs in das NMS einbinden. Jede NMS mit einem MIB-Compiler kann den SNMP-Adapter managen.

Führen Sie ein "get"- und ein "set"-Kommando aus, und überprüfen Sie den Zugriff auf den SNMP-Adapter, falls ein "get"- oder "set"-Befehl scheitert. Der Manager muss Leserechte haben, um einen "get"-Befehl auszuführen und Lese- und Schreibrechte für einen "set"-Befehl.

Für Anleitungen, wie MIBs in die gängigsten NMS-Systeme, wie Novell's NetWare Management Station, Hewlett-Packard's OpenView Network Node Manager und SunConnect, SunNet Manager, SCOM, Nagios, iReasoning eingebunden werden können, vgl.:

#### iso.org.dod.internet.mgmt.mib2.upsMIB

Bitte beachten Sie, dass der CS121 die Standard-MIB verwendet, die in der meisten SNMP-Software bereits enthalten ist. Diese MIB heisst UPSMIB und korrespondiert mit dem Standard RFC1628. In den meisten Fällen ist deshalb ein Kompilieren der MIB nicht erforderlich.

Bitte überprüfen Sie Ihr MIB-Verzeichnis, bevor Sie die RFC1628 kompilieren!

#### Konfigurieren der NMS

• Binden Sie die MIB der Geräte ein (kompilieren), falls die Standard USV MIB RFC1628 (nur CS121) nicht vorhanden ist.

• Fügen Sie das SNMP-Adapter-Objekt zur Management Map hinzu, und richten Sie Ereignisse ein (z.B. Nachricht an den Anwender)

• Pingen Sie den SNMP-Adapter

Auf Grund verschiedener Kompiliervorgänge der SNMP-Software, ist es nicht möglich, die allgemeinen Abläufe detaillierter zu beschreiben. Die Kompilierung einer MIB-Datei wird in den allgemeinen SNMP-Softwarehandbüchern erläutert. Setzen Sie sich bitte mit dem Support in Verbindung, wenn Ihre Fragen in den Handbüchern nicht beantwortet sind.

Nach dem Kompilieren kann die USV Software mit einem MIB-Browser zyklisch abgefragt und Ihre USV-Daten eingelesen werden. Geben Sie bitte die entsprechende MIB-Variable an, und setzen Sie die TCP/IP-Zieladresse des Adapters. Der Adapter wird dann mit seinen Daten auf die Anfragen antworten.

Alternativ kann auch der Windows UPSMON, JAVAMON oder der UPS SNMP WATCH der DataWatch Pro Software verwendet werden. Die USV-Daten werden dann grafisch angezeigt und die internen USV-Informationen, die nur für den technischen Support von Interesse sind, werden ausgeblendet. Darüber hinaus kann der UPS SNMP WATCH auch Gruppen von USV-Geräten überwachen, um parallel redundante USV-Systeme zu managen.

Als optische Komponente der HP OpenView Software kann für den UPSMAN/CS121 ein zusätzliches Modul angefordert werden.



Hinweis: Ab der CS121 FirmWare Version 4.26.x hat sich der SNMP Response verändert. Es werden nur noch Anfragen von Werten beantwortet, die die USV liefert. Daten die nicht mehr vorhanden sind, werden nicht mehr mit dem Wert 0 oder -1 beantwortet. Bei einem SNMP Walk werden nur noch die supporteten OIDs der USV beantwortet.

#### 4.2.13.9 COM2 & AUX

#### COM2

In diesem Menü werden die allgemeinen Einstellungen zur COM2 und AUX-Konfiguration vorgenommen.

COM2	Settings							
COM2	Mode:	SM_T_COM -	]					
COM2	Baud Rate:	Configuration			Pleas	e note: COM2 is always used for c	onfiguration as long as DIP s	switch 1 is off!
COM2	Parity:	Pipe Through 1 Pipe Through 2						
COM3	Mode:	Modbus/SPI3						Apply
		TempMan SensorMan						
		SensorMan 2						
AUX S	ettings	RAS						?
Port	Name	SiteManager 2	Isage		NC contact	Switch on CS121 Powerup	Powerup Delay	(seconds)
1	AUX Port 1	SiteManager 2/v3	Output	•		[ <sup>m</sup> ]	0	
2	AUX Port 2	SiteMonitor 2 SM_T_COM	Output	•			0	
3	AUX Port 3	SM_T_H_COM	Output	•			0	
4	AUX Port 4		Output	•		<b>m</b>	0	
Write I SS4Mo	ogfile entry on AUX output: 🗹 de: Off 🚽							Apply
SM_T_	COM Settings							
Locatio	n		Unit			Threshold (Low)	Threshold (High)	Offset
Tempe	eratur Rack		Degre	e Celsius	5	10.0	40.0	0.0
								Apply

Abbildung 43: HTTP - COM2 Modus Überblick

#### Configuration Mode:

Setzt den COM2 Port in den Konfigurations-Modus für die Konfiguration über COM2 mit dem Konfigurationskabel (nicht im Lieferumfang).



Hinweis: Solange DIP-Switch 1 OFF ist, läuft der COM2-Port immer im Konfigurationsmodus.

i

Hinweis: Bitte beachten Sie, dass der Pipe Through Mode nicht für alle USV Modelle unterstützt wird. Bitte kontaktieren Sie GENEREX via <u>support@generex.de</u>, um zu erfragen, ob Ihr USV Modell diesen Modus unterstützt.

#### • Pipe-Through Mode 1:

(De-)Aktiviert den "Pipe Through Mode am COM2. Wenn aktiviert, wird das RS232-Protokoll der USV zum COM2 des Adapters übertragen, so dass sie nun jede andere RS232-Software an den Adapter anschliessen können und parallel zum CS121 das RS232 USV-Protokoll der USV nutzen können. Dies macht den Gebrauch von Multiplexer-Hardware unnötig, da nun 2 parallel arbeitende serielle Schnittstellen an ihrer USV verwendet werden können. Erinnerung: Wenn Sie diese Funktion aktiviert haben, können Sie den Adapter nicht länger mit dem seriellen Kabel konfigurieren. Sie sollten die Änderung dann in jedem Falle über HTTP durchführen. Als Konfigurationskabel zwischen dem CS121 und ihrer Anwendung verwenden Sie bitte das CS121 Konfigurationskabel (nicht im Lieferumfang).



Hinweis: Bitte beachten Sie, dass es erforderlich ist, die gleiche Baud Rate der USV als COM2 Baud Rate im CS121 zu definieren! Dies gilt für Pipe-Through Mode 1 und Pipe-Through Mode 2!

#### • Pipe-Through Mode 2 (für USVen mit komplexeren Protokollen):

Entsprechend dem Pipe-Through Mode 1 werden die USV-Daten an den COM2 durchgeleitet, jedoch nicht direkt. Um die internen Prozesse des Adapters zu beschleunigen, werden die USV-Daten zunächst im Speicher aufbereitet, bevor sie am COM2 zur Verfügung gestellt werden. Im Pipe-Through Mode 2 sind wie beim Pipe-Through Mode 1 nur lesende Zugriffe möglich.



Abbildung 44: Pipe Thru Installation

#### MODBUS/SPI3

Die Auswahl von MODBUS/SPI3 im Drop-Down-Menü der COM2 Einstellungen aktiviert die CS121 MODBUS bzw. SPI3-Profibus Funktion. Bei den Standard CS121 Geräten wird MODBUS via RS232 aktiviert. Bei den CS121 LM bzw. SCM kommuniziert der COM2 mit RS485. Anhand der CS121 Seriennummer 0124-... können Sie erkennen, ob Sie einen CS121 besitzen, der über eine RS485-Schnittstelle verfügt. Der CS121\_SPI3 Profibus und der LONBus Converter werden an COM2 mit RS232 Port verbunden. Wählen Sie auch hierfür die Konfiguration MODBUS/SPI3 aus.

#### • TEMPMAN & SENSORMANAGER I & II:

CS121 SNMP/Web Adapter - Microsoft 1 atei Bearbeiten Ansicht Eavoriten E;	Internet Explorer stras 👔					
· · → · ② ② △ ③ ③ ④ ③	B- 🗿 🖬 -	Adresse 🔕 http://cs1	21/			
	°S Status: 🌑 UPS IX Status: 🕒 🌑 🗲	STATUS OK <b>C</b> TempMan S	itatus: 0.0 🔵 0.0 🗲	0.0 🌑 0.0 🜑		
CS121 SNMP/Web Adapter	COM2 Settings COM2 Mode: COM2 Baud Rate: COM2 Parity:	Pipe Throu 38400 V	jh 2 💌			? Anniv
System & Network Status UPS Status AUX & TempMan Status						750013
Sitemanager Status	UX Settings		lles as Ordered	S		?
avaMonitor	Port Name		Use as Output	Switch on CS121 P	owerup Po	owerup Delay
wa runtime 1.4x required) UPS Status	I prieserver		-	i.		
onfiguration	2 AUX Port 2		_	_	lo lo	
UPS Model & System	3 AUX Port 3			_	10	
Network & Security	4 JAUX Port 4				lo	
EMail	Arite loafile entry on .	AUX output: 🗖				
Timeserver COM2 & AUX Events Save Configuration	Activate SS4 Mod	ie				Apply
ogfiles	empMan Settings					?
AlarmLog S	Sensor Location		Unit	Threshold (Low)	Threshold (High)	Scaling Factor
ExternalDeviceLog	1 Temperature	e Sensor 1	Degree Celsius	0.0	100.0	1.00
eb Links	2 Temperature	e Sensor 2	Degree Celsius	0.0	100.0	1.00
CS121 Online Manual	3 Temperature	e Sensor 3	Degree Celsius	0.0	100.0	1.00
CS121 Firmware Update Java Runtime Environment	4 Temperature	e Sensor 4	Degree Celsius	0.0	100.0	1.00
						Apply

## Abbildung 45: HTTP - COM2 & AUX

Der TEMPMAN und SENSORMANAGER sind Erweiterungen des CS121 Adapters, die am COM2 des Adapters abgeschlossen werden, wobei das aktuellere Produkt der SENSORMANAGER ist. Diese Geräte werden einfach in den CS121 eingesteckt. Für den Betrieb sind lediglich die COM2 Einstellungen des CS121 auf TempMan oder SENSORMAN einzustellen. Die Konfiguration kann über HTTP einfach vorgenommen werden. Beachten Sie bitte das Drop-Down-Menü und die Eingabefelder dieser Seite. Eingehende Erläuterungen zu den SENSORMAN-Einstellungen finden Sie im folgenden Abschnitt.

#### • RAS-Modus (not supported after 2011)

Die Auswahl des RAS-Eintrags im Drop-Down-Menü der COM2 Einstellungen aktiviert die CS121 RASManager-Funktion. Diese Funktion ist nur funktionsbereit, wenn ein RASMANAGER (CS121 mit eingebautem Modem) verwendet wird und ein gültiger RASMANAGER Lizenzschlüssel verfügbar ist (optional, gehört zum RASMANAGER). Wenn es auch möglich ist, diesen Modus im Telnet-Menü auszuwählen, können die RASMANAGER Einstellungen nur über die HTTP-Schnittstelle des CS121 vorgenommen werden. Vgl. auch "RAS Configuration" für weitere Einstellungen.

#### GSM Modem

Ein GSM Modem ermöglicht die Benachrichtigung bzw. Weiterleitung der USV Events/Alarms via SMS. Bitte schauen Sie in Kapitel 7.5 für weitere Informationen.

#### • SiteManager II, SiteManager II/v3

Die COM2 Auswahl SiteManager 2, SiteManager 2/v3 aktiviert die Kommunikation zwischen dem CS121 und einem SiteManager. Der SiteManager ist ein professionelles Gebäude-Management-Gerät, das über 8 konfigurierbare, analoge Eingänge, 8 digitale Eingänge und 8 schaltbare Relaiskontakte verfügt. Bitte schauen Sie in das SiteManager II Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

#### SiteMonitor II

Die COM2-Auswahl SiteMonitor 2 aktiviert die Kommunikation zwischen dem CS121 und einem SiteMonitor 2. Der SiteMonitor 2 ist ein professionelles Gebäude-Management-Gerät, das über 64 digitale Eingänge für die verschiedensten Kontaktmelder verfügt. Bitte schauen Sie in das SiteMonitor II Benutzerhandbuch für weitere Informationen.

## • SM\_T\_COM

Der SM\_T\_COM ist ein Temperatursensor für den CS121 und dient zur Überwachung und Steuerung von USV-Räumen, Serverräumen usw..

#### • SM\_T\_H\_COM

Der SM\_T\_H\_COM ist ein Kombisensor (Temperatur und Luffeuchte) für den CS121 und dient zur Überwachung und Steuerung von USV-Räumen, Serverräumen usw.. Bitte schauen Sie in das SM\_T\_H\_COM Datenblatt für weitere Informationen.

#### AUX- und SITESWITCH4-Einstellungen

Der AUX-Port ist ein Ein-/Ausgang, um externe Kontaktgeräte, wie Alarme anzuschliessen oder um einen SS4AUX SITESWITCH anzuschließen. Der SITESWITCH4 (SS4) ist ein eigenständiger Leistungsschalter mit einem eingebauten CS121. Der SS4AUX ist dabei eine kostengünstige und praktische Erweiterung des CS121-Adapters, um über den eingebauten AUX-Port des CS121 bis zu 4 Stomanschlüsse individuell an- und auszuschalten. In dem die entsprechende Nummer eingegeben wird, wird der AUX-Port (4Pins) als Eingang oder Ausgang geschaltet.

Der AUX-Port kann nur Signale lesen, wenn der Port als Eingang geschaltet wurde. Als Ausgang kann der AUX-Port Signale, z. B. zu einem Optokoppler geleitet werden. Nach dem Reboot bleibt der Status der Schalter in dem Status vor dem Reboot.

Im Folgenden wird die Konfiguration des AUX-Ports mit der HTML-Schnittstelle beschrieben. Alle AUX-Ports 1-4 können manuell als Ausgang geschaltet werden, so dass im Falle eines Alarms der CS121 im Menü "Events" konfiguriert werden kann, wie die Ports individuell geschaltet werden sollen. Wenn alle Ports als Ausgänge geschaltet sind, ist dies identisch mit dem Aktivieren des SS4-Modus. Der SS4-Modus wird aktiviert, wenn ein SITESWITCH4 am AUX-Port des CS121 angeschlossen wird.

Wenn die Ausgänge deaktiviert sind, werden die AUX-Ports als Eingänge geschaltet, um Signale, wie ein Eingang von einem Alarmkontakt, zu überwachen. Wenn z. B. der Port 2 zur Überwachung eines Alarms als Eingang geschaltet ist, kann der CS121 auch konfiguriert werden, um auf den Alarm am Port 2 zu reagieren und ein an einem anderen Port angeschlossenes Gerät an- oder auszuschalten.

Der Ausgang sollte mit einer Einschalt-Sequenz konfiguriert werden, so dass z. B. ein File Server an Port 1 nach dem Einschalten der Stromzufuhr hochgefahren wird. Mit dem Feld Powerup Delay (Verzögerung der Stromeinschaltung) kann definiert werden, wieviele Sekunden nach dem Einschalten der Stromzufuhr ein angeschlossenes Gerät angeschaltet werden soll. Z. B. 10 im Feld Powerpup Delay verursacht das Einschalten des File Servers an Port 1 10 Sekunden nach dem die Stromverbindung wieder besteht. Bitte beachten Sie, dass die Funktion "Save, Exit & Reboot" keine Stromeinschaltung auslöst. Um ein PowerUp zu verursachen, muss die Stromzufuhr des Adapters unterbrochen werden. Der Unterschied zwischen dem Reboot und PowerUp ist erwähnenswert, wenn die AUX-Kontakte betrachtet werden. Während des Reboots bleibt der aktuelle Status der Ports unverändert, es sei denn, die Einstellungen der Ports wurden von Ausgang auf Eingang oder umgekeht geändert. Ein PowerUp bringt die Ports in die eingestellten PowerUp-Einstellungen.



Hinweis: Ab der HW131 ist es erforderlich, wenn die AUX Ports von "Unused" auf Inbzw. Output definiert werden, dass ein Kabel mit Pull-Down Widerständen oder ein CON\_AUX bzw. CON\_R\_AUX angeschlossen wird, ansonsten sind die Status-Anzeigen der AUX Ports undefiniert und können jederzeit den Status ändern!

## 4.2.13.10 SENSORMANAGER

Der SENSORMANAGER ist eine Mess- und Datenaufzeichnungs-Einheit, die das individuelle Messen und Überwachen von 8 analogen Messgeräten (0-20mA) und 4 digitalen Alarmeingängen oder 4 Ausgängen (z. B. Relays) erlaubt. Zum SENSORMANAGER finden Sie ein eigenes Kapitel in diesem Handbuch, worin die Funktionalitäten und Anwendungsgebiete sowie eingehend die zahlreichen verschiedenen Einstellmöglichkeiten erläutert werden. Vgl. Abschnitt 7.3 SENSORMANAGER

Im Allgemeinen wird die SENSORMANAGER-Einheit mit seinem COM1 Port an den COM2 Port des CS121 angeschlossen, der im SENSORMANAGER-Modus konfiguriert sein muss.

Mit der separaten Konfigurationsseite "Sensor Manager Settings", können Sie u. a. Grenzwerte definieren, wann Ereignisse ausgelöst werden sollen.

Senso	r Manager Settings							?
Senso	r Location	Unit	Curren Valu	t Threshold e (Low)	Threshold (High)	Sensor Type	Scaling Divisor	Scaling Offse
1	Temp. Sensor 1	Degree Celsius	0	0.0	100.0	Custom 💌	2.55	0
2	Temp. Sensor 2	Degree Celsius	0	0.0	100.0	Custom 💌	2.55	0
3	Temp. Sensor 3	Degree Celsius	0	0.0	100.0	Custom 💌	2.55	0
4	Temp. Sensor 4	Degree Celsius	0	0.0	100.0	Custom 💌	2.55	0
5	Temp. Sensor 5	Degree Celsius	0	0.0	100.0	Custom 💌	2.55	0
6	Temp. Sensor 6	Degree Celsius	0	0.0	100.0	Custom 💌	2.55	0
7	Temp. Sensor 7	Degree Celsius	0	0.0	100.0	Custom 💌	2.55	0
8	Temp. Sensor 8	Degree Celsius	0	0.0	100.0	Custom 💌	2.55	0
Senso	r Manager Inputs	NC Contact	Input I	ocation		NCC	ontact	?
4	Digital Input 1		3	Digital Input 2			ontact	
			1	orgital input a				
2	Digital Input 2		4	Digital Input 4	ł			Apply
Senso	r Manager Outputs							?
Output	Location	NC Contact	Output	Location		NC	Contact	
1	Digital Output 1		3	Digital Outp	ut 3			
2	Digital Output 2		4	Digital Outp	ut 4			

Abbildung 46: HTTP – Sensor Manager Einstellungen

#### 4.2.13.11 RAS-Konfiguration

In der folgenden Abbildung sehen Sie die Standard Einstellungen für den RASManager, dem CS121 mit eingebautem Modem. Wie bei den meisten CS121 Geräten, kann die Funktionalität des RASManagers durch den Erwerb eines PPP Lizenzschlüssels und durch den Anschluss eines unterstützten Modems aktiviert werden. Der RASManager, die UNMS II Software und der TeleService beinhalten ein eigenes Benutzerhandbuch, in dem die Funktionen und Einstellungen detailliert beschrieben werden.

RAS Manager Settings						?
Common Settings						
Modem:	RAS Manager analog	•	Modem First Time Init:	AT&F&D0E0X3S30=245	12=10S0=0&w0	
RAS Manager Phone Number:			Modem Init String:	AT		
RAS Client Settings						
Act as Client:	$\checkmark$		Username:	user		
PPP Operation Timeout (sec):	300		Password:			
Number to Dial:			Confirm Password:			
Number of Connection Attempts:	5		Inactivity Timeout (sec):	60		
Destination Address:	0.0.0.0					
RAS Server Settings						
Act as Server:			Username:	user		
Enable Callback:			Password:			
Server IP Address:	192.168.55.1		Confirm password:			
						Apply

Abbildung 47: HTTP - RAS Manager Einstellungen

#### 4.2.13.12 Scheduled Actions

Edit Scheduled Actions		
Action:	RCCMD Shutdown	IP or Hostname: Port:
Next Occurrence:	SelfTest	
	Battery Test Custom Test	
	Full Test	
Frequency:	Online (Inverter Mode)	
	Offline (Bypass Mode)	tank Consel
	Shutdown UPS	Appy Canter
	Switch UPS Outlet	
	Switch AUX Port	
	RCCMD Shutdown	
	RCCMD Message	
	RCCMD Command	
	Native UPS Command	
	(De)Activate Event	
	Send Wake-On-LAN Magic Packet	

Abbildung 48: HTTP – Edit Scheduled Actions

Mit dem Scheduler können Sie folgende Aktionen planen:

Self Test: Ein Self Test ist ein kurzer Hardware Test, der das Gerät kurz auf Entladung umschaltet.

Battery Test: Ein Self Test ist ein kurzer Batterie Test, der die Batterie kurz auf Entladung umschaltet.

Custom Test: Ein Custom Test prüft, ob die Batterien mindestens die "Downtime" noch halten können.

**Full Test:** Ein Full USV Test wird zur Kalibirierung der USV verwendet und entlädt die Batterien bis zur "Battery Low" Grenze. Dieser Test sollte höchstens einmal im Jahr ausgeführt werden, um die Batterien nicht zu belasten und zu schädigen.

**Online (Inverter Mode):** Aktion zum Schalten in den "Normal Mode" (Stromzufuhr zur Batterie). Dieser Status ist der normale USV Betrieb. Es ist eigentlich nicht notwendig, einen Schedulerbefehl hierfür zu programmieren.

Offline (Bypass Mode): Aktion zum Schalten in den Bypass Mode. Damit wird der Inverter der USV nicht verwendet, und der Strom würde nicht gepuffert, wenn ein Ausfall jetzt stattfindet. Dieser Betrieb zeigt einen Fehlerzustand der USV an, bitte rufen Sie den USV Service, um das Problem zu beheben.

**Shutdown UPS:** Diese Aktion löst ein Abschalten der USV aus. Dies kann eingerichtet werden, z. B. im Falle eines niedrigen Ladezustands der Batterie oder eines Feueralarms oder wenn ein kompletter Stromausfall eingetreten ist.

Achtung: Dieser Befehl unterbricht die Stromversorgung! (nur möglich, wenn die USV diese Funktion unterstützt)

Switch UPS Outlet: Aktion zum getrennten Schalten des USV Ausgangs, z. B. Steckdosen. Diese Funktion ist nicht bei allen USV Modellen vorhanden.

Switch AUX Port: Im Allgemeinen wird der AUX-Port für zusätzliche Kontakte verwendet, die als Einoder Ausgang konfiguriert werden können, z. B. als Eingang für Alarm-Kontakte einer Klimaanlage und als Ausgang, um eine Steckerbuchse zu schalten, die z. B. einen Alarmsummer startet etc..Wenn die Kontakte als Input geschaltet sind, können sie als Ereignis im Menü "Event Settings" behandelt werden. Umgekehrt können für die Kontakte Jobs eingerichtet werden, wenn sie als Ausgänge geschaltet sind. Der Menüpunkt *Switch AUX Port* betrifft nur die Ausgänge, Eingänge können damit NICHT geschaltet werden.

**RCCMD Shutdown:** Hier können IP-Adressen von Computern mit RCCMD-Anschluss (Empfänger) eingetragen werden, die per Termin abgeschaltet werden können. Der CS121-Adapter kann dann einen sog. Multi-Server Shutdown durchführen. Die Zeit für solch eine Prozedur hängt von der konfigurierten Abschaltzeit des Adapters (default: Zeitdauer der verbleibenden Batteriekapazität in Minuten während eines langen Stromausfalls) oder von einem Countdown-Zähler ab. Erweiterte CS121 Adapter können mehr Ereignisse (z. B. niedriger Batterieladezustand, defekte Batterie, Verbindung verloren) als RCCMD-Signale verwenden. Fragen Sie bitte Ihren USV Hersteller nach weiteren Information.

**RCCMD Message:** Mit dieser Aktion kann eine Text-Nachricht als RCCMD-Event versendet werden. Text-Nachrichten werden an RCCMD-Empfänger gesendet. Das macht es möglich, Text-Nachrichten via RCCMD an Windows oder UNIX Rechner mit "NET SEND" respektiv "WALL" zu versenden (ab Version 2 oder höher). Somit können auch Netzwerk Benutzer mit verschiedenen Betriebssystemen benachrichtigt werden.

Auf dem entsprechenden RCCMD Client muss mind. RCCMD Version 2 laufen. RCCMD Version 1 kann nur ein Ereignis verarbeiten.

**RCCMD Command:** Dieses RCCMD-Signal veranlasst einen RCCMD-Empfänger (z. B. einen anderen CS121, RCCMD Client oder SITEMANAGER, SITESWITCH4 etc.) ein RCCMD EXECUTE Kommando auszuführen, z. B. um auf einem entfernten RCCMD Client ein Programm zu starten.

**Native UPS Command:** (Nur für Programmierer) Aktion zum Ausführen von USV eigenen Befehlen. Voraussetzung: Benutzer kennt die "Command IDs" und die dazugehörigen Parameter. Dieses Kommando benötigt zusätzliche Parameter, welche USV abhängig sind. Wenn sie eines dieser Kommandos verwenden wollen, erfragen sie dieses bei ihrem USV Hersteller unter Angabe ihres USV Modells und der Firmware Version.

(De-) Activate Event: Aktion um bestimmte Events/Alarme ein- bzw. auszuschalten.

**Send WOL:** WOL steht für "Wake on LAN". Diese Funktion sendet Datenpakete, um andere Computer in einem lokalen Netzwerk "aufzuwecken". Benutzen Sie diese Funktion im Ereignis "UPSMAN started", um Rechner wiederzubeleben, die zuvor nach einem Stromausfall heruntergefahren wurden, durch den der CS121 oder die USV vollständig abgeschaltet wurden. Zusätzlich können Sie das WOL-Signal im Ereignis "Power restored" verwenden.

Hinweis: Nicht alle Netzwerkkarten unterstützen diese Funktion und manche Netzwerkkarten schützen diese Funktion mit einem Passwort. Aktivieren Sie bitte diese Funktion in den BIOS-Einstellungen des Motherboards des Zielrechners. Bitte beachten Sie, dass "Autosensing" im CS121 und dem Switch auf "ON" gestellt ist!

Send Periodic Email: Diese Aktion bietet die Möglichkeit, regelmässig die LogFiles via Email zu versenden.

#### 4.2.13.13 Speichern der Konfiguration / Reboot

Wenn Sie mit Ihren Einstellungen zufrieden sind, wählen Sie "Save, Exit & Reboot" und warten, bis der Adapter Sie über den Reboot-Prozess informiert. Schliessen Sie dabei NICHT das Fenster Ihres Webbrowsers!

#### 4.2.13.14 Lesen der Logfiles

Das CS121-Alarmlog enthält das Alarm-Protokoll von Ereignissen, die in der Ereignissteuerung als Alarme eingestuft wurden. Es enthält die benutzerspezifischen Alarm Einstellungen des CS121, ebenso wie die Ereignisse, die im USV eigenen Protokoll als Alarme eingestuft sind. Diese Einträge beinhalten z. B. auch CS121 spezielle Administrator Email Nachrichten, die zu einem höheren Alarmlevel gehören, wie es der Fall wäre, wenn nur die im USV-Protokoll definierten Alarme aufgezeichnet würden. Zur Veranschaulichung einige typische Logfile-Einträge durch die USV:

Der CS121 protokolliert die Zeit nach dem Neustart: 01/17/2007,16:21:45, Synchronized with timeserver 192.53.103.103. OK

Dies zeigt die erfolgreiche Synchronisation mit dem Timeserver an.

#### 01/17/2007,16:23:39, UPSMAN <UPS model> has started

Die USV-Kommunikation läuft, und das Gerät befindet sich im normalen Betriebsmodus. Dies ist der Standard-Eintrag nach einem erfolgreichen Neustart des CS121.

Die folgenden Einträge resultieren aus benutzerspezifischen Einstellungen (und Administrator Email-Einträgen): 01/17/2007,16:28:39, MAIL: subject "CS121 Event 4" successfully sent.

Alle mit "Event X" gekennzeichneten Alarme stammen aus der Liste der "Event Configuration" des Webbrowsers. Ereignis 4 ist in dieser speziellen USV das Ereignis "UPSMAN started". Das bedeutet, dass eine Email mit dem Text "UPSMAN started" versendet wurde.

01/17/2007,16:28:47, MAIL: subject "CS121 Event 16" successfully sent

In diesem Fall wurde der Scheduler aktiviert und meldet sich betriebsbereit. Der Scheduler führt periodisch einen Selbst Test durch, der per Email an den CS121-Administrator weitergeleitet wird.

01/17/2007,16:28:47,MAIL: subject "CS121 Event 26" successfully sent 01/17/2007,16:29:03,MAIL: subject "CS121 Event 27" successfully sent 01/17/2007,16:29:28,MAIL: subject "CS121 Event 28" successfully sent 01/17/2007,16:30:46,MAIL: subject "CS121 Event 29" successfully sent

Dies sind 4 E-Mails, die den Status der AUX-Ports anzeigen (zusätzlicheVerbindungen für externe Alarme), die eingerichtet wurden, um Nachricht über das Status LOW zu geben. Da der AUX-Status nur entweder auf High oder Low gesetzt werden kann und der CS121 nicht selbst das Gerät kennzeichnen kann, wird beim Startup als Default eine Alarm E-Mail vom CS121 an den angegebenen Administrator gesendet mit dem Startup-Status jedes einzelnen angeschlossenen Alarms. In diesem Fall ist es an dem Administrator zu entscheiden, ob die E-Mails einen Alarm anzeigen oder nicht.

```
01/17/2007,16:34:48,MAIL: subject "CS121 Event 38" successfully sent
01/17/2007,16:35:12,MAIL: subject "CS121 Event 39" successfully sent
01/17/2007,16:35:16,MAIL: subject "CS121 Event 40" successfully sent
01/17/2007,16:35:28,MAIL: subject "CS121 Event 41" successfully sent
01/17/2007,16:35:33,MAIL: subject "CS121 Event 42" successfully sent
01/17/2007,16:35:40,MAIL: subject "CS121 Event 43" successfully sent
01/17/2007,16:35:51,MAIL: subject "CS121 Event 44" successfully sent
01/17/2007,16:35:57,MAIL: subject "CS121 Event 44" successfully sent
01/17/2007,16:35:57,MAIL: subject "CS121 Event 44" successfully sent
```

Diese 8 Emails senden Informationen über analoge Sensoren (Temperatur, Luftfeuchtigkeit etc.), die am SENSORMANAGER angeschlossen sind und anzeigen, dass alle kontrollierten Werte innerhalb des Toleranzbereichs sind oder dass kein Sensor am Gerät oder Anschluß-Port angeschlossen ist.

01/17/2007,16:36:30,MAIL: subject "CS121 Event 54" successfully sent 01/17/2007,16:36:41,MAIL: subject "CS121 Event 55" successfully sent 01/17/2007,16:36:48,MAIL: subject "CS121 Event 56" successfully sent 01/17/2007,16:36:57,MAIL: subject "CS121 Event 57" successfully sent

Diese 4 E-Mails zeigen an, daß die digitalen Sensoren (für Klimaanlage, Feueralarm und dergleichen) des SENSORMANAGERS sich im normalen Status befinden – oder dass kein Sensor angeschlossen ist.

01/17/2007,17:41:12,MAIL: subject "CS121 Event 62" successfully sent 01/17/2007,17:41:36,MAIL: subject "CS121 Event 63" successfully sent 01/17/2007,17:43:23,MAIL: subject "CS121 Event 64" successfully sent 01/17/2007,17:44:01,MAIL: subject "CS121 Event 65" successfully sent

Diese 4 Emails zeigen den Status der digitalen Alarmkontakte der Sensoren an (für Notabschaltung, Feuerlöscher und dergleichen), die am SENSORMANAGER angeschlossen sind. Sie zeigen entweder den Status Normal oder dass nichts angeschlossen wurde.

01/17/2007,17:52:13,MAIL: subject "CS121 Event 70" successfully sent

Diese Email zeigt an, dass kein SENSORMANAGER angeschlossen ist, obwohl im CS121 angegeben wurde, dass eine Verbindung zu einem SENSORMANAGER besteht. Dies informiert den Administrator, dass der CS121 nicht korrekt konfiguriert ist. In diesem Fall sollten die Einstellungen korrigiert werden.

Alle diese Emails können beim Neustart auftreten und dann ggf. gelöscht werden. Danach ist jede Email als Alarm zu betrachten!

Im CS121 DataLog werden die USV-Daten mit einem Zeitstempel protokolliert.

CS121 SNMP/Web Adapter - Mozi	lla Firefox	
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik	: Lesezeichen Extras Hilfe	
🔇 💽 C 🗙 🏠 🤇	http://192.168.222.236/	☆ 🔹 🚼 - Google
G CS121 SNMP/Web Adapter	*	
	Device Status: O UPS STATUS OK	
	Sensor Status: 🔘 🔘 🔘	
GENEREX		
•	DataLog	
CS121 Status     System & Network Status     Device Status     Device Status     Device Functions     SensorMan Status     Configuration     Logfiles     AlarmLog     DataLog Chart     ExternalDeviceLog Chart     Web Links	Deter, Time, InVolt1, InVolt2, InVolt3, InFreqJ, InFreqJ, InFreqJ, InFreqJ, Lond3, Load3, Load3, BettVolt1, BettTemp 11/12/2010, 0017010, 126, 53, 0-0, 0-0, 95, 90, 0-0, 0, 12, 0-0, 0-0, 0-2, 37, 510, 0-0, 230, 4, 110. 2 11/12/2010, 00130165, 227, 7, 0-0, 0-0, 05, 0-0, 0-0, 12, 0-0, 0-0, 0-2, 37, 7, 5100, 0, 230, 4, 198. 7 11/12/2010, 00131616, 227, 7, 0-0, 0-0, 05, 0-0, 0-0, 12, 0-0, 0-0, 0-2, 37, 7, 5100, 0, 230, 4, 118. 7 11/12/2010, 00131616, 227, 7, 0-0, 0-0, 05, 0-0, 0-0, 12, 0-0, 0-0, 0-2, 37, 7, 5100, 0, 230, 4, 118. 7 11/12/2010, 00131616, 227, 7, 0-0, 0-0, 05, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 2-3, 27, 5100, 0, 230, 4, 118. 7 11/12/2010, 00131616, 227, 7, 0-0, 0-0, 05, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 2-3, 27, 5100, 0, 230, 4, 118. 7 11/12/2010, 00132167, 227, 7, 0-0, 0-0, 05, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 2-3, 27, 5100, 0, 230, 4, 110. 2 11/12/2010, 00132167, 227, 7, 0-0, 0-0, 05, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0, 0-0,	,BattCep,OutVolt,AutonomTime

Abbildung 49: HTTP – CS121 DataLog

#### Im CS121 ExternalDeviceLog werden die Daten der angeschlossenen Geräte (z. B. Temperatur Sensor) protokolliert.

CS121 SNMP/Web Adapter - Mozill	a Firefox
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik	Lesezeichen E <u>x</u> tras <u>H</u> ilfe
🌏 🔊 C 🗙 🏠 🤅	http://192.168.222.236/
G CS121 SNMP/Web Adapter	*
	Dovice Status:  IDS STATUS OK
	Device status. Of a status of
	Sensor Status: 🜔 🔵 🔵
GENEREX	
•	ExternalDeviceLog
	Date, Time, Sensor1, Sensor2, Sensor3, Sensor4, Sensor5, Sensor6, Sensor7, Sensor8
	11/12/2010.02:20:09.22.5.23.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
	11/12/2010.02:23:12.22.5.23.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
	11/12/2010,02:26:14,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
- CS121 Status	11/12/2010,02:29:15,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
System & Network Status	11/12/2010,02:32:18,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
Device Status	11/12/2010,02:35:20,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
Device Status Graphic	11/12/2010,02:38:21,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
Device Functions	11/12/2010,02:41:21,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
SensorMan Status	11/12/2010,02:44:21,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
	11/12/2010,02:47:23,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
+ Configuration	11/12/2010,02:50:23,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
Loufiloo	11/12/2010,02:53:26,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
- Logines	11/12/2010,02:56:29,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
AlarmLog	11/12/2010,02:59:30,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
DataLog	11/12/2010,03:02:30,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
DataLog Chart	11/12/2010,03:05:33,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
ExternalDeviceLog	11/12/2010,03:08:34,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
ExternalDeviceLog Chart	11/12/2010,03:11:35,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
+ Web Linke	11/12/2010,03:14:35,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
Web Links	11/12/2010,03:17:35,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0
	11/12/2010,03:20:37,22.5,23.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0,0.0

Abbildung 50: HTTP – CS121 ExternalDeviceLog

In Abbildung 67 ist die Protokollierung eines SM\_T\_H\_COM zu sehen, Sensor 1 für die Temperatur, Sensor 2 für die Luftfeuchte.

Bei einigen USV Modellen werden die UPS Events direkt aus der USV importiert und können über das CS121 Menü LogFiles, "UPS Events"

#### einge



Abbildung 51: HTTP – CS121 UPS Events Newave Concept Power Series

## 4.3 RCCMD

RCCMD (Remote Console Command) ist der weltweit erfolgreichste Shutdown-Client für heterogene Netzwerke und ist der sicherste Weg, vielfältige Meldungen und Shutdown-Sequenzen aus der USV einzuleiten. RCCMD Clients "hören" auf einen RCCMD Server, der im Allgemeinen eine UPSMAN-Software, CS121 oder ein sonstiger USV-Manager mit RCCMD-Lizenz ist. Ein RCCMD Server ist innerhalb des CS121 integriert und steuert RCCMD Clients im Falle eines USV-Alarms. Dafür benötigt RCCMD einen Listener auf jedem Client Computer, der ein RCCMD Signal empfangen soll. Für die Installation von RCCMD auf der Client Seite folgen Sie bitte der Anleitung im Abschnitt 6.1 RCCMD.

RCCMD Clients sind optional und keine Freeware! Die meisten CS121-Adapter beinhalten bereits eine Standard Client Lizenz, einige USV Hersteller fügen weitere Lizenzen hinzu, andere liefern in der Standardausführung keine Lizenz mit dem CS121.

Sprechen Sie mit Ihrem USV-Hersteller, und fragen Sie nach den Lizenzbestimmungen für RCCMD in Verbindung mit Ihrem CS121, und vermeiden Sie die Lizenznummer mehr als einmal zu installieren.

#### 4.3.1 RCCMD-Jobs

Rufen Sie im Webbrowser das Menü "Events / Alarms" auf, um die Hauptseite zu öffnen, auf der alle zu konfigurierenden Ereignisse aufgelistet sind. Im Folgenden erhalten Sie einige grundlegende Informationen über wichtige Ereignisse, die gewöhnlich von jedem CS121 Adapter konfiguriert werden.

#### • "Powerfail"

Das Ereignis wird ausgelöst, wenn die USV die Stromversorgung verliert. Dieses Ereignis wird i.d.R. verwendet, um Shutdownaktionen mittels RCCMD einzuleiten. Sie können solche Aufgaben mit dem "Remaining time"-Parameter versehen, um die von der USV gelieferte Überbrückungszeit zu verwenden anstelle des "Countdown" timers.

Das Event "Powerfail" ist das wichtigste Event für den Eintrag von Zeitgesteuerten Routinen wie z.b. Shutdown von Rechnern im Netzwerk in Abhängigkeit des USV Ladezustandes.

#### "System Shutdown"

Das Ereignis "System Shutdown" wird ausgelöst, wenn die konfigurierte "System Shutdown Time" (im Menue "UPS model and system") erreicht ist. Das bedeutet, daß voraussichtlich nur noch die konfigurierten Minuten verbleiben, bis die Batterieleistung erschöpft ist.

Dieses Ereignis sollte nur verwendet werden für Operationen, die direkt in Zusammenhang mit einem Shutdown stehen. Weitere Aufgaben sollten im Ereignis "Powerfail" abgearbeitet werden.



Hinweis: Dieses Event ist die letzte Aufgabe, die der CS121 erledigen kann, bevor die USV endgültig abschaltet. Verwenden Sie dieses Ereignis nicht, um Shutdown-Signale mit RCCMD auszulösen, da die verbleibende Zeit in diesem Status nicht sicher ist! Es wird deshalb dringend empfohlen, das Ereignis "Powerfail" für RCCMD shutdowns zu verwenden!

#### · "Battery low"

Das Ereignis "Battery low" wird von der USV ausgelöst, wenn der Ladezustand der Batterie einen kritischen Zustand erreicht hat.

#### "UPSMAN started"

Das Ereignis "UPSMAN started" wird periodisch ausgelöst, solange sich der Adapter im normalen Betriebszustand befindet. Sie können dieses Ereignis dazu verwenden, um Aktionen zu starten, die im (fehlerlosen) normalen Betriebszustand ausgeführt werden sollen.

#### 4.3.2 RCCMD-Jobs

Voraussetzung für die Einrichtung eines RCCMD-Jobs (z. B. Shutdown) auf einem Netzwerkrechner ist die Installation der RCCMD Client Software auf der Client Workstation. Für die Installation der RCCMD Client Software auf der Client-Workstation folgen Sie bitte der Beschreibung im Abschnitt 6 Zusätzliche Software.

#### 4.3.3 Konfiguration von RCCMD Traps

RCCMD Traps sind "Push" Nachrichten (ähnlich SNMP Traps), die der CS121 an seine angemeldeten RCCMD Clients versendet. Die RCCMD Traps sind ausschliesslich Textnachrichten, die im RCCMD Client Messageboxfenster erscheinen.

Um RCCMD Traps manuell zu konfigurieren, stehen folgende Standard USV-Variablen zu Verfügung:

- #OUTPOWER Ausgangsleistung in %
- #BATTCAP Batterie Kapazität in %
- #INVOLT Eingangsspannung in V
- #TEMPDEG Temperatur in °Celsius
- #AUTONOMTIME Autonomiezeit in Minuten
- #LASTTSTBUPT Letzter Test Batterie Überbrückungszeit in Minuten
- #STATUS Status
- #ISTEST im Testmodus
- #LASTERR Letzter Fehler
- #TIMEUNTILSHTDWN Zeit bis zum Shutdown in Minuten
- #RUNTIME Laufzeit in Minuten
- #INCURR Eingangsstrom in A

- #BATTVOLT Batterie Spannung in V
- #INFREQ Eingangsfrequenz in Hz
- #OUTFREQ Ausgangsfrequenz in Hz
- #CNT\_PF Anzahl Powerfailures (Stromausfälle)
- #CNT\_BL Anzahl Battery Low (Battery Low Events)
- #CNT\_SD Anzahl Shutdowns
- #CNT\_SA Anzahl Shutdown active (aktive Shutdowns)
- #CNT\_TF Anzahl Test Failures (Testfehler)
- #INPHASES Anzahl Eingangsphasen
- #OUTPHASES Anzahl Ausgangsphasen

Beispiel-Konfiguration für einen RCCMD Trap Job für den Event "Power restored":

		Event Editor		
		Event:'Power restored'		
Event Jobs for 'Power res	tored'		l .	
Job Type	When	Parameter 1	Parameter 2	Parameter 3
1 Edit Del Test Log	0	#UPSID UPS on mains		
2 Edit Del Test RCCMD Trap	0	Powerfail on #MODEL restored. Battery Capacity #BATTCAP %. Input Voltage #INVOLT V.		
Add new job				
Back to event overview				

Abbildung 52: HTTP - Job Editor: RCCMD Trap Job, Event "Power restored

Sie können beliebige Texte/Masseinheiten einfügen. Vor und nach der Variablen (#MODEL) müssen Leerzeichen eingefügt werden. Wenn mehrere Variablen gesendet werden sollen, werden diese mit einem "." und einem Leerzeichen getrennt.

```
Powerfail on #MODEL restored. Battery Capacity #BATTCAP \%. Input Voltage #INVOLT V.
```

Der RCCMD Trap würde wie folgt empfangen werden :



Abbildung 53: HTTP - Job Editor: RCCMD Trap

• Weil der CS121-Adapter eine aktive Rolle übernimmt, wenn er seine Aktionen "Message", "Shutdown" und "Command" ausführt (was auch als das Senden von RCCMD-Signalen an einen RCCMD-Client bezeichnet wird), ist es erforderlich, die IP-Adresse und den Port (Standard ist 6003) in die beiden Parameter einzutragen. Zusätzlich muß der RCCMD-Client entweder ganz ohne SenderFilter oder mit der konfigurierten IP-Adresse des UPSMAN-Servers (CS121) konfiguriert werden. Diese Konfigurationen finden statt, wenn der RCCMD-Client installiert wird. Weitere detailliertere Informationen befinden sich in dem Benutzerhandbuch der RCCMD-Software.

Achtung: Bei der Funktion RCCMD Command muss für jeden Client ein einzelner Job konfiguriert werden. Es ist nicht möglich, mehrere Clients/IP-Adressen in einem Job aufzufordern, einen Befehl auszuführen.

• RCCMD beinhaltet auch die Funktion "RCCMD Trap". RCCMD Trap ist eine Methode, um den an den CS121 angebundenen RCCMD Stationen Informationen zu senden. RCCMD Traps rufen an allen RCCMD Stationen Nachrichten auf. Weil RCCMD in diesem Modus eine aktive Rolle übernimmt, müssen Empfänger Informationen in den Parametern dieses Jobs angegeben werden. Vorraussetzung für RCCMD Trap ist jedoch, dass die RCCMD Trap Box im Menü "Network & Security Settings" aktiviert ist.

• Der CS121 Adapter setzt die auf Parametern basierende RCCMD Version 4 ein, die auf demselben RCCMD Port verschiedene Aktionen ausführen kann. RCCMD Version 1 Clients können nur eine Aktion ausführen (Shutdown als Default, so dass jedes RCCMD-Signal auf dem RCCMD Client zu einem Shutdown führt). RCCMD Version 3 kann auch redundante USV-Installationen behandeln (z.B. Computer mit 2 Stromversorgungen und 2 USVs). RCCMD 4 unterstützt SSL Verschlüsselung.



i

Hinweis: Bei allen RCCMD Ereignissen erscheint in jedem Ereignis eine Liste der als RCCMD-Empfänger konfigurierten Benutzer.

Die Anzahl von RCCMD Clients ist begrenzt und abhängig von der Größe des zur Verfügung stehenden RAMs.

Jedoch können nur jeweils 50 Clients <u>zur selben Zeit</u> benachrichtigt werden, was bedeutet, dass die ersten 50 RCCMD Clients zuerst ausgeführt werden, dann die nächsten 50 usw.. Wir empfehlen Ihnen, die Parameter der RCCMD Jobs so zu terminieren, dass immer weniger als 50 Befehle zur gleichen Zeit ausgeführt werden. Ausserdem empfehlen wir Ihnen, einen RCCMD Client als Relay Station einzusetzen, wenn Sie mehr als 50 Clients von einem einzelnen CS121 aus erreichen möchten (siehe Abschnitt 6.1.2 RCCMD als Relay Station).

Hinweis: Der RCCMD-Timeout beträgt 10 Sekunden, was bedeutet, dass nach dieser Zeit die Kommunikation zum RCCMD-Client unterbrochen und ein Logfile-Eintrag geschrieben wird. Wenn vom Client die Nachricht OK empfangen wurde, wird dies als erfolgreicher Shutdown angesehen und ggf. mit dem Shutdown der nächsten 50 Clients fortgesetzt. Ohne SSL kann höchstens jede Minute ein Batch von 50 RCCMD-Clients ausgeführt werden.

Hinweis: Alle Netzwerkkomponenten wie Router, Hubs, usw. brauchen eine USV-Unterstützung, weil es sonst nicht möglich ist, alle RCCMD Clients während des Netzwerk Shutdowns zu erreichen.

#### 4.3.3.1 RCCMD-Shutdown

Job Editor					
'Powerfail' Job 3					
Function:	Send RCCMD Shutdown to remote client	When:	Immediately, once		
Client IP or Hostname:	192.168.10.23		O Scheduled in 0 seconds		
Client Port (Default: 6003):	6003		O Every 0 seconds		
			O After 0 seconds		
			O After 0 seconds & repeat	Actions will only be executed if event condition is still true after the	
			OAfter 0 seconds on battery	specified seconds!	
			OAt 0		
			seconds remaining time		
				Apply Cancel	

Abbildung 54: HTTP - Job Editor: RCCMD Shutdown, Event "Powerfail"

Hier können IP-Adressen von Computern mit RCCMD Client eingetragen werden. Der CS121 Adapter kann dann einen sogenannten Multi-Server Shutdown durchführen. Die Zeit für solch eine Aktion hängt von der verbleibenden Batteriekapazität in Minuten während eines langen Stromausfalls oder

von einem Countdown-Zähler ab. Erweiterte CS121 Adapter können mehr Ereignisse (z. B. niedriger Batterieladezustand, defekte Batterie, Verbindung verloren) als RCCMD-Signale verwenden.

Bei der Konfiguration der Timer Box ist darauf zu achten, dass die Zeitangaben ausserhalb der Timer Box (Immediately, once und Scheduled in) IMMER ausgeführt werden. Die Zeitangaben innerhalb der Timer Box (Every/After seconds, After seconds & repeat, After seconds on battery, At seconds remaining time) werden nur ausgeführt, wenn zu dem Zeitpunkt des Countdowns der Alarm noch anliegt.



Hinweis: Aus Sicherheitsgründen empfehlen wir Ihnen einige Shutdown-Einträge auf das Ereignis "Battery Iow" einzurichten, aber in diesem Ereignis **ohne** zeitliche Verzögerung, um zu vermeiden, daß der Server den Strom verliert, bevor der Shutdown ausgeführt wurde.

> Wenn zur Konfiguration Telnet oder HTTP verwendet wird, kann der RCCMD Befehl getestet werden, ohne die Stromzufuhr der USV zu unterbrechen. Im Webbrowser drücken Sie dafür lediglich den Test Button, um das Shutdown Signal unmittelbar auszulösen.

> Um die Kommunikation zwischen RCCMD's zu überprüfen, müssen Sie die RCCMD Logfiles auf beiden Seiten einsehen. Im CS121 befindet sich das Logfile innerhalb des Alarmlogs, auf der RCCMD Client Seite finden Sie das Logfile im RCCMD-Ordner, z. B. "rccmd.log" im Verzeichnis C:\Programme\RCCMD.

#### Beispiel für die Konfiguration eines RCCMD Shutdowns

Klicken Sie im CS121 Webbrowser Menü "Configuration" auf *Events/Alarms*. Wählen Sie den Event Nr. 1 *Powerfail* aus.

			Eve	nt Configura	ation
Event Overview (Events 1-21 of 21)					
Event	Disabled	Log	EMail	RCCMD Shutdown	RCCMD Message
1 Powerfail		1	0	0	0
2 Power restored			0	0	0
3 Syste 1. Log Powerfail			0	0	0
4 UPS 2. RCCMD Trap Powerfail on #MODEL . Autonon	nietime #AUTONOMTII	ME min.	0	0	0
5 UPS connection lost		1	0	0	0
6 UPS connection restored		1	0	0	0

Abbildung 55: HTTP – Event Configuration

Klicken Sie auf "Add new job".

# **Event Editor**

Event:'Powerfail'

Eve	Event Jobs for 'Powerfail'						
				Job Type	When	Parameter 1	
1	Edit	Del	Test	Log	P100	Powerfail	
2	Edit	Del	Test	RCCMD Trap	0	Powerfail on #MODEL . Autonomietime #AUTONOMTIME min.	
A	dd new	job					

Back to event overview

Abbildung 56: HTTP – Event Editor

Wählen Sie im Job Editor die Funktion "Send RCCMD Shutdown to remote client" aus:

		Job Editor
'Powerfail' Job 3		
Function:	Write to Logfile	When: 💿 Immediately, once
Text:	Write to Logfile Send an EMail	O Scheduled in 0 seconds
	Send RCCMD Shutdown to remote client Send RCCMD Message to remote client Send RCCMD Command to remote client Shutdown UPS Switch AUXSenson/Man/UPS Output Send RCCMD Trap Send Wake-On-LAN Magic Packet	Every 0 seconds     After 0 seconds     After 0 seconds & repeat     After 0 seconds & repeat     After 0 seconds on battery     At 0 seconds remaining time

Abbildung 57: HTTP – Job Editor

Tragen Sie in dem dafür vorgesehenen Feld die IP-Adresse des Client ein, der den Shutdown empfangen soll.

#### Beschreibung der "When" Zeiteinstellungen:

"Immediately, once": Der Job wird sofort einmal ausgeführt, wenn der Event TRUE ist!

"Scheduled in": Der Job wird ausgeführt, wenn der Event TRUE ist, mit einer Verzögerung in x Sekunden. Unbeachtet ob der Event noch TRUE ist oder nicht, nach der Verzögerung wird der Job auf jeden Fall ausgeführt.

Die Zeiteinstellungen in der blaugerahmten Scheduler Box werden nur dann ausgeführt, wenn der Event auch nach der Verzögerung noch TRUE ist! Beispiel: Wenn ein Job mit "do after 10 seconds" definiert wurde, wird dieser nur ausgeführt, wenn der Event nach 10 Sekunden immer noch TRUE ist.

"Every x seconds": Der Job wird alle x Sekunden ausgeführt, so lange der Event TRUE ist.

"After x seconds": Der Job wird einmal nach den definierten Sekunden ausgeführt, wenn der Event dann noch TRUE ist.

"After x seconds and repeat": Der Job wird nach x Sekunden ausgeführt. Der Intervall wird so lange wiederholt, bis der Event nicht mehr TRUE ist.

"After x seconds on battery": Der Job wird nach x Sekunden ausgeführt, wenn die USV dann noch im Batteriebetrieb ist, d.h. wenn der Stromausfall nach dem Ablauf der Verzögerung noch anliegt.

"At seconds remaining time": Der Job wird ausgeführt, wenn die USV eine Rest-Autonomiezeit von x hat, die von der USV gelesen wurde oder von der internen CS121 Routine errechnet wurde. Dieser Job ist nur dann zu empfehlen, wenn die Autonomiezeit der USV als zuverlässig angesehen werden kann.

Die **Remaining Time** (verbleibende Zeit) ist als Autonomiezeit in Sekunden definiert, die sich aus der aktuellen Entladezeit und der Downtime errechnet (konfiguriert in dem Menü "UPS Model & System", Standard ist 3/6 Minuten). Diese Zeit ist verbleibend (remaining), bis die USV ausgeht!

Job Editor					
'Powerfail' Job 4					
Function:	Send RCCMD Shutdown to remote client	Viten:	O Immediately, once		
Client IP or Hostname:	192.168.202.88		O Scheduled in 0 seconds		
Client Port (Default: 6003):	6003		O Every D seconds		
			O After 0 seconds		
			O After 0 seconds & repeat	Actions will only be executed if event condition is still true after the	
			After 300 seconds on battery	specified seconds!	
			O A1 0		
			seconds remaining time		
				(Apply) Cancel	

Abbildung 58: HTTP – Job Editor / Function

In diesem Beispiel wurde ein RCCMD Shutdown für den *Powerfail Event* konfiguriert. Das Shutdown Signal soll nach 5 Minuten (300 Sekunden) gesendet werden. Klicken Sie nach der Konfiguration auf "Apply". Danach speichern Sie die Änderungen auf dem Adapter über das Menü "Save Configuration" und führen die "Save, Exit & Reboot" Funktion aus. Danach ist diese Einstellung "scharf"!

	CS121 Configuration Manager
	Reset to Factory Settings Load the CS121 factory settings into the configuration editor.
6	Cancel Recent Changes Reset all changes and reload the saved settings.
	Save Configuration Write all changes to flash memory. Changes will be used after the next reboot.
	Backup Configuration Store a backup of the configuration on your local harddisk. (Use right mousebutton and "save target as") NOTE: For UPLCND older config files to new firmware versions please contact support.
0	Reboot Reboot the CS121 without saving configuration changes.
	Save, Exit & Reboot Write all changes to flash memory and reboot the CS121. (Please be patient after clicking here)

Abbildung 59: HTTP – CS121 Configuration Manager

Wir empfehlen einen Test Ihrer Konfiguration durchzuführen, bevor Sie die Shutdown Funktion im Live-Betrieb einsetzen. Klicken Sie im Event Editor für *Powerfail* auf "Test" (Job Type: RCCMD SD).

#### Event Editor

Event:'Powerfail'

Event Jobs	Event Jobs for 'Powerfail'								
			Job Type	When	Parameter 1	Parameter 2			
1 Edit	Del	Test	Log	P100	Powerfail				
2 Edit	Del	Test	RCCMD Trap	0	Powerfail on #MODEL . Autonomietime #AUTONOMTIME min.				
3 Edit	Del	<u>Test</u>	RCCMD SD	B300	192.168.202.88	6003			
Add new job Test this eventjob.									
Back to even	ack to event eventiew								

Abbildung 60: HTTP – Event Editor / Test

Nach dem Sie auf "Test" geklickt haben (Achtung! Der Shutdown wird sofort und ohne Berücksichtigung der konfigurierten Verzögerung ausgeführt), erscheint folgende Meldung:

#### Job Test Page

Job Details:

Job type: RCCMD SD Parameter 1: 192.168.202.88 Parameter 2: 6003 Parameter 3: (null)

Result: Command sent. Please wait some seconds and check the CS121 logfile for detailed results.

Back to 'Powerfail' jobs Back to event overview Abbildung 61: HTTP – Job Test Page

Im "AlarmLog" des CS121 können Sie das erfolgreiche Senden des Signals sehen:

#### AlarmLog

01/02/1970,01:00:18,	Timeserver not used. Using default time 1970.					
01/02/1970,01:00:36,	UPSMAN on No UPS model defined has started					
01/02/1970,01:01:22,	configuration changed					
10/23/2008,12:34:06,	Synchronized with timeserver 129.6.15.29. OK					
10/23/2008,14:53:12,	UPSMAN on XANTO S 2000 has started					
10/23/2008,14:54:16,	configuration changed					
10/23/2008,14:55:39,	Synchronized with timeserver 129.6.15.29. OK					
10/23/2008,14:55:47,	UPSMAN on XANTO S 1000 has started					
10/23/2008,14:57:51,	UpsShutdown delay:1 OK					
10/23/2008,14:58:03,	General Alarm					
10/24/2008,11:46:55,	UPS RS-232 communication lost					
10/26/2008,03:00:25,	Daylight saving time finished. Clock switched from 03:00:00 to 02:00:00.					
10/28/2008,13:03:55,	configuration changed					
10/28/2008,13:05:47,	Synchronized with timeserver 129.6.15.29. OK					
10/28/2008,13:12:48,	configuration changed					
10/28/2008,13:14:09,	Synchronized with timeserver 129.6.15.29. OK					
10/28/2008,13:14:28,	UPSMAN on No UPS model defined has started					
10/28/2008,13:15:33,	configuration changed					
10/28/2008,13:16:56,	Synchronized with timeserver 129.6.15.29. OK					
10/28/2008,13:17:14,	UPSMAN on No UPS model defined has started					
10/28/2008,13:17:25,	RCCMD is connecting to 192.168.202.88:6003 (RccmdConn01)					
10/28/2008,13:17:25,	RCCMD finished to send. OK (RccmdConn01)					
Developed as only dis discus						
Download as CSV file (Use rij	Download as CSV file (Use right mousebutton and "save target as")					

Delete this logfile

#### page generated: 28.10.2008 13:17:37

Abbildung 62: HTTP – AlarmLog

**OK (RCCMDConn01)**: Dies bedeutet, dass die RCCMD Connection 1 erfolgreich das Signal abgegeben hat.

#### 4.3.3.2 Automatisches Zurücksetzen des Redundanz Alarms

RCCMD Clients können für Redundanzen konfiguriert werden. Sollte ein RCCMD Redundanz Client ein Shutdown Signal erhalten, so reduziert sich die Redundanz um 1. Bei einem weiteren Signal könnte dann der Shutdown ausgelöst werden.

"Send RCCMD cancel shutdown" kann verwendet werden, um automatisch einen vorher abgesendeten Shutdown zu verwerfen. Wenn ein Shutdown unterdrückt wurde, wegen der zu diesem Zeitpunkt noch vorhandenen Redundanz, das Problem aber zwischenzeitlich an der USV gelöst wurde, kann mittels einem "Send RCCMD cancel shutdown" der Alarm zurückgesetzt werden. Durch diesen Befehl wird der RCCMD Client, der vorher das Shutdownsignal erhalten hat, aufgefordert, dieses wieder rückgängig zu machen.

Dieses Kommando kann individuell in jedem Event/Alarm Ihrer CS121 oder BACS Webmanager Konfiguration eingefügt werden, macht allerdings nur dann Sinn, wenn der Event, der diesen Befehl absendet, auch tatsächlich dann aktiv ist, wenn die USV wieder als OK angesehen werden kann. Dafür geignet sind Beispielsweise die Events "POWER RESTORED", BATTERY LOW OFF", "UPSMAN STARTED" und "GENERAL ALARM OFF", wenn diese in Ihrem CS121 für diesen USV Typ angeboten werden. In diese "Entwarnungs-Ereignisse" würde dann der Job Send RCCMD cancel shutdown" eingetragen werden, sodass z. B. beim Neustart der USV, der Event "UPSMAN STARTED" automatisch den betreffenden RCCMD Client wieder auf "normal" zurücksetzt.

Alternativ: Sollte der Job "Send RCCMD cancel shutdown" in Ihrem CS121, UPSMAN oder BACS Webmanager nicht vorhanden sein, kann alternativ auch der Job "Send RCMD Command to remote client" oder "Send RCCMD Execute to remote client" verwendet werden.

Der Parameter "WAKEUP" hat die gleiche Funktion wie "Send RCCMD cancel shutdown" und setzt den Redundanz Level eines RCCMD Clients in den Ausgangszustand zurück. Auch hier eignen sich die Events/Alarme "POWER RESTORED", BATTERY LOW OFF", "UPSMAN STARTED" und "GENERAL ALARM OFF" besonders, um die Funktion "Send RCCMD Command to remote client" mit dem "WAKEUP" Befehl zu konfigurieren.

'Powerfail' Job 3	
Function:	Send RCCMD Command to remote client 👻
Client IP or Hostname:	192.168.200.17
Client Port (Default: 6003):	6003
Command:	WAKEUP
	SS4 Command Cancel RCCMD Shutdown

#### Abbildung 63: HTTP – Job Editor: RCCMD WAKEUP

Klicken Sie im CS121 Menü "Events/Alarms" auf "Power Restord", und fügen Sie einen neuen Job hinzu. Wählen Sie die Funktion "Send RCMD Command to remote client" aus, tragen Sie die entsprechende IP-Adresse des Clients ein. Mit Klicken auf "Cancel RCCMD Shutdown", wird automatisch der Befehl "WAKEUP" indie Command-Zeile geschrieben.

00 /05 /0000 AA 50 54	D C C L L L L L L L L L L L L L L L L L	
01/05/2010,14:59:54,	RCCMD:	Revinreadudp started
01/05/2010,14:59:54,	RCCMD:	RCCMD Listen Mode started.
01/05/2010,14:59:54,	RCCMD:	SendThreadCheckUpsman started
01/05/2010,14:59:54,	RCCMD:	RCCMD Trap client logged on to 192.168.222.177
01/05/2010,14:59:54,	RCCMD:	RCCMD Trap client logged on to 192.168.222.246
01/05/2010,15:01:01,	RCCMD:	RCCMD Trying to start program/job: ".\message.bat" "UPSMAN Notification
01/05/2010,15:01:01,	RCCMD:	RCCMD program/job: ".\message.bat" "UPSMAN Notification [192.168.222.177]
01/05/2010,15:01:03,	RCCMD:	RCCMD message received from 192.168.222.177
01/05/2010,15:01:04,	RCCMD:	Shutdown suppressed, redundancy-level = 1, failure count = 1.
01/05/2010,15:01:04,	RCCMD:	RCCMD Trying to start program/job: C:\RCCMD\ShutdownSuppressed.bat
01/05/2010,15:01:04,	RCCMD:	RCCMD program/job: C:\RCCMD\ShutdownSuppressed.bat executed. OK
01/05/2010,15:02:06,	RCCMD:	RCCMD Trying to start program/job: ".\message.bat" "UPSMAN Notification
01/05/2010,15:02:06,	RCCMD:	RCCMD program/job: ".\message.bat" "UPSMAN Notification [192.168.222.177]
01/05/2010,15:02:09,	RCCMD:	RCCMD message received from 192.168.222.177
01/05/2010,15:02:09,	RCCMD:	WAKEUP command received from 192.168.222.177.
01/05/2010,15:02:09,	RCCMD:	WAKEUP IP 192.168.222.177

Abbildung 64: "WAKEUP" Befehl im RCCMD Log

#### 4.3.3.3 RCCMD-Nachrichten ("Send RCCMD Message")

Mit diesem Job kann eine Text-Nachricht als RCCMD-Event versendet werden. Text-Nachrichten werden an RCCMD-Empfänger gesendet. Das macht es möglich, Text-Nachrichten via RCCMD an Windows oder Unix-Rechner zu versenden. Somit können auch Netzwerk-Benutzer mit verschiedenen Betriebssystemen benachrichtigt werden.



Hinweis: Auf dem entsprechenden RCCMD-Client muß RCCMD Version 2 oder höher laufen. RCCMD Version 1 kann nur ein – z.B. Shutdown – Ereignis verarbeiten.

#### 4.3.3.4 RCCMD-Execute, -Command

Dieses RCCMD-Signal veranlasst einen RCCMD-Empfänger (z.B. ein anderer CS121, RCCMD Client oder SITEMANAGER, SITESWITCH4 etc.) ein Programm oder einen Befehl auszuführen.

'AUX Port 1 High' Jol	b 4	?
Function:	Send RCCMD Command to remote client 🗾 When:	Immediately, once
Client IP:	192.168.202.2	C Always
Client Port (Default: 6003):	6003	C Every 0 seconds
Command:	notecas	Cafter JU seconds Cafter 0 seconds&rebeat
		C After seconds on battery
		C At 0 seconds remaining time
		Apply Cancel

Abbildung 65: HTTP - Job Editor: RCCMD execute/command (notepad)

Jeder CS121, SITEMANAGER, SITESWITCH kann auch als RCCMD-Listener agieren, vgl. Sie bitte die folgenden Beispiele:

#### Anwendungsbeispiel 1

#### Der CS121-Adapter als RCCMD-Listener

Wenn es notwendig ist, einen Befehl oder ein benutzerdefiniertes Skript mit Parametern aufzurufen, dann müssen Sie diese Befehle als ausführbares Batchfile auf dem RCCMD Client vorbereiten.

Das folgende Beispiel setzt den Status des AUX-Ausgangs 2 auf "high". Damit dieses Kommando mit einem CS121 als RCCMD-Client funktioniert, müssen die folgenden vier Kriterien erfüllt sein:

• Der Schalter "RCCMD-Listener" ist aktiviert and der RCCMD Listener Port ist gesetzt (im Menü "Network & Security")

• Das Ziel AUX-port muss als "use as Output" konfiguriert sein (Menü AUX, vgl. entsprechendes Kapitel)

#### Anwendungsbeispiel 2

Der CS121 schaltet einen Ausgang an einem anderen CS121, SITEMANAGER II oder SENSORMANAGER II

SS4: Der CS121 im SITESWTICH4 empfängt ein externes RCCMD Signal, um einen Ausgang am SITESWITCH4 (Power Switch) zu schalten.

Remote AUX Schaltung auf einem anderen CS121: Um z. B. ein Alarmsignal von einem CS121 an einen entfernten CS121 weiterzugeben, um dort angeschlossene AUX Geräte zu schalten, z. B. eine Hupe.

**Beispiel A:** Wenn Sie von einem CS121, UPSMAN, SITEMANAGER II, SITEMONITOR II, SITESWITCH4 oder einem sonstigen RCCMD Sender ein Signal zu einem anderen RCCMD Client senden möchten, z. B. um an dem AUX-Port einen Ausgang zu schalten, gehen Sie bitte wie folgt vor:



Enable RCCMD Listener:	2
RCCMD Listener Port:	6002
RCCMD Timeout:	180

Abbildung 66: HTTP – Aktivierung des RCCMD Listeners

Im Allgemeinen können von jedem RCCMD-Sender 3 Parameter übertragen werden.

Einen Ausgang schalten: Syntax: "|UPSCMD|20000|x, y" wobei "x" den Port angibt von 1-8 (4 Ports am CS121 AUX, SENSORMANAGER und SITESWITCH und 8 Ausgänge am SITEMANAGER)

y=1 => einschalten y=0 => ausschalten

"20000" ist der Befehl um Ausgänge zu schalten. (für andere Befehle kontaktieren Sie bitte den GENEREX support)

#### Syntax-Beispiel:

UPSCMD|20000|1,1 = Output 1 an
UPSCMD|20000|1,0 = Output 1 aus
UPSCMD|20000|2,1 = Output 2 an
UPSCMD|20000|8,0 = Output 8 aus

# Job Editor

'Powerfail' J	ob 3	?
Function:	Send RCCMD Command to remote client 💌 When:	<ul> <li>Immediately, once</li> </ul>
Client IP:	192.168.202.138	C Always
Client Port	6002	C Every 0 seconds
(Default: 6003):		C After 0 seconds
Command:	[UPSCMD]20000[1,1	C After 0 seconds & repeat
	SS4 Command	C After 0 seconds on battery
		C At 0 seconds remaining time
		Apply Cancel

Abbildung 67: HTTP - Job Editor: RCCMD-Befehl

**Beispiel B:** Wenn Sie von einem Rechner RCCMD Client, z. B. UPSMAN oder RCCMD Software von Windows, UNIX oder MAC OS ein Signal an einen CS121 senden wollen, um einen AUX Kontakt zu schalten, dann gehen Sie wie folgt vor: Es folgt ein Syntax-Beispiel mit der IP-Adresse 192.168.202.165:

 $C: \ C$ 

rccmd -se "EXECUTE |AUX|1|1" -a 192.168.202.165 -p 6002

ACHTUNG! Das Leerzeichen nach dem EXECUTE ist wichtig!

Allgemeine Syntax für das Schalten von AUX Ports:

Befehl	Reaktion	n	
AUX 1 0	Port1,	auf	low setzen
AUX 1 1	Port1,	auf	high setzen
AUX   2   0	Port2,	auf	low setzen
AUX 2 1	Port2,	auf	high setzen
AUX 3 0	Port3,	auf	low setzen
AUX 3 1	Port3,	auf	high setzen
AUX 4 0	Port4,	auf	low setzen
AUX 4 1	Port4,	auf	high setzen

• Bestätigung eines digitalen Alarms: Sie können diese Syntax auch verwenden, um z.B. Alarme aus digitalen Eingangssignalen zu bestätigen (z.B. Feueralarm, Tür offen, Klimaanlage ausser Betrieb

etc.), die in der UNMS Software als "neue Alarme" angezeigt werden. Wenn z.B. ihre UNMS Software einen aktiven Alarm zeigt, den Sie durch einen am CS121 oder SITEMANAGER angeschlossenen Schalter bestätigen möchten, dann können Sie die folgende Syntax verwenden, mit der Sie Ihr Gerät so programmieren können, dass es ein "ACK"-Signal an den Empfänger sendet. Danach zeigt die UNMS die Meldung "Alarm acknowledged – recovery action in progress".

Syntax: |UPSCMD|20001|x

wobei x den Port angibt von 1-8. ("20001" ist der "ACK"-Befehl für digitale Signale)

Syntax-Beispiel: |UPSCMD|20001|2

Dieser Befehl bestätigt den digitalen Alarm 2 am SITEMANAGER, SITEMONITOR, SITESWITCH oder CS121 AUX-Eingang.

• Bestätigung eines analogen Alarms: Das "ACK"-Signal kann auch mit analogen Alarmen wie Temperatur Grendwerten ausgelöst werden:

Syntax : |UPSCMD|20002|x

wobei x den Port angibt von 1-8. ("20002" ist der "ACK"-Befehl für analoge Signale) Syntax-Beispiel: |UPSCMD|20001|4

Dieser Befehl bestätigt den analogen Alarm 4 eines SITEMANAGER, SITEMONITOR, SITESWITCH oder CS121 AUX-Eingangs in der UNMS II Software.

## 4.3.3.5 Send RCCMD Trap

RCCMD Trap ist das automatisierte Benachrichtigungssystem des CS121, das mit RCCMD Clients arbeitet. Die Nachrichten sind vordefiniert und enthalten Variablen, z.B. #MODEL und anderen Werten.

'Powerfail' Jol	b 2			?
Function:	Send RCCMD Trap	When:	Immediately, once	
Text:	Powerfail on #MODEL . Autonomietime #/		C Always	
			C Every 0 seconds	
			C After 0 seconds	
			C After 0 seconds & repeat	
			C After 0 seconds on battery	
			C At 0 seconds remaining time	
			Apply Ca	ncel

Abbildung 68: HTTP - Job Editor: RCCMD-Trap

## 4.3.3.6 Send UPS shutdown

Dieser Job löst ein Abschalten der USV aus. Dies kann eingerichtet werden, z.B. im Falle eines niedrigen Ladezustands der Batterie oder eines Feueralarms oder wenn ein Not-Aus erforderlich ist.



Achtung: Dieser Befehl unterbricht die Stromversorgung! (Nur möglich, wenn die USV diese Funktion unterstützt.)

'Powerfail' Job 7					?
Function:	Shutdown UPS	•	When:	Immediately, once	
Shutdown Time:	60			C Always	
Restore Time:	120	1		C Every 0 seconds	
SD-Type:	Output 💌			C After 0 seconds	
				C After 0 seconds & repeat	
				C After 0 seconds on battery	
				C At 0 seconds remaining time	
				Apply Canc	el

Abbildung 69: HTTP - Job Editor: Shutdown UPS-Job

Das obige Beispiel gibt an, dass 60 Sekunden nach dem Eintreten des Ereignis "Powerfail", die USV einen Shutdown-Befehl erhält; und nach 120 Sekunden, seit das Ereignis "Powerfail" nicht mehr besteht (Stromversorgung wiederhergestellt), die USV wieder gestartet wird. Es gibt 2 verschiedene SD-Types: "Output" schaltet z.B. eine Steckdose und "System" (USV).

#### 4.3.3.7 Wake on LAN (WOL)

'Powerfail' Job					?
Function:	Send Wake-On-LAN Magic Packet	•	When:	Immediately, once	
MAC Address:				O Always	
Password:				C Every 0 seconds	
				C After 0 seconds	
				C After 0 seconds & repeat	
				C After 0 seconds on battery	
				C At 0 seconds remaining time	
				Apply Canc	

Abbildung 70: HTTP - Job Editor: Wake on LAN

WOL steht für "Wake on LAN". Diese Funktion sendet Datenpakete, um andere Computer in einem lokalen Netzwerk "aufzuwecken". Benutzen Sie diese Funktion im Ereignis "UPSMAN started", um Rechner wiederzubeleben, die zuvor nach einem Stromausfall heruntergefahren wurden, durch den der CS121 oder die USV vollständig abgeschaltet wurden. Zusätzlich können Sie das WOL-Signal im Ereignis "Power restored" verwenden.



Hinweis: Nicht alle Netzwerkkarten unterstützen diese Funktion und manche Netzwerkkarten schützen diese Funktion mit einem Passwort. Aktivieren Sie bitte diese Funktion in den BIOS-Einstellungen des Motherboards des Zielrechners.

```
6
```

Achtung: Wenn WOL Signale in unterschiedliche Subnetze gesendet werden sollen, ist es erforderlich, dass der Switch, der Zielrechner und auch der CS121 auf "Autosensing" konfiguriert sind!

#### 4.3.3.8 Geplante Aufgaben (Scheduled Actions)

Mit dem Menü "scheduled actions" können Sie geplante Aufgaben Ihres CS121 oder Facility Manager SITEMANAGER definieren. Kombiniert mit anderen Facility Management-Functionen des CS121-Adapters können mit den geplanten Aufgaben viele verschiedene Aufgaben behandelt werden, z.B. das Ein-/Ausschalten der USV, die Durchführung von Batterietests, das Schalten in den sog. "grünen Modus", Bypass-Modus oder das regelmässige Versenden einer Email mit angehängten LogFiles und Synchronisieren der Uhrzeit etc..

	Please check the time and timeserver settings! A correct internal adapter clock is necessary for scheduled actions.							
So	Scheduled Actions ?							
Г	Next Occurrence	Frequency	Action					
1	11.01.2007 14:00:00	daily	Self Test		edit   delete			
2	12.01.2007 10:00:00	weekly	Full Test		edit   delete			
	Add new action							
	Refresh list Save list to flashdisk							



Nachdem Sie den Button "Add new action" gedrückt haben, erhalten Sie ein Konfigurationsfenster, in dem Sie neue Einträge im Planer des Adapters anlegen können. Dies ist ein sehr dynamisches und vielseitiges Konfigurationsfenster, das sich automatisch an den jeweils ausgewählten Job anpasst. Beobachten Sie die verschiedenen Konfigurationsmöglichkeiten während Sie einfach unterschiedliche Aktionen auswählen. Dies erleichtert die individuelle Gestaltung der Aufgaben. Zusätzlich macht das Fenster die Planung von wiederkehrenden Ereignissen sehr einfach, indem es für jeden neuen Eintrag die Wahlmöglichkeiten ONCE, DAILY, WEEKLY und MONTHLY anbietet.

Hinweis: Bitte überprüfen Sie die Timeserver-Einstellungen auf ihre Richtigkeit, wenn sie "scheduled actions" einrichten. Ein nicht erreichbarer Timeservice wird mit einer Meldung am oberen Rand des Menüs "Scheduled Actions" angezeigt.

#### 4.4 CS121 für Transfer Switches

Der CS121 wird auch für automatische Transferswitche verwendet (ATS/STS). Die grafische Darstellung ändert sich dann je nach Hersteller, unten sehen Sie Beispiele.



Abbildung 72: HTTP – Statusseite Socomec Transfer Switch



Abbildung 73: HTTP – Statusseite Eaton Transfer Switch

Alle Transferswitchtypen wie z.b. SOCOMEC ASYS, AEG und PILLER verwenden die erweiterte RFC1628 SNMP MIB (<u>Download</u>). Ausnahme: Die Modelle SOCOMEC STS und LTM benötigen eine eigene MIB (STS LTM MIB), die auf unserer Webseite als Download bereitsteht:

http://www.generex.de/index.php?option=com\_content&task=view&id=63&Itemid=104

## 5. Adapter Software-Updates (Firmware)

Gewöhnlich enthält der CS121-Adapter bereits eine spezifische Firmware-Version und braucht nicht upgedatet zu werden, es sein denn, es gibt ein Problem oder Sie finden eine Update-Anforderung auf Ihrer Webseite (verwenden Sie bitte den "Firmware Update"-Link auf der CS121-Seite).

Wenn Sie den CS121 via LAN angeschlossen haben, wird Ihnen im Menü "Web Links" unter Punkt "Firmware Update" angezeigt, ob Sie ein Update durchführen sollten (rote Schrift) oder nicht (grüne Schrift).

# Firmware Update Page

 Device:
 CS121

 OEM Id:
 4

 Your version:
 3.51

 Latest version:
 3.51

No newer firmware available. Update is not possible.

**Complete Version History** 

Abbildung 74: HTTP - Firmware Update Page



Hinweis: Wir empfehlen Ihnen dringend, jede Firmware unter Version 2.69 auf den aktuellen Stand zu bringen. Die aktuellen Firmware-Updates sind erhältlich unter Download bei www.generex.de.



Hinweis: Jede Unterbrechung des Firmware-Updates kann Ihren Adapter beschädigen. In diesem Fall müssen Sie den Adapter mit spezieller Software reformatieren. (Vgl. folgenden Abschnitt Firmware-Flash, -Erneuerung, -Wiederherstellung). Kontaktieren Sie ggf. Ihren USV Hersteller-Support, um weitere Informationen zu erhalten.

Die Boot-Prozedur des CS121-Adapters führt folgende Schritte durch:

- Die Firmware wird entpackt
- Die Firmware wird gestartet
- Der Steuerprozess (UPSMAN) wird gestartet und es wird versucht, die USV-Verbindung herzustellen
- Dienste, wie z.B. der HTTP-Service, werden gestartet.

Es gibt zwei Wege, um Ihre Firmware-Version upzudaten, über das Setup-Tool oder via FTP.

#### 5.1 Firmwareupdate via Setup-tool

Firmware-Updates sind frei erhältlich unter <u>www.generex.de</u> bzw. Ihrer USV Herstellerseite. Laden Sie die spezifische Version herunter. (Beachten Sie Ihre OEM ID. Bei Verwendung einer anderen Firmware, also mit einer anderen OEM ID, sind nicht die notwendigen Daten für Ihre USV hinterlegt. Eine Inbetriebsetzung wird nicht möglich sein, oder es ist mit Fehlfunktionen zu rechnen). Folgen Sie der Setup-Prozedur. Falls nötig, fragen Sie Ihren USV-Hersteller nach weiteren Informationen.

#### 5.2 Firmwareupdate via FTP

Downloaden können Sie das Update-File von <u>www.generex.de</u> oder Ihrer USV Herstellerseite.

Ein Firmware-Update via FTP ändert nicht nur das operative System des CS121. Wenn Sie USV-Herstellerdaten ändern möchten, müssen Sie auch die Datei upstyp.ups überschreiben. Bitte fragen Sie ihren USV Herstellersupport nach weiteren Informationen.

#### 5.3 Firmware-Flash, -Erneuerung, -Wiederherstellung

# Allgemeine Informationen über den Upgrade-Prozess des CS121 – Bekannte Probleme und einleitende Vorkehrungen:

• Jedes Repair verursacht eine Löschung aller vorherigen Einstellungen. Der Adapter muss deshalb nach dem Update rekonfiguriert werden. Die laufenden Einstellungen können gespeichert werden indem über eine FTP-Verbindung die upsman.cfg-Datei aus dem flash-Verzeichnis in ein lokales Verzeichnis kopiert wird (vgl. oben). Diese Datei enthält alle Informationen über die aktuellen Einstellungen des CS121 als formatierter Text. Kopieren Sie diese Datei nicht wieder zurück auf den Adapter nach dem Update als Ersatz für das neue upsman.cfg File. Die Informationen müssen über die reguläre Konfiguration des Adapters gesetzt werden (HTTP). Beachten Sie bitte, dass die HTTP-Schnittstelle oft neuere Einstellungen enthält, die (noch) nicht in der Telnet- oder Terminal-Konfiguration verfügbar sind.

• Jede Wiederherstellung sollte unter der Default-IP-Adresse 10.10.10.10 durchgeführt werden. Stellen Sie vor dem Start DIP-Switch 1 und 2 in die Position OFF.

• Vermeiden sie bitte den Einsatz von Routern und Switches zwischen ihrem Computer und dem CS121. Verwenden Sie, falls verfügbar, Hubs (empfohlen) oder eine Direktverbindung.

#### Anleitung zur Wiederherstellung:

Im Falle, dass das CS121 nicht mehr läuft, irgendeinen Defekt oder ein anderes Problem hat, stellen Sie bitte DIP Switch 1 auf OFF und führen den folgenden Ablauf durch:

1. Entfernen Sie bitte vor dem Start des Updates die Stromversorgung des CS121 (Slot-Karten müssen aus dem Slot gezogen werden.)

2. Setzten Sie eine Route für die Default IP-Adresse 10.10.10.10 (Befehlssyntax für Windows: "route add 10.10.10.10 <|hre IP-Adresse>". Altenativ können Sie die Route auch mit dem Flash-Tool setzen, indem Sie die Checkbox "Set Route" markieren).

#### 5.4 Anleitung zum Zurückspielen der "upsman.cfg"

ACHTUNG: Das Zurückspielen einer upsman.cfg Datei ist nur problemlos möglich, wenn es sich um dasselbe Zielgerät (Hardware Device Type) handelt wie das Original. Wenn Sie eine upsman.cfg Datei auf ein neues Gerät mit anderem Device Type laden wollen (z. B. von CS121 HW121 auf CS121 HW 131 16MB) dann bitte den GENEREX Support kontaktieren für eine Überprüfung ihrer upsman.cfg! Die folgende Beschreibung ist nur gültig, wenn Sie ihre upsman.cfg Datei auf ein identisches Gerät wieder hochladen wollen (z. B. nach einer Neuformatierung oder Update, die alten Einstellungen wieder einspielen). Der USV Modellname wird nicht gelöscht und muss daher nach dem Flashen der neuen CS121 FirmWare noch vorhanden sein!

Klicken Sie im Browser im Menü links unter Configuration auf "Save Configuration". Im CS121 Configuration Manager mit der rechten Maustaste auf "Backup Configuration", wählen "Ziel speichern unter" aus und wählen den Pfad auf ihrer Festplatte aus, wo Sie die upsman.cfg abspeichern möchten.



Abbildung 75: CS121-Configuration Manager

Via FTP: Geben Sie im Adressfeld Ihres Browsers folgendes ein: <u>ftp://"IP-Adresse</u> des CS121", danach werden Sie nach dem Benutzernamen "admin" und einem Passwort "cs121-snmp" gefragt. Im Ordner "flash" finden Sie die upsman.cfg.

C I TP-Stammverzeichnis	auf 192.168.222.208 - Windows Internet Explorer
🚱 🗸 🖉 îtp://192.1	68,222.208/
Datei Bearbeiten Ansicht	Favoriten Extras ?
😭 🏘 🌈 FTP-Stammverz	eichnis auf 192.168.222.208
FTP-Stammve	rzeichnis auf 192.168.222.208
Klicken Sie auf Seite un	d anschließend auf FTP-Site in Windows-Explorer öffnen, um die FTP-Site in Windows Explorer zu öffnen.

Abbildung 76: CS121-FTP-Zugriff

🖌 🛃 🗙 Google	
🚹 🔹 🖾 🗉	* 🖶 * 🔂 Sete 🔹 🌘
Neues Fenster	Strg+N
Ausschneiden	Strg+X
Kopieren	Strg+C
Einfügen	Strg+V
Seite über E-Mail senden Link über E-Mail senden Mit Microsoft Office Excel b	earbeiten
Zoom	•
Textgröße	•
Codierung	•
Quelltext anzeigen	
Sicherheitsbericht	
FTP-Site in Windows-Explor	er öffnen
Datenschutzrichtlinie der W	ebseite

Abbildung 77: CS121-FTP-Kontextmenü



Abbildung 78: CS121-FTP-Ordner

🔯 ftp://192.168.222.208/flash/ - Microsoft Internet Explorer								
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras ?								
🔇 Zurück 👻 🕥 🚽 🏂 Suchen 🔊 Ordner 🔛 🔞 Folder Sync								
Adresse 👰 ftp://192.168.222.208/flash/								
		Name 🔺		Größe	Тур	Geändert am		
Ordneraufgaben	۲	🚞 http			Dateiordner	23.10.2008 12:32		
		🖬 AlarmLog		602 Byte	Datei			
		🚾 DataLog		21,1 KB	Datei			
Element verschieben		💓 display.ini		650 Byte	Konfigurationseinst	18.07.2007 18:51		
Element kopieren		🗐 ftp_accounts.txt		45 Byte	Textdatei			
📉 🗙 Element löschen		🚾 project.hec		865 KB	HEC-Datei	17.09.2008 12:12		
		sentrymsg.dat		4,10 KB	DAT-Datei	18.06.2004 08:29		
		upsman.cfg		11,5 KB	CFG-Datei			
Andere Orte	۲	💓 upstrm.dat		0 Byte	DAT-Datei			
A 100 100 000 000		💓 upstyp.ups		159 KB	UPS-Datei	29.09.2008 17:25		
Eigene Dateien		🗐 version.txt		6 Byte	Textdatei	17.09.2008 14:14		

Abbildung 79: CS121-FTP-Upsman.cfg

Nach dem Sie den CS121 upgedated haben, öffnen Sie die "neue" und die gesicherte upsman.cfg in einem Editor. Nun überprüfen Sie, ob die Parameter der "neuen" Datei in der gesicherten Datei enthalten sind. Wenn nicht, müssen die fehlenden Parameter der "neuen" Datei in die gesicherte Datei kopiert werden.

Jetzt kann die gesicherte upsman.cfg wie folgt auf den Adapter zurückgespielt werden: Via FTP im Ordner "flash" die upsman.cfg "überschreiben".

🕸 ftp://192.168.222.208/flash/ - Microso	oft Internet Explorer			_		
Datei Bearbeiten Ansicht Favoriten Extras	?				4	
G Kopieren		Folder Sync				
Adre:				🔽 🄁 Wed	chseln	
		Größ	в Тур	Geändert am		
	602 Byt	Dateiordner e Datei	23.10.2008 12:32			
		21,1 K	3 Datei Konfigurationsoinst	10.07.2007.10/51		
	Abbrechen	45 Byt	e Textdatei	10.07.2007 10.31		
	a projocenioc	865 K	8 HEC-Datei	17.09.2008 12:12		
	🔊 sentrymsg.dat	4,10 K	3 DAT-Datei	18.06.2004 08:29		
Details 🛞	≥) upsman.cfg ≥) upstrm.dat	Ersetzen von Dateien bestätigen				
	<u>í</u>	Der Ordner enthält b	ereits eine Datei "upsman.cfo	g".		
		Soll die vorhandene Datei				
			🍘 11,5 КВ (	11,788 bytes)		
		durch diese ersetzt werden?				
			231 Byte Mittwoch	(231 bytes) 19. September 2007, 14:33	3	
			Ja	Ja, alle Nein		

Abbildung 80: CS121-FTP-Ordnerersetzen

Nun muss der CS121 stromlos gemacht werden bzw. vom Slot gelöst werden, oder Sie rebooten den Adapter via Webbrowser (NICHT mit "Save, Exit & Reboot").



Abbildung 81: CS121-Reboot

Beim Reboot wird die gesicherte upsman.cfg geladen und der Adapter erhält die Konfiguration vor dem Update.
## 6. Zusätzliche Software

### 6.1 RCCMD

RCCMD ist das Client-Modul, um eine unbegrenzte Zahl von Computern mit beliebigen Betriebssystemen in USV Management Systemen zu integrieren. Der Hauptzweck dabei ist, Shutdown-Signale an RCCMD-Clients oder in andere Netzwerke oder Betriebssysteme zu übermitteln.



Abbildung 82: RCCMD - Überblick

Das Handbuch von RCCMD finden Sie unter folgenden Link:

http://www.generex.de/generex/download/manuals/manual\_RCCMD\_Win\_Unix\_Mac\_en.pdf

Im Folgenden wird nur der den CS121 betreffende Teil von RCCMD beschrieben. Die eigentliche RCCMD Softwarebeschreibung entnehmen Sie bitte dem obigen Link zum Handbuch von RCCMD.

### 6.1.1 RCCMD mit SSL auf Windows

Das Secure Sockets Layer (SSL) Protokoll ist ein kryptografisches Protokoll, das Sicherheit und Datenintegrität für Kommunikationen in TCP/IP Netzwerken bietet. Um RCCMD mit SSL zu verwenden muss dies im RCCMD Client also auch im CS121 eingestellt werden. Die RCCMD Client Konfiguration entnehmen Sie dem Handbuch von RCCMD. Die Einstellungen im CS121 werden nachfolgend beschrieben:

Stellen Sie über einen Webbrowser eine Verbindung zum CS121 SNMP Adapter her. Klicken Sie im Konfigurations-Menü auf "Network & Security", und setzen Sie den Haken bei "Use RCCMD SSL".

Network & Security Settings <				
MAC Address:	00-03-05-0E-09-E1		Enable Telnet Server:	
Network Card Speed:	AUTO 👻		Enable HTTP Server:	V
Local Address:	192.168.202.98		HTTP Port:	80
Gateway Address:	192.168.202.1		HTTP Refresh Time:	10
Subnet Mask:	255.255.255.0		HTTP Default Page:	UPS Status
DNS Server:	192.168.202.8		Enable HTTP Tooltips:	
			Enable UpsMon Server:	
Change Administrator Password:			Use RCCMD2 Traps:	V
Confirm Password:			Enable RCCMD Listener:	
			RCCMD Listener Port:	6002
Change UpsMon & SS4 Password:		Clear	RCCMD Timeout:	180
Confirm Password:			Use RCCMD SSI :	
Use UpsMon Password for Web Pages:				

Abbildung 83: Network & Security Einstellungen

Das SSL Netzwerk Feature erfordert einen korrekten Zeitstempel. Konfigurieren Sie im "Timeserver" Menü eine entsprechende IP-Adresse.

Time Settings			?
RFC868 TCP compatible time To disable the timeserver feat	eserver listening on p ture set timeserver ac	ort 37 required. dress 1 to 0.0.0.0.	
Some public timeservers (cou 129.6.15.29 : National Institut 192.53.103.103 : Physikalisc	uld be used for both p te of Standards and T h- Technische Bunde	robcols): schology sanstall	
Current system time:	Thu Dec 4 23:49:26	2008	
Timeserver Address 1:	192.53.103.103	SNTP -	
Timeserver Address 2:	0.0.0.0	SNTP -	
Timeserver Address 3:	0.0.0.0	SNTP -	
Timezone:	(GMT+01:00) Amst	rdam, Berlin, Bern, Rome, Stockholm, Vienna 💌	
Automatically adjust clock for daylight saving changes:	(implemented for	r european timezones only)	
Connection Retries:	2		
Synchronize Time on incoming RAS connection:			
Synchronize Time on outgoing RAS connection:			
			Apply
	Test Timeserver 1	Test Timeserver 2 Test Timeserver 3 Synchronize CS121 clock now	

Abbildung 84: Timeserver Konfiguration

Klicken Sie auf das "Save Configuration" Menü, und bestätigen Sie Ihre Einstellungen mit "Save, Exit & Reboot".

	CS121 Configuration Manager
	Reset to Factory Settings Load the CS121 factory settings into the configuration editor.
2	Cancel Recent Changes Reset all changes and reload the saved settings.
	Save Configuration Write all changes to flash memory. Changes will be used after the next reboot.
	Backup Configuration Store a backup of the configuration on your local harddisk. (Use right mousebutton and "save target as") NOTE: For UPLOAD older config files to new firmware versions please contact support.
0	Reboot Reboot the CS121 without saving configuration changes.
	Save, Exit & Reboot Write all changes to flash memory and reboot the CS121. (Please be patient after clicking here)

Abbildung 85: Speichern der Einstellungen

## 6.1.2 RCCMD mit eigenen SSL Zertifikaten

In diesem Abschnitt beschreiben wir, wie man ein eigenes SSL Zertifikat mit RCCMD nutzen kann, z. B. OpenSSL (<u>http://www.openssl.org</u>):

Mit der Nutzung von OpenSSL ist es sehr einfach, sein eigener Zertifizierer zu werden. Nutzen Sie einfach diesen Befehl:

CA.pl -newca

Fertig! Vergewissern Sie sich, dass Sie einen gebräuchlichen CN (gewöhnlichen Namen) verwendet haben.

#### Erstellen des RCCMD Zertifikats

Nun müssen Sie Ihr Zertifikat für RCCMD erstellen. Da es für die Verifizierung den CN nutzt, sollte das Zertifikat diesen Namen auch enthalten, den Sie für das CA gewählt haben. Die private Schlüssel muss nicht verschlüsselt werden, um den RCCMD Client (Dienst) zu starten. Dafür nutzen wir die "nodes" Option und den "-newreq" Befehl:

CA.pl -newreq -nodes

Signieren mit CA:

CA.pl -sign

Erstellen Sie nun eine leere Datei mit dem Namen "rccmd.pem", und kopieren Sie die Zertifizierungsinformationen von "newcert.pem" (RCCMD Zertifikat), "newkey.pem" (Privater Schlüssel) und "cacert.pem" (CA) in diese Datei. Bitte beachten Sie, dass das exakte Kopieren erforderlich ist, damit Sie es ohne Probleme nutzen können.

#### Nutzung des eigenen RCCMD Zertifikats

Führen Sie die folgenden Schritte auf jedem RCCMD Client und Sender aus, um die Konfiguration abzuschliessen.

- Stellen Sie ein Backup von der existierenden "rccmd.pem" her
- Ersetzen Sie die "rccmd.pem" mit Ihrer eigenen
- Starten Sie den RCCMD Client neu
- Starten Sie den RCCMD Sender neu

#### 6.1.3 RCCMD-Client als Relais-Station

Um eine größere Anzahl von RCCMD-Empfängern zu erreichen als der CS121 über die EVENT Konfiguration bedienen kann, muss der RCCM-Client als Relais-Station eingerichtet werden. Der Client wird dabei so konfiguriert, dass er ein RCCMD-Signal erhält, das ihn veranlasst, eine Batch-Datei auszuführen (siehe oben). Diese Batch-Datei sendet dann das RCCMD-Signal an weitere Empfänger. Sehen Sie zum Einrichten von RCCMD als Relais Station das RCCMD Benutzerhandbuch.

#### 6.1.4 Lizenzbestimmungen

Beachten Sie bitte, dass sie für jeden Computer, der ein RCCMD-Shutdown-Signal erhalten soll, eine separate Lizenz benötigen! Der Lizenzschlüssel darf nur <u>einmal pro Installation</u> verwendet werden! Gewöhnlich enthält die CS121-Adapter Lieferung bereits eine Einzellizenz für den RCCMD-Shutdown eines Computers. Wenn mehrere Computer in den Shutdown-Prozess einbezogen werden sollen, müssen zusätzliche Lizenzen erworben werden. Wenn Sie einige hundert Computer in Ihrem LAN

oder WAN innerhalb derselben Unternehmung oder Organisation herunterfahren möchten, fragen Sie ihren USV-Händler nach einer Enterprise-Lizenz, die den Gebrauch eines einzigen Lizenzschlüssels für alle Computer zulässt (optional).

# 6.2 jChart (DataLog Chart für alle Web-Browser)

jChart ist ein GENEREX Web 2.0 Control-Chart für alle Web-Browser, das einfach und übersichtlich das LogFile des CS121 visualisiert und ab der CS121 FirmWare 4.27.x enthalten ist.



Abbildung 86: jChart Ansicht des CS121 DataLogs

Um eine zusätzliche Identifizierung einer farblichen Linie und deren Messwert, zu dem gewünschten Zeitpunkt, sich anzeigen zu lassen, positionieren Sie den Mauszeiger entsprechend. Wenn ein Timeserver konfiguriert wurde, werden die Daten vor dem Jahr 2000 automatisch herausgefiltert.



Abbildung 87: Linienidentifizierung und Anzeige des Messwertes

Um sich nur die gewünschten Werte im Diagramm anzeigen zu lassen, klicken Sie auf "Unselect All Lines", und setzen Sie einen Haken in die entsprechenden Linien.



DataLog Chart

Abbildung 88: Linienverlauf der Lasten

Um einen bestimmten Bereich zu vergrössern, klicken Sie mit der linken Maustaste in den gewünschten Bereich, und ziehen Sie ein entsprechendes Rechteck von links oben nach rechts unten. In dem kleinen Chart-Fenster sehen Sie den vergrösserten Bereich im Ausgangszustand.



Abbildung 89: Vergrössern (Zoom-In) eines Bereiches

Klicken Sie auf "Reset Zoom", um den Ausgangszustand wiederherzustellen.

Wenn Sie die vorgegebenen Farben für die Werte ändern möchten, klicken Sie mit der linken Maustaste in die farbliche Box vor dem gewünschten Wert, und wählen Sie eine Farbe aus.



Abbildung 90: Farbliche Änderung der Werte

### 6.3 gChart (DataLog Chart als Windows Internet Explorer Plug in)

gChart ist ein GENEREX plug-in für den Microsoft Internet Explorer, der unter www.generex.de frei verfügbar ist. gChart ist eine grafische ActiveX-Komponente für den Internet Explorer und visualisiert einfach und übersichtlich das Logfile des CS121-Adapters. Damit entdecken Sie USV-Probleme einfacher und können Ihr System schneller optimieren. Sie können mit der Maus durch die Daten navigieren, indem Sie die Zoom-Funktionen verwenden oder in Echtzeit kontinuierliche (interpolierte) Datenwerte betrachten. Die Auswahl der Daten kann individuell angepasst werden, indem in der Legende Werte ein- und ausgeblendet werden.



Abbildung 91: gchart Plug-in für den Internet Explorer

Sehen Sie gChart im Echtberieb auf http://q01.generex.de/ .

Um diese Funktion zu aktivieren, müssen im Internet Explorer folgende Einstellungen vorgenommen werden:

Klicken Sie über das Menü "Extras" in die Internetoptionen.

Wählen Sie den Karteireiter "Sicherheit" aus.

Klicken Sie auf "Vertrauenswürdige Sites", dann auf "Sites" und fügen Sie die gewünschte IP-Adresse hinzu.



Abbildung 92: Internetoptionen des Internet Explorers

Schliessen Sie die geöffneten Fenster via "Schließen" und "Ok".

Klicken Sie erneut in die Internetoptionen und auf Sicherheit. Über "Stufe anpassen" gelangen Sie in die Sicherheitseinstellungen der "Vertrauenswürdigen Sites".

Internetoptionen	<u>?</u> ×
Sicherheitseinstellungen - Zone vertrauenswürdiger Sites	×
- Einstellungen	
<ul> <li>Deaktivieren</li> <li>ActiveX-Steuerelemente und Plugins</li> <li>ActiveX-Steuerelemente ausführen, die für Skripting sicher si</li> <li>Aktivieren</li> <li>Bestätigen</li> <li>Deaktivieren</li> <li>ActiveX-Steuerelemente initialisieren und ausführen, die nichl</li> <li>Aktivieren</li> <li>Bestätigen</li> <li>Deaktivieren</li> <li>ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen</li> <li>Aktiveren</li> <li>ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen</li> </ul>	
*Wird nach einem Internet Explorer-Neustart wirksam	
Benutzerdefinierte Einstellungen zurücksetzen Zurücksetzen auf:	ı
OK Abbrec	hen
OK Abbrechen Überne	hmen

Abbildung 93: Sicherheitseinstellungen

Aktivieren Sie die folgenden Optionen:

- ActiveX-Steuerelemente ausführen, die für Skripting sicher sind
- ActiveX-Steuerelemente ausführen, die für Skripting nicht als sicher markiert sind
- ActiveX-Steuerelemente und Plugins ausführen
- Ausführung von bisher nicht verwendeten ActiveX-Steuerelementen ohne Eingabeaufforderung zulassen
- Unsignierte ActiveX-Steuerelemente herunterladen
- Skripting/Active Skripting aktivieren

Schliessen Sie die geöffneten Fenster mit "Ok", und starten Sie den Internet Explorer mit der gewünschten Seite neu.

### 6.4 USV-Monitor (UPSMON)

Der USV-Monitor UPSMON ist die Windows Überwachungs- und Kommando-Schnittstelle für UPSMAN. Sie ist in der Standard- und in kundenspezifischen Ausführungen verfügbar und bei der UPSMAN Lizenz enthalten.

Um UPSMAN-Daten über das Netzwerk benutzerfreundlich anzuzeigen, werden die Module UPSMON und UPSView kostenfrei geliefert. Der UPSMON ist ein Client für alle Microsoft-Plattformen. Der UPSView kann auf allen Plattformen gestartet werden, auf denen eine JAVA-Laufzeitumgebung installiert ist. Als Netzwerkverbindung zwischen dem UPSMAN und den Management-Oberflächen wird eine (TCP/IP)-Verbindung verwendet. Beide grafischen Oberflächen können an die USV Hersteller-spezifischen Anforderungen angepasst werden, weshalb das Erscheinungsbild des UPSMON bei fast jedem USV-Hersteller unterschiedlich ist. Dadurch werden auch die verschiedenen USV-Systeme mit allen verschiedenen Funktion abgebildet. USV-Systeme mit seriellen Schnittstellen enthalten oft eine Vielzahl von Messwerten und Statusinformationen, die mittels Übersichten oder Blockdiagrammen angezeigt werden können. Andere Geräte, wie z.B. Diesel-Generatoren oder zusätzliche Messeinheiten können mit dieser Management-Software über das Netzwerk integriert werden. Ein separater Passwort-Schutz kann eingerichtet werden, wend das Gerät zusätzliche Remote-Steuerungsbefehle unterstützt. Auch die Werte und Status-Informationen, die im UPSMAN-Logfile gespeichert sind, können von jedem Computer mit installiertem UPS-Monitor eingesehen werden.

### Eigenschaften von UPSMON:

- Überwachung aller USV-Systeme, die im Netzwerk über UPSMAN / SNMP-Adapter angeschlossen sind.
- gChart, dynamisches, grafisches Tool zur Visualisierung der Logfiles
- Fernüberwachung aller USV-Systeme über das Netzwerk
- Grafische Anzeige der USV Eingangsdaten (Spannung, Strom)
- Auslesen und Anzeigen der UPSMAN Ereignis-Logfiles
- Programmierung des UPSMAN-Planers (scheduler)
- Grafische Anzeige mit allen USV-Informationen
- Grafische Anzeige auch unter UNIX, MAC (JAVAMON)

Alle Aktionen können auch mit dem CS121 via Webbrowser ausgeführt werden. UPSMON wird hier nicht benötigt, kann aber eingerichtet werden.

### 7. CS121-Erweiterungen

### 7.1 SiteSwitch4 (SS4) und SiteSwitch4AUX (SS4AUX)



Abbildung 94: SideSwitch4 and SS4 AUX

Der SITEWITCH4AUX ist eine leistungsstarke Erweiterung des CS121-Adapters. Er kann an USV oder USV-ähnliche Geräte angeschlossen werden, ist aber auch als eigenständige Lösung einsetzbar. Der SITESWITCH hat 4 Stromausgänge, die über die Ereignissteuerung des CS121 oder über jeden anderen RCCMD verträglichen Sender wie SITEMANAGER oder SITEMONITOR gesteuert werden können.



Abbildung 95: CS121-Installation mit SideSwitch4

Durch den Einsatz des integrierten Webservers ermöglicht der SITESWITCH4 die Überwachung und Fernsteuerung seiner 4 Stromausgänge. Die Stromausgänge können individuell an- und ausgeschaltet werden. Dies kann entweder manuell über die Webbrowser-Konfiguration oder den UPSMON erfolgen oder automatisch über den Event Manager des CS121 bzw. ein CS121 kompatibles Gerät. Wenn eine Aktion über den Event-Manager des CS121 ausgeführt wird kann die Schaltung der Stromausgänge mit Verzögerung oder zeitgesteuert über den integrierten Scheduler konfiguriert werden. Sowohl der UPSMON als auch der HTML-Zeitplaner kann dafür eingesetzt werden, eine zeitgesteuerte Stromschaltung zu konfigurieren. Diese Funktion kann auch mit der UNMS UPS Network Management Software ausgeführt werden.



Hinweis: (nur SS4, nicht SS4AUX) Wenn Sie eine USV mit dem SS4 einsetzen möchten, müssen Sie die entsprechende CS121-Firmware auf dem SS4 installieren. Die Default-Firmware des SS4 (OEM-ID 27) ist an dem Einsatz ohne USV als eingenständiger Fern-Stromschalter ausgerichtet. Für den Einsatz einer USV am SS4 müssen Sie den Konfigurationsschalter "Exchange COM Ports" aktivieren und dann das CS121 Konfigurationskabel (nicht im Lieferumfang) verwenden, um die USV an den SS4 anzuschliessen.

UPS Model:		UPS ID:	0
Power (VA):	600	System Name:	CS-121
Load (VA):	600	System Location:	Hamburg
Hold Time (min):	4	System Contact:	Admin
Recharge Time (h):	8	Attached Devices:	UPS protected devices
Baud Rate:	2400 💌	Battery Installation Date:	18.06.2004
Cable Type:	Serial 💌		
Exchange COM Ports:			Apply

Abbildung 96: Exchange COM Ports 1 & 2 for SS4

## 7.1.1 SS4 - Funktionsübersicht

- 4 konfigurierbare Kaltgerätesteckdosen mit einer Schaltleistung von 230V/8A
- Status-Anzeige der Steckdosen via HTML, UPSMON, UNMS, SNMP oder MODBUS (Profibus/LONbus optional)
- Steuerung über das interne CS121 oder via Remote-CS121 bzw. RCCMD-kompatibles Gerät
- Fernsteuerung der Steckdosen über den Webbrowser (passwort-geschützt)
- LED-Status der Steckdosen
- Schmales Metallgehäuse mit 1.5RU, designed für 19"-Gestellbauweise (Einbaurahmen beiliegend)
- Hohe Schaltleistung (8A), Eingang mit IEC 16A
- Programmierbare Stromschaltung via HTML und UPSMON-Scheduler
- Verzögerung von alarmgesteuerten (z.B. USV-Alarme) Stromschaltungen auf COM1 des CS121

## 7.1.2 SS4 - Inhalt

- SITESWITCH4
- 16A IEC 230V Stromkabel
- 2 Stahlrahmen for 19"-Gestellbauweise
- Benutzerhandbuch

Nutzen Sie bitte das aktuelle Handbuch. Es steht zum Download auf unserer Webseite www.generex.de.

### 7.1.3 Installation

Die Verbraucher werden am SS4 mit dem IEW 250 VAC/6A-Kabel verbunden. Der SS4 besitzt 4 IEC 250VAC/6A Gehäusestecker, die einzeln an- und ausgeschaltet werden können. Zur Grenz-Abschaltleistung beachten Sie bitte die speziellen Hinweise. Eine Überschreitung dieses Limits führt zu einer Abschaltung durch die SS4-Sicherung, wodurch alle Geräte stromlos werden.



Hinweis: Bevor Sie am SITESWITCH4 verschiedene Verbraucher anschliessen oder am SS4 bereits angeschlossene Stromabnehmer in Betrieb nehmen, achten Sie bitte darauf, dass der SITESWITCH4 nicht am Stromnetz angeschlossen ist, indem Sie das Stromkabel aus der Steckdose entfernen.

Verwenden Sie bitte für den Einbau des SS4 in einem 19"-Schrank die speziellen Montagehalterungen. Platzieren sie den SS4 so, dass die Vorderseite des SS4 sicher im 19"-Schrank verschraubt werden kann und beachten Sie, dass Sie von hinten die Stromkabel anschliessen können.

Erst wenn alle Stromabnehmer am SS4 angeschlossen sind, kann das IEC 16 Stromkabel angeschlossen werden. Nach dem Stromanschluss leuchtet die grüne "Power"-LED und die 4 "Power Socket Status LED" für die jeweiligen Steckdosen sollten aus sein. Dies bedeutet, dass keine der Dosen mit Strom versorgt wird und folglich die angeschlossenen Geräte vom Strom abgetrennt sind.

Der CS121 stellt für den SS4 eine Benutzerschnittstelle zur Verfügung, mit der der Benutzer sich wahlweise mit UPSMON, einem Webbrowser, UNMS oder einem SNMP-Programm verbinden kann. Die Kommunikation erfolgt entweder über ein Modem oder über eine Netzwerkverbindung. Nähere Informationen zur Konfiguration erhalten Sie auch im Abschnitt 
AUX- und SITESWITCH4-Einstellungen.

### 7.1.4 Technische Daten

Eingangsspannung	:	230V AC +/- 5%
Max. Stromeingang	:	16A
Max. Stromausgang pro D	ose:	8A (Load at cos phi 1)
Maße	:	260x180x60mm (BxTxH), with 19": 1,5U
Betriebstemperatur	:	0-40°C / rel.Luftfeuchte 0-95% ohne Kondensation

### 7.2 Sensor SM\_T\_COM

Der SM\_T\_COM ist ein Temperaturfühler für den GENEREX CS121. Er unterstützt einen Temperaturbereich von -25° - 100° Celsius (-13° –212° Fahrenheit) und hat ein 1,8 Meter langes Kabel zum Anschluß an den CS121 COM2-Port. Der SM\_T\_COM dient zur Überwachung und Steuerung von 19"-Schaltschränken, USV-Räumen, Serverräumen sowie für industrielle Anwendungen. Die "Plug-and-play"-Verbindung stellt sicher, dass der Sensor sehr einfach und sicher in Betrieb zu nehmen ist.



Abbildung 97: Der Sensor SM\_T\_COM



Abbildung 98: CS121-Installation mit Temperaturfühler SM\_T\_COM

Der SM\_T\_COM (auch als SM\_T\_H – eine Kombination von Temperatur- und Luftfeuchtigkeitssensor - erhältlich) ist ein Temperatursensor mit einem RS232-Protokoll, der direkt am CS121 COM2-Port angeschlossen werden kann (nicht bei den BUDGET-Ausführungen).

Der SM\_T\_COM zeigt Ihnen die aktuellen Messwerte direkt auf der CS121-Webseite. Sie haben dort auch die Möglichkeit, Alarme zu konfigurieren, sodass Emails oder Nachrichten versendet werden, wenn der Messwert die eingestellten Grenzwerte überschreitet. SM\_T\_COM wird einfach über das

original CS121-TEMP-Kabel (wird mit jedem CS121 SC und L mitgeliefert) am COM2 des CS121 angeschlossen. Die Konfiguration erfolgt einfach, indem Sie in der Webbrowser-Konfiguration unter "COM2 & AUX" den Modus auf "SM\_T\_COM" einstellen, die Einstellung bestätigen (Apply) und mit "Save, Exit & Reboot" den CS121 neu starten. Die Konfiguration von Grenzwerten und Ereignisssen erfolgt über das Menü "Events & Alarms" und die SM\_T\_COM-Konfigurations-Seite.

7.2.1 SM_T_COM Konfiguration
------------------------------

UPS Status: 🌔 UPS STATUS OK				
AUX Status: 🌔 🌔 🌔 🌔	Sensor Status: 🌔 🌔 🌔			
COM2 Settings				?
COM2 Mode:	SM_T_COM	Please pote: COM2 is always used to	configuration as long as DIC	ewitch 1 is off
COM2 Baud Rate:	38400 🐱	Please note. Comz is always used to	r configuration as long as bir	Switch 115 on:
COM2 Parity:	None 🗸			
				Apply
SM_T_COM Settings				?
Location	Unit	Threshold (Low)	Threshold (High)	Offset
Temp. Sensor 1	Degree Celsius	0.0	100.0	0.0
				Apply

### Abbildung 99: CS121-SM\_T\_COM Settings

Tragen Sie die gewünschten Werte für die Schwellenwerte niedrig (low) und (high) hoch ein.

Im Sensorbereich (Offset) kann jeder Sensor kalibriert werden, d.h. wenn man den gemessenen Wert um 5°C höher stellen will, kann man den Standardbereich von 0.0 auf 5.0 verändern. Somit ist man in der Lage, die Messwerte auf ein geeichtes Thermometer einzustellen.

Die folgenden Funktionen können auf SM\_T\_COM Events definiert werden (siehe Abbildung unten). Job Editor

'SM_T_COM Se	nsor High' Job 2		
SM_T_COM Se Function: Text:	nsor High <sup>2</sup> Job 2 Write to Logite Send an EMI Send RCCMD Shutdown to remote client Send RCCMD Message to remote client Send RCCMD Message to remote client Shutdown UPS Send RCCMD Top Send RCCMD Trap Send RCACMD Trap Send RCACMD Trap Send RCACMICICation Send SMS with GSM modern	When:	ent:

## Abbildung 100: CS121-SM\_T\_COM Funktionen

Ab der CS121 FirmWare Version 4.26.x gibt es die Möglichkeit, Threshold Events für die analogen Inputs zu definieren. Klicken Sie hierfür in dem Menü "Events/Alarms" auf "Configure Threshold Events".

	Device Status: OUPS STATUS OK									
GENEREX	Sensor Status: 🜔 🔘 🔘									
•	Threshold Events									
	Threshold Events									
- CS121 Status System & Network Status Device Status Device Status Graphic Device Functions SensorMan Status	1 SM_analogue 1+13.00 EditEvent Delete Event EditJobs 2 SM_analogue 1+47.00 EditEvent Delete Event EditJobs	Add Threshold Event Variable: Eathery voltage Eathery voltage Eathery voltage Eathery voltage Eathery Autonomy (m) Eathery Autonomy (m) Eathery Autonomy (s)	forme wan as bld							
- Configuration UPS Model & System Network & Security LED Display RAS Configuration Scheduled Actions SNMP EMail Timeserver		UPS Temperature Input votage PA Output load (%) 64J_analogue 2 SM_analogue 3 SM_analogue 4 SM_analogue 4 SM_analogue 6 SM_analogue 6 SM_analogue 6 SM_analogue 8								

Abbildung 101: CS121-Konfiguration Threshold Events der analogen Inputs

In diesem Beispiel wurde für den SM\_analogue 1ein unterer Schwellenwert von 13 definiert, in diesem Fall für die Temperatur in °C, der nach der Ausführung von "Save, Exit & Reboot" auch in der Event Configuration erscheint.

	Device S	Status: 🌔 UPS STATUS OK					
	Sensor S	Status: 🌔 🌔 🌔					
GENEREX							
•				F	vent	Config	uration
				_		sening	uration
	Event (	Overview (Events 1-30 of 31)				DCCMD	DCCMD
		Event	Disabled	Log	EMail	Shutdown	Message
- CS121 Status	1 Pc	owerfail		1	0	0	0
System & Network Status	2 P	ower restored		1	0	0	0
Device Status	3 S)	ystem shutdown		1	0	0	0
Device Status Graphic	4 U	PSMAN started		1	0	0	0
Device Functions	5 U	PS connection lost		1	0	0	0
Sensorman Status	6 U	PS connection restored		1	0	0	0
- Configuration	7 U	PS Battery Old		1	0	0	0
UPS Model & System	8 0	verload		1	0	0	0
Network & Security	9 Lo	bad Normal		1	0	0	0
LED Display	10 0	vertemperature		1	0	0	0
RAS Configuration	11 Te	emperature Normal		1	0	0	0
Scheduled Actions	12 B)	ypass on		1	0	0	0
FMail	13 By	ypass off		1	0	0	0
Timeserver	14 Ba	attery low		1	0	0	0
COM2	15 U	PS Battery bad		1	0	0	0
SensorManager	16 Sc	cheduler Shutdown		1	0	0	0
Events / Alarms	17 In	put bad		1	0	0	0
	18 Lo	oad >80%		1	0	0	0
	19 Lo	bad >90%		1	0	0	0
+ Logfiles	20 G	eneral Alarm		1	0	0	0
+ Web Links	21 G	eneral Alarm canceled		1	0	0	0
	22 SI	M_T_H_COM Temperature High	<b></b>	1	0	0	0
	23 SI	M_T_H_COM Temperature Low		0	0	0	0
	24 SI	M_T_H_COM Temperature Normal		0	0	0	0
	25 SI	M_T_H_COM Humidity High		1	0	0	0
	26 SI	M_T_H_COM Humidity Low		1	0	0	0
	27 SI	M_T_H_COM Humidity Normal		1	0	0	0
	28 SI	M_T_H_COM Connection Lost		1	0	0	0
	29 SI	M_T_H_COM Connection Restored		1	0	0	0
	(30 SI	M_analogue 1<13.00		1	0	0	0
						Events 31-31 >	·> >>
					Con	figure threshold	d events

Abbildung 102: CS121-Konfiguration Threshold Event für SM\_analogue 1

## 7.3 SENSORMANAGER & SENSORMANAGER II

### 7.3.1 Allgemeine Informationen

Wenn mehr als 1 oder 2 Umgebungs-Messwerte auswerten möchten, dann können Sie anstatt des SM\_T\_COMs den SENSORMANGER einsetzen. Dieses Gerät ist eine Datenmess- und Aufzeichnungseinheit für das individuelle Messen und Überwachen von 8 analogen Messgeräten (0-10V oder 0-20mA) und 4 digitalen Alarmeingängen oder 4 Ausgängen (offene Stromabnehmer).



Abbildung 103: SENSORMANAGER (SensorMan)

Der SENSORMANAGER ist eine Erweiterung für die CS121 Professional, BACS WEBMANAGER, CS121 MINI und CS121 R II. Der SENSORMANAGER beinhaltet eine universelle Remote Sensor Control Box für die Überwachung von Temperatur. Luftfeuchtigkeit und vielen anderen Arten von Sensoren, sowie für die Handhabung von digitalen Ein-/Ausgängen mit 8 analogen Eingängen (0-10V) und 4 digitalen Ein- oder Ausgängen (48 V, 500mA). Die digitalen Ausgänge sind als im Normalbetrieb offen oder geschlossen konfigurierbar. Digitale Eingänge werden direkt durchgeleitet oder direkt mit dem RJ11-Anschluss verbunden. Mit einem speziellen Verbindungskabel zur Aufteilung der Signale auf zwei Anschlüsse können zwei Sensoren an einem RJ11-Anschluss angebracht werden.

### Einsatzbereiche:

• Überwachung von Temperatur, Luftfeuchtigkeit oder anderen analogen Daten in Computerräumen mit automatisierter Anbindung an Alarmsvsteme.

• Alarme können individuell konfiguriert werden für auslösende Kontakte wie Feuer, Rauch oder Einbruch und für analoge Geräte wie Luftfeuchtigkeit, Temperatur, Druck oder Füllstände etc. können Maximal- und Minimalwerte festgelegt werden. Jeder Sensor, der seine Werte im Bereich zwischen 0 -10 V übermittelt, kann am SENSORMANAGER angeschlossen werden.

 Protokollierung von Daten und Alarmen, automatische Shutdows von Netzwerkrechnern und andere Aktionen können als Reaktion auf kritische Daten ausgelöst werden.

• Die Konfiguration und Verfolgung des Systembetriebs kann fernbedient einfach über den Webbrowser erfolgen. Das ereignisgesteuerte Alarmsystem des CS121 informiert den Administrator über Probleme und kann automatisch Computer und andere Geräte (z.B. mit der Erweiterung SITESWITCH4 oder SITEMANAGER) ausschalten.

#### Wichtia:

Neue Firmware für den CS121 ist erhältlich unter Download bei www.generex.de.



### 7.3.2

### Abbildung 104: CS121-Installation mit SENSORMANAGER

In der obigen Abbildung sehen sie die Installation zur Überwachung und Reaktion auf SENSORMANAGER-Einganssignale. Dafür wird der COM2-Port des CS121 auf den Modus "SensorMan" gestellt und die AUX- und Sensoren Ein- und Ausgänge konfiguriert. Im CS121 ist es möglich, Aktionen zu definieren, die durch Ereignisse an den Sensoren des SENSORMANAGER ausgelöst werden.

### Verbinden der SENSORMANAGER Box

Der SENSORMANAGER sollte mit dem Konfigurationskabel (nicht im Lieferumfang) des CS121 an COM2 verbunden werden.

Die Sensoren für den SENSORMANAGER können Sie mit einem RJ12-Kabel direkt an die Inputklemmleisten 1-4 anschliessen. In der Konfiguration können Sie nur bis zu max. 4 Sensoren verbinden. Wenn Sie alle 8 analogen Inputs nutzen möchten, brauchen Sie ein Splitter oder Sie schliessen die Sensoren direkt an die Input Kanäle, wie oben beschrieben.

Wenn Sie den Sensortype SM benutzen, können Sie einen zweiten SM Sensor am Input des ersten Sensors anschliessen. Sie können nicht mehr als zwei SM Sensoren in Reihe schalten.

Für die Verbindung eines Alarm Kontakt an den SM Sensor, sollten Sie die Input/Output Kontakte des ersten Sensors nutzen, aber nicht beide. Es ist nur ein digitaler Input/Output pro Anschluss verfügbar.

Andere Sensoren: Wenn Sie andere Sensoren als SM, EE oder TM nutzen, brauchen Sie einen Splitter, wenn Sie mehr als einen Sensor zu einem Input des SENSORMANAGERS anschliessen möchten.

Wenn Sie die Sensoren im SENSORMANAGER einstellen möchten, versichern Sie sich, dass in Ihrer Konfiguration der richtige Sensor Type definiert wurde.

ど CS121 SNMP/Web Adapter - Mozil	lla Firefox														_ 0 <b>_</b> ×
Datei Bearbeiten Ansicht Chronik	: <u>L</u> esezeichen E <u>x</u> tr	as <u>H</u> ilfe													
🔇 💽 C 🗙 🏠 🗋	http://q01.genere	x.de/											- 3-	Google	م
BIZA GLOBAL RADIO :: 24hr Ele	ectr × 🚯 Laden	h	×÷												
	Device Status:	UPS is on Bypass.	General Alarm.												
	AUX Status: 🤇	•	Sensor Status:	•	• •		BA	CS	Status: 🄇	) Sta	tus: Ch	arging			
GENEREX															
•	Ana	alog Inputs	l eur		Low		High		llink		Canad	e Denne	Unit	Conces Turns	
	Pol	n name	Alarm		PreAlarm		PreAlarm		Alarm		Sensu	n Kalige	Unit	Sensor Type	
	1	Temperatur Q01	10	V	13	1	40	V	44		0	- 100	°C	SM_T_H_RevA	-
- CS121 Status	2	Lufffeuche Q01	10	7	15	1	50	<b>V</b>	60		0	- 100	% rel F	SM_T_H_RevA	-
System & Network Status	3	test	0		0		0		255		0	- 255	°C	Custom 0-10V	<b>-</b>
UPS Status	4	Analog Input	0		0	1	0		255		0	- 255	°C	Custom 0-10V	Ţ I
UPS Status Graphic UPS Functions	5	Analog Input	0		0	1	0	<b>P</b>	255		0	- 255	°C	Custom 0-10V	<b>-</b>
AUX Status	6	Analog Input	0	1	0	1	0	m	255		0	- 255	*C	Custom 0-10V	Ţ.
SensorMan 2 Status	7	Analog Input	0		0	1	0		255		0	. 255	*0	Custom 0-10V	÷ l
C		Analog Input	0			1	0		255		0	. 255	*0	Custom 0-10V	-
- Configuration	, i i i i i i i i i i i i i i i i i i i	Hustoragia	2				v	_	200			- 200	Ŭ	Custom 0-104	·
Network & Security		Hysteresis.	3											( Arrah	
LED Display		Lograte:	180	Sec	onds									Apply	
BACS Configuration															
Scheduled Actions	Dig	ital Inputs													
SNMP	Por	rt Name	NC Contact		Active		Po	ort N	lame			NC (	Contact /	Active	
Timeserver	1	- frei-					3	-	frei-						
COM2 & AUX	2	- frei-			$\checkmark$		4	ŧ -	frei -					<u> </u>	
SensorManager														Apply	
Save Configuration															
	Out	tlets													
+ Logfiles	Poi	rt Name	PowerOn		Timer		Po	ort N	ame			Pow	verOn	Timer	
+ Web Links	1	frei			0		3	5 E	Buzzer					0	
	2	Flashlight			0		4	ŧ (	Outlet					0	
														Apply	

Abbildung 105: SENSORMANAGER Einstellungen

Wenn Sie einen Splitter (Artikelnr. SPSMRJ) benutzen, ist es möglich, bis zu 8 Sensoren und 4 Kontakte am SENSORMANAGER anzuschliessen. Ein MOUNTING KIT ist erhältlich, um den SENSORMANAGER an Wänden und Geländern anzubringen.

Die Stromversorgung des SENSORMANAGERS sollte auch, mit einem SM-CS121-Kabel, einen externen CS121 versorgen, wenn Sie das Power Out des SENSORMANAGERS mit dem Power In des CS121 verbinden.

### Inbetriebnahme des SENSORMANAGER

Verbinden Sie die Sensoren mit dem SENSORMANAGER. Schliessen Sie den SENSORMANAGER mit Hilfe des Mini8-DBSub9 Kabel an den COM2 Port des CS121 an. Stecken Sie die Stromversorgung in eine der USV Ausgänge. Kontrollieren Sie die LEDs auf der Unterseite des SENSORMANAGERS: Die rechte LED sollte blinken (reading request from CS121 COM2), die linke sollte konstant leuchten (Power Supply on). Die blinkende LED zeigt die Anfragen des CS121 an, die andere die Betriebsbereitschaft.



Abbildung 106: SENSORMANAGER LEDs

Hinweis: Der CS121 COM2 Port muss als "SENSORMAN" (für den SENSORMANAGER II "SensorMan 2") konfiguriert werden, andererseits wird der CS121 keine Anfragen an den SENSORMANAGER starten.

Die neueste Version des CS121 Handbuchs ist hier erhältlich:

http://www.generex.de/wwwfiles/dokus/1/cs121/german/pdf/cs121.pdf

Wenn der SENSORMANAGER in Betrieb ist, können Sie die Werte in dem AUX-Menü des CS121 Webbrowsers ansehen und bearbeiten.

Abrage der analogen Temperaturwerte mit Variablen:

#TEMP1 #TEMP2 #TEMP3 #TEMP4 #TEMP5 #TEMP6 #TEMP7 #TEMP8

PIN-Belegung der Inputklemmleisten der SENSORMANAGER Box:

INPUT 1:

- Pin 1 Voltage 9-24Volt +
- Pin 2 Analog Kanal 1 (0-10V+)
- Pin 3 Analog Kanal 5 (0-10V+)
- Pin 4
   Ground
- Pin 5 OUTPUT: Offener Stromabnehmer OUT 9-24 V, max. 30mA
- Pin 6 INPUT: Digital Input 9-24V

#### INPUT 2:

- Pin 1 Voltage 9-24Volt +
- Pin 2 Analog Kanal 2 (0-10V+)
- Pin 3 Analog Kanal 6 (0-10V+)
- Pin 4
   Ground
- Pin 5 OUTPUT: Offener Stromabnehmer OUT 9-24 V, max. 30mA
- Pin 6 INPUT: Digital Input 9-24V

#### INPUT 3:

Pin 1 Voltage 9-24Volt +

- Pin 2 Analog Kanal 3 (0-10V+)
- Pin 3 Analog Kanal 7 (0-10V+)
- Pin 4 Ground
- Pin 5 OUTPUT: Offener Stromabnehmer OUT 9-24 V, max. 30mA
- Pin 6 INPUT: Digital Input 9-24V

INPUT 4:

- Pin 1 Voltage 9-24 Volt +
- Pin 2
   Analog Kanal 4 (0-10V+)
- Pin 3 Analog Kanal 8 (0-10V+)
- Pin 4
  Ground
- Pin 5 OUTPUT: Offener Stromabnehmer OUT 9-24 V, max. 30mA
- Pin 6 INPUT: Digital Input 9-24 V

Beispiel:

Alarm INPUT Kontakt:

Wenn der Alarm Input Kontakt in Gebrauch ist, sollten Sie den Alarm Kontakt Input 1, Pin 6 und die Stromversorgung, Pin 1, verbinden. In dem CS121 können Sie konfigurieren, ob bei einem Alarm ein High Signal gesetzt wird oder nicht.

## OUTPUT Kontakt:

Wenn Sie Relais umschalten oder High Signale an Outputs setzen möchten, sollten Sie den Output Kontakt, zum Beispiel mit Input 1, Pin 5, des Relais verbinden und konfigurieren den CS121 als "Output" für dieses Signal. Dann konfigurieren Sie Ihre Events im CS121 und stellen das Output als High oder Low ein.

### Sensor Verbindung:

Der Sensor arbeitet mit 0-10 Volt. Die Spannung sollte direkt an die Kanäle 1-8 angeschlossen werden und der CS121 stellt nun die Werte im Webbrowser dar. Im CS121 Event Manager können Sie Alarm-Schwellenwerte und Aktionen konfigurieren.

## 7.3.3 Besonderheiten des SENSORMANAGER II

Ein gravierender Gegensatz zum CS121 und dem alten SENSORMANAGER ist, dass die Konfigurationsdaten des SENSORMANAGER II auf dem PIC Baustein im SM II nicht flüchtig gespeichert werden.

Bestätigte Alarme werden im SENSORMANAGER II in der Statusleiste gelb angezeigt. Rot werden noch nicht bestätigte Alarme dargestellt (beim SENSORMANAGER: Alarm gelb, egal, ob bestätigt oder nicht).

Nach dem Klicken auf die "Apply" Taste, ist in der SENSORMANAGER II Konfiguration kein Rebooten mehr nötig, da sich eine eigene Speichereinheit auf dem SM II befindet.

Wenn die Kommunikation zwischen SENSORMANAGER II und dem CS121 unterbrochen ist, wird dies durch die drei Statusdioden in blau dargestellt.

Die Statusseite des SENSORMANAGER II wurde verändert. Die analagoen Messwerte werden nun vertikal dargestellt.

	Device Status: 🧲 UPS is on Bypass. General Alarm.								
GENEREX	AUX Status: 🌔 🌔	Sensor Status:	000			BACS Status:	🔵 ОК		
·				Sen	sorMana	ager II S	tatus		
		Analog Input	Values / Alar	ms					
CS121 Status System & Network Status		1 Temperatur	2 Luftfeuchte	3 Analog Input	4 Analog Input	5 Analog Input	6 Analog Input	7 Analog Input	8 Analog Input
UPS Status UPS Functions		100	100	255	255-	255-	235	255	255
SensorMan 2 Status BACS Status		80 -	80-	204 -	204-	204-	204 -	204 -	284-
Configuration UPS Model & System		60	60	153 -	153-	153 -	153 -	153-	153
Network & Security LED Display RAS Configuration		40-	40 -	102 -	102 -	102 -	102 -	102 -	102 -
BACS Configuration Scheduled Actions		29-	20 -	51-	51-	51-	51 -	51-	51-
Smar EMail Timeserver		0-27.5 °C	0	0 *C	e - 6 *C	0 °C	0-0°C	0 +C	e-c
COM2 & AUX SensorManager			F						
Save Configuration		Digital Input	Alarms						
Logfiles		Alarm ACK	Name Digital Input			Alarm ACK	Name SM Electron		
Show UPS Eventlist AlarmLog		2 0	SM_Buzz			4 C	Digital Input		
DataLog DataLog Chart		Outlets							
ExternalDeviceLog		1 Status	witch On Out	let		3 C S	witch On Out	et.	
Web Links		2 0 3	witch On Out	et		4 C S	witch On Out	et	

Abbildung 107: HTTP - SENSORMANAGER II Statusseite

#### 7.3.4 Konfiguration des SENSORMANAGER II

Der SENSORMANAGER II bietet die Möglichkeit, Vor-Schwellenwert-Alarme sowohl für die niedrige, als auch die hohe Schwelle zu definieren.

Neben dem Feld "Name" des Inputs, können Sie die Alarm-Schwellenwerte, den Sensorbereich und die Masseinheiten setzen. Beachten Sie, dass die Alarmwerte nur aktiv sind, wenn die Boxen daneben angehakt sind. In den Dropdownmenüs der Sensor Types sind bereits einige Sensor Modelle aufgelistet, die sogar schon vordefinierte Werte für den jeweiligen Typ enthalten. Wählen Sie "Custom" aus, um individuelle Einstellungen zu setzen.

Im Sensorbereich (Sensor Range) kann jeder Sensor kalibriert werden, d.h. wenn man den gemessenen Wert um 5°C höher stellen will, kann man den Standardbereich von 0-100 auf 5-100 verändern. Somit ist man in der Lage, die Messwerte auf ein geeichtes Thermometer einzustellen.

In dem Feld "Hysteresis" können Sie den Anwendungsbereich definieren, der in der angegebenen Höhe von den Werten abweichen darf, ohne das ein Alarm ausgelöst wird. Das ist wichtig, zum Beispiel für die Temperatur-Messwerte, welche nicht konstant steigen bzw. sinken.

- 3	- 3	-											
Anal	og Inputs												
Port	Name	Low Alarm		Low PreAlarm		High PreAlarm		High Alarm		Sensor R	lange	Unit	Sensor Type
1	Temperatur Rack	10		13		38	V	42	<b>V</b>	0	- 100	°C	SM_II_T_H 👻
2	Luftfeuchte Rack	15	<b>V</b>	17	V	45	V	47	<b>V</b>	0	- 100	% rel F	SM_II_T_H 👻
3	Temperatur Serverraum	8	<b>V</b>	11	V	35	V	37	<b>V</b>	0	- 100	°C	SM_II_T_H 👻
4	Luftfeuchte Serverraum	12	<b>V</b>	15	V	42	<b>V</b>	45	<b>V</b>	0	- 100	% rel F	SM_II_T_H 👻
5	Analog Input	0		0		0	<b>[</b> ]	100		0	- 100	°C	Custom 0-10V 👻
6	Analog Input	0		0		0	<b>[</b> ]	100		0	- 100	°C	Custom 0-10V 👻
7	Analog Input	0		0		0	<b>[</b> ]	100		0	- 100	°C	Custom 0-10V 👻
8	Analog Input	0		0		0	<b>[</b> ]	100		0	- 100	°C	Custom 0-10V 👻
	Hysteresis:	3											
	Lograte:	180	Sec	onds									Apply

Im Feld "Lograte" können Sie die Zeitstände in Sekunden angeben, in der die Messwerte in das Logfile geschrieben werden.

Abbildung 108: HTTP – SENSORMANAGER II Konfiguration Analog Inputs

Outle	ts						?
Port	Name	PowerOn	Timer	Port	Name	PowerOn	Timer
1	Outlet		5	5	Outlet		25
2	Outlet		10	6	Flashlight		30
3	Outlet		15	7	Outlet		35
4	Outlet		20	8	Outlet		40
							Apply

Abbildung 109: HTTP - SENSORMANAGER II Konfiguration Outlets

Ausserdem ist es möglich, einen Zeitwert für jedes Outlet zu definieren. Dies bestimmt, wie lange ein Outlet geschaltet ist (in Sekunden). Setzen Sie den Zeitwert auf "0", ist das Outlet ohne zeitliche Begrenzung geschaltet.

Hinweis: Wenn Sie die Namensfelder der Analog-, Digital Inputs und Outlets leer lassen möchten, geben Sie bitte Folgendes in die einzelnen Felder ein: anbsp;

## 7.3.5 Alarm Matrix des SENSORMANAGER II

Die folgende Alarm Matrix gibt Ihnen mehrere Möglichkeiten, Abhängigkeiten zwischen verschiedenen Alarm Status zu konfigurieren und verschiedenen Outlets anzufügen. Dies macht es Ihnen möglich, ein Alarm Szenario in Abhängigkeit des Status der verschiedenen Sensoren abzuwickeln (zum Beispiel, ein Alarm Szenario nur dann eintritt, wenn 2 Temperatur-Sensoren sich ausserhalb der definierten Werte befinden, oder wenn die Klimaanlage nicht aktiv ist).

Alarm Ma	trix																		?
	Marker Inverted	Logic			D	igital	Input	s					A	nalog	Input	ts			
			1	2	3	4	5	6	7	8	1	2	3	4	5	6	7	8	
Marker 1		Or 💌									<b>V</b>								
Marker 2		And 💌		☑								☑							
Marker 3		And 💌																	
Marker 4		And 💌																	
Marker 5		And 💌																	
Marker 6		And 💌																	
Marker 7		And 💌																	
Marker 8		And 💌																	

Abbildung 110: Alarm Matrix – Merker Konfiguration

In der oberen Abbildung sehen Sie die Alarm Matrix mit 8 Merkern (Markers), die gesetzt oder ungesetzt sind. Jeder Merker ist dabei ein neuer Status, der spezielle Alarm Szenarios zu Folge hat.

Zum Beispiel: In der oberen Abbildung ist konfiguriert, dass Merker 1 gesetzt wird, wenn am analogen Input 1 oder 3 ein Alarm eingetreten ist. Ausserdem wird Merker 2 gesetzt, wenn am digitalen Input 2 und am analogen Input 2 ein Alarm zur selben Zeit eintritt (ein Alarm allein ist nicht ausreichend, um Merker 2 zu setzen). Folglich ist es möglich, jeden Merker in Abhängigkeit von verschiedenen digitalen und/oder analogen Input Status zu setzen.

Nach dem Sie die Bedingungen definiert haben, wann Merker gesetzt bzw. ungesetzt werden, können Sie detaillieren, wann eine Aktion ausgeführt wird, wann ein Merker gesetzt/ungesetzt wird. Demnach haben Sie 2 Möglichkeiten: Sie können die Aktionen über die Event Konfiguration ausführen, was in dem Kapitel 3.2.5 "Ereignisse / Alarm" beschrieben ist. Dies ist möglich, da jeder Merker seinen eigenen Event "Alarm Merker X" hat, der über die Event Konfiguration definiert werden kann.

Die zweite Möglichkeit ist, ein Relay Output in Abhängigkeit von dem Status von einem oder mehreren Merker zu schalten. Dafür steht Ihnen die Output Matrix zur Verfügung (siehe Abbildung unten). In diesem Beispiel ist konfiguriert, dass Output 4 angeschaltet wird, wenn Merker 1 oder Merker 2 gesetzt sind oder im umgekehrten Fall, wenn die "Ouput Inverted" Box angehakt ist. Das Nutzen der Alarm Matrix bietet Ihnen mehrere Möglichkeiten, Outputs in Abhängigkeit von Input Alarmen zu schalten.

	Output Inverted	Logic				Mar	ker			
			1	2	3	4	5	6	7	8
Output 1		And 💌								
Output 2		And 💌								
Output 3		And 🗸								
Output 4		Or 💌								
Disable Outp	uts: 🗖									
			:	Senso	rMana	ger II V	'ersior	: 2.01		

Abbildung 111: Alarm Matrix - Schalten der Relay Outputs

Wenn in der Alarm Matrix Outputs in Abhängigkeit von Input Alarmen verknüpft worden, sind die Knöpfe für das manuelle Schalten der Outputs nicht mehr vorhanden. Stattdessen erscheint der Hinweis "set by marker".

Ou	tlets						
	Status	Switch	Name		Status	Switch	Name
1	0	Switch On	Outlet 1	5	•	Switch Off	Outlet 5
2	C	Switch On	Outlet 2	6	0	Switch On	Outlet 6
3	0	Switch On	Outlet 3	7	•	set by marker	Outlet 7
4	0	Switch On	Outlet 4	8	•	set by marker	Outlet 8

Abbildung 112: HTTP – SENSORMANAGER II Status Anzeige der Outlets

Abrage der analogen Temperaturwerte mit Variablen:

#SM2\_ANALOG0 #SM2\_ANALOG1 #SM2\_ANALOG2 #SM2\_ANALOG3 #SM2\_ANALOG4 #SM2\_ANALOG5 #SM2\_ANALOG6 #SM2\_ANALOG7

## 7.4 RASMANAGER

Der RASMANAGER verteilt Alarmsignale von überwachten Geräten, wie USV, SENSORMANAGER, SITEMANAGER, Kontaktalarme u.ä. an Überwachungsstationen oder Email-Empfänger. Jeder UNMS II/Teleservice Computer (Windows) kann als Überwachungsstation eingesetzt werden. Die einzige Anforderung ist die Einrichtung eines PPPServers auf der Überwachungsstation. Nachdem die Verbindung zwischen RAS-Manager und der Überwachungsstation hergestellt ist, wird ein RCCMD-Signal gesendet, das, abhängig von der Konfiguration, Logeinträge schreiben, aber auch Emails oder SMS senden oder Programme ausführen kann.



Abbildung 113: RASMANAGER – Netzwerkintegration

### 7.5 GSM Modem – Benachrichtigung via SMS

Ab der CS121 FirmWare Version 4.17.x gibt es eine neue Funktion, die es ermöglicht, eine Benachrichtigung via SMS zu versenden (nur absenden, nicht empfangen).

Nutzen Sie das CS121 Konfigurations-Kabel und einen Adapter-Stecker (PINs 2, 3, 5, GENEREX Artikelnr.: GSM\_A) für die Verbindung zwischen GSM Modem und dem CS121. Wählen Sie in dem Menü "COM2 & AUX" das "GSM Modem" für den COM2 Modus.



Achtung: Es ist erforderlich, die PIN-Code-Abfrage der SIM-Karte zu deaktivieren.



Abbildung 114: PIN-Belegung Adapter-Stecker GSM\_A

Alternativ können Sie auch selbst ein Mini8 – DSUB9 Kabel für das Siemens GSM TMA T35i Modem anfertigen, nachfolgend die Beschreibung:

#### Cable from CS121/COM2 to SiemensTC35i-Modem



Mini-DIN 8 pol male) CS121

SUB-D 9 male connector SPI 3



Abbildung 115: Mini8-DSUB9 Kabel Querschnitt

COM2 M	ode:	GSM Modem	
COM2 Ba COM2 Pa	ud Rate: rity:	Configuration Pipe Through 1 Pipe Through 2 Modbus/SPI3 TempMan SensorMan SensorMan 2	
AUX Set	tings	RAS	
Port	Name	SiteManager 2	Usage
1	AUX Port 1	SiteManager 2/v3	Unused 👻
2	AUX Port 2	SiteMonitor 2 SM_T_COM	Unused 👻
3	AUX Port 3	SM_T_H_COM	Unused 👻
	AUX Port 4		Unused -

Abbildung 116: COM2 Mode: GSM Modem

Über das Menü "Events / Alarms" können Sie eine entsprechende Funktion für ein Ereignis hinzufügen. Wählen Sie für die SMS-Benachrichtigung die Funktion "Send SMS with GSM modem" hinzu, und tragen Sie die Telefonnummer des Empfängers und die Nachricht in die entsprechenden Felder ein.

'Stromausfall' Job 3		
Funktion:	Sende SMS mit GSM Modem	
Telefonnummer:	01634337899	
Nachricht:	Stromausfall USV1!	
	Please note: This job will only be executed if - 'RASMAN_G IP' is configured or - COM2 mode is set to 'GSM Modem'	

Abbildung 117: Konfiguration der Funktion "Send SMS with GSM modem"



Achtung: Bitte verwenden Sie keine Umlaute bei den Nachrichten! Wenn Sie eine SMS an mehrere Empfänger senden möchten, ist es erforderlich, für jeden Empfänger einen SMS-Job zu definieren.

#### Statusanzeige LED

Betriebszustand:	LED-Signalisierung:
SIM Karte nicht vorhanden	Langsam rot blinkend
SIM Karte aktiv	Schnell rot blinkend



Abbildung 118: Siemens GSM TMA T35i Modem

Im Menü "System & Network Status" können Sie den Signalpegel des Modems sehen, um so Ihre Antenne optimal ausrichten zu können. Grün bedeutet ein gutes Signal ist vorhanden.

		System Info & Network Status	
System Informat	ion		
CS121 Hardware	CS131	Location	
CS121 Firmware	CS121-SNMP v 4.17.12 090831	System Name CS-121	
	1- A-100 D-1 2 4 1 20-4-0 A-1 27 2000	System Contact	
	I"Target Server Rel. 2.4.1.15(pduc) - Aug 08, 2009	Attached Devices UPS protect	ted devices
	DRIVER Generex CS123 Rel. 2.4.1.76(pduc) - Aug 29, 2008	System Time 02.09.2009	12:17:07
	UPS driver: 714	Uptime 0 days 0 h	ours 10 minutes 3 seconds
<b>UPS</b> Manufacture	r Generex	Total Uptime Approx. 0 d	ays 0.2 hours
UPS Model	smart offline UPS	GSM Signal Quality -10953 d	IBm
Network Status			
MAC Address	00-03-05-0E-07-19	Telnet Server	On
Network Speed	AUTO	HTTP Server	On
IP Address	192.168.222.186	Upsmon Server	On
Subnet Mask	255.255.255.0	Use RCCMD2 Traps	Yes
Default Gateway	192.168.222.100	SNMP Server	On
DNS Server	192.168.222.100	Use SNMP Coldboot Trap	No
EMail Server	not configured	Use SNMP Authentication Trap	No
Time Server	129.6.15.29	Modbus Server	On

Abbildung 119: GSM Signal Quality Anzeige

### 7.6 LED-Matrix

Die LED-Matrix-Anzeige ist eine Fernanzeigeeinheit für verteilte RCCMD-Nachrichten über das Ethernet.



Abbildung 120: LED-Matrix Anzeige – Netzwerkintegration

Jedes Gerät, das als RCCMD-Sender betrieben werden kann, wie z.B. ein Computer mit UPSMAN-Software, RCCMD Clients, CS121-Webmanager und andere RCCMD2-kompatible Produkte können Textnachrichten oder Messwerte der Umgebung an die LED-Matrix senden sowie einen akustischen Alarm auslösen, wenn ein sofortiges Eingreifen erforderlich ist.

Darüber hinaus können die Benutzer auch den eingebauten Webserver nutzen, um Alarme und Nachrichten anzuzeigen, ohne dass ein RCCMD Sender nötig ist. Der Benutzer gibt dafür einfach am Webbrowser eine Nachricht ein, die direkt an der LED-Matrix angezeigt wird.

Für die ausführliche Beschreibung schauen Sie bitte in das *LED-Matrix Benutzerhandbuch*.

## 7.7 MODBUS / PROFIBUS/LONBUS

### MODBUS

MODBUS ist ein serielles Kommunikationsprotokoll, das mit programmierbaren logischen Controllern (PLCs) eingesetzt wird. MODBUS ist zum Standard-Kommunikationsprotokoll in der Industrie geworden, und ist inzwischen das am weitesten verbreitete Hilfsmittel, mit dem in der Industrie elektronische Geräte verbunden werden. MODBUS erlaubt die Kommunikation zwischen vielen im selben Netzwerk angeschlossenen Geräten, z.B. ein System, das Temperatur und Luftfeuchtigkeit misst und die Ergebnisse an einen Computer meldet. MODBUS wird oft dazu verwendet, einen Überwachungsrechner mit einer Remote Terminal Unit (RTU) in Überwachungs- und Aufzeichnungssystemen (SCADA) anzubinden.

Die CS121-Serie unterstützt allgemein MODBUS over IP sowie MODBUS over RS232. Zusätzlich beinhaltet die CS121-MODBUS-Serie am COM2-Port eine RS485-Schnittstelle, an die ein 485-Bussystem angeschlossen werden kann (optional).



Hinweis: Ab der CS121 FirmWare Version 4.26.x hat sich der MODBUS Response verändert. Anfragen, die von der USV oder anderen Geräten nicht supportet werden, werden mit den Werten -9999 oder mit -1 beantwortet. Dadurch lassen sich eindeutig die Werte identifizieren, die nicht unterstützt werden.



Hinweis: Wir empfehlen bei der Abfrage von Werten via Modbus auf die gleichzeitige Verwendung von SNMP zu verzichten, da Sie ansonsten mit Unterbrechungen und Performanceeinbußungen rechnen müssen.



Abbildung 121: CS121MODBUS Installation

• PROFIBUS, LONBus und andere Feldbusse

PROFIBUS (**Process Field Bus**) ist der verbreiteste Typ von sog. Feldbus-Systemen mit mehr als 14 Millionen Knoten (2006) weltweit. PROFIBUS wurde 1991/1993 unter DIN 19245 eingeführt, wurde 1996 zu EN 50170 und ist seit 1999 in den IEC 61158/IEC 61784 Standard eingegliedert.

Um den CS121 in eine PROFIBUS-Umgebung zu integrieren bietet GENEREX ein Profibus Gateway an, das den MODBUS-Ausgang des CS121 in eine PROFIBUS-Umgebung transformiert. Auf ähnliche Weise erfolgt die Einbindung in LONBus Systeme oder andere von GENEREX angebotene Feldbus Converter.



Abbildung 122: CS121 PROFIBUS Installation

## 7.8 UNMS (UPS-Network Management System)

UNMS II ist ein USV-Netzwerkmonitor, der Sie über den Status Ihrer Stromversorgungssysteme informiert, bevor das Clients, Endbenutzer oder Management-Tools tun. UNMS ist in einer begrenzten Version Teil jeder UPSMAN-Lizenz. (Die UPSMAN Suite enthält UPSMAN RS232/USB UPS Manager, UPSMON für Windows und UNMS II –auf 9 USV begrenzt) Der UNMS Server führt zyklisch eine Überprüfung der ausgewählten USV-Dienste durch. Wenn dabei Probleme erkannt werden, kann der UNMS-Server auf verschiedene Art und Weise Nachrichten an administrative Stellen senden. (z.B. per Email) Über den Webbrowser (Web Console) kann jederzeit auf aktuelle Statusinformationen, aufgezeichnete Daten aus der Vergangenheit oder auf spezielle Reports zugegriffen werden.



2	Cho Cho	
3	UPS	A single service (e.g. UPS device) that is monitored by the UNMS Server.
•	Web Console	Web-Consoles provide sharing of management information by many people.
16	hildung 100.	LINIAS Installation

Abbildung 123: UNMS-Installation

# 8. Fehlerbeseitigung – FAQ

## 8.1 Lösungen

Problem 1: Zeitserver / Timeserver nicht vorhanden. Lösung 1: Konfigurieren Sie Windows oder Linux als Timeserver

• Microsoft Windows SNTP Timeserver: Als Zeitgeber können Sie jeden beliebigen Windows-PC verwenden. Um den Microsoft Windows Timeserver zu verwenden, müssen Sie den Dienst "Windows Time Server" konfigurieren.

🍇 Dienste						_ 🗆 🗙
Datei Aktion Ansicht ?						
	→ ■    ■→					
🐁 Dienste (Lokal)						
Windows-Zeitgeber	Name ∇	Beschreibung	Status	Autostarttyp	Anmelden als	
-	🎭 WWW-Publishing	Stellt Webverbindung und Webverwal	Gestartet	Automatisch	Lokales System	
Den Dienst <u>beenden</u>	🍓 WMI-Leistungsadapter	Bietet Leistungsbibliotheksinformation		Manuell	Lokales System	
Den bienst <u>neu starten</u>	Sindows-Zeitgeber	Verwaltet die Datum- und Uhrzeitsync	Gestartet	Automatisch	Lokales System	
	🏶 Windows-Verwaltungsin	Bietet eine standardmäßige Schnittste	Gestartet	Automatisch	Lokales System	
Beschreibung:	🍓 Windows-Firewall/Gemei	Bietet allen Computern in Heim- und kl	Gestartet	Automatisch	Lokales System	
Ubrzeitsvochronisierung auf allen Clients	🏶 Windows-Bilderfassung	Bietet Bilderfassungsdienste für Scan		Manuell	Lokales System	
und Servern im Netzwerk. Wenn dieser	Windows Installer	Fünt Anwendungen, die als ein Windo		Manuell	Lokales System	

Abbildung 124: MS-Timeservices

Für die weitere Konfiguration rufen Sie das Windows-Menü "Datum und Zeit" auf (mit einem Doppelklick auf die Uhr am i.d.R. unteren rechten Bildschirmrand). Wenn Sie den Zeitgeber-Dienst aktiviert haben, erscheint nach kurzer Zeit die Reiterkarte "Internet Time". Prüfen Sie dort, ob der Zeitgeber-Dienst richtig arbeitet. Nachdem Sie den Dienst eingerichtet haben, sollten Sie Ihren

Rechner neu starten, und prüfen, ob der Zeitgeber-Dienst richtig gestartet wird. Fahren Sie erst dann mit der Konfiguration des CS121-Timeservers fort.

Date and Time Properties	Date and Time Properties	<u>?</u> ×
Date & Time   Time Zone   Internet Time	Date & Time   Time Zone   Internet Time	
Automatically synchronize with an Internet time server     Server: Imexwindows.com     Jpdate Now     The time has been successfully synchronized with time.windows.com on 13.04.2006 at 11:31.	Date         Ime           April         2006           M         D         F         S           3         4         5         6         7         8           10         11         12         14         15         16           17         18         19         20         21         22         23           12         25         6         27         29         30         1	
Next synchronization: 13.04.2006 at 12:31	11:55:03	
Synchronization can occur only when your computer is connected to the Internet. Learn more about <u>time synchronization</u> in Help and Support Center.	Current time zone: W. Europe Daylight Time	aly.

Hinweis: Bitte prüfen Sie auch, ob der Timeserver-Dienst im LAN erreichbar ist. Ggf. müssen Sie Firewall-Einstellungen anpassen, sodaß der Dienst auch im Netz erreichbar ist. Es ist erforderlich, den UDP Port 123 freizuschalten.

Bei Windows Server 2003 und 2008 ist es erforderlich, den NTP-Server manuell in der Registry zu aktivieren. Öffnen Sie folgenden Pfad in der Registry:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\TimeProviders\NtpServer

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Enabled", und ändern Sie "Value Data" von 0 auf 1. Danach starten Sie den W32 Time Service neu.

A



Abbildung 125: Registry NTP-Server

## NTP Zeit Synchronisation (UNIX)

Das Network Time Protocol ist definiert in RFC1305 und ermöglicht den Transfer und die Wartung der Zeitfunktionen über verteilte Netzwerk Systeme.

### **Basis Konfiguration**

Der folgende Befehl führt die Synchronisation des lokalen Systems zu einem anderen Server durch, um die genaueste Zeit zu erhalten, bevor man mit der NTP Server Konfiguration beginnt:

```
[bash] #ntpd -b
```

Wenn dieser Befehl nicht funktioniert, nehem Sie diesen:

[bash] #ntp -b

File	Edit View	Scrollback	Bookmarks	Settings	Help
Linux-f	<pre>36]:~ # ifconfig Link encap:Et inet addr: 19: inet6 addr: 1 UP BROADCAST RX packets:S: TX packets:S: TX packets:44 collisions:0 RX bytes:244 Interrupt:19</pre>	Hernet HWaddr 2.168.200.60 B 680::20c:29ff: RUNNING MULTIC 4 errors:0 dro 1 errors:0 dro txqueuelen:100 173 (238.6 Kb) Base address:0	00:0C:29:57:EC: cast:192.168.200 fe57:ec55/64 Sco AST MTU:1500 M pped:0 overruns: pped:0 overruns: 0 TX bytes:50308 x2024	55 ).255 Mask:2 pe:Link letric:1 0 frame:0 0 carrier:0 (49.1 Kb)	255. 255. 255. 0
lo	Link encap:Lo inet addr: 12 inet6 addr: UP LOOPBACK # RX packets:70 TX packets:70	ocal Loopback 7.0.0.1 Mask:2 11/128 Scope:H 2UNNING MTU:16 0 errors:0 drop 0 errors:0 drop	55.0.0.0 ost 436 Metric:1 ped:0 overruns:0 ped:0 overruns:0	frame:0	

Abbildung 126: Bash ntpd -b

Erstellen Sie ein Backup von dem Original-File (/etc/ntp.conf):

[bash]#cp /etc/ntp.conf /etc/ntp.conf.original

Editieren Sie die Konfiguration wie folgt:

[bash] #vi /etc/ntp.conf

Die folgenden Angaben sind im /etc/ntp.conf File erforderlich:

#Finding a Time Source. # The default configuration for ntpd servers after version 4.2 uses the NTP #Pool for the default server sources. Server 0.pool.ntp.org server 1.pool.ntp.org server 2.pool.ntp.org # Access Controls. restrict default kod nomodify notrap noquery nopeer #The NTP Pool servers have been listed as a time source already (ver 4.2 #onwards), and they too need restrictions applied so the local server can #synchronise from them. Ensure the access control parameters are strict #enough that the remote servers can only be used for aueries. restrict 0.pool.ntp.org mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery restrict 1.pool.ntp.org mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquery restrict 2.pool.ntp.org mask 255.255.255.255 nomodify notrap noquerv # To allow all the workstations inside the internal private network to be able to query the #time from your server, use the following access control rule (adjust subnet if needed).

restrict 192.168.1.0 mask 255.255.255.0 nomodify notrap

server	127.127.1.0 # local clock
fudge	127.127.1.0 stratum 10
driftfile	/var/lib/ntp/drift
broadcastdelay	0.008
keys	/etc/ntp/keys

#### Starten des NTP

[bash] #ntpd -b

Wenn dieser Befehl nicht funktioniert, nehmen Sie diesen:

#### [bash]#ntp -b

	oot : ba	sh 🧐	
File	Edit	View	Scrollback
Linux-f Linux-f Linux-f	36j:~# 36j:~# itp: com 36j:~#	ntpd-b ntp-b mand not	found

Abbildung 127: Bash ntp -b

Sie sollten nun die Runlevels setzen, die für den NTPD Service erforderlich sind und danach neustarten:

chkconfig --level 2345 ntpd on /etc/init.d/ntpd restart

or

chkconfig --level 2345 ntp on

/etc/init.d/ntp restart



Abbildung 128: Runlevel

Mit dem folgenden Befehl können Sie überprüfen, welche Runlevels aktiv sind:

```
[bash]# chkconfig --list ntpd
or
    [bash]# chkconfig --list ntp
```

File Edit View Scrollback Bookmarks Settings Help Linux-f36j:~ # chkconfig --List ntpd ntpd: unknown service Linux-f36j:~ # chkconfig --List ntp ntp 0:off 1:off 2:on 3:on 4:on 5:on 6:off Linux-f36j:~ #

Abbildung 129: Check config

Um zu überprüfen, ob der Service erfolgreich gestartet ist, führen Sie folgenden Befehl aus:

# [bash] # grep ntpd /var/log/messages

		root : bash	9					le kupdateapplet
Fil	le	Edit V	/iew S	Scrollback	Bookmarks	Settings	Help	reno-non-oss: []] Valid metadata not found
Hav		4 14:52:17 L	inux-f36	i ntpd[20974];	Listening on	interface #2	lo. ::1#123 Enabled	reporters: []] Valid metadata not found at a
Hay		14:52:17 1	inux-f36	j ntpd[20974]:	Listening on	interface #3	eth2, fe80::20c:29f	repo-undete: []] Valid metadata not found at a
Hay		14:52:17 L	inux-f36	j ntpd[20974]:	Listening on	interface #4	lo, 127.0.0.1#123 E	repo-update. [] valid metadata notiodno
Hay		4 14:52:17 L	inux-f36	j ntpd[20974]:	Listening on	interface #5	lo, 127.0.0.2#123 E	
Hay		4 14:52:17	inux-f36	j ntpd[20974]	Listening on	interface #6	eth2, 192.168.200.0	OF TED ENDICO
Hay		4 14:52:17	inux-f36	j ntpd[20974]:	kernel time	sync status O	340	1 1. m
May		4 14:52:17 1	1nux-136	] ntpd[20974]:	frequency in	itialized -3.	/49 PPM from / var/ L1	b/ntp/drift/ntp.drift
Hav		14.52.50 L	inux-136	j ntpd[21194].	ntpu 4.2.4ps	01.1541-0 mea 1 000 user	Dec 5 07.22.15 010	2008 (1)
Hav		14:52:50 L	inux-136	i ntpd[21195]:	nto io esti	mated max desi	rintors 1024 init	ial socket boundary: 16
May		14:52:50 L	inux - f36	i ntpd[21195];	Listening on	interface #0	wildcard. 0.0.0.0#1	23 Disabled
Hay		14:52:50 L	inux-f36	j ntpd[21195]:	Listening on	interface #1	wildcard, ::#123 Di	sabled
Hay		4 14:52:50 L	inux-f36	j ntpd[21195]:	Listening on	interface #2	lo, ::1#123 Enabled	
Hay		4 14:52:50 L	inux-f36	j ntpd[21195]:	Listening on	interface #3	eth2, fe80::20c:29f	f:fe57:ec55#123 Enabled
Hay		4 14:52:50 ℃	inux-f36	j ntpd[21195]:	Listening on	interface #4	lo, 127.0.0.1#123 E	nabled
Hay		14:52:50 L	inux-f36	j ntpd[21195]:	Listening on	interface #5	lo, 127.0.0.2#123 E	nabled
Hay		4 14:52:50 L	inux-f36	j ntpd[21195]:	Listening on	interface #6	eth2, 192.168.200.6	0#123 Enabled
Hay		4 14:52:50 L	inux-f36	j ntpd[21195]:	kernel time	sync status O	340	1 1. m
May		4 14:52:50	1nux-136	j ntpd[21195]:	frequency in	itialized -3.	749 PPM from /var/L1	b/ntp/drift/ntp.drift
нау		15:44:08	1nux-136	] htpd://www.	ntpa 4.2.4p5	(1.1541-0 Wed	Dec 3 07:22:15 010	2008 (1)
Hav		+ 15.44.00 L   15:44:08 ]:	inux-136	j ntpd[28157]	precision =	<u>1.000 usec</u> mated max desi	rintors: 1824 init	ial socket houndary: 16
Hav		15:44:08 1	inux-f36	i ntpd[28157]	listening on	interface #0	wildcard 0 0 0 0#1	23 Disabled
May		4 15:44:08	inux-f36	i ntpd[28157];	Listening on	interface #1	wildcard. ::#123 Dis	sabled
Nay		15:44:08 L	inux-f36	j ntpd[28157]:	Listening on	interface #2	lo. ::1#123 Enabled	
Hay		4 15:44:08 L	inux-f36	j htpd[28157]:	Listening on	interface #3	eth2, fe80::20c:29f	f:fe57:ec55#123 Enabled
Hay		15:44:08 L	inux-f36	j ntpd[28157]:	Listening on	interface #4	lo, 127.0.0.1#123 E	nabled
May		4 15:44:08 L	inux-f36	j\ntpd[28157]:	Listening on	interface #5	lo, 127.0.0.2#123 E	nabled /
Hay		4 15:44:08	inux-f36	j htpd[28157]:	Listening on	interface #6	eth2, 192.168.200.6	0#123 Enabled
Hay		4 15:44:08	inux-f36	j ntpd[28157]:	kernel time	sync status O	340	
May	1	4 15:44:08 L	1nux-136	j ntpdl281571:	frequency in	itialized -3.	749 PPM from /var/L1	b/ntp/drift/ntp.drift
May	1	5 09:45:32 L	1nux-136	] ntpd[28184]:	ntpd 4.2.4p5	@1.1541-0 Wed	Dec 3 07:22:15 UTC	2008 (1)
Hav	-	5 05.45.32 L 5 09.45.32 l	inux-136	j ntpul20105). j ntpd[28185]:	nto io: esti	mated max desi	runtors: 1824 init:	ial socket houndary: 16
Hav	į	5 09:45:32 1	inux-f36	i ntpd[28185]:	unable to bi	nd to wildcar	d socket address 0.0	.0.0 - another process may be running - EX
ITI	IG			,				····
Hay	!	5 10:30:27 L	inux-f36	j kernel: type	≈1505 audit(1	273048221.584	:10): operation="pro	file_load" name="/usr/sbin/ntpd" name2="de
faul	lt'	pid=1793						
Hay	1	5 10:31:04 ไ	inux-f36	j ntpd[4087]:	ntpd 4.2.4p5@	1.1541-o Wed I	Dec 3 07:22:15 UTC 3	2008 (1)
Hay	!	5 10:31:04	inux-f36	j ntpd[4109]:	precision = 1	.000 usec		
Hay	!	5 10:31:04	inux-f36	j ntpd[4109]:	ntp_io: estim	ated max desc	riptors: 1024, initi	al socket boundary: 16 🔍 🦳
Hay		5 10:31:04	1nux - f36	] ntpd[4109]:	Listening on .	interface #0 v	vildcard, 0.0.0.0#12	3 Disabled
Hay		5 10:31:04 L	1nux-†36	j ntpdl4109j:	Listening on	interface #1 v	vildcard, ::#123 Dis La1#133 Emaklard	abled
нау	1	5 10:31:04 1	100X-T36	] ncpar41091;	Listening on .	incertace #2	to, ::1#123 Enabled	Ç

# Abbildung 130: Log Messages

## Nutzen Sie das NTP Query Tool:

bash]# ntpq -pn

E 10	oot : bas	h 🧿									
File	Edit	View	Scrollb	ack	¢	Boo	okma	arks	Settings	s Help	0
Linux-f Linux-f Linux-f Linux-f Linux-f Linux-f Linux-f	36j :~ # 36j :~ #	lear									
re	36j:~#r mote	re re	efid	st	t	when	poll	reach	delay	offset	jitter
127. 12 +85. 214 *188. 19 +89. 238 127. 12 Linux-f	7.1.0 .116.15 3.210.74 .71.130 7.1.0 36j:~#	.LOCL. 192.53. .DCFi. 192.53. .LOCL.	103.108 103.108	5 2 1 2 10	1 u u 1	51 63 190 182 27	64 256 256 256 64	377 377 377 377 377 377	0.000 27.006 62.568 21.031 0.000	0.000 -9.076 -9.612 -1.951 0.000	0.001 1.490 2.250 2.113 0.001

Abbildung 131: NTP Query

**Problem 2:** Besitzt mein CS121 einen AUX oder eine COM3 Schnittstelle? **Lösung 2:** AUX und COM3 befinden sich im selben RJ10-Port AUX. Der COM3 wird ausschliesslich für das BACS Batterie Management genutzt.

Der CS121 L (externe Box) verfügt ab der Seriennummer 0121-10417 (ausgeliefert ab dem 31.07.2008) über einen COM3 Port. Der CS121 SC (Slot Card) verfügt ab der Seriennummer 0123-09428 (ausgeliefert ab dem 03.09.2008) auch über einen COM3 Port. Die AUX-Port Belegung ist je nach Hardwaretyp unterschiedlich, sehen Sie dazu Abbildung 72 und 76.

Problem 3: Wie kann man die MAC Adresse ändern ?

Lösung 3: Die Änderung der MAC-Adresse des CS121 erfolgt in 4 Schritten:

1. Verbinden Sie den CS121 mit Ihrem Netzwerk, nachdem Sie das Gerät erfolgreich mit neuer Firmware bespielt haben.

2. Verbinden Sie Ihren Rechner mit dem CS121, indem Sie in der Windows Kommandzeile den Befehl "hymon.exe <IP-Adresse des CS121> 4000" eingeben.

Beispiel: "hymon 10.10.10.10 4000"

Alternativ können sie das Batchfile "login\_HynetOS.bat" öffnen und dort einfach die IP-Adresse ändern. (Achtung: Die Verwendung von Hymon setzt eine installierte Java Laufzeitversion 1.3 oder höher voraus.)

3. Jetzt sollten Sie mit dem CS121 über Kommandozeile verbunden sein:

c:\CS121\CS121\_Mac\_Adresse>hymon 192.168.202.123 4000

Connecting to target 192.168.202.123...ok.

192.168.202.123:/>

4. Geben Sie in der Kommandozeile den Befehl "set MAC <GENEREX MAC Identifier>" ein.

Dann können Sie "exit" eingeben und den CS121 neu booten.

### • GENEREX MAC Identifier - Address code:

Der GENEREX Adressbereich für MAC-Adressen lautet:

Modell CS121 Hardware 131, Typ L,SC,Modbus Version 2005:

00-03-05-0E-XX-XX

Modell CS121 Hardware 121, Typ L,SC,Modbus Version 2005:

00-03-05-02-XX-XX

Modell CS121 Hardware 131, Typ BSC, BL (Budget):

00-03-05-0F-XX-XX

Modell CS121 Hardware 121, Typ BSC, BL (Budget):

00-03-05-02-XX-XX

BACS, SiteMonitor, SiteManager:

00-03-05-0A-xx-xx

wobei XX-XX für den HEX-Code der Seriennummer (dezimal) der GENEREX CS121-Hauptplatine (!) steht.

Problem 4: Wo ist die MAC Seriennummer der Hauptplatine ?

Lösung 4: Es handelt sich hierbei nicht um die Seriennummer des CS121 selbst, sondern um die Seriennummer der CS121 Hauptplatine! Beim CS121 Slot befindet sich diese Nummer auf einem weissen Aufkleber auf der Platine mit der Beschriftung "SN:B (oder C)-xxxxx QC:Passed". Die Nummer nach SN:B (oder C) ist die Seriennummer der Hauptplatine (Sollten Sie den Aufkleber nicht auf der Platine finden, wenden Sie sich bitte an Ihren USV-Hersteller).

Bei den Ausführungen des CS121 als externes Gerät müssen sie das Gehäuse öffnen, um den Aufkleber zu sehen.

Beispiel 1: Wenn auf Ihrem Aufkleber steht "SN:B-40985", dann lautet der korrekte Befehl, um die MAC-Adresse zu setzen: "set MAC 00-03-05-02-A0-19".

[Alternativ können Sie auch die Produkt-Seriennummer (e.g. 0123-11328) verwenden:

Beispiel 2 : Wenn Ihr Adapter die Seriennummer "0123-11328" hat, dann ist der korrekte Befehl um die MAC-Adresse zu setzen: "set MAC 00-03-05-02-2C-40"]

**Problem 5:** Inform USV Pyramid DSP Series mit UPS Slotkarte startet die USV Kommunikation nicht oder die externe RS232 Kommunikation startet nicht.

**Lösung 5:** Bringen Sie die DIP-Switches 1 und 2 auf dem Mainboard der USV in die Position "ON", wenn Sie eine interne CS121 SNMP-Slotkarte verwenden. Bitte verwenden Sie die Position "OFF", wenn Sie einen externen CS121 SNMP Web-Adapter via RS232-Schnittstelle nutzen möchten.



Abbildung 132: Mainboard Inform Pyramid DSP

Problem 6: CS121 rebootet sich nach kurzer Zeit immer wieder im Firmennetzwerk.

Lösung 6: Die Netzwerk Monitoring Software "WhatsUp Gold" ist gestartet. Diese Software wird z.Zt. nicht supported. "WhatsUp Gold" beenden, Problem gelöst.

Problem 7: Versenden von RCCMD Signalen, im CS121 AlarmLog ist folgender Fehler zu sehen:

03/15/2011,14:13:39, RCCMD is connecting to 192.168.10.57:6003 (RccmdConn01) 03/15/2011,14:13:39, RCCMD could not connect. (RccmdConn01) Reason: ProtMan connect: out of ressources (no more src ports) 03/15/2011,14:19:18, RCCMD is connecting to 192.168.10.80:6003 (RccmdConn01) 03/15/2011,14:19:18, RCCMD could not connect. (RccmdConn01) Reason: ProtMan connect: out of ressources (no more src ports)

Abbildung 133: CS121 AlarmLog, ProtMan Connection

**Lösung 7:** Diese Meldung bedeuted, dass der CS121 keine freien Ports mehr frei hat um den Task auszuführen. Ein Neustart des Adapters behebt das Problem temporär. Wenn Sie noch ein Gerät mit 4MB verwenden, erwägen Sie ein Hardwareupgrade auf die aktuelle CS121 Generation.

Problem 8: Keine Kommunikation zur APC USV SURTD ab 2011

Lösung 8: Dieses USV-Modell spricht ein proprietäres Protokoll. Um eine Kommunikation aufbauen zu können, ist die Verwendung der APC Slotkarte Legacy (AP9620) notwendig.

- Problem 9: In größeren schnellen Netzwerken wie CISCO oder auch HP Procurve mit Autosensing Switches können Probleme mit dem CS121 Adaptern beim Reboot entstehen.
- Lösung 9: Wenn dieses eintritt und Switches im Einsatz sind, dann ist die Ursache vermutlich das Autosensing der Netzwerkgeschwindigkeit. Da auch beim CS121 Autosensing per Default auf ON steht, kann dies dazu führen, dass die beiden Geräte über längere Zeit versuchen sich gegenseitig auf eine Geschwindigkeit einzustellen. Dieser Prozess kann länger dauern und manchmal auch nie erfolgreich beendet werden. Dadurch ist die CPU dazu führen des Switches stark belastet, was kann, dass die gesamte Netzwerkperformance beeinträchtigt wird oder sogar ganz ausfällt. In diesem Fall legen Sie fest, welche Netzwerkgeschwindigkeit gewünscht wird. Dann über die CS121 Konfiguration die Geschwindigkeit von AUTO auf den gewünschten Wert z.B. "100half" einstellen.

Problem 10: Stromversorgung im USV-Slot ist nicht ausreichend.

- Lösung 10: Ab der CS121 FirmWare Version 4.30.x gibt es Geräte, die mit nur 88MHz betrieben werden können. Mit Umstellung auf 88MHz wird der Eigenverbrauch des CS121 halbiert. Solche CS121 sind dann zu verwenden, wenn die Stromversorgung im USV-Slot nicht ausreichend ist.
- Problem 11: Folgende Fehlermeldung erscheint beim Versand vom Emails: 05/20/2014,08:59:59, MAIL: bad answer from mail server: 504 5.7.4 Unrecognized authentication type
- Lösung 11: Die Fehlermeldung weist daraufhin, dass die Einstellung zur Verschlüsselung beim Mailversand, der Konfiguration auf den verwendeten Mail Server entsprechen muss.

Problem 12: Im Pipe Through Modus werden nicht alle Module vom Master auf den Slave übertragen.

**Lösung 12:** Ab FirmWare Version 5.x ist es erforderlich, 20 Minuten zu warten, bis der Master alle Module "eingelesen" hat und erst dann den Slave zu rebooten, damit die korrekte Modulanzahl übertragen wird.

Problem 13: Folgende Fehlermeldung erscheint beim Öffnen vom CS121 Web-Interface:



Abbildung 134: Fehlermeldung – Browser is no longer supported

Lösung 13: Sollten Sie einen Internet Explorer ab Version 9 verwenden und diese Meldung sehen, ist nicht ein veralteter Webbrowser sondern ein konfigurierter Proxyserver der Grund für diesen Fehler. In den Internetoptionen des Internet Explorers finden Sie unter den Reiter Verbindungen das Menü LAN-Einstellungen, aktivieren Sie dort die Funktion "Proxyserver für lokale Adressen umgehen" dies behebt den Fehler.

rnetoptionen					8 23
Allgemein	Sicherheit		Datensch	utz	Inhalte
Verbindungen		Progra	mme		Erweitert
Klicken Sie Internetve Einstellungen für VF	auf "Einricht erbindung eir ?N- und Einw	en", um izurichter ählverbir	eine 1. dungen		Einrichten
				Hit	nzufügen
				VPN	hinzufügen
				Er	ntfernen
Klicken Sie auf "Ein Proxyserver für die	istellungen", e Verbindung	um einer ı zu konfi	gurieren.	Ei	nstellungen
Einstellungen für lo Die LAN-Einstellun Einwählverbindun	kales Netzwe igen gelten n gen. Bearbei	erk — icht für ten Sie d	e	LAN	Einstellungen
tellungen für lokal	les Netzwer	k	10060		<b>—</b> ×
Automatische Konfig	uration				
Die automatische Ko setzen. Deaktivierer der manuellen Einste	nfiguration k n Sie die auto ellungen siche	ann die r matische erzustelle	nanuellen Ei Konfigurati n.	nstellun on, um	gen außer Kraft die Verwendung
Einstellungen auf	tomatisch erk	ennen			
Skript für automa	atische Konfig	guration	verwenden		
Adresse					
Proxyserver					
Proxyserver für I VPN- oder Einwäl	LAN verwend hlverbindung	len (dies en)	e Einstellung	pen gelt	en nicht für
		Port:	80	6	Erweitert
Adresse:					
Adresse:	für lokale Ad	ressen u	ngehen	]	

Abbildung 135: Internet Explorer LAN Proxy Einstellungen

Problem 14: Hinzufügen einer HTTPS Ausnahmeregel

Lösung 14: Wenn Sie im Webbrowser einer Ausnahmeregel für den CS121 hinzufügen, den Sie mit HTTPS verwenden, erhalten Sie danach keinen Hinweis mehr, dass es sich um eine unsichere Verbindung handelt.


Abbildung 136: Sicherheits-Ausnahmeregel hinzufügen

# Anhang/Appendix

### A.1 CS121 - Technical data

Product	Power	Size	Weight	Operating temperature
CS121L (Extern)	12VDC 300 mA.	12,5 x 7 x 2,8 cm	210 gr.	< 40° C
CS121SC (Slot chinese)		13,5 x 6 x 1,5 cm	66 gr.	< 40° C
CS121F (Slot FUJI)		7,5 x 8 x 1,5 cm	64 gr.	< 40° C
CS121R (Slot RIELLO)		14,5 x 7,5 x 1,5 cm	80 gr.	< 40° C
CS121MOD (MODBUS Extern)		12,5 x 7 x 2,8 cm	210 gr.	< 40° C
CS121BL (Budget Extern)	12VDC 300mA.	12,5 x 7 x 2,8 cm	202 gr.	< 40° C
CS121BSC (Budget Slot Chinese)		12,5 x 7 x 2,8 cm	59 gr.	< 40° C

	CS121-L	CS121-C	CS121 Slot
Power supply	12 V DC	12 V DC	12 V DC
Power output	350mA	100mA bei 12V	100mA bei 12V
Size	69x126 mm	69x126 mm	60x120 mm
Ethernet connections	10/ 100Base-T	10/ 100Base-T	10/ 100Base-T
RS-232 interface	2	2	2

LED's	4	4	4		
DIP Switches	2	2	2		
Operating temperature	0 – 40 °C	0 – 40 °C	0 – 40 °C		
Humidity during normal	10-80%, no condensation				
operations					

# A.2 CE- and UL-Certification

Both models, CS121L and CS121SC, are certificated by Underwriters Laboratories Inc. or ETL for the US and Canada with the power supply 12 V DC, 300 mA.

As well, for both hardware specifications 121 and 131 of CS121-Adapter a certification of Conformity has been drawn up. Please see the download page at www.generex.de to get a copy of the certifications and documents.

### A.3 Cable and Circuit board configuration, Pin/AUX-Ports, SensorMan



Abbildung 136: Cable configuration HW121 COM2

# CS121 HW121/HW131 configuration cable with handshake



Pin Layout CS121 COM1:





Abbildung 139: Slot version: Circuit board connection

Pin1: -> GND Pin2: -> VDD Pin3: -> TxD Pin4: -> RxD Pin9: -> GND Pin8 connected with Pin 10



Abbildung 140: Pin COM2 Mini-DIN 8 pol

Mini DIN 8 socket RS-232:

Pin1: -> DCD Pin2: -> RxD Pin3: -> TxD Pin4: -> DTR Pin5: -> DSR Pin6: -> RTS Pin7: -> CTS Pin8: -> RI Schirm -> GND RS-485 (optional):

Pin1: -> RS485/B(+) Pin5: -> RS485/A(-)

Pin 1 2 3 4 5 6



Abbildung 141: AUX-Port (Hardware Revision 1.1 = from Serial numbers 0121-1203, 0122-00198, 0123-00564 onwards) RJ11 6-pol

Pin1:	-> +3,3V
Pin2:	-> Input/Output 1
Pin3:	-> Input/Output 2
Pin4:	-> Input/Output 3
Pin5:	-> Input/Output 4
Pin6:	-> GND

The maximum input voltage is 3,3V. The input signals may be fed from external power sources or feed directly from Pin 1. If the external power supply delivers more than 3,3V a pre-resistor has to be fitted. The input resistance of the input is 1,5 k $\Omega$ 

When using a opto coupler switch, a Pull up resistor of 1,5kOhm has to be used.

Output-voltage: If configured as OUTPUT, every Pin delivers 3.3 Volt/10mA.



Abbildung 142: Example (Inputs): Opener or closer contact (only on hardware model CS121)



Abbildung 143: Opto coupler logic



Abbildung 144: Example (Inputs)



Abbildung 145: Examples: AUX Input on hardware model CS131 only, left side "pull-down", right side "pull-up" configuration



Abbildung 146: AUX Port Assignment

AUX port assignment for CS121 HW131 L from serial number 0121-10417 and CS121 HW131 SC from serial number 0123-09428:

PIN 1: 3,3V PIN 2: AUX port 0: disposable PIN 3: AUX port 1: disposable PIN 4: AUX port 2: RX from COM3 (input) PIN 5: AUX port 3: TX from COM3 (output) PIN 6: GND

### A.4 CS121 WDP – Watchdog & Powermanager

Der CS121 WDP ist ein Watchdog und Powermanager (Piggyback Board) für den CS121/BACS Webmanager. Es ist ein separater Chipsatz, der auf den CS121/BACS montiert werden kann und als Hardware Watchdog arbeitet, um den Prozessor zu resetten (Kaltstart), wenn ein Heartbeat Signal nicht innerhalb eines 60 Sekunden Intervalls empfangen wird.

**Watchdog Funktion**: Der Watchdog startet 5 Minuten, nach dem der CS121 gestartet ist. Wenn der Watchdog nicht innerhalb von 120 Sekunden kein Alive Signal vom Prozessor empfängt, wird es die Stromversorgung für einen Kaltstart unterbrechen.

**Powermanager Funktion**: Zusätzlich überprüft der CS121 WDP die Eingangsstromversorgung und blockt den Startvorgang des Prozessors, bis die Stromversorgung stabil ist und mindestens eine Spannung von 8 Volt erreicht hat. Dies verhindert Startprobleme bei nicht stabilen Stromversorgungen oder anderen Stromversorgungs Problemen in USV Slots.

Dieses Produkt arbeitet als Add-On für alle CS121 basierten Produkte mit einer internen Anschlussbuchse, wie alle BACS Webmanager Budget, CS121 SC, L, SCM, LM und die CS121 Budget Serie mit 16MB Flash ROM, die nach dem Jahr 2010 hergestellt wurden.

**Installation**: Vergewissern Sie sich, dass die Stromzufuhr unterbrochen ist, bevor Sie den CS121 WDP auf die CS121 Platine stecken, wie in den folgenden Bildern zu sehen. Der CS121 WDP startet seine Funktion ohne Konfiguration sofort nach der Montage. Um die Watchdog Funktionalität zu verwenden, ist die CS121 FirmWare Version 4.28.x oder höher notwendig. Die Powermanager Funktion ist nicht FirmWare abhängig.



Abbildung 147: CS121 WDP auf einem CS121 SC/BSC – Ansicht von links und von hinten



Abbildung 148: CS121 WDP PIN-Verbindung, Draufsicht

### A.5 Modbus Interface General information

For remote control and monitoring of devices the MODBUS interface in each CS121 M can read out measurement values, events, status and other information in a master-slave protocol.



Note: Please note that not all UPS models support all or specific measurement values (e.g. battery low).

### **Communication Parameters:**

ASCII Mode works at CS131 & CS121 platforms with communcation parameters 7/E/2, or 7/E/1 or with 7/N/2 from baudrate 1200 to 38400. We recommend for ASCII the use of 7/N/2 and the highest baudrate supported by your device.

RTU Mode works at CS131 & CS121 platforms with communcation parameters 8/E/1 or 8/N/2 or 8/N/1 or 8/E/2 or 8/O/2 or with 8/O/1 from baudrate 1200 to 38400. We recommend for RTU the use of 8/E/1 and the highest baudrate supported by your device.

Modus	Parität	DataBits	StoppBits
RTU	None	8	1
RTU	Even	8	1
RTU	Odd	8	1
ASCII	None	7	2
ASCII	Even	7	1
ASCII	Odd	7	1

MODBUS Parameter

If you receive faulty answers (Timeout Errors, Transaction ID Errors, Write Errors etc.), it may be, that the polling cycle was defined to fast. This causes the non answered polling requests or even to a reboot of the CS121 through the integrated Watchdog, because the system is overloaded. Further on it can come to delayed answers during the MODBUS over IP or rather RS485 polling due to traffic into the bus or network, because the CS121 is a multi device, which has to handle several tasks at the same time.

**NOTE:** Please define a **response timeout** of at least 2000ms (at a fast MODBUS over IP or RS485 network/bus or rather higher accordingly, e.g. 4000ms at slow connections). **The timeout has to be increased until the errors stay out.** 

### A.6 Available Modbus Function Codes

Implemented MODBUS functions in the CS121 M units:

01H	Read Coils
02H	Read Discrete Inputs
03H	Read Holding Registers
04H	Read Input Registers
05H	Write Single Coil

Which functions are supported depends on the connected UPS. For standard UPS only functions 03H and 04H are available. In this case the CS121 M makes no difference between function 03H and 04H. The baud rate is adjustable up to 38400 Baud.



Note: Please note that the MODBUS adapter client allows a timeout of 40ms at 9600 baud for one value.

# A.7 Exception Codes

Except for broadcast messages, when a master device sends a query to a slave device it expects a normal response. One of four possible events can occur from the master's query:

If the slave device receives the query without a communication error, and can handle the query normally, it returns a normal response.

If the slave does not receive the query due to a communication error, no response is returned. The master program will eventually process a timeout condition for the query.

If the slave receives the query, but detects a communication error parity, LRC, or CRC, no response is returned. The master program will eventually process a timeout condition for the query.

If the slave receives the query without a communication error, but cannot handle it (for example, if the request is to read a non existent register the slave will return an exception response informing the master of the nature of the error.

 Code
 Meaning

 01H
 Illegal
 Function:

 02H
 Illegal
 Address:

 The address received in the query is not defined for the slave.
 Address:

 04H
 Slave
 Device

 Internal slave device error.
 Failure:

Available Exception codes:

# A.8 MODBUS Modes in the CS121 M (ASCII and RTU)

MODBUS Command

The following tables contain the general command descriptions and examples with ASCII and RTU framing.

Read Words (Functions 03h and 04h)

For the CS121 there is normally no difference between these two functions.

Query:

slave no	function code	address of to read	first word	word count		Checksum LRC or CRC
1 byte	1 byte	High byte	Low byte	High byte	Low byte	1 or 2 byte(s)

Answer:

slave no	function code	Byte count	high byte of first word	low byte of first word	bytes with contents of n words	Checksum LRC or CRC
1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	1 byte	n * 2 bytes	1 or 2 byte(s)

Example: Read Words, Function 04h, ASCII Mode

Read one word at address 63h (= 99 decimal):

Query:

Byte 1 2,3 4,5 6,7 8,9 10,11 12,13 14,15 16 17
--

Mea- ning	Lead- ing colon	Slave num- ber	Func- tion code	address word to high byte	of first read low byte	word c read high byte	ount to low byte	LRC	Carria ge return	line feed LF
ASCII	:	01	04	0 0	63	0 0	01	97	<cr></cr>	<lf></lf>
HEX	[3A]	[30][31]	[30][34]	[30][30]	[36][33]	[30][30]	[30][31]	[39][37]	[0D]	[0A]

### Answer:

Byte	1	2, 3	4, 5	6, 7	8, 9	10, 11	12, 13	14	15
Mea- ning	leadin g colon	Slave number	function code	byte count	content s of the word	LRC	carriag e return	line feed LF	
					high byte	low byte			
ASCII	:	01	04	02	12	34	В 3	<cr></cr>	<lf></lf>
HEX	[3A]	[30][31]	[30][34]	[30][32]	[31][32]	[33][34]	[42][33]	[0D]	[0A]

ASCII: Data, which will send over the link as ASCII characters.

HEX: Hexadecimal values of the data

 $\rightarrow$  The word at address contains the value 1234h = 4660 decimal. Example: Read Words, Function 04h, RTU Mode

Read one word at address 63h (= 99 decimal):

Query:

Byte		1	2	3	4	5	6	7	8	
Meani ng	silent interval	Slave number	function code	address word to	of first read	word c read	ount to	CRC	1	silent interval
	>= 3.5 charact ers			high byte	low byte	high byte	low byte	low byte	High byte	>= 3.5 charact ers
RTU HEX		[01]	[04]	[00]	[63]	[00]	[01]	[C1]	[D4]	

Answer:

Byte		1	2	3	4	5	6	7
Meani ng	silent interval >= 3.5 charact ers	Slave number	function code	byte count	Content s of the word	CRC	Silent interval >= 3.5 charact ers	
RTU HEX					high byte	low byte	low byte	high byte
		[01]	[04]	[02]	[12]	[34]	[B4]	[47]

 $\rightarrow$  The word at address contains the value 1234h = 4660 decimal.

## A.9 UPS Parameter

Bitte beachten: Der "Typ U/S" definiert, ob die Antwort ein mathematisches Vorzeichen (+/-) hat oder nicht. "Typ U" bedeutet unsigned (ohne Vorzeichen), "Typ S" bedeutet signed (mit Vorzeichen). Die Antwort kann negativ oder positiv sein.

Einige Clients (z. B. MODBUS Poll) verwenden "MODBUS Adressen" mit einem gültigen Bereich von 0-65535. Da es aber auch Clients gibt, die "MODBUS Register" mit einem gültigen Bereich von 1-65536 verwenden, ist es erforderlich, eine 1 zur Adresse hinzu zu addieren!

Wenn Sie eine PILLER USV mit einer CS121 FirmWare Version 4.29.3 oder höher im Einsatz haben, schauen Sie bitte für die entsprechenden MODBUS-Werte in das Benutzerhandbuch Ihrer USV. Sollte gleichzeitig ein BACS System angeschlossen sein, sind die BACS Werte via MODBUS nicht abrufbar.

AdresseTyp		Funktior	Name	Beschreibung	Länge	
97	U	3/4	OUTPUT_VOLT0	Output Voltage Phase 1 in V	1	
98	U	3/4	OUTPUT_VOLT1	Output Voltage Phase 2 in V	1	
99	U	3/4	OUTPUT_VOLT2	Output Voltage Phase 3 in V	1	
100	U	3/4	OUTP0WER0	Outpower Phase 1 %	1	
101	U	3/4	OUTP0WER1	Outpower Phase 2 %	1	
102	U	3/4	OUTP0WER2	Outpower Phase 3 %	1	
103	U	3/4	BATTCAP	Battery Capacity %	1	
104	ഗ	3/4	INVOLT0	Input Voltage Phase 1 V	1	
105	ഗ	3/4	INVOLT1	Input Voltage Phase 2 V	1	
106	ഗ	3/4	INVOLT2	Input Voltage Phase 3 V	1	
107	ഗ	3/4	TEMPDEG	Temperature C°	1	
108	S	3/4	AUTONOMTIME	Autonomy Time minutes	1	
109	U	3/4	STATUS (e. g. UPS normal =	UPS Status (ASCII HEX)	1	
			"4", Powerfail = "12", Battery	Please note UPSMAN status bytes		
			test running = "68", Bypass =	table below		
			"5")			
110	S	3/4	BATTVOLT	Battery Voltage V	1	
111	U	3/4	INFREQ0	Input Frequency Hz Phase 1	1	
112	U	3/4	INFREQ1	Input Frequency Hz Phase 2	1	
113	U	3/4	INFREQ2	Input Frequency Hz Phase 3	1	
114	U	3/4	CNT_PF	Powerfail Counter	1	
115	U	3/4	Alarm Battery Bad	1 = active; 0 = not active	1	
116	U	3/4	Alarm: On Battery	1 = active; 0 = not active	1	
117	U	3/4	Alarm: Battery Low	1 = active; 0 = not active	1	
118	U	3/4	Alarm: Battery Depleted	1 = active; 0 = not active	1	
119	U	3/4	Alarm: Over temperature	1 = active; 0 = not active	1	
120	U	3/4	Alarm: Input Bad	1 = active; 0 = not active	1	
121	U	3/4	Alarm: Output Bad	1 = active; 0 = not active	1	
122	U	3/4	Alarm: Output Overload	1 = active; 0 = not active	1	
123	U	3/4	Alarm: On Bypass	1 = active; 0 = not active	1	
124	U	3/4	Alarm: Bypass Bad	1 = active; 0 = not active	1	
125	U	3/4	Alarm: Output Off as	1 = active; 0 = not active	1	
			requested.			
126	U	3/4	Alarm: UPS Off as requested.	1 = active; 0 = not active	1	
127	U	3/4	Alarm: Charger Failed	1 = active; 0 = not active	1	
128	U	3/4	Alarm: UPS Output Off	1 = active; 0 = not active	1	
129	U	3/4	Alarm: UPS System Off	1 = active; 0 = not active	1	
130	U	3/4	Alarm: Fan Failure	1 = active; 0 = not active	1	
131	U	3/4	Alarm: fuse failure	1 = active; 0 = not active	1	
132	U	3/4	Alarm: general fault	1 = active; 0 = not active	1	
133	U	3/4	Alarm: diagnose test failed	1 = active; 0 = not active	1	

134	U	3/4	Alarm: communication lost	1 = active; 0 = not active	1
135	U	3/4	Alarm: awaiting power	1 = active; 0 = not active	1
136	U	3/4	Alarm: shutdown pending	1 = active; 0 = not active	1
137	U	3/4	Alarm: shutdown imminent	1 = active; 0 = not active	1
138	U	3/4	Alarm: test in progress	1 = active; 0 = not active	1
139	U	3/4	AUX Port 1	1 = active (high)	1
				0 = not active (low)	
140	U	3/4	AUX Port 2	1 = active (high)	1
				0 = not active (low)	
141	U	3/4	AUX Port 3	1 = active (high)	1
				0 = not active (low)	
142	U	3/4	AUX Port 4	1 = active (high)	1
				0 = not active (low)	
143	U	3/4	Sensormanager/SMTCOM	Analog value	1
			sensor 1		
144	U	3/4	Sensormanager/SMTHCOM	Analog value	1
			sensor 2		
145	U	3/4	Sensormanager sensor 3	Analog value	1
146	U	3/4	Sensormanager sensor 4	Analog value	1
147	U	3/4	Sensormanager sensor 5	Analog value	1
148	U	3/4	Sensormanager sensor 6	Analog value	1
149	U	3/4	Sensormanager sensor 7	Analog value	1
150	U	3/4	Sensormanager sensor 8	Analog value	1

Sec	tion	OEM	NEWAVE UPS Type	<u>,</u>	
99	U	16	Timesyncronization signal	Command 16 (write) : When this signal is set, the CS121 sets the internal clock to 01:00 of the same day. Command 3 and 4 (read) is not allowed – please use address 99 only for writing to synchronize the clock to 01:00:00.	1
100	U	3/4	OUTPOWER0	Outputvoltage Phase 1	1
101	U	3/4	OUTPOWER1	Outputvoltage Phase 2	1
102	U	3 / 4	OUTPOWER2	Outputvoltage Phase 3	1
<mark>139</mark>	U	3 / 4	Manual Bypass Switch Closed	0 = open 1 = closed	1
<mark>140</mark>	U	3/4	OUTPUT_VOLT0	Outputvoltage Phase 1	1
<mark>141</mark>	U	3/4	OUTPUT_VOLT1	Outputvoltage Phase 2	1
<mark>142</mark>	U	3/4	OUTPUT_VOLT2	Outputvoltage Phase 3	1
<mark>143</mark>	U	3/4	OutputCurrent Phase A * 10	Output Current Phase 1 in Ampere *10	1
<mark>144</mark>	U	3/4	OutputCurrent Phase B * 10	Output Current Phase 1 in Ampere *10	1
<mark>145</mark>	U	3/4	OutputCurrent Phase C * 10	Output Current Phase 1 in Ampere *10	1
<mark>146</mark>	U	3/4	xid3017 Bits 0-15	Statusbit of UPS 1 = true, 0 = false	1
<mark>147</mark>	U	3/4	xid3017 Bits 16-31	Statusbit, for details please contact NEWAVE	1

<mark>148</mark>	U	3 / 4	xid645 Bits 0-15	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
<mark>149</mark>	U	3 / 4	xid645 Bits 16-31	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
<mark>150</mark>	U	3/4	xid645 Bits 32-47	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
<mark>151</mark>	U	3/4	xid645 Bits 48-63	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
<mark>152</mark>	U	3/4	Sensormanager/SMTCOM sensor 1	Analog value	1
<mark>153</mark>	U	3 / 4	Sensormanager/SMTHCOM sensor 2	Analog value	1
<mark>154</mark>	U	3/4	Sensormanager sensor 3	Analog value	1
<mark>155</mark>	U	3/4	Sensormanager sensor 4	Analog value	1
<mark>156</mark>	U	3/4	Sensormanager sensor 5	Analog value	1
<mark>157</mark>	U	3/4	Sensormanager sensor 6	Analog value	1
<mark>158</mark>	U	3/4	Sensormanager sensor 7	Analog value	1
<mark>159</mark>	U	3/4	Sensormanager sensor 8	Analog value	1
<mark>160</mark>	U	3 / 4	TrueOutputPower Phase A in KW	True Output Power Current Phase 1 in Kilowatt	1
<mark>161</mark>	U	3 / 4	TrueOutputPower Phase A in KW	True Output Power Current Phase 1 in Kilowatt	1
<mark>162</mark>	U	3/4	TrueOutputPower Phase A in KW	True Output Power Current Phase 1 in Kilowatt	1
<mark>163</mark>	U	3 / 4	AUX Port 1	1 = active (high) 0 = not active (low)	1
<mark>164</mark>	U	3 / 4	AUX Port 2	1 = active (high) 0 = not active (low)	1
<mark>165</mark>	U	3 / 4	AUX Port 3	1 = active (high) 0 = not active (low)	1
<mark>166</mark>	U	3 / 4	AUX Port 4	1 = active (high) 0 = not active (low)	1

Secti	ion	OEM	MASTERGUARD	
139	U	3/4	PXWARN	2
141	U	3/4	FAULT CODE 1	1
142	U	3/4	FAULT CODE 2	1
143	U	3/4	FAULT CODE 3	1
144	U	3/4	FAULT CODE 4	1
145	U	3/4	BADBATTBLOCK 1	1
146	U	3/4	BADBATTBLOCK 1	1
147	U	3/4	BADBATTBLOCK 1	1
148	U	3/4	BADBATTBLOCK 1	1
149	U	3/4	BADBATTBLOCK 1	1
150	U	3/4	BADBATTBLOCK 1	1

Se	ection	OE	M RITTAL Extension	PMC		
Di	gital Ir	npu	it Status(DI)			
0	bit	2	Bypass working		Status 0: Normal, Status 1: Alert	1

1	bit	2	Bypass Interruption	Status 0: Normal, Status 1: Alert	1
2	bit	2	Rectifier Failure	Status 0: Normal, Status 1: Alert	1
3	bit	2	Inverter Failure	Status 0: Normal, Status 1: Alert	1
4	bit	2	Over Temperature	Status 0: Normal, Status 1: Alert	1
5	bit	2	Over Load	Status 0: Normal, Status 1: Alert	1
6	bit	2	0	Status 0: Normal, Status 1: Alert	1
7	bit	2	Battery Voltage too Low	Status 0: Normal, Status 1: Alert	1
8	bit	2	Fuse broken	Status 0: Normal Status 1: Alert	1
o q	hit	2	Battery discharging	Status 0: Normal Status 1: Alert	1
0 10	bit	2	0	Status 0: Floating charge	1
	S.C.	-	0	Status 1: Instant charging	•
11~30	bit	2	For future expansion		1
After 31	bit	2	Venders own definition		1
		-			•
Analo	og I	leasu	rement point (AI)		
00	word	4	U in R phase	0.1 Volt	2
			input voltage		
01	word	4	U in S phase	0.1 Volt	2
			input voltage		
02	word	4	U in T phase	0.1 Volt	2
			input voltage		
03	word	4	I in R phase	0.1A	2
			input current		
04	word	4	l in S phase	0.1A	2
			input current		
05	word	4	I in T phase	0.1A	2
			input current		
06	word	4	F input frequency	0.1Hz	2
07	word	4	U out R phase	0.1 Volt	2
			output voltage		
08	word	4	U out S phase	0.1 Volt	2
			output voltage		
09	word	4	U out T phase	0.1 Volt	2
			output voltage		
10	word	4	I out R phase	0.1A	2
			output current		
11	word	4	l out S phase	0.1A	2
			output current		
12	word	4	I out T phase	0.1A	2
			output current		
13	word	4	Pout	0.1kVA	2
			output power		
14	word	4	Pout	0.1kW	2
			output power		
15	word	4	PF	0.01Cos	2
			output power factor		
16	word	4	U Bypass	0.1 Volt	2
			R phase voltage		
17	word	4	U Bypass	0.1 Volt	2
			S phase voltage		
18	word	4	U Bypass	0.1 Volt	
			T phase voltage		
19	word	4	Fout	0.1Hz	
			output frequency		
20	word	4	U Bat	0.1 Volt	
	1		battery voltage		

21	word	4	I charch Bat	0.1A	
			battery charging/discharging		
22	word	4	Temp 1	0.1degC	
			battery temperature	_	
23	word	4	Temp 2	0.1degC	
			battery temperature	_	
24	word	4	Temp 3	0.1degC	
			battery temperature		
25	word	4	Temp 4	0.1degC	
			battery temperature		
26	word	4	Temp 5	0.1degC	
			UPS shelf temperature		
Digital	l outpu	ıt (DO)			
Fund	ctior	n 1 to	read data: 5 to cont	rol the function	
0	bit	1/5	UPS Turn On		
		4.45			
1	bit	1/5	UPS Shut down		
2	bit	1/5	Alarm Reset		
3	bit	1/5	Battery Instant Charging		
4	bit	1/5	Battery Floating Charging		
5~10	bit		For future expansion		
After			Vender self definition		

Sect	tion	OEM	Rittal Type PM Extension	CNew from CS121 firmware version 4.50.14	
100	U	3 / 4	OUTPOWER0	True Output Power Current Phase 1 in Kilowatt	1
101	U	3 / 4	OUTPOWER1	True Output Power Current Phase 2 in Kilowatt	1
102	U	3 / 4	OUTPOWER2	True Output Power Current Phase 3 in Kilowatt	1
103	U	3/4	BATTCAP	Battery Capacity in %	1
104	U	3/4	INVOLT0	Input Voltage Phase 1	1
105	U	3/4	INVOLT1	Input Voltage Phase 2	1
106	U	3/4	INVOLT2	Input Voltage Phase 3	1
107	U	3/4	TEMPDEG	Temperature in Degree C°	1
108	U	3/4	AUTONOMTIME	Autonomy Time in Minutes	1
109	U	3 / 4	STATUS	UPS Status (ASCII HEX) Please note UPSMAN status bytes table below	1
110	U	3/4	BATTVOLT	Battery Voltage	1
111	U	3/4	INFREQ0	Input Frequency Phase 1 in Hz	1
112	U	3/4	INFREQ1	Input Frequency Phase 2 in Hz	1
113	U	3/4	INFREQ2	Input Frequency Phase 3 in Hz	1
114	U	3/4	CNT_PF	Powerfail Counter	1
115	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
116	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
117	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1

118	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
119	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
120	U	3/4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
121	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
122	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
123	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
124	U	3/4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
125	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
126	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
127	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
128	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
129	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
130	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
131	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
132	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
133	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
134	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
135	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
136	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
137	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
138	U	3 / 4	SNMP Alarm	Alarmbit, for details please contact NEWAVE	1
139	U	3 / 4	Status Bit	Statusbit, for details please contact NEWAVE	1
140	U	3/4	OUTPUT_VOLT0	Output Voltage Phase 1	1
141	U	3/4	OUTPUT_VOLT1	Output Voltage Phase 2	1
142	U	3/4	OUTPUT_VOLT2	Output Voltage Phase 3	1
143	U	3/4	OUTPUT_CURR0	Output Current Phase 1 in KW	1
144	U	3/4	OUTPUT_CURR1	Output Current Phase 2 in KW	1
145	U	3/4	OUTPUT_CURR2	Output Current Phase 3 in KW	1
146	U	3 / 4	Status Bit	Statusbit, for details please contact NEWAVE	1
147	U	3 / 4	Status Bit	Statusbit, for details please contact NEWAVE	1
148	U	3 / 4	Status Bit	Statusbit, for details please contact NEWAVE	1

149	U	3 / 4	Status Bit	Statusbit, for details please contact NEWAVE	1
150	U	3 / 4	Status Bit	Statusbit, for details please contact NEWAVE	1
151	U	3/4	Status Bit	Statusbit, for details please contact NEWAVE	1
152	U	3 / 4	TEMP1	SensorManager/SM_T_H_COM Analog Value	1
153	U	3/4	TEMP2	SensorManager/SM_T_H_COM Analog Value	1
154	U	3/4	TEMP3	SensorManager Analog Value	1
155	U	3/4	TEMP4	SensorManager Analog Value	1
156	U	3/4	TEMP5	SensorManager Analog Value	1
157	U	3/4	TEMP6	SensorManager Analog Value	1
158	U	3/4	TEMP7	SensorManager Analog Value	1
159	U	3/4	TEMP8	SensorManager Analog Value	1
160	U	3/4	LOADKVA0	Load Phase 1 in KW	1
161	U	3/4	LOADKVA1	Load Phase 2 in KW	1
162	U	3/4	LOADKVA2	Load Phase 3 in KW	1

# Section OEM Netminder for all LT and MD types

Adresse	Тур	Funktion	n Name Beschreibung		Länge
100	U	3/4	INVOLT	Input Voltage	1
101	U	3/4	OUTPUTVOLT	Output Voltage	1
102	U	3/4	BATTVOLT	Battery Voltage	1
103	U	3/4	OUTPUTCURR	Output Current	1
104	U	3/4	LOADPERC	Load (%)	1
105	U	3/4	OUTPUTPOW	Output Power in W	1
106	U	3/4	KVA	KVA	1
107	U	3/4	FREQUENCY	Frequency	1
108	U	3/4	CS121UPSSTAT	CS121 UPS Status	1
109	U	3/4	Alarm: Battery Bad	1 = active; 0 = not active	1
110	U	3/4	Alarm: On Battery	1 = active; 0 = not active	1
111	U	3/4	Alarm: Battery Low	1 = active; 0 = not active	1
112	U	3/4	Alarm: Battery Depleted	1 = active; 0 = not active	1
113	U	3/4	Alarm: Overtemperature	1 = active; 0 = not active	1
114	U	3/4	Alarm: Input Bad	1 = active; 0 = not active	1
115	U	3/4	Alarm: Output Bad	1 = active; 0 = not active	1
116	U	3/4	Alarm: Output Overload	1 = active; 0 = not active	1

1	1	1	1		1
117	U	3/4	Alarm: On Bypass	1 = active; 0 = not active	1
118	U	3/4	Alarm: Bypass Bad	1 = active; 0 = not active	1
119	U	3/4	Alarm: Ouput Off As Requested	1 = active; 0 = not active	1
120	U	3/4	Alarm: UPS Off As Requested	1 = active; 0 = not active	1
121	U	3/4	Alarm: Charger Failed	1 = active; 0 = not active	1
122	U	3/4	Alarm: UPS Output Off	1 = active; 0 = not active	1
123	U	3/4	Alarm: UPS System Off	1 = active; 0 = not active	1
124	U	3/4	Alarm: Fan Failure	1 = active; 0 = not active	1
125	U	3/4	Alarm: Fuse Failure	1 = active; 0 = not active	1
126	U	3/4	Alarm: General Fault	1 = active; 0 = not active	1
127	U	3/4	Alarm: Diagnosis Test Failed	1 = active; 0 = not active	1
128	U	3/4	Alarm: Communication Lost	1 = active; 0 = not active	1
129	U	3/4	Alarm: Awaiting Power	1 = active; 0 = not active	1
130	U	3/4	Alarm: Shutdown Pending	1 = active; 0 = not active	1
131	U	3/4	Alarm: Shutdown Imminent	1 = active; 0 = not active	1
132	U	3/4	Alarm: Test In Progress	1 = active ; 0 = not active	1
				1 – active (high) : 0 – not	
133	U	3/4	AUX Port 1	active (low)	1
				$1 = active (high) \cdot 0 = not$	
134	U	3/4	AUX Port 2	active (low)	1
				1 – active (high) : 0 – not	
135	U	3/4	AUX Port 3	active (low)	1
				1 – active (high) : 0 – not	
136	U	3/4	AUX Port 4	active (low)	1
			SensorManager/SMTH_COM		
137	U	3/4	Sensor 1	Analog Value	1
			SensorManager/SMTH_COM		
138	U	3/4	Sensor 2	Analog Value	1
139	U	3/4	SensorManager/Sensor 3	Analog Value	1

140	U	3/4	SensorManager/Sensor 4	Analog Value	1
141	U	3/4	SensorManager/Sensor 5	Analog Value	1
142	U	3/4	SensorManager/Sensor 6	Analog Value	1
143	U	3/4	SensorManager/Sensor 7	Analog Value	1
144	U	3/4	SensorManager/Sensor 8	Analog Value	1

Sec	tio	n OEM	Netminder EON		
1	U	3/4	Manufacturer	Manufacturer	1
17	U	3/4	Version	Version	1
33	U	3/4	Identification	Identification	1
65	U	3/4	MODEL	UPS Model	1
97	U	3/4	AUTONOMTIME	Autonomy time in minutes	1
98	U	3/4	BATTCAP	Battery capacity in percent	1
99	U	3/4	OUTFREQ0	Output Frequency	1
100	U	3/4	OUTPUTVOLT0	Output Voltage Phase 1	1
101	U	3/4	OUTPUTVOLT1	Output Voltage Phase 2	1
102	U	3/4	OUTPUTVOLT1	Output Voltage Phase 3	1
103	U	3/4	OUTPOWER0	Outpower Phase 1 in %	1
104	U	3/4	OUTPOWER1	Outpower Phase 2 in %	1
105	U	3 / 4	OUTPOWER2	Outpower Phase 3 in %	1
106	U	3/4	OUTPOWER0	Outpower Phase 1 in VA	1
107	Ū	3/4	OUTPOWER1	Outpower Phase 2 in VA	1
108	Ū	3/4	OUTPOWER2	Outpower Phase 3 in VA	1
109	Ū	3/4	INPUTFREQ0	Input Frequency Phase 1	1
	-			in Hz	-
110	U	3/4	INPUTFREQ1	Input Frequency Phase 2	1
-	_			in Hz	
111	U	3 / 4	INPUTFREQ2	Input Frequency Phase 3 in Hz	1
112	U	3/4	INPUTVOLT0	Input Voltage Phase 1 in V	1
113	U	3/4	INPUTVOLT1	Input Voltage Phase 2 in V	1
114	U	3/4	INPUTVOLT2	Input Voltage Phase 3 in V	1
115	U	3/4	INPUTCURR0	Input Current Phase 1 in A	1
116	U	3/4	INPUTCURR1	Input Current Phase 2 in A	1
117	U	3/4	INPUTCURR2	Input Current Phase 3 in A	1
118	U	3/4	INPUTPOW0	Input Power Phase 1 in W	1
119	U	3/4	INPUTPOW1	Input Power Phase 2 in W	1
120	U	3/4	INPUTPOW1	Input Power Phase 3 in W	1
121	U	3/4	BATTVOLT	Battery Voltage in V	1
122	U	3 / 4	BATTTEMPDEG	Battery Temperature in Degree Celsius	1
123	U	3/4	BATTSEC	Seconds on Battery	1
124	U	3/4	Battery Condition	Battery Condition	1
125	U	3/4	Amount of Input Phases	Amount of Input Phases	1
126	U	3/4	Amount of Output Phases	Amount of Output Phases	1
127	U	3/4	Results of Battery Test	1 Ok, 2 Active, 3 Canceled, 4 Failed, else: not	1
128	U	3/4	Powerfail	Powerfail	1
					. ·

129	U 3/4	System Shutdown	System Shutdown	1
130	U 3/4	UPSMAN started	UPSMAN started	1
131	U 3/4	UPS Connection lost	UPS connection lost	1
132	U 3/4	UPS Battery old	UPS Battery old	1
133	U 3/4	Load >80%	Load >80%	1
134	U 3/4	Load >90%	Load >90%	1
135	U 3/4	Overload	Overload	1
136	U 3/4	Overtemperature Condition	Overtemperature Condition	1
137	U 3/4	Bypass on	Bypass on	1
138	U 3/4	Battery low	Battery low	1
139	U 3/4	Batteries are weak	Batteries are weak	1
140	U 3/4	General Alarm Condition	General Alarm Condition	1
141	U 3/4	Input Bad Condition	Input Bad Condition	1
142	U 3/4	Output Bad Condition	Output Bad Condition	1
143	U 3/4	Bypass Not Available	Bypass Not Available	1
144	U 3/4	Low Battery Shutdown	Low Battery Shutdown	1
145	U 3/4	System off	System off	1
146	U 3/4	System Shutdown	System Shutdown	1
147	U 3/4	Charger Failure	Charger Failure	1
148	U 3/4	Manual Restart Required	Manual Restart Required	1
149	U 3/4	Output Circuit Breaker Open	Output Circuit Breaker	1
			Open	t.
150	U 3/4	Remote Emergency Power off	Remote Emergency Power off	1
151	U 3/4	Shutdown imminent	Shutdown imminent	1

# Section OEM Netminder for all other types

Adresse	Тур	Funktion	Name	Beschreibung	Länge
100	U	3/4	INVOLT	Input Voltage (I1-n)	1
101	U	3/4	INVOLT	Input Voltage (I2-n)	1
102	U	3/4	INVOLT	Input Voltage (I1-I2)	1
103	U	3/4	OUTPUTVOLT	Output Voltage (I1-n)	1
104	U	3/4	OUTPUTVOLT	Output Voltage (I2-n)	1
105	U	3/4	OUTPUTVOLT	Output Voltage /(I1-I2)	1
106	U	3/4	OUTPUTCURR	Output Current (I1-n)	1
107	U	3/4	OUTPUTCURR	Output Current (I2-n)	1
108	U	3/4	OUTPUTWAT	Output Watts (I1-n)	1
109	U	3/4	OUTPUTWAT	Output Watts (I2-n)	1
110	U	3/4	OUTPUTWAT	Output Watts (I1-I2)	1
111	U	3/4	OUTPUTWATTOT	Output watts (total)	1
112	U	3/4	OUTPUTVA	Output VA (I1-n)	1
113	U	3/4	OUTPUTVA	Output VA (I2-n)	1
114	U	3/4	OUTPUTVA	Output VA (I1-I2)	1

115	U	3/4	OUTPUTVATOT	Output VA (total)	1
116	U	3/4	OUTPUTLOAD	Output Load (I1-n)	1
117	U	3/4	OUTPUTLOAD	Output Load (I2-n)	1
118	U	3/4	OUTPUTFREQ	Output Frequency	1
119	U	3/4	BATTVOLT	Battery Voltage	1
120	U	3/4	PERCBATT	Percentage Battery	1
121	U	3/4	DCCHARGECURR	DC Charging Current	1
122	U	3/4	CS121UPSSTAT	CS121 UPS Status	1
123	U	3/4	Alarm: Battery Bad	1 = active; 0 = not active	1
124	U	3/4	Alarm: On Battery	1 = active; 0 = not active	1
125	U	3/4	Alarm: Battery Low	1 = active; 0 = not active	1
126	U	3/4	Alarm: Battery Depleted	1 = active; 0 = not active	1
127	U	3/4	Alarm: Overtemperature	1 = active; 0 = not active	1
128	U	3/4	Alarm: Input Bad	1 = active; 0 = not active	1
129	U	3/4	Alarm: Output Bad	1 = active; 0 = not active	1
130	U	3/4	Alarm: Output Overload	1 = active; 0 = not active	1
131	U	3/4	Alarm: On Bypass	1 = active; 0 = not active	1
132	U	3/4	Alarm: Bypass Bad	1 = active; 0 = not active	1
133	U	3/4	Alarm: Ouput Off As Requested	1 = active; 0 = not active	1
134	U	3/4	Alarm: UPS Off As Requested	1 = active; 0 = not active	1
135	U	3/4	Alarm: Charger Failed	1 = active; 0 = not active	1
136	U	3/4	Alarm: UPS Output Off	1 = active; 0 = not active	1
137	U	3/4	Alarm: UPS System Off	1 = active; 0 = not active	1
138	U	3/4	Alarm: Fan Failure	1 = active; 0 = not active	1
139	U	3/4	Alarm: Fuse Failure	1 = active; 0 = not active	1
140	U	3/4	Alarm: General Fault	1 = active; 0 = not active	1
141	U	3/4	Alarm: Diagnosis Test Failed	1 = active; 0 = not active	1
142	U	3/4	Alarm: Communication Lost	1 = active; 0 = not active	1
143	U	3/4	Alarm: Awaiting Power	1 = active; 0 = not active	1

144	U	3/4	Alarm: Shutdown Pending	1 = active; 0 = not active	1
145	U	3/4	Alarm: Shutdown Imminent	1 = active; 0 = not active	1
146	U	3/4	Alarm: Test In Progress	1 = active; 0 = not active	1
147	U	3/4	AUX Port 1 1 = active (high); 0 = not active (low)		1
148	U	3/4	AUX Port 2	1 = active (high) ; 0 = not active (low)	1
149	U	3/4	AUX Port 3	1 = active (high) ; 0 = not active (low)	1
150	U	3/4	AUX Port 4	1 = active (high) ; 0 = not active (low)	1
151	U	3/4	SensorManager/SMTH_COM, Sensor 1	Analog Value	1
152	U	3/4	SensorManager/SMTH_COM, Sensor 2	Analog Value	1
153	U	3/4	SensorManager/Sensor 3	Analog Value	1
154	U	3/4	SensorManager/Sensor 4	Analog Value	1
155	U	3/4	SensorManager/Sensor 5	Analog Value	1
156	U	3/4	SensorManager/Sensor 6	Analog Value	1
157	U	3/4	SensorManager/Sensor 7	Analog Value	1
158	U	3/4	SensorManager/Sensor 8	Analog Value	1

Section OEM	POWERTRONIX			
Adresse	Name	MIZAR ALCOR	QUASAR	SUPERNOVAE
100	Outpower Phase 1 %	x	x	x
101	Outpower Phase 2 %	x	x	x
102	Outpower Phase 3 %	x	x	x
103	Battery Capacity %	x	x	x
104	Input Voltage Phase 1 V	x	x	x
105	Input Voltage Phase 2 V	x	x	x

106	Input Voltage Phase 3 V	x	x	x
107	Temperature °C	not supported	x	x
108	Autonomy Time minutes	x	x	x
109	UPS Status (ASCII Hex)	x	x	x
110	Battery Voltage V	x	x	x
111	Input Frequency Phase 1 Hz	not supported	x	not supported
112	Input Frequency Phase 2 Hz	not supported	x	not supported
113	Input Frequency Phase 3 Hz	not supported	x	not supported
114	Powerfail Counter	x	x	x
115	Alarm: Battery Bad	x	x	x
116	Alarm: On Battery	x	x	x
117	Alarm: Battery Low	not supported	not supported	x
118	Alarm: Battery Depleted	x	not supported	x
119	Alarm: Overtemperature	x	not supported	x
120	Alarm: Input Bad	x	x	x
121	Alarm: Output Bad	not supported	x	not supported
122	Alarm: Output Overload	x	x	x
123	Alarm: On Bypass	x	x	x
124	Alarm: Bypass Bad	x	x	x
125	Alarm: Output Off As Requested	x	x	x
126	Alarm: UPS Off As Requested	x	x	x
127	Alarm: Charger Failed		x	x
128	Alarm: UPS Output Off	x	x	x
129	Alarm: UPS Sytem Off	not supported	x	not supported
130	Alarm: Fan Failure	x	not supported	x
131	Alarm: Fuse Failure	not supported	not supported	not supported
132	Alarm: General Fault	x	x	x
133	Alarm: Diagnose Test Failed	not supported	not supported	not supported
134	Alarm: Communication Lost	x	x	x
135	Alarm: Awaiting Power	not supported	not supported	not supported
136	Alarm: Shutdown Pending	not supported	not supported	not supported
137	Alarm: Shutdown Imminent	not supported	not	not supported

			supported	
138	Alarm: Test In Progress	x	not supported	not supported
139	AUX Port 1	х	x	x
140	AUX Port 2	x	x	x
141	AUX Port 3	x	x	x
142	AUX Port 4	x	x	x

Section MHD	Multimatic	AEG Protect 1. Modular,
Modular	Modular	ENIGMA

100	U	3/4	OUTPOWER0	Outpower Phase 1 %	1
101	U	3/4	OUTPOWER1	Outpower Phase 2 %	1
102	U	3/4	OUTPOWER2	Outpower Phase 3 %	1
103	U	3/4	BATTCAP	Battery Capacity %	1
104	S	3/4	INVOLT0	Input Voltage Phase 1 V	1
105	S	3/4	INVOLT1	Input Voltage Phase 2 V	1
106	S	3/4	INVOLT2	Input Voltage Phase 3 V	1
107	S	3/4	TEMPDEG	Temperature C°	1
108	S	3/4	AUTONOMTIME	Autonomy Time minutes	1
109	U	3 / 4	STATUS (e. g. UPS normal = "4", Powerfail = "12", Battery test running = "68", Bypass = "5")	UPS Status (ASCII HEX), please note UPSMAN status bytes table below	1
110	U	3/4	BATTVOLT	Battery Voltage V	1
111	U	3/4	INFREQ0	Input Frequency Hz Phase 1	1
112	U	3/4	INFREQ1	Input Frequency Hz Phase 2	1
113	U	3/4	INFREQ2	Input Frequency Hz Phase 3	1
114	U	3/4	CNT_PF	Powerfail Counter	1
115	U	3/4	(SNMPALARMS&0x1)	Alarm Battery Bad	1
116	U	3/4	(SNMPALARMS&0x2)>>1	Alarm: On Battery	1
117	U	3/4	(SNMPALARMS&0x4)>>2	Alarm: Battery Low	1
118	U	3/4	(SNMPALARMS&0x8)>>3	Alarm: Battery Depleted	1
119	U	3/4	(SNMPALARMS&0x10)>>4	Alarm: Over temperature	1

120	U	3/4	(SNMPALARMS&0x20)>>5	Alarm: Input Bad	1
121	U	3/4	(SNMPALARMS&0x40)>>6	Alarm: Output Bad	1
122	U	3/4	(SNMPALARMS&0x80)>>7	Alarm: Output Overload	1
123	U	3/4	(SNMPALARMS&0x100)>>8	Alarm: On Bypass	1
124	U	3/4	(SNMPALARMS&0x200)>>9	Alarm: Bypass Bad	1
125	U	3/4	(SNMPALARMS&0x400)>>10	Alarm: Output Off as requested.	1
126	U	3/4	(SNMPALARMS&0x800)>>11	Alarm: UPS Off as requested.	1
127	U	3/4	(SNMPALARMS&0x1000)>>1 2	Alarm: Charger Failed	1
128	U	3/4	(SNMPALARMS&0x2000)>>1 3	Alarm: UPS Output Off	1
129	U	3/4	(SNMPALARMS&0x4000)>>1 4	Alarm: UPS System Off	1
130	U	3/4	(SNMPALARMS&0x8000)>>1 5	Alarm: Fan Failure	1
131	U	3/4	(SNMPALARMS&0x10000)>>	Alarm: fuse failure	1
132	U	3/4	(SNMPALARMS&0x20000)>> 1	Alarm: general fault	1
133	U	3/4	(SNMPALARMS&0x40000)>>	Alarm: diagnose test failed	1
134	U	3/4	(SNMPALARMS&0x80000)>> 1	Alarm: communication lost	1
135	U	3/4	(SNMPALARMS&0x100000)>	Alarm: awaiting power	1
136	U	3/4	(SNMPALARMS&0x200000)>	Alarm: shutdown pending	1
137	U	3/4	(SNMPALARMS&0x400000)>	Alarm: shutdown imminent	1
138	U	3/4	(SNMPALARMS&0x800000)>	Alarm: test in progress	1
139	U	3/4	AUX1STATE	AUX Port 1	1
140	U	3/4	AUX2STATE	AUX Port 2	1
141	U	3/4	AUX3STATE	AUX Port 3	1
142	U	3/4	AUX4STATE	AUX Port 4	1
143	U	3/4	TEMP1	Sensormanager/SMTCOM sensor 1	1
144	U	3/4	TEMP2	Sensormanager/SMTHCOM sensor 2	1
145	U	3/4	TEMP3	Sensormanager sensor 3	1
146	U	3/4	TEMP4	Sensormanager sensor 4	1
147	U	3/4	TEMP5	Sensormanager sensor 5	1

148	U	3 / 4	TEMP6	Sensormanager sensor 6	1
149	U	3/4	TEMP7	Sensormanager sensor 7	1
150	U	3/4	TEMP8	Sensormanager sensor 8	1
151	U	3/4	AEESerModulePresent(1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
152	U	3/4	AEESerModulePresent(2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
153	U	3/4	AEESerModulePresent(3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
154	U	3/4	AEESerModulePresent(4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
155	U	3/4	AEESerModulePresent(5)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
156	U	3/4	AEESerModulePresent(6)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
157	U	3/4	AEESerModuleError(1,1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
158	U	3/4	AEESerModuleError(1,2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
159	U	3/4	AEESerModuleError(1,3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
160	U	3/4	AEESerModuleError(1,4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
161	U	3/4	AEESerModuleError(2,1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
162	U	3/4	AEESerModuleError(2,2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
163	U	3/4	AEESerModuleError(2,3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
164	U	3/4	AEESerModuleError(2,4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
165	U	3/4	AEESerModuleError(3,1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
166	U	3/4	AEESerModuleError(3,2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1

167	U	3/4	AEESerModuleError(3,3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
168	U	3/4	AEESerModuleError(3,4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
169	U	3/4	AEESerModuleError(4,1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
170	U	3/4	AEESerModuleError(4,2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
171	U	3 / 4	AEESerModuleError(4,3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
172	U	3/4	AEESerModuleError(4,4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
173	U	3/4	AEESerModuleError(5,1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
174	U	3/4	AEESerModuleError(5,2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
175	U	3/4	AEESerModuleError(5,3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
176	U	3/4	AEESerModuleError(5,4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
177	U	3/4	AEESerModuleError(6,1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
178	U	3 / 4	AEESerModuleError(6,2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
179	U	3/4	AEESerModuleError(6,3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
180	U	3 / 4	AEESerModuleError(6,4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
181	U	3/4	AEESerModuleWarning(1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
182	U	3/4	AEESerModuleWarning(2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
183	U	3/4	AEESerModuleWarning(3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1

184	U	3 / 4	AEESerModuleWarning(4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
185	U	3 / 4	AEESerModuleWarning(5)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
186	U	3 / 4	AEESerModuleWarning(6)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
187	U	3 / 4	AEESerModuleState(1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
188	U	3 / 4	AEESerModuleState(2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
189	U	3 / 4	AEESerModuleState(3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
190	U	3 / 4	AEESerModuleState(4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
191	U	3 / 4	AEESerModuleState(5)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
192	U	3 / 4	AEESerModuleState(6)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
193	U	3 / 4	AEESerModuleVolt(1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
194	U	3 / 4	AEESerModuleVolt(2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
195	U	3/4	AEESerModuleVolt(3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
196	U	3/4	AEESerModuleVolt(4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
197	U	3/4	AEESerModuleVolt(5)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
198	U	3/4	AEESerModuleVolt(6)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
199	U	3/4	AEESerModuleCurr(1)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
200	U	3 / 4	AEESerModuleCurr(2)	Status data, for details please contact Effekta directly	1

201	U	3/4	AEESerModuleCurr(3)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
202	U	3/4	AEESerModuleCurr(4)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
203	U	3/4	AEESerModuleCurr(5)	Status data, for details please contact Effekta directly	1
204	U	3/4	AEESerModuleCurr(6)	Status data, for details please contact Effekta directly	1

Seo Bo Stc	ctio rri I. P	on 4000 Panel	E-Tec 310 to 380 (m)	SALICRU SLC NX/DL/CUBE	
1	U	3/4	Manufacturer	Manufacturer	1
17	U	3/4	Version	Version	1
33	U	3/4	Identification	Identification	1
65	U	3/4	Model	Model	1
97	U	3/4	AUTONOMTIME	Autonomy time in minutes	1
98	U	3/4	BATTCAP	Battery capacity in percent	1
99	U	3 / 4	OUTPUT	Output Source 0 Mains, 1 Battery, 2 Bypass	1
100	U	3/4	OUTFREQ0	Output Frequency	1
101	U	3/4	SOLAWROV0	Outputvoltage Phase 1 in V	1
102	U	3/4	SOLAWROV1	Outputvoltage Phase 2 in V	1
103	U	3/4	SOLAWROV2	Outputvoltage Phase 3 in V	1
104	U	3/4	SOLAWROC0	Output Current Phase 1 in A	1
105	U	3 / 4	SOLAWROC1	Output Current Phase 2 in A	1
106	U	3/4	SOLAWROC2	Output Current Phase 3 in A	1
107	U	3/4	OUTPOWER0	Outpower Phase 1 %	1
108	U	3/4	OUTPOWER1	Outpower Phase 2 %	1
109	U	3/4	OUTPOWER2	Outpower Phase 3 %	1
110	U	3/4	SOLSETEMPBAD	Temperature bad	1
111	U	3/4	SOLSEINPUTBAD	Input bad	1
112	U	3/4	SOLSEOVERLOAD	Overload	1
113	U	3/4	SOLSEBYPASSFAULT	Bypass fault	1
114	U	3/4	SOLSECHARGERFAULT	Charger fault	1
115	U	3/4	SOLSEGENERALFAULT	General fault	1
116	U	3/4	SOLSESDPENDING	Shutdown pending	1
117	U	3/4	SOLSETESTRESULT	Test result	1
118	U	3 / 4	(SNMPALARMS&0x80000)>>19	Communication Lost Alarm	1
119	U	3/4	INFREQ0	Input Frequency Phase 1 in Hz	1
120	U	3/4	INFREQ1	Input Frequency Phase 2 in Hz	1
121	U	3/4	INFREQ2	Input Frequency Phase 3 in Hz	1
122	U	3/4	INVOLT0	Input Voltage Phase 1 in V	1
123	U	3/4	INVOLT1	Input Voltage Phase 2 in V	1
124	U	3/4	INVOLT2	Input Voltage Phase 3 in V	1
125	U	3/4	INCURR0	Input Current Phase 1 in A	1

126	U	3/4	INCURR1	Input Current Phase 2 in A	1
127	U	3/4	INCURR2	Input Current Phase 3 in A	1
128	U	3/4	EX_BYP_VOLT0	Bypass Voltage Phase 1 in V	1
129	U	3/4	EX_BYP_VOLT1	Bypass Voltage Phase 2 in V	1
130	U	3/4	EX_BYP_VOLT2	Bypass Voltage Phase 3 in V	1
131	U	3/4	EX_BYP_CURR0	Bypass Current Phase 1 in A	1
132	U	3/4	EX_BYP_CURR1	Bypass Current Phase 2 in A	1
133	U	3/4	EX_BYP_CURR2	Bypass Current Phase 3 in A	1
134	U	3/4	EX_BYP_WATT0	Bypass Watt Phase 1	1
135	U	3/4	EX_BYP_WATT1	Bypass Watt Phase 2	1
136	U	3/4	EX_BYP_WATT2	Bypass Watt Phase 3	1

Section UPS	Infor	m	Pyramid DSP/Online DSP	Standard UPS values plus the following	
151	U	3/4	OUTPUT_VOLT0	Outputvoltage Phase 1	1
152	U	3/4	OUTPUT_VOLT1	Outputvoltage Phase 2	1
153	U	3/4	OUTPUT_VOLT2	Outputvoltage Phase 3	1
154	U	3/4	OUTPUT_CURRENT0	Output Current Phase 1 in Ampere *10	1
155	U	3/4	OUTPUT_CURRENT1	Output Current Phase 2 in Ampere *10	1
156	U	3/4	OUTPUT_CURRENT2	Output Current Phase 3 in Ampere *10	1

Se	ct	ion	Transfer Switches	All Transfer Switch vendors, except PILLER	
1	U	3/4	Sources Asynchronous	Warning, input current difference, switching might not be	1
				possible	
2	U	3/4	Static Switch A Failure	Alarm, switching failure	1
3	U	3/4	Static Switch B Failure	Alarm, switching failure	1
4	U	3/4	On Static Switch A	Supplied from input A	1
5	U	3/4	On Static Switch B	Supplied from input B	1
6	U	3/4	On Manual Bypass A	Supplied via bypass from input A	1
7	U	3/4	On Manual Bypass A	Supplied via bypass from input B	1
8	U	3/4	Source A Failure	Alarm, input A failure, problem with voltage	1
9	U	3/4	Source B Failure	Alarm, input B failure, problem with voltage	1
10	U	3/4	General Fault	General alarm	1
11	U	3/4	Redundancy Lost	Redundancy lost,	1
12	U	3/4	Output Overload	To much load	1
13	U	3/4	Output Failure	Output failure	1

Sec	tio	n	STS TUMEL	Transfer Switch	
100	U 3	/ 4	INPVOLT_NET_10	Input Voltage	1
101	U 3	/ 4	INPVOLT_NET_11	Input Voltage	1
102	U 3	/ 4	INPVOLT_NET_12	Input Voltage	1
103	U 3	/4	INFREQ_NET_1	Input Frequency	1
104	U 3	/4	INPVOLT_NET_20	Input Voltage	1
105	U 3	/ 4	INPVOLT_NET_21	Input Voltage	1
106	U 3	/ 4	INPVOLT_NET_22	Input Voltage	1
107	U 3	/ 4	INFREQ_NET_2	Input Frequency	1
108	U 3	/4	STS_SYNCANGLE		1

109	U 3/4	STS_SYNDIFF		1
110	U 3/4	STS_S1BALANCE		1
111	U 3/4	STS_S2BALANCE		1
112	U 3/4	TEMPDEG	Temperature in degrees C°	1
113	U 3/4	OUTPUT_VOLT0	Output Voltage Phase 1	1
114	U 3/4	OUTPUT_VOLT1	Output Voltage Phase 2	1
115	U 3/4	OUTPUT_VOLT1	Output Voltage Phase 3	1
116	U 3/4	EX_OUT_CURR0		1
117	U 3/4	EX_OUT_CURR1		1
118	U 3/4	EX_OUT_CURR2		1
119	U 3/4	OUTPOWER0	Output Power Phase 1	1
120	U 3/4	OUTPOWER1	Output Power Phase 2	1
121	U 3/4	OUTPOWER2	Output Power Phase 3	1

Section		Trimod		
OE	EM			
100	U3/4	OUTPOWER0	Outpower Phase 1 %	1
101	U 3/4	OUTPOWER1	Outpower Phase 2 %	1
102	U 3/4	OUTPOWER2	Outpower Phase 3 %	1
103	U 3/4	BATTCAP	Battery capacity in percent	1
104	U 3/4	INVOLT0	Input Voltage Phase 1 in V	1
105	U 3/4	INVOLT1	Input Voltage Phase 2 in V	1
106	U 3/4	INVOLT2	Input Voltage Phase 3 in V	1
107	U 3/4	TEMPDEG	Temperature C°	1
108	U 3/4	AUTONOMTIME	Autonomy Time minutes	1
109	U 3/4	STATUS	GENEREX UPS status	1
110	U 3/4	BATTVOLT	Battery Voltage V	1
111	U 3/4	INFREQ0	Input Frequency Hz Phase 1	1
112	U 3/4	INFREQ1	Input Frequency Hz Phase 2	1
113	U 3/4	INFREQ2	Input Frequency Hz Phase 3	1
114	U 3/4	CNT_PF	Powerfail Counter	1
115	U 3/4	(SNMPALARMS&0x1)	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
116	U 3/4	(SNMPALARMS&0x2)>>1	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
117	U 3/4	(SNMPALARMS&0x4)>>2	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
118	U 3/4	(SNMPALARMS&0x8)>>3	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
119	U 3/4	(SNMPALARMS&0x10)>>4	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
120	U 3/4	(stoi(TRIMOD_STATUS)&0x8)	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
121	U 3/4	(CBSER2ALARM&0x40)>>6	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
122	U 3/4	(SNMPALARMS&0x80)>>7	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
123	U 3/4	(SNMPALARMS&0x100)>>8	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
124	U 3/4	(stoi(TRIMOD_STATUS)&0x8)	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
125	U3/4	(SNMPALARMS&0x2000)>>13	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
126	U3/4	(SNMPALARMS&0x4000)>>14	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
127	U3/4	(SNMPALARMS&0x1000)>>12	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
128	U3/4	(SNMPALARMS&0x2000)>>13	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
129	U3/4	(SNMPALARMS&0x4000)>>14	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
130	U3/4	(SNMPALARMS&0x8000)>>15	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
131	U3/4	(SNMPALARMS&0x10000)>>16	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
132	U 3/4	(SNMPALARMS&0x20000)>>17	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
133	U 3/4	(stoi(CP_TESTRESULT)==2)	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
134	U 3/4	(SNMPALARMS&0x80000)>>19	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
135	U 3/4	(SNMPALARMS&0x100000)>>20	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
136	U 3/4	(CBSER2ALARM&0x200000)>>2	Alarmbit, contact legrand / Meta	1

137	U 3/4	(CBSER2ALARM&0x400000)>>2	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
138	U3/4	(SNMPALARMS&0x800000)>>23	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
139	U3/4	(stoi(TRIMOD_STATUS)&0x10	Alarmbit,contact legrand / Meta	1
140	U 3/4	OUTPUT_VOLT0	Outputvoltage Phase 1	1
141	U3/4	OUTPUT_VOLT1	Outputvoltage Phase 2	1
142	U3/4	OUTPUT_VOLT2	Outputvoltage Phase 3	1
143	U3/4	TRIMOD_OUTCURR0*10.0	Output Current 1	1
144	U3/4	TRIMOD_OUTCURR1*10.0	Output Current 2	1
145	U 3/4	TRIMOD_OUTCURR2*10.0	Output Current 3	1
152	U 3/4	TEMP1	Sensormanager/SMTCOM sensor 1	1
153	U3/4	TEMP2	Sensormanager/SMTHCOM sensor 2	1
154	U3/4	TEMP3	Sensormanager sensor 3	1
155	U3/4	TEMP4	Sensormanager sensor 4	1
156	U3/4	TEMP5	Sensormanager sensor 5	1
157	U3/4	TEMP6	Sensormanager sensor 6	1
158	U 3/4	TEMP7	Sensormanager sensor 7	1
159	U 3/4	TEMP8	Sensormanager sensor 8	1
160	U3/4	TRIMOD_OUTACTPWR0/1000.0	Output Phase 1	1
161	U3/4	TRIMOD_OUTACTPWR1/1000.0	Output Phase 2	1
162	U3/4	TRIMOD_OUTACTPWR2/1000.0	Output Phase 3	1
163	U 3/4	AUX1STATE	AUX Port 1	1
164	U 3/4	AUX2STATE	AUX Port 2	1
165	U 3/4	AUX3STATE	AUX Port 3	1
166	U 3/4	AUX4STATE	AUX Port 4	1

Section		on	EverExceed		
			Inverter		
100	U	3/4	TEMPDEG	Temperature in Degrees	1
101	U	3/4	INFREQ0	Line frequency	1
102	U	3/4	INVOLT0	Line voltage	1
103	U	3/4	OUTFREQ0	Frequency	1
104	U	3/4	OUTPUT_VOLT0	Output voltage	1
105	U	3/4	EX_OUT_VA0	Output power	1
106	U	3/4	STATUS	GENEREX UPS status (see below)	1
107	U	3/4	EX_EXTSTATUS	Alarm information	1
108	U	3/4	STATUS&1	Bypass mode, 1 = on, 0 = off	1
109	U	3/4	(STATUS&0x02)>>2	Output active, $1 = on, 0 = off$	1
110	U	3/4	(STATUS&0x100)>>8	Overload, $1 = on, 0 = off$	1
111	U	3/4	(STATUS&0x2000)>>13	General alarm, 1 = on, 0 = off	1

UPS Status EverExceed	Hex-Value	Dec-Value	Description
UPS_SB_BYPASS_MODE	0x0001	1	Bypass mode
UPS_SB_OUTPUT_ACT	0x0004	4	Output active
UPS_SB_OUTPUT_HIGH	0x0100	256	Overload
UPS_SB_UPS_FAILED	0x2000	8192	General alarm

Section		on	Gamatronic DC System			
100	U	3/4	TEMPDEG	Temperature	in Degrees	1
101	U	3/4		AC Input Volt	age Phase 1	1
102	Ū	3/4	OUTPUT VOLTO	DC Output Vo	oltage	1
103	Ū	3/4	EX OUT CURR0	Total Output	Current	1
104	Ū	3/4	EX OUT WATTO	Output Powe	r in Watt	1
105	U	3/4	BATTVOLT	Battery Volta	ge	1
106	U	3/4	EX_BATT_CURRPOS	Battery Curre	nt	1
107	U	3/4	EX_NOM_VOLT	Nominal Volta	age	1
108	U	3/4	EX_NOM_CURR	Nominal Curr	ent	1
109	U	3/4	STATUS	GENEREX U	PS Status (see below)	1
110	U	3 / 4	(EX_EXTSTATUS & 0xffff0000)>>16	Bytes 98-99 (	Device Status)	1
111	U	3/4	EX_EXTSTATUS & 0xffff	Bytes 100-10	1 (Device Status)	1
112	U	3/4	(STATUS&0x02)>>2	Output active	, 1 = on, 0 = off	1
113	U	3/4	(STATUS&0x20)>>5	Overtempera	ture, 1 = on, 0 = off	1
114	U	3/4	(STATUS&0x40)>>6	Test active, 1	= on, 0 = off	1
115	U	3/4	(STATUS&0x100)>>8	Overload, 1 =	: on, 0 = off	1
116	U	3/4	(STATUS&0x2000)>>13	General alarn	n, 1 = on, 0 = off	1
UPS	Sta	itus <b>Ga</b>	matronic DC System	Hex-Value	Dec-Value	Description
UPS_SB_OUTPUT_ACT		0x0004	4	Output active		
UPS_SB_OVER_TEMP			R_TEMP	0x0020	32	Overtemperature
UPS_SB_TEST_ACT			Γ_ACT	0x0040	64	Test active
UPS_SB_OUTPUT_HIGH			PUT_HIGH	0x0100	256	Overload
UPS_SB_UPS_FAILED			_FAILED	0x2000	8192	General alarm

Other	->See OEM MODBUS	
OEM's	Defaultadress 100 – 146 above	

# A.10 UPSMAN Status Bytes - Standard Device Status Bits

UPS Status	Hex-Value	Dec-Value	Description
UPS_SB_BYPASS_MODE	0x0001	1	power piped thru
UPS_SB_SHUTDOWN	0x0002	2	shutdown ups

UPS Status	Hex-Value	Dec-Value	Description
UPS_SB_OUTPUT_ACT	0x0004	4	inverter on = UPS OK
UPS_SB_BACKUP_MODE	0x0008	8	battery power
UPS_SB_BATTERY_LOW	0x0010	16	low battery err
UPS_SB_OVER_TEMP	0x0020	32	over temp err
UPS_SB_TEST_ACT	0x0040	64	test in progress
UPS_SB_INPUT_HIGH	0x0080	128	over power err
UPS_SB_OUTPUT_HIGH	0x0100	256	over load err
UPS_SB_INVERTER_FAILURE	0x0200	512	Inverter error
UPS_SB_BATTERY_BAD	0x0400	1024	Battery error
UPS_SB_ECO_MODE	0x0800	2048	eco - bypass
UPS_SB_INVERTER_WARN	0x1000	4096	eco - bypass
UPS_SB_UPS_FAILED	0x2000	8192	prser flag
UPS_SB_COMM_LOST	0x4000	16384	for snmp
UPS_SB_DVG_ALARM	0x8000	32768	SiteManager/SiteMonitor

### Example (decimal):

STATUS= "5" means UPS\_SB\_OUTPUT\_ACT (4) + UPS\_SB\_BYPASS\_MODE (1) are active ! = UPS on Bypass!

STATUS= "12" means UPS\_SB\_OUTPUT\_ACT (4) + UPS\_SB\_BACKUP\_MODE (8) are active ! = UPS Powerfail!

STATUS= "22" means UPS\_SB\_OUTPUT\_ACT (4) + UPS\_SB\_BACKUP\_MODE (8) + UPS\_SB\_BATTERY\_LOW (10) are active ! = UPS Powerfail and Battery low!

STATUS= "4" means UPS\_SB\_OUTPUT\_ACT (4) + no other alarms = UPS OK

#### A.11 Bus termination

If the CS121 is the last device on the RS-485 Bus, set the jumper for the bus termination. (120 Ohm) The jumper is already set in newly delivered adapters. Please remove the 4 screws at the underside of the adapter in order to open the box. You will find the jumper J1 near the network connector, near the PCB shows a "+" symbol. (see fig.) Default is OFF = CS121 is NOT last device. To terminate the RS485 bus at your CS121, please close the Jumper.



Abbildung 149: MODBUS - Jumper

### A.12 Configuration via Terminal or Telnet

Please use Telnet (network connection) for the configuration with the default IP address 10.10.10.10. Put DIP switch 1 into the "OFF" position. If you have a RS-232/ RS-485 converter available you can also use a HyperTerminal via COM2 with both DIP switches in the "OFF" position.

COM2 Settings	
COM2 Mode:	Modbus/SPI3 🗸
COM2 Baud Rate:	38400 👻
COM2 Parity:	None 👻
COM3 Mode:	None 👻

Abbildung 150: CS121 COM2 Settings

### A.13 TCP/IP - UDP Ports

The following are ports of the CS121 SNMP Adapter. These are the ports that have to be made available in the Firewall in order to use all of the CS121 functions:

Echo 7/tcp echo 7/udp WOL 9/udp ftp-data 20/tcp ftp 21/tcp telnet 23/tcp smtp 25/tcp http 80/tcp snmp 161/udp snmptrap 162/udp time (rfc868) 37/tcp time (sntp) 123/tcp rccmd 6003 Upsmon 5769 Modbus over IP502/tcp

### Update flash 4000/udp



Note: To avoid unnecessary network traffic, please disable all other ports into your switch, if this is possible. This would bring more stability and faster responses in large networks with a lot of broadcast.

The UPSMON port 5769 is required for the following:

- UPSMON Windows
- RCCMD and UNMS II alive check
- Port forwarding (unblocking of several CS121 into the network via own ports into other networks)
- Support of all other commands and functions via UPSTCP.

### A.14 MODBUS Cables

The following cable (Cable 112) is used for connecting the Schneider Electrics TSX SCY CM6030 MODBUS device and the CS121 MODBUS adapter.

DB 25 male connector Schneider TSX SCY CM6030	<b>Pin COM2</b> Mini-DIN 8 pol (male) , CS121 Modbus
PIN 6 PIN 24	PIN 5 PIN 1
	shield

### Abbildung 151: MODBUS - Cable 112

NOTE: it is very important that the Shield is connected to the MINI 8 housing and to the MODBUS requesting device common ground!

### A.15 Available Variables of the CS121

i

Note: Not all variables are supported from all UPS-models. Please try the use of the variable to see, whether your UPS supports the variable or not.

Variable	Meaning
OUTPUT_VOLT	Output voltage - only supported from specified USV manufactures
OUTPUT_CURRENT	Output currency
SECSONBATT	Seconds, since the event power outage has been released
STATUS	Actual UPS state
INVOLT0	Input voltage, phase 1
INVOLT1	Input voltage, phase 2
INVOLT2	Input voltage, phase 3
INCURR	Input currency

BATTVOLT	Battery voltage
TEMPDEG	Ambient or operating temperature – depends on the UPS-Model
AUTONOMTIME	Power-on time left over under actual charge
BATTCAP	Capacity of the battery in percent
OUTPOWER0	Load in percent, phase 1
OUTPOWER1	Load in percent, phase 2
OUTPOWER2	Load in percent, phase 3
INFREQ0	Input frequency, phase 1
INFREQ1	Input frequency, phase 2
INFREQ2	Input frequency, phase 3
OUTFREQ0	Output frequency, phase 1
OUTFREQ1	Output frequency, phase 2
OUTFREQ2	Output frequency, phase 3
CONNECT	ID of the used UPS protocol
CABLE	ID of the used cable type
POWER	Configurated UPS Power
LOAD	Configurated Load
HOLDTIME	Configurated hold time
RECHARGETIME	Configurated time for a complete battery charging
MODEL	UPS model name
TIMEREMAIN	Resttime (AUTONOMTIME-POWERREMAIN)
LOCALTIME	Local timestamp
OUTPHASES	Output phase
INPHASES	Input phase
LOCATION	UPS-Adapter location
DATE	Date
TIME	Time
ATTACHED_DEVICES	Attached devices
BATTINSTDATE	Battery installation date
AGENTSOFTREV	Firmware version
MANUFACTURER	Manufacturer
TEMP1,	Actual measurement for sensors 1-8, used for SensorMan settings
, TEMP8	only
TEMP1LOCATION	Configurated sensor 1-8 location
,	
TEMP8LOCATION	
TEMP1UNIT,	Configurated sensor 1-8 unit
TEMP8UNIT	
Configurated Custom Text 1-6

CUSTOM6TEXT

# A.16 Pin layout of Input-sockets of the SENSORMANAGER unit

INPUT 1:

Pin 1 Input Voltage 9-24Volt + Pin 2 Analog Channel 1 (0-10V+) Pin 3 Analog Channel 5 (0-10V+) Pin 4 Ground Pin 5 OUTPUT: Open collector OUT 9-24 V. max. 30mA Pin 6 INPUT: Digital Input 9-24V INPUT 2: Pin 1 Input Voltage 9-24Volt + Pin 2 Analog Channel 2 (0-10V+) Pin 3 Analog Channel 6 (0-10V+) Pin 4 Ground Pin 5 OUTPUT: Open collector OUT 9-24 V, max. 30mA Pin 6 INPUT: Digital Input 9-24V INPUT 3: Pin 1 Input Voltage 9-24Volt + Pin 2 Analog Channel 3 (0-10V+) Pin 3 Analog Channel 7 (0-10V+) Pin 4 Ground Pin 5 OUTPUT: Open collector OUT 9-24 V, max. 30mA Pin 6 INPUT: Digital Input 9-24V INPUT 4: Pin 1 Input Voltage 9-24 Volt + Pin 2 Analog Channel 4 (0-10V+) Pin 3 Analog Channel 8 (0-10V+) Pin 4 Ground Pin 5 OUTPUT: Open collector OUT 9-24 V, max. 30mA Pin 6 INPUT: Digital Input 9-24

# A.17 Events/Alarms des CS121 – Beschreibung der Alarme

Die Events/Alarme unterscheiden sich je nach USV-Hersteller. Im folgenden Beispiel beschreiben wir die Ereignisse am Beispiel einer NEWAVE USV, welche in ähnlicher Form den Alarmen und notwendigen Reaktionen anderer USV Hersteller entsprechen. In jedem Fall sind alle Alarme, die <u>nicht</u> POWERFAIL, SYSTEM SHUTDOWN, BATTERY LOW, UPSMAN STARTED und AUX sind, dem Servicepartner ihrer USV mitzuteilen, da es eventuell ein Hardwarefehler der USV sein könnte! Die genannten Alarme sind allgemeingültig und erfordern nur im Fall POWERFAIL und BATTERY LOW eine eventuelle Benutzerreaktion, z. B. in Form einer Konfiguration für einen automatisierten Shutdown von Computern via RCCMD.

USV Event	Bedeutung				
Powerfail	Stromausfall - Anlage läuft auf Batterie und Autonomiezeit nimmt ab. HINWEIS: In dieses EVENT werden die RCCMD Shutdowns eingetragen, um bei einem länger andauernden Stromausfall, den Shutdown von Netzwerkrechnern einzuleiten!				

Power Restored	Stromversorgung wiederhergestellt						
System Shutdown	Event ist TRUE, wenn die Remaining Time bei einer Entladung erreicht oder unterschritten ist. D.h. Autonomiezeit nur noch wenige Sekunden verfügbar, Abschaltung der USV steht unmittelbar bevor.						
UPSMAN Started	USV Überwachungs-Dienst im CS121 gestartet. Dieser EVENT ist immer TRUE, solange der CS121 läuft und damit ideal geeignet für ständig wiederkehrende Aufgaben, wie z. B. das Versenden von Emails immer nach Neustart der USV oder in regelmässigen Abständen Logfileeinträge zu erzeugen.						
UPS Connection Lost	USV RS232 Kommunikation verloren, Gerät versucht Wiederherstellung der Verbindung.						
UPS Connection Restored	USV RS232 Kommunikation wiederhergestellt						
Battery Low	Die Autonomie der Batterie hat die programmierbare "Low Battery" Schwelle erreicht, Abschaltung der USV steht unmittelbar bevor. HINWEIS: In dieses EVENT werden die RCCMD Shutdowns, identisch zum EVENT POWERFAIL, eingetragen, allerdings OHNE Verzögerung! (Notfallshutdown, wenn Batterien zu schwach werden, muss umgehend erfolgen!)						
Output Breaker Open	Ausgangstrenner geöffnet. USV von der Last isoliert. Keine Versorgung der Verbraucher.						
Output Breaker Closed	Ausgangstrenner geschlossen. Last kann versorgt werden. Handumgehung geschlossen (aktiv). Last wird direkt durch das Netz						
Maintenance Breaker Closed	Handumgehung offen (inaktiv). Last kann durch USV versorgt werden. Normalstellung für USV gesicherten Betrieb Wechselrichterschütz ist offen. Die Last ist durch die USV <u>nicht</u>						
Inverter Breaker Open	geschützt.						
Inverter Breaker Closed	versorgt. Normalzustand.						
Battery Breaker Open	Batterietrenner geöffnet - keine Batteriepufferung aktiv!						
Battery Breaker Closed	Batterietrenner geschlossen - OK, Normalzustand.						
UPS Off	USV aus						
UPS On	USV an						
New Alarm	Neuer Alarm, Hupe wurde aktiviert.						
Buzzer Off	Hupe aus						
General Alarm	Ein Alarm ist aufgetreten. Alarm LED auf der USV leuchtet.						
General Alarm Off	Kein weiterer Alarm ist aktiv. Alarm LED auf USV ist aus.						
Overtemperature	Übertemperatur der USV						

Temperature Ok	Temperatur der USV wieder im Normalbereich				
Output Bad	USV Ausgangsstörung (z. B. Spannung oder Frequenz)				
Output Okay	USV Ausgang OK				
Overload	USV Überlast, reduzieren Sie umgehend die USV Last, sonst droht Abschaltung				
No More Overload	Keine Überlast mehr				
Bypass Bad	Bypass Störung am Eingang (z. B. Spannung oder Frequenz)				
Bypass Ok	Bypass ist in Ordnung				
UPS Shutdown Canceled	USV Shutdown Prozedur abgebrochen				
UPS Shutdown	USV Shutdown Prozedur eingeleitet, Gerät schaltet sich ab oder ist abgeschaltet				
Charger Fault	Batterielader Fehler				
Charger Ok	Batterielader wieder okay				
System Off	USV Ausgang wird oder ist ausgeschaltet				
System Off Canceled	USV Ausgang ausschalten abgebrochen				
Bypass On	Bypass eingeschaltet				
Bypass Off	Bypass ausgeschaltet				
Battery Depleted	Batterie entleert				
Input Bad	Stromausfall am Eingang , Event wird zusammen mit Powerfail ausgelöst				
Mains Input Okay	Stromversorgung am Eingang wiederhergestellt				
Fan Failure	USV Lüfter Fehler				
Fan Ok	USV Lüfter OK				
Awaiting Power	Warten auf Eingangsspannung, bevor USV automatisch gestartet wird				
Shutdown Pending	USV Shutdown / Ausschaltung steht an				
Shutdown Imminent	USV Shutdown bevorstehend				
Unit Powerfail	Stromausfall an einem USV-Modul				
Unit Power Restored	Strom USV-Modul wiederhergestellt				
Redundancy Lost	USV Redundanz verloren, Last zu hoch oder USV Module für Redundanz stehen nicht mehr zur Verfügung				
Inverter Failure	Wechselrichter Fehler				
Emergency Power Off	Not-Aus, USV wurde notabgeschaltet				
Synchronization Error	Synchronisationsfehler zwichen den Parallelmodulen oder zur Einspeisung, z. B. bei Dieselgeneratorenstromversorgung.				
ECO Mode On	Sparmodus an. Last auf Bypass				
ECO Mode Off	Sparmodus aus. Last auf Wechselrichter				

Battery Weak	Batterie schwach				
Battery Need Replacement	Batterie muss getauscht werden, nach Batterietausch bitte USV neu				
Battory Ok	Battorio OK				
Battifier On					
Rectifier Of	Gleichrichter aus				
Inverter Off	Wechselrichter aus				
Inverter On	Wechselrichter an				
Booster On	Spannungsbooster der Batterie ist an				
Booster Off	Spannungsbooster der Batterie aus				
Battery Discharging	Batterie entlädt				
Battery Charging	Batterie lädt				
Load Is Supplied	USV Last ist versorgt. Normalbetrieb				
Fuses Failure	Sicherungs Fehler				
Fuses Ok	Sicherungen OK				
Battery Grounding Error	or Batterie-Erdungsfehler				
Generator On	Generator an				
Generator Off	Generator aus				
Output Normal	Ausgang normal. Normalbetrieb				
Redundancy Ok	Redundanz steht zur Verfügung				
AUX Port 1 High	AUX Port 1 geöffnet				
AUX Port 2 High	AUX Port 2 geöffnet				
AUX Port 3 High	AUX Port 3 geöffnet				
AUX Port 4 High	AUX Port 4 geöffnet				
AUX Port 1 Low	AUX Port 1 geschlossen				
AUX Port 2 Low	AUX Port 2 geschlossen				
AUX Port 3 Low	AUX Port 3 geschlossen				
AUX Port 4 Low	AUX Port 4 geschlossen				



# $\label{eq:schematische Zeichnung einer USV, hier am Beispiel NEWAVE$

# Symbolfarben:

Gelb = Fuse Hellgrün = Automatic Breaker Grün = Manual Breaker

# A.18 Beschreibung der Alarme für einphasige USVen

USV Event	Bedeutung		
Powerfail	Stromausfall - Anlage läuft auf Batterie und Autonomiezeit nimmt ab. HINWEIS: In dieses EVENT werden die RCCMD Shutdowns eingetragen, um bei einem länger andauernden Stromausfall, den Shutdown von Netzwerkrechnern einzuleiten!		
Power restored	Stromversorgung wiederhergestellt		
System Shutdown	Event ist TRUE, wenn die Remaining Time bei einer Entladung erreicht oder unterschritten ist. D.h. Autonomiezeit nur noch wenige Sekunden verfügbar, Abschaltung der USV steht unmittelbar bevor.		
UPSMAN started	USV Überwachungs-Dienst im CS121 gestartet. Dieser EVENT ist immer TRUE, solange der CS121 läuft und damit ideal geeignet für ständig wiederkehrende Aufgaben, wie z. B. das Versenden von Emails immer nach Neustart der USV oder in regelmässigen Abständen Logfileeinträge zu erzeugen.		
UPS connection lost	USV RS232 Kommunikation verloren, Gerät versucht Wiederherstellung der Verbindung.		
UPS connection restored	USV RS232 Kommunikation wiederhergestellt		

UPS Battery Old	USV Batterien zu alt, wenden Sie sich an Ihren USV Service				
Overload	USV Überlast, reduzieren Sie umgehend die USV Last, sonst droht Abschaltung				
Load Normal	Keine Überlast mehr				
Overtemperature	Übertemperatur der USV				
Temperature Normal	Temperatur der USV wieder im Normalbereich				
Bypass on	Bypass eingeschaltet				
Bypass off	Bypass ausgeschaltet				
Battery low	Die Autonomie der Batterie hat die programmierbare "Low Battery" Schwelle erreicht, Abschaltung der USV steht unmittelbar bevor. HINWEIS: In dieses EVENT werden die RCCMD Shutdowns, identisch zum EVENT POWERFAIL, eingetragen, allerdings OHNE Verzögerung! (Notfallshutdown, wenn Batterien zu schwach werden, muss umgehend erfolgen!)				
UPS battery bad	USV Baterien befinden sich im schlechten Zustand				
Scheduler Shutdown	Dieser Event hat keine Bedeutung und wird in der nächsten CS121 FirmWare Version entfernt				
Input bad	Stromausfall am Eingang , Event wird zusammen mit Powerfail ausgelöst				
Load >80%	Last ist über 80%				
Load >90%	Last ist über 90%				
General Alarm	Ein Alarm ist aufgetreten. Alarm LED auf der USV leuchtet.				
General Alarm canceled	Kein weiterer Alarm ist aktiv. Alarm LED auf USV ist aus.				
Manual Bypass on	Manueller Bypass eingeschaltet				
Manual Bypass off	Manueller Bypass ausgeschaltet				
Charger fault	Batterielader Fehler				
AUX Port 1 High	AUX Port 1 geöffnet				
AUX Port 2 High	AUX Port 2 geöffnet				
AUX Port 3 High	AUX Port 3 geöffnet				
AUX Port 4 High	AUX Port 4 geöffnet				
AUX Port 1 Low	AUX Port 1 geschlossen				
AUX Port 2 Low	AUX Port 2 geschlossen				
AUX Port 3 Low	AUX Port 3 geschlossen				
AUX Port 4 Low	AUX Port 4 geschlossen				

# A.19 Konfiguration Microsoft SCOM 2007 als CS121 Trap Receiver (Monitor)

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir die Konfiguration von Microsoft Operations Manager 2007 (SCOM/OpsMgr) als CS121 SNMP Trap Receiver und als Alarm auslösender SNMP trapbasierter Monitor, wenn spezielle Traps vom CS121 empfangen wurden.

# Installation des SNMP-Dienstes (auf Windows Server 2003)

- Klicken Sie in der Systemsteuerung auf "Hinzufügen/Entfernen von Programmen"
- Klicken Sie auf "Hinzufügen/Entfernen von Windows Komponenten"
- Wählen Sie "Management und Monitoring Tools", und klicken Sie auf « Details »
- Aktivieren Sie "Simple Network Management Protocol", optional "WMI SNMP Provider", und klicken Sie "Ok"
- Klicken Sie auf "Weiter" und "Beenden"

### Konfiguration des SNMP Dienstes (auf Windows Server 2003)

- Schliessen Sie das Fenster "Hinzufügen/Entfernen von Programmen"
- Klicken Sie auf "Start", "Ausführen", geben Sie services.msc ein, und klicken Sie auf "Return".
- Wählen Sie "SNMP Dienst", öffnen Sie mit der rechten Maustaste das Kontextmenü, und klicken Sie auf Eigenschaften



Abbildung 152: SNMP Dienst Eigenschaften

Klicken Sie auf "Sicherheit"

- Aktivieren Sie "Send Authentication Traps", geben Sie bei "Community" "public" ein, und klicken Sie auf "Hinzufügen zur Liste". Setzen Sie die "Rights" auf "Read/Create".
- Aktivieren Sie "SNMP-Pakete von jedem Host annehmen", nutzen Sie die "Hinzufügen"
- Taste, um IP-Adressen der Überwachungsgeräte, die SNMP Traps senden, hinzuzufügen.
- Starten Sie den SNMP Dienst neu



#### Aktivierung des SNMP Trap Dienstes (auf Windows Server 2003)

- Wählen Sie in der Dienste-Verwaltung SNMP Trap aus
- Wählen Sie im Kontext Menü des SNMP Trap Dienstes die folgenden Einstellungen aus : Starttyp : Automatisch, klicken Sie auf « Starten », um den Dienst zu starten



Abbildung 153: Aktivierung SNMP Trap

#### Konfiguration des OpsMgr als SNMP Trap Empfänger

Es ist erforderlich den CS121 zu konfigurieren, dass dieser SNMP Anfragen vom OpsMgr Server akzeptiert. Ausserdem muss auf beiden Seiten der selbe SNMP Community String (public) eingetragen sein.

Bitte schauen Sie in das CS121 Benutzerhandbuch, für weitere Information zu dieser Konfiguration.

#### Konfiguration von einem oder mehreren Alarm auslösenden SNMP trapbasierten Monitoren

 Erstellen Sie ein entsiegeltes Management Paket, um die SNMP basierten Überwachungsrichtlinien zu speichern.

Freate a Management	Pack operties	×
General Properties		Help
Knowledge	Management Pack General Properties         ID:         [UPS:Monitoring]         Name:         [UPS Monitoring]         Version:         [1.0.00]         For example, 1.0.0.0         Description:	

### Abbildung 154: Management Paket Eigenschaften

- Klicken Sie auf « Create a Monitor Wizard » in der « Operations Console ».
- Wählen Sie auf der « Select a Monitor Type » Seite das Folgende aus : Expand SNMP -> Trap Based Detection -> Simple Trap Detection -> Event Monitor – Single Event und Single Event.
- Wählen Sie das entsiegelte Management Paket aus der Liste aus, und klicken Sie auf « Next ».



Abbildung 155: Select a Monitor Type Fenster

Führen Sie das Folgende auf der « General Properties » Seite aus :

- Geben Sie einen Namen ein, z.B. "UPS On Battery Monitor", fügen Sie eine Beschreibung des Monitors hinzu.
- Klicken Sie auf "Select", "View all targets", klicken Sie auf ein "Target", z.B. "SNMP Network Device", und klicken Sie auf "Ok".
- Wenn Sie den Monitor später aktivieren möchten, nehmen Sie den Haken von "Monitor is enabled" heraus, und klicken Sie "Ok".

Create a unit monitor		×
General Prop	perties	
General Prop General First SnmpTrapProvider Build First Expression Second SnmpTrapProvider Build Second Expression Configure Health Configure Alerts	General properties         Specify the name and description for the monitor you are creating.         Name:         UPS OnBattery Monitor         Description (Optional):         Management pack:       UPS Monitoring         Monitor target:         SNMP Network Device         Parent mgnitor:         Availability         Iveral Monitor is enabled	V Help
	< Previous Next > Create	Cancel

Abbildung 156: General Properties Fenster

- Wählen Sie auf der Seite « Configure the trap OIDs to collect » « Use discovery community string ».
- Klicken Sie in das Feld « Object Identifier Properties, und geben Sie die erste OID ein, die Sie überwachen wollen : 1.3.6.1.2.1.33.2.3 (upsTrapAlarmEntryAdded), und klicken Sie auf « Next ».

🔘 Create a unit monitor		×
Configure the	e trap OIDs to collect	
Monitor Type		🕢 Help
General		
First SnmpTrapProvider	Use discovery community string	
Build First Expression	O Use custom community string	
Second SnmpTrapProvider		
Build Second Expression	Object Identifier Properties	
Configure Health	Object Identifier	
Configure Alerts	1.3.6.1.2.1.33.2.3	
	→*	
	🗖 All Traps	
	< Previous Next > Create	Cancel

Abbildung 157: Configure the trap OIDs to collect Fenster

Klicken Sie in das Feld « Parameter Name » auf der Seite « Build Event Expression », und geben Sie die Trap Parameter Variabel, die Sie nutzen möchten, ein : /Dataltem/SnmpVarBinds/SnmpVarBind[2]/Value

- Klicken Sie in das Feld « Operator », und wählen Sie « Equals » aus.
- Klicken Sie in das Feld « Value », und geben Sie die OID ein : 1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.2 (upsAlarmOnBattery)

Create a unit monitor		×
Build Event E	Expression	
Monitor Type		Pelo
General	Filter one or more events	0,
First SnmpTrapProvider		
Build First Expression	Build the expression to filter one or more events:	
Second SnmpTrapProvider		🛟 In <u>s</u> ert 👻 Delete 🗙 Formula 🐾
Build Second Expression	Parameter Name Operat	or Value
Configure Health	/DataItem/SnmpVarBinds/ Equals	1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.2
Configure Alerts		

Abbildung 158: Build Event Expression Fenster

- Wählen Sie auf der Seite « Configure the trap OIDs to collect » « Use discovery community string ».
- Klicken Sie in das Feld « Object Identifier Properties, und geben Sie die zweite OID ein, die Sie überwachen wollen : 1.3.6.1.2.1.33.2.4 (upsTrapAlarmEntryRemoved), und klicken Sie auf « Next ».

🔵 Create a unit monitor	×
Configure the	e trap OIDs to collect
Monitor Type	@ Heb
General	
First SnmpTrapProvider	Use discovery community string
Build First Expression	C Use custom community string
Second SnmpTrapProvider	
Build Second Expression	Object Identifier Properties
Configure Health	Object Identifier
Configure Alerts	1.3.6.1.2.1.33.2.4
	)*
	T All Traps
1	
	Creste     Cancel     Cancel

Abbildung 159: Configure the trap OIDs to collect Fenster

Klicken Sie in das Feld « Parameter Name » auf der Seite « Build Event Expression », und geben Sie die Trap Parameter Variabel, die Sie nutzen möchten, ein : /Dataltem/SnmpVarBinds/SnmpVarBind[2]/Value

- Klicken Sie in das Feld « Operator », und wählen Sie « Equals » aus.
- Klicken Sie in das Feld « Value », und geben Sie die OID ein : 1.3.6.1.2.1.33.1.6.3.2 (upsAlarmOnBattery)

Auf der Seite « Configure Health » wählen Sie « Critical » unter « Health State » von der « Monitor Condition » « First Event Raised ».

🔘 Create a unit monitor					×
Configure He	alth			AAA	
Monitor Type					🕢 Help
General	Man m	onitor conditions to	health states		J
First SnmpTrapProvider	Caraity				J-11
Build First Expression	specity	what health state should	o be generated for each of th	e conditions that this monitor will	detect:
Second SnmpTrapProvider		Monitor Condition	Operational State	Health State	
Build Second Expression		Second Event Raised	Second Event Raised	🕗 Healthy	
Configure Health	•	First Event Raised	First Event Raised	🔯 Critical 🔽	
Configure Alerts					

Abbildung 160: Configure Health Fenster

- Auf der Seite « Configure Alerts » können Sie die Eigenschaften der Alarme definieren, z.B. :
- Geben Sie den Namen des Alarms, z.B. UPS On Battery, ein.
- Optional können Sie eine Beschreibung des Alarms eingeben. Wenn Sie auf die Taste « … » klicken, können Sie das « Target » und die « Data Variables » hinzufügen.
- Wählen Sie eine Priorität aus der Liste.
- Wählen Sie den Schwierigkeitsgrad unter « Severity » aus, und klicken Sie auf « Create ».

Create a unit monitor		×
Configure Al	erts	
Monitor Type General First SnmpTrapProvider Build First Expression Second SnmpTrapProvider Build Second Expression Configure Health Configure Alerts	Alert settings         Image:	V Help
	< <u>P</u> revious <u>N</u> हस: > <b>C</b> reate	Cancel

Abbildung 161: Configure Alerts Fenster

# Finden Sie Ihren SNMP aktivierten CS121 in dem OpsMgr

- Starten Sie den Discovery Wizard über das Kontextmenü in der Administration.
- Wählen Sie die Netzwerkgeräte auf der Seite « What would you like to manage » aus, und klicken Sie auf « Next ».
- Geben Sie die Start- und End-IP-Adresse auf der Seite « Discovery Method » ein.
- Tragen Sie die SNMP Community ein, die Sie überwachen wollen.
- Geben Sie den Management Server ein, der die CS121 Traps empfangen soll, und klicken Sie auf « Discover ».

🐺 Computer and Device Man	agement Wizard
Discovery Me	ethod
Discovery Type	
Discovery Method	Specify Network Addresses
Select Objects to Manage	Specify a starting and ending addresses
Summary	<u>St</u> art: <u>E</u> nd:
	192 . 168 . 202 . 196         192 . 168 . 202 . 196
	Simple Network Management Protocol (SNMP) Community Strings
	The password used to discover network devices is called a "community string". Please specify your network device community string.
	Community string:
	public
	Simple Network Management Protocol (SNMP) Community Version
	Version:
	SNMP v2
	Discovery Interval
	Discovery Imeout 2 - Minutes
	Management Server
	gx206.scom.example.com
	< <u>P</u> revious <u>D</u> iscover Cancel

Abbildung 162: Discovery Method Fenster

Der Suchvorgang für ein einzelnes Gerät kann ein paar Minuten dauern. Wenn Sie eine IP-Range angeben, kann es etwas länger dauern.

- Wählen Sie auf der Seite « Select Objects to Manage » die gewünschten Geräte für die Überwachung aus.
- Klicken Sie auf der « Summary Page » auf « Finish ». Die Objekte werden in der « Network Device Node » Seite von der « Operations Console Administration » dargestellt.

Die Überwachung der SNMP aktivierten Geräte startet automatisch. Alle Traps von den CS121 Zielgeräten werden als Alarme in der « Operations Console » angezeigt.

### A.20 Telnet-Verbindungsaufbau

Für den Aufruf von Telnet geben Sie bitte den Befehl "telnet <IP-Adresse>" ein, wobei die IP-Adresse im Konfigurationsmodus immer 10.10.10.10 lautet.

Für die Konfiguration mit einem Terminalprogramm (z.B. MS-HyperTerminal), muss das serielle Verbindungskabel mit COM2 verbunden sein. Verwenden Sie für den Verbindungsaufbau bitte die folgenden Einstellungen:

DM1 Properties	<u>?×</u>
Port Settings	
Bits per second: 9600	<u> </u>
Data bits: 8	<b>_</b>
Parity: None	
Stop bits: 1	
Elow control: None	<b>_</b>
	<u>     Bestore Defaults</u>
ОК	Cancel Apply

	Adapter
Baud rate	9600
Data bits	8
Parity	None
Stop Bits	1
Flow Control Xon/Xoff	None
Handshaking	None
CR/LF	OFF
Local Echo	OFF
Terminal Type	ANSI (VT100)

Abbildung 163: Terminal Verbindungseinstellungen

Bestätigen Sie bitte das Fenster mit OK, wenn Sie die Parameter eingestellt haben. Das Terminal ist jetzt bereit für die Kommunikation mit dem SNMP-Adapter und nach der Passwort-Eingabe erhalten Sie das Hauptmenü (das Default-Passwort ist "cs121–snmp").



Hinweis: Die Anzahl der Passwort-Zeichen ist begrenzt. Benutzen Sie bitte kein Passwort, das länger als 15 Zeichen ist, wenn Sie mit Telnet arbeiten möchten.

### A.21 DHCP-Konfiguration via Telnet:

Stellen Sie eine Verbindung zum CS121 Adapter via Telnet her. Klicken Sie sich mit der "1" in das Menü (IP Address, Gateway Address), das den Menüpunkt "5" enthält (Set DHCP server).



Abbildung 164: HTTP - DHCP Settings via Telnet

Um DHCP zu aktivieren, geben Sie bitte Folgendes ein: 5 255.255.255.255

Sie können hier natürlich auch die Adresse des DHCP-Servers eintragen, wenn Ihnen diese bekannt ist. Um DHCP zu deaktivieren, geben Sie bitte Folgendes ein:

5 0.0.0.0

Verlassen Sie das Menü mit der Eingabe "0" und "S". Der CS121 arbeitet nach dem Booten mit der gewünschten Funktion.

### A.22 RARITAN Dominion PDU Configuration

Im folgenden Abschnitt beschreiben wir, wie ein RARITAN PDU Typ Dominion durch einen RCCMD Client, CS121 oder jedem anderen RCCMD kompatiblen Gerät gesteuert werden kann:

1. Installieren Sie RCCMD auf einem Windows OS, und kopieren/erstellen Sie ein Batch-File, wie das Folgende, in das RCCMD Verzeichnis (Standard: C:\Program Files\RCCMD), und verwenden Sie ein SNMPWalk Tool von einer Open Source mit der obligatorischen Auslieferungs-Datei "Copying.txt". Diese Datei ist gesetzlich zulässig enthalten (Open Source).

@echo off
set PX_OID=1.3.6.1.4.1.13742.4.1.2.2.1.3.
if x%1==x goto paramerror
if x%2==x goto paramerror
if x%3==x goto paramerror
if x%4==x goto paramerror
snmpset -v 2c -c %2 %1 %PX_OID%%3 i %4
goto end
:paramerror
echo.
echo missing parameter!
echo.
echo Usage: pxout.bat ip community port value
echo ip: address of the PX device
echo community: SNMP community string
echo port: 1-12
echo value: 0 or 1
:end

# Abbildung 165: "pxout.bat"

Das Batch-File wurde "pxout.bat" genannt und erwartet 4 Parameter:

- IP-Adresse oder Hostname vom Raritan Gerät
- SNMP Community String (mit Write Access)
- Outlet Nummer (1 bis 12)
- 0 = aus, 1 = an

2. Das Batch-File "pxout.bat" akzeptiert nun mehrere Parameter von eingehenden RCCMD Kommandos und übersetzt diese in SNMP Set Commands für das Raritan.

Das "pxout.bat" akzeptiert die folgende Syntax:

"pxout.bat" <IP-Adresse> <Community> <Outlet> <an/aus>

- IP-Adresse: Die IP-Adresse des Raritan
- Community: Der Community String f
  ür "Write Access", konfiguriert auf dem Raritan oder SNMP Set Commands, Standard ist "public"
- Outlet: Die Nummer des Raritan Outlet von 1 bis 12, der geschaltet werden soll
- An/Aus: Das Signal, das Sie übertragen möchten, "0" ist aus, "1" ist an
- Beispiel: "pxout.bat 192.168.200.11 public 0" dieses Beispiel wird das Raritan Gerät mit der IP-Adresse 192.168.200.11 das Outlet 4 ausschalten.

Wenn dies manuell von Ihrem Windows/RCCMD PC manuell funktioniert, können Sie mit Schritt 3 fortfahren.

3. Wählen Sie nun einen gewünschten CS121 Event, und fügen Sie ein RCCMD Kommando hinzu, welches zu dem Windows PC gesendet wird, wo RCCMD läuft und die "pxout.bat" Datei liegt.

CS121 SNMP/Web Adapter - Win	dows Internet Explorer			
G http://192.168.222	.41/		👻 😽 🗙 🚼 snmp	oset 🔎
🚖 Favorites 🛛 🐨 🖌 G CS121 S	NMP/Web Ada 🗴 🚖 GEN	EREX - Firmware Update	🟠 🔻 🖾 👻 🚍 🖶 💌 <u>P</u> age	·▼ <u>S</u> afety ▼ T <u>o</u> ols ▼ €
- CS121 Status UPS Information & setting UPS Status AUX Status	CS121 Status: 🔵 UPS AUX Status: 🔘 🔘 🌘	STATUS OK		
- Configuration UPS Model & System T3S Configuration		Job Edit	or	
Network & Security LED Sender RAS Configuration Scheduled Actions	'UPS Major Alarm Ad Function: Client IP:	Ided' Job 2 Send RCCMD Command to remote client View 192.168.200.41	<ul> <li>Immediately, once</li> <li>Scheduled in 0 seconds</li> </ul>	
SIMP EMail Timeserver SensorManager COM2 & AUX Events / Alarms Save Configuration	Client Port (Default: 6003): Command:	6003 pxout bat 192 168 222 43 public2 1 0 SS4 Command Cancel RCCMD Shuldown	Every 0 seconds After 0 seconds After 0 seconds repeat After 0 seconds on battery at 0 seconds on battery	Actions will only be executed if event condition is still true after the specified seconds! time
- Logfiles UPS Event list CS121 Log UPS Datalog				Apply Cancel

Abbildung 166: CS121 Konfiguration von einem Relay-Kommando

Das Ziel von dem RCCMD Kommando ist der Windows PC mit RCCMD und der "pxout.bat" mit der IP-Adresse 192.168.200.41. Wenn der Event "UPS Major Alarm Added" auftritt, wird dieser Job das Kommando "pxout.bat 192.168.222.43 public2 1 0" sofort ausführen, um den Outlet Nummer 4 auf dem Raritan mit der IP-Adresse 192.168.222.43 auszuschalten.

**Tipp**: Sie sollten RCCMD als Hintergrundprozess auf diesem Windows PC stoppen, um besser erkennen zu können, was passiert. Stoppen Sie den RCCMD Dienst, öffnen Sie eine Kommando-Zeile in dem RCCMD Verzeichnis, und starten Sie "rccmd.exe –debug". Die Software läuft nun im Vordergrund, und Sie können die Kommunikation beobachten.

4. Das Raritan Gerät mit der FirmWare 1.4.1 ist leider buggy. Hier ist der Workaround:

Der Standard Community String für das Raritan ist identisch gesetzt auf "read" und "write" zu "public", aber diese Konfiguration ist falsch! Es müsste anders sein.

Lösung: Stoppen Sie den SNMP Agent auf dem Raritan, ändern Sie die Community für "write" auf jede andere als "public", und starten Sie den Dienst neu!

🗲 🔶 C 🏦 🕮 192.	168.222.43 https://192.168.222.43/home.asp	5
🕃 Raritan.	   Home   Details   Alerts   User Management   Device Settings   External Sensors   Maintenance   Outlet Group	os i
Dominion PX	POU Setup           Home > PDU Status         Security	
Time & Session: 2000-01-23 02:05	Certificate Date/Time Line Loads Authentication	
User : admin State : 198 sec idle Your IP : 192.168.200.41 Last Login : 2000-01-23 00:49	Suf7 Settings	
Device Information: Name: Leiste Model: PX (DPXS12A-16) IP Address: 192:168.222.43 Firmware: 01.04.01 Firmware Status: OK	Cutlets Name State Control RMS Current Active Power Group Member	
	Outlett         on         Off         Cycle         0.00 Amps         0 Watts         no           Outlet2         off         On         Off         Cycle         0.00 Amps         0 Watts         no	
Connected Users: admin (192.168.200.41) 3 min idle	Quitet 3         On         Off         Cycle         0.00 Amps         0 Watts         no	
	Outlet 4 on On Off Cycle 0.00 Amps 0 Watts no	
Power Cim State: Power CIM is enabled	Outlet 5         on         On         Off         Cycle         0.00 Amps         0 Watts         no           Outlet 6         on         On         Off         Cycle         0.00 Amps         0 Watts         no	
Help - User Guide	Outlet 7 on On Off Cycle 0.00 Amps 0 Watts no	

Abbildung 167: Raritan Device Settings Der Standard Raritan User ist "admin, Passwort "nimda".

Achtung! Dies funktioniert nicht mit dem MS Internet Explorer! Verwenden Sie jeden anderen Webbrowser, z. B. Mozilla Firefox.

🗲 🔶 🤁 🏦 192.1	68.222.43 https://192.168.222.43/home.asp
Dominion PX	Home Details Alerts User Management Device Settings Exter
Time & Session: 2000-01-23 02:06 User : admin State : active Your IP : 192.168.200.41 Last Login : 2000-01-23 00:49	Home > Device Settings > SMMP Settings SMMP Settings @ Enable SIMP Agent @ Enable SIMP v1 / v2c Protocol *
Device Information: Name: Leiste Model: PX (DPXS12A-16) IP Address: 192.168.222.43 Firmware: 01.04.01 Firmware Status: OK	Read Community public Write Community public2 Enable SIMIP v3 Protocol * Forace Encryption *
Connected Users: admin (192.168.200.41) active	System Location Here System Contact
Power Cim State: Power CIM is enabled	Click here to view the PX (DPXS12A-16) SNMP MID.
Help - User Guide	Apply Reset To Defaults * Stored value is equal to the default.

Abbildung 168: Raritan SNMP Settings

Klicken Sie auf « Stop », ändern Sie die Konfiguration für « Write Community », z. B. auf « public2 », und starten Sie neu

# Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: CS121 in einer Netzwerk-Umgebung	. 12
Abbildung 2: Anschlüsse des CS121	. 13
Abbildung 3: DIP- (Kipp-) Schalter: CS121L (links) im Konfigurationsmodus (IP 10.10.10.10) und	
CS121SC (rechts) im normalen Betriebsmodus	. 14
Abbildung 4: CS121 in einer Netzwerk-Umgebung	. 15
Der Schnellstart gibt Ihnen einen kurzen Überblick über die grundlegenden Funktionen des CS121,	
gibt eine Anleitung, wie der SNMP-Adapter mit dem Netzwerk und der USV verbunde	n
werden kann und erläutert die grundlegenden Einstellmöglichkeiten.	. 15
Abbildung 5: (1) Verbindung PC-Switch/Hub und CS121 (2) Verbindung PC-Cross-	
Kabel/Netzwerkkabel und CS121	. 17
Abbildung 6: HTTP - Administrator Anmeldung	. 19
Abbildung 7: HTTP - USV Model & System-Einstellungen	. 19
Abbildung 8: HTTP – Netzwerk- und Sicherheitseinstellungen	. 20
Abbildung 9: Telnet - Hauptmenü	. 20
Abbildung 10:Telnet – IP-Einstellungen	. 21
Abbildung 11:Telnet – USV-Einstellungen	. 22
Abbildung 12:HTTP – Hinweis: Adapter Neustart	. 23
Abbildung 13:HTTP - System & Network Status	. 24
Abbildung 14:HTTP – USV-Status	. 24
Abbildung 15:HTTP – Beispiel USV Funktionen bei einer AEG USV	. 24
Abbildung 16:HTTP - AUX & SensorMan Status	. 25
Abbildung 17:HTTP - UPS Model & System	. 26
Abbildung 18:HTTP - Network & Security Settings	. 27
Abbildung 19:HTTP - Network & Security DHCP Settings	.28
Abbildung 20:HTTP - Network & Security ICMP Check	. 29
Abbildung 21:HTTP – Network & Security Hide HTTP Links	.30
Abbildung 22:HTTP – Network & Security ARP Settings	.30
Abbildung 23:HTTP - Email Settings.	.30
Abbildung 24:CS121 Email Settings	. 32
Abbildung 25: UNMS II Screen mit Zeitstempel der letzten Messwertaktualisierung	. 32
Abbildung 26: UNMO Email Trap Settings	. 33
Abbildung 27: UNMS Email Trap Events	.33
Abbildung 20: Frankler interviewei Settings	. 34
Abbildung 29. Sprachkoniguration	. 30 26
Abbildung 30. EO Internetoptionen - Sprachen.	. 30
Abbildung 27: HTTP - Event Editor	. 37
Abbildung 3: HTTP – Event Editor, Beisniel einer Shutdown-Konfiguration	. 37
Abbildung 34 HTTP - Treshold event	38
Abbilding 35: HTTP – COM2 Treshold event SM_T_COM	38
Abbildung 36:HTTP - Job Editor: Logile-Eintra	38
Abbildung 37 HTTP - Job Editor: Email-Job	. 39
Abbildung 38:HTTP - Job Editor: Continuous event job	.39
Abbildung 39 HTTP - Job Editor: Switch AUX-Port	.40
Abbildung 40:HTTP – SNMP Settings	.41
Abbildung 41:HTTP – SNMP Algorithmen	.42
Abbildung 42:HTTP - COM2 Modus Überblick	. 45
Abbildung 43: Pipe Thru Installation	. 46
Abbildung 44:HTTP - COM2 & AUX	. 47
Abbildung 45:HTTP – Sensor Manager Einstellungen	. 49
Abbildung 46:HTTP - RAS Manager Einstellungen	. 49
Abbildung 47:HTTP – Edit Scheduled Actions	. 50
Abbildung 48:HTTP – CS121 DataLog	. 53
Abbildung 49:HTTP – CS121 ExternalDeviceLog	. 53

Abbildung 50: HTTP - CS121 UPS Events Newave Conce	pt Power Series54
Abbildung 51:HTTP - Job Editor: RCCMD Trap Job, Event	"Power restored56
Abbildung 52: HTTP - Job Editor: RCCMD Trap	
Abbildung 53: HTTP - Job Editor: RCCMD Shutdown, Ever	nt "Powerfail"57
Abbildung 54: HTTP – Event Configuration	
Abbildung 55:HTTP – Event Editor	
Abbildung 56:HTTP – Job Editor	
Abbildung 57:HTTP – Job Editor / Function	
Abbildung 58: HTTP – CS121 Configuration Manager	
Abbildung 59:HTTP – Event Editor / Test	
Abbildung 60:HTTP – Job Test Page	
Abbildung 61:HTTP - AlarmLog	
Abbildung 62:HTTP – JOD Editor: RUCIVID WAKEUP	
Abbildung 63. WAREUP Beleni III RCCIVID Log	
Abbildung 64. HTTP - Job Editor: RCCMD execute/comma	and (notepad)
Abbildung 60.HTTP Job Editor: BCCMD Refabl	
Abbildung 67: HTTP - Job Editor: RCCMD-Deletil	
Abbildung 68:HTTP - Job Editor: Shutdown LIPS- Job	
Abbildung 69: HTTP - Job Editor: Wake on LAN	
Abbildung 70:HTTP - Scheduled Actions LISV Test	
Abbildung 71:HTTP – Statusseite Socomec Transfer Switc	~h 67
Abbildung 72: HTTP – Statusseite Faton Transfer Switch	68
Abbildung 73: HTTP - Firmware Undate Page	68
Abbildung 74:CS121-Configuration Manager	
Abbildung 75:CS121-FTP-Zugriff	
Abbildung 76:CS121-FTP-Kontextmenü	
Abbildung 77:CS121-FTP-Ordner	
Abbildung 78:CS121-FTP-Upsman.cfg	71
Abbildung 79:CS121-FTP-Ordnerersetzen	
Abbildung 80:CS121-Reboot	
Abbildung 81:RCCMD - Überblick	
Abbildung 82: Network & Security Einstellungen	74
Abbildung 83: Timeserver Konfiguration	74
Abbildung 84: Speichern der Einstellungen	74
Abbildung 85: jChart Ansicht des CS121 DataLogs	
Abbildung 86: Linienidentifizierung und Anzeige des Messv	vertes77
Abbildung 87: Linienverlauf der Lasten	
Abbildung 88: Vergrössern (Zoom-In) eines Bereiches	
Abbildung 89: Farbliche Anderung der Werte	
Abbildung 90:gchart Plug-in für den Internet Explorer	
Abbildung 91: Internetoptionen des Internet Explorers	
Abbildung 92: Sicherheitseinstellungen	
Abbildung 93: SideSwitch4 and SS4 AUX	
Abbildung 94:05121-Installation mit SideSwitch4	
Abbildung 95: Exchange COM Ports 1 & 2 for SS4	
Abbildung 96. Der Sensor Sivi_I_COW	
Abbildung 97.05121-Installation mit Temperaturfunier SM	_1_001VI84 °5
Abbildung QQ:CS121-SM T COM Europhianan	CO
Abhildung 100 CS121-Sivi_1_COVIT unknohell	A Events der analogen Inputs 85
Abbildung 101: CS121-Konfiguration Threshold	T Event für SM analogue 1 86
Abbildung 102 SENSORMANAGER (SensorM	Ian)
Abbildung 103: CS121-Installation mit SENSOI	RMANAGER 87
Abbildung 104: SENSORMANAGER Einstellun	igen
Abbildung 105: SENSORMANAGER LEDS	
Abbildung 106: HTTP – SENSORMANAGER II	Statusseite
Abbildung 107: HTTP – SENSORMANAGER II	Konfiguration Analog Inputs91
-	

Abbildung 108:	HTTP – SENSORMANAGER II Konfiguration Outlets	.92
Abbildung 109:	Alarm Matrix – Merker Konfiguration	.92
Abbildung 110:	Alarm Matrix – Schalten der Relay Outputs	.93
Abbildung 111:	HTTP – SENSORMANAGER II Status Anzeige der Outlets	.93
Abbildung 112:	RASMANAGER – Netzwerkintegration	.94
Abbildung 113:	PIN-Belegung Adapter-Stecker GSM_A	.94
Abbildung 114:	Mini8-DSUB9 Kabel Querschnitt	.95
Abbildung 115:	COM2 Mode: GSM Modem	.95
Abbildung 116:	Konfiguration der Funktion "Send SMS with GSM modem"	.95
Abbildung 117:	Siemens GSM TMA T35i Modem	.96
Abbildung 118:	GSM Signal Quality Anzeige	.96
Abbildung 119:	LED-Matrix Anzeige – Netzwerkintegration	. 97
Abbildung 120:	CS121MODBUS Installation	. 98
Abbildung 121:	CS121 PROFIBUS Installation	. 98
Abbildung 122:	UNMS-Installation	.99
Abbildung 123:	SNMP-Dienst Eigenschaften	.43
Abbildung 124:	MS-Timeservices	. 99
Abbildung 125:	Registry NTP-Server1	101
Abbildung 126:	Bash ntpd -b 1	102
Abbildung 127:	Bash ntp -b 1	103
Abbildung 128:	Runlevel1	103
Abbildung 129:	Check config1	103
Abbildung 130:	Log Messages1	104
Abbildung 131:	NTP Query 1	105
Abbildung 132:	Mainboard Inform Pyramid DSP1	106
Abbildung 133:	CS121 AlarmLog, ProtMan Connection1	107
Abbildung 134:	Fehlermeldung – Browser is no longer supported	801
Abbildung 135:	Internet Explorer LAN Proxy Einstellungen1	108
Abbildung 136:	Cable configuration HW121 COM21	110
Abbildung 137:	Cable configuration HW121/HW131 COM21	110
Abbildung 138:	External D-SUB 9-polig male1	111
Abbildung 139:	Slot version: Circuit board connection1	111
Abbildung 140:	Pin COM2 Mini-DIN 8 pol1	111
Abbildung 141:	AUX-Port (Hardware Revision 1.1 = from Serial numbers 0121-1203. 012	22-
00198, 0123	3-00564 onwards) RJ11 6-pol1	112
Abbildung 142:	Example (Inputs): Opener or closer contact (only on hardware model	
CS121)	112	
Abbildung 143:	Opto coupler logic1	112
Abbildung 144:	Example (Inputs)	113
Abbildung 145:	Examples: AUX Input on hardware model CS131 only, left side "pull-dow	/n".
right side "pi	ull-up" configuration	113
Abbildung 146:	AUX Port Assignment	113
Abbildung 147:	CS121 WDP auf einem CS121 SC/BSC – Ansicht von links und von hint	en
,	114	••••
Abbildung 148	CS121 WDP PIN-Verbindung Draufsicht	114
Abbildung 149:	MODBUS - Jumper	142
Abbildung 150	CS121 COM2 Settings	142
Abbildung 151	MODBUS - Cable 112	143
Abbildung 152	SNMP Dienst Figenschaften	151
Abbildung 153	Aktivierung SNMP Trap	152
Abbildung 154	Management Paket Figenschaften	153
Abbildung 155:	Select a Monitor Type Fenster	153
Abbildung 156	General Properties Fenster	154
Abbildung 157	Configure the tran OIDs to collect Fenster	155
Abbildung 158	Build Event Everession Fenster	155
Abbildung 150.	Configure the tran OIDs to collect Ecostor	156
Applicating 108.		100

Abbildung 160:	Configure Health Fenster	157
Abbildung 161:	Configure Alerts Fenster	158
Abbildung 162:	Discovery Method Fenster	159
Abbildung 163:	Terminal Verbindungseinstellungen	160
Abbildung 164:	HTTP – DHCP Settings via Telnet	160
Abbildung 165:	"pxout.bat"	161
Abbildung 166:	CS121 Konfiguration von einem Relay-Kommando	162
Abbildung 167:	Raritan Device Settings	163
Abbildung 168:	Raritan SNMP Settings	163