Version: 2008-03-17

UPS WEB/SNMP MANAGER



Manual de Instalação Rápida

CS121 Series



2

3

4

5

6

7

8

9

DIP-Switch: Certifique-se que o DIP Switch 1 e 2 estão na posição DESL-OFF conforme mostrado nas figuras ao lado. Isto configura o adaptador para o modo de configuração e habilita o endereço IP padrão 10.10.10.10.



Conecte o adaptador no No-break: Versão em Slot: Insira o cartão no slot do No-break. Adaptador Externo: Conecte a porta COM1 do adpatdaor na porta serial do No-break (use o cabo original do No-break). Conecte o plugue da fonte de alimentação.

Conecte o adaptador na sua rede: Conecte o conector de Rede LAN do adaptador na sua rede ethernet usando um cabo RJ45. (não incluído) [Existem várias outras possibilidades de conectar o adaptador como, por exemplo, conectando a COM2 com a porta serial do computador usando um cabo de configuração (exceto modelos BUDGET) Para uma descrição detalhada, por favor, veja o manual do usuário do adaptador CS121 Series.]

Verifique a conectividade: Para estabelecer uma conexão com o adaptador, a rede deve responder ao roteador do adaptador sob o endereço 10.10.10.10 para o seu localhost. Usualmente você deve configurar uma rota temporária para isto: Abra o prompt de comando e digite "route print" para ver o roteamento atual. Use o comando "route add 10.10.10.10 <seu endereço de IP local>" para extender a tabela atual de roteamento. Pingue o adaptador no endereço de IP 10.10.10.10. Aproximadamente 1 minute após você inicializado o adaptador pela primera vez, the first time, o LED de Status LED UPS deverá acender verde e os LEDs de status da rede (integrados no conector RJ45) deverão estar piscando.

Estabeleça uma conexão HTTP: Conecte o seu Web Browser (MS-Internet Explorer e Mozilla são suportados) para o endereço http://10.10.10.10 para acessar a interface web do adaptador. (Alternativamente você pode também usar o Telnet para configuração, entretanto nós recomendamos fazer a configuração via a interface Web) Primeiramente a interface HTTP requer um logon, onde você usa o username "admin" com a senha padrão "cs121-snmp".

Configurações Básicas de Rede: Acesse o menu "Network & Security". Faça as configurações para "Local Address", "Gateway Address" e "Subnet Mask" (onde solicitados também para "DNS-Server"). Aplique as suas configurações com o botão no lado inferior direito do menu.

Acesse o menu "Timeserver" e digite no endereço IP de um serviço timeservice em sua configuração de LAN/ WAN o serviço timeservice é importante para obter um registro de data e horário válidos no arquivo de eventos e alarmes (Se o adaptador não puder acessar o timeservice, uma data default de 1970 será usada no log)

Modelo de No-Break: Acesse o menu "UPS-Model & System". Selecione no menu de opções o modelo do UPS conectado no adaptador. Aplique as suas configurações no botão inferior direito do menu.

Salvando as configurações: Acesso o menu "Save Configuration" e escolha "Save Configuration".

Mude para modo de operação normal: Mude o DIP-Switch 1 para a posição LIGA - ON, onde o DIP-Switch 2 permanece na posição DESL-OFF. (Nos modelos na versão em cartão SLOT você terá de remover o cartão do slot) Remova e insira a fonte de alimentação do adaptador (somente modelo externo) para iniciar o processo de reboot. Veja o LED se status para verificar o processo de reboot . Observe: O LED de status do UPS está aceso vermelho quando a conexão com o No-break não pe válido ou o processo de boot ainda não está completo. Neste caso, verifique as configurações do seu No-break. (veja Passo 7)

Reconecte o Web Browser: Reconecte o Web Browser com o adaptador usando o endereço IP configurado (http:// <endereço IP do adaptador>"). Se você não receber uma resposta, por favor, observe se a tabela de roteamento contém a tabela de roteamento para o endereço IP do adaptador (veja passo 4)

10

Enviar sinais de shutdown para estações da rede

Para enviar sinais de desligamento shutdown para estações em caso de um evento de queda de energia você tem de instalar e configurar o cliente RCCMD nas estações onde você deseja efetuar o shutdown e fazer algumas configurações no setup de eventos do adaptador.

Instalação do client RCCMD: Você deve localizer o procedimento de setup para o RCCMD no CD de Software de Gerenciamento de No-breaks ou fazer o download do site www.generex.de. O setup do RCCMD Setup contém um assistente de instalação, que o guiará através das etapas de instalação. Na primeira tela você terá de entrar com o endereço IP do adaptador, do qual o client RCCMD recebe o sinal de shutdwon . Confirme a seguinte pre-configuração e verifique o arquivo de shutdown na pultima janela. Pressione "Configure" para editar a seqüência atual de shutdown no client. (Alternativamente você pode também editar o arquivo em lote para adicionar ou alterar as ações a serem executadas) Finalmente pressione "Install" para completar a configuração e iniciar o serviço RCCMD.

Q

2

1

Cada instalação do client RCCMD necessita de seu próprio código de licença. Geralmente o pacote CS121 contém ao menos uma licença (dependendo do modelo). Contate o seu distribuidor de UPS para obter licenças adicionais.

Configuração do Setup de Eventos do Adaptador: Acesse o menu "Events & Alarms" na configuração web do adaptador, clique no evento "Powerfail" e pressione o botão "Add new job" para abrir o editor de tarefas do adaptador CS121. Lá, escolha as opções das funções do menu drop-down "Send RCCMD Shutdown to remote client" e entre com o endereço IP do client. (a porta ouvinte é geralmente 6003) No lado direito você pode especificar quando o sinal de shutdown será enviado, isto é, "do after 300 seconds".

Por razões de segurança, nós recomendamos que faça a mesma entrada de shutdown RCCMD para "Powerfail" e para o evento "Battery low" – mas aqui sem nenhum atraso para evitar que "derrube" servidor ainda no ar por causa de um alarme de bateria baixa!

Opções para CS121

O CS121 pode também ser combinado com uma variedade de sensores ambientais e outras unidades de medições para monitorar temperatura, umidade, fogo e fumaça, movimento e intrusão, níveis de pressão, etc. IP Network (LAN/WAN) Temperature and Humidity Adicionalmente, existem outros assessórios tais como kit UPS para montagem em trilhos DIN, 1 8 1 versões MODBUS RS485, COM COM2 modelos profibus, etc. Por favor, BACS contate o seu revendedor de No-Battery Analyse & Care System COM3 AUX Powerswitch Contact breaks para informações detalhas sobre outras opções CS121 disponíveis.

A produção do CS121 (exceto Budget) após 04/2007 é equipada com uma porta AUX ("COM3") o qual também permite conectá-lo ao **BACS** (Battery Analyse & Care System) para o adaptador CS121.